



Panasonic®

使用说明书 家用电冰箱 (冷藏冷冻箱)

型号 NR-B20G1



使用得当，省电不少

另附产品保修单

- 请仔细阅读本说明书和产品保修单后妥善保管，以备需要时查阅。
使用前务必仔细阅读「安全上的注意事项」。
- 如果您需要修理或咨询时，请您与顾客咨询服务中心(800-8100781)联系或访问松下网站(<http://panasonic.cn>)，我们将竭诚为您提供优质的服务。
- 衷心感谢您购买松下电冰箱。



此商品为
NR-B20G1

特长

●松下原配高效压缩机

采用松下原配高效压缩机，为冰箱的长寿命高效运行提供保障。

●全电脑温控

- ◆冷藏室和冷冻室分别由电脑系统控制；
- ◆显示屏可显示冷藏室和冷冻室温度；
- ◆温度设定简单方便。

●智能控制

在智能模式下，冰箱能够随环境温度变化自动调节温度设定，无需人为调节，达到最佳制冷效果。

●速冻功能

- ◆带速冻功能的大型抽屉式冷冻室，冷冻食品可以分类保存；
- ◆快速冷冻，保持食品的原汁原味。

●采用生物保鲜装置的果蔬盒

在果蔬盒内安装了含有植物成分的生物保鲜装置，使蔬菜、水果的保鲜时间更长，保鲜效果更佳。

目 录

安全上的注意事项	4
遇到这种情况时	6
安装方法	7
存放食品的最佳方法	9
控制面板的名称与功用	10
有关温度设定	11
各功能的使用方法	12
冷藏室的使用方法(零部件名称)	13
生物保鲜装置	14
冷冻室的使用方法(零部件名称)	15
除霜	16
零部件的拆卸安装方法	17
维修保养方法	18
疑问解答	20
保修和售后服务	22
电路图、装箱单	23
规格	封底

安全上的注意事项

务请遵照下述注意事项

■ 本说明书使用如下图画标示区分和说明了务必遵守的内容种类。



这种图画标示表示不得进行的“禁止”内容。



这种图画标示表示务必执行的“强制”内容。




警告

(这一标示栏表示“可能会导致死亡或重伤等”的内容)

■ 必须使用独立的、带接地线的专用三芯电源插座，并确保电源回路可靠接地



■ 不要使用刀或尖锐的器具对冰箱进行除霜



有可能破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，当制冷剂遇到火时有可能引起火灾。

■ 冰箱应放置在通风良好的地方，四周应留有空隙



一旦制冷剂泄漏，有可能会引起火灾。

■ 不要将药品和学术资料保管在冰箱内




需要严加保管的物品，不应存放在家用冰箱内。

■ 不要将易燃物品放入冰箱



醚、轻质汽油、液化气体、香蕉水、粘接剂等有燃烧爆炸的危险。

■ 不要在冰箱内部使用电吹风等电器产品或发热器具



有可能对冰箱内部造成损坏。

■ 不要用湿手去触摸电源插头



有时会引起触电。

■ 不要将冰箱安装在潮湿和容易溅到水的地方



这样会使电绝缘下降，因而有可能导致触电和火灾。

■ 不要往冰箱箱体内部倒水



因电绝缘的下降，可能会引起触电和火灾。

■ 不要在冰箱附近使用易燃性喷剂



可能会因冰箱门开关等电触点的火星而导致着火危险。

■ 易燃性气体泄漏时，不要去碰冰箱，要打开窗户通风换气



冰箱门开关等电触点的火星引起爆炸，有可能引起火灾和烫伤。

■ 异常时（发出焦糊味等）要拔下电源插头，中断运转



若不拔下电源插头，可能会发生意外。

■ 检修时，请务必拔下电源插头



可能会导致触电或人身伤害事故。

■ 不要将类似点燃的蜡烛等火源放置在冰箱上



有可能会引起火灾。

■ 电源插头要切实插到底



若不完全插到底，可能会导致触电或因发热而引起火灾。
● 请不要使用已损坏的电源插头及出现松动的插座。

■ 要定期清除电源插头上的灰尘



若电源插头上积满灰尘等，则会因湿气等原因导致绝缘不良或火灾。请拔下电源插头，用干布擦拭干净。

■ 千万不要自己动手拆开修理和改造冰箱



有可能因冰箱着火和异常工作而受伤。

■ 不要吊在冰箱门上玩



这样会导致冰箱翻倒、手卡在里边而受伤。

■ 由于采用了可燃性的制冷剂，隔热保温材料中使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃



■ 为保证安全，建议不要在冰箱顶盖上放置电源插座、稳压电源、微波炉等



可能会发生电磁干扰或其他意外。

■ 不要损坏电源线及电源插头



（请勿损坏电源线或对其进行加工；请勿过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎、重物重压；请勿将其靠近发热器具。）

如果使用带伤的电源线，可能会引起触电、短路或发生火灾。

● 电源线及电源插头的修理请委托当地松下修理店。

■ 不要将盛有水的容器放在冰箱上



翻倒出来的水会使电气元件绝缘下降而漏电，往往会引起火灾和触电。

■ 冰箱正常使用或废弃时，不要损坏冰箱的制冷管路，以免发生意外



如果破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，当制冷剂遇到火时有可能会引起火灾。



注意

(这一标示栏表示“可能会导致伤害或仅发生物质损害”的内容)

■ 不要将瓶类放进冷冻室




有可能因瓶内东西冷冻后瓶破裂而受伤。

■ 不要用湿手去碰冷冻室内的食品和容器



有可能冻伤手。(尤其是金属制品)

■ 放置瓶类等物品时，物品不要超出搁板边缘



若硬塞入大瓶，开关门时，可能会掉落而伤及人体。

■ 开、关冰箱门时要确认是否有他人触摸冰箱，避免门夹住手指



有时手指会夹在门与箱体的间隙中，导致人身伤害。

■ 当您废弃处置冰箱时，要卸下冰箱门封条




若幼童被关在里边，将十分危险。冰箱门封条只要拉一下就能卸下来。

■ 建议加装500W以上的自动稳压器配合使用



若电压波动范围较大(超过187-242V范围)，可能会导致冰箱不能正常使用或发生其它意外。

■ 手不要伸向冰箱底面



清洁时，若手伸向底面，可能会被铁板划伤手。

■ 不要食用有异味或变色的食品



有时食用腐败的食品会导致生病。

■ 冰箱下部的滑轮不要在易擦伤的地面上滑动



有时滑轮会擦伤地面材料。
● 请将保护用的板铺在易擦伤的地面上。

遇到这种情况时

停电的时候

减少开冰箱门的次数，避免再放入新买的食品。(以防止冰箱内温度的上升)




拔下来的电源插头应等待5分钟以后再插进去

若马上插进去，会给压缩机增加负荷，有可能发生故障。



涂漆表面受损时

先用纸和刷子将锈除去，并尽早贴上防水性墙纸。



安装方法

为了节省电费、抑制噪音，务必请您正确安全地安装冰箱。

拆除包装

拆除包装箱、泡沫底座及所有固定用的胶带。

留出散热空间

为冷却食品，冰箱将向四周散发热量。如图所示，左、右要留出4cm以上，背面、上部要留出10cm以上的空隙。
(产生振动噪音时则拉开些)

安装在不受热气和太阳光照射之处

这样可抑制冷却能力的下降，节省电费。

安装在湿气少，通风情况良好之处

这样可抑制发霉，节省电费。

安装在结实的水平处

转动可调支脚，并使之固定。


(防止振动和噪音)

若放在地毯和聚氯乙烯制的地板材质上时，在冰箱下要先铺上一块结实的木板。

(防止受热而变色)

静置

安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。




门把手的位置

- ①冷藏室的门把手在门的左侧边下部;
- ②冷冻室的门把手在门的左侧边上部。

固定方法 (务请将可调支脚置于地板上，在水平方向固定。)

按箭头方向将可调支脚
(左右) 向下转。



移动和搬运准备

①取出食品及制冰盒里的水或冰块。

②拔下电源插头。

③提起可调支脚。

(容易受损的地板上应垫上一块保护用木板)


④将冰箱主体拉到跟前。

⑤将压缩机盖板左右侧固定螺钉拆除。

⑥握住压缩机盖板的把手往上提，然后再向前取出(见图一)。

⑦将压缩机上面的蒸发盘拉到跟前，倒掉里边的水(见图二)。

⑧先将蒸发盘插入压缩机上部，然后装上压缩机盖板，最后将左右螺钉固定好。



图一



图二



警告


- 压缩机运转产生高温，请不要触摸压缩机及周围部件以免烫伤。

移动和搬运方法

应由两个人以上搬运。

①拧紧可调支脚。






②握住可调支脚及把手部位。



请注意

- 请不要拿着冰箱门搬运，也不要横着装载。(会引起故障)

存放食品的最佳方法

<p>安装好以后…</p>	<p>● 擦拭冰箱内部 首先将冰箱内部擦拭干净。</p> 	<p>● 等充分冷却以后再 将食品放进去 即使插上电源，也不可能马上就冷却。</p> <p>4小时以后!</p> <p>(外边气温较高的夏季，有时需要4个多小时才能冷却。)</p> 	
<p>存放食品时…</p>	<p>● 擦拭食品 食品上有许多我们意想不到的污迹。</p> 	<p>● 包好食品 防止食品的干燥和串味。</p> 	<p>● 使其变凉 带热的东西会使冰箱内部的温度上升，导致电费的浪费。</p> 

食品保存方法

冷藏室

宜于保存烹调好的食品、啤酒、鸡蛋、需要冷藏的零星调料、牛奶、果汁。

果蔬盒

宜于保存蔬菜、水果等。

冷冻室

宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。




(本说明书的示意图与实物有所区别)

控制面板的名称与功用

开始使用

- 接通电源后，显示屏显示冷藏室、冷冻室温度（闪烁）。
- 刚接通电源时闪烁显示“8℃”、“-12℃”，到显示温度不闪烁约需3-4小时。（此为环境温度约32℃，不放入食品且关上门，冰箱运转正常的情况下）
- 在夏天，环境温度较高时，到显示温度不闪烁所需的时间会更长。



- A-----智能显示灯
- B-----智能键
- C-----冷藏设定键
- D-----冷藏温度
- E-----负号显示灯
- F-----冷冻温度
- G-----冷冻设定键
- H-----速冻键
- I-----速冻显示灯

温度显示

冷藏室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“8℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于8℃时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。


显示库内实际温度



冷冻室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“-12℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于“-12℃”时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度




请注意

- 有时在夏季等炎热的时候因放入未冷却的食品、或因开闭门，导致库内温度上升，显示数值会高于食品的温度。故请适当地减少开门次数。
- 当环境温度低于8℃，接通电源后，冷藏室显示的温度是实际温度，此时的温度显示不闪烁；冷冻室显示的温度为“-12℃”，此时温度显示呈闪烁状。

有关温度设定

温度设定方法


- 冰箱出厂时，冷藏室的设定温度为4℃，冷冻室的设定温度为-20℃，若要改变制冷效果，可重新对温度进行设定。
- 冷藏室的温度设定范围为7℃ ~ 2℃，冷冻室的温度设定范围为-17℃ ~ -25℃。



冷藏室温度设定

(例：温度设定从4℃到7℃)


冷藏室



① 按一下 **冷藏设定** 键

- 显示屏显示设定温度 (闪烁)

冷藏室



② 按3次 **冷藏设定** 键

- 温度设定变为7℃

③ 温度设定完成,5秒后恢复温度显示


- 温度设定按下列顺序循环变化

7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2

冷冻室温度设定

(例：温度设定从-20℃到-17℃)


冷冻室



① 按一下 **冷冻设定** 键

- 显示屏显示设定温度 (闪烁)

冷冻室



② 按6次 **冷冻设定** 键

- 温度设定变为-17℃

③ 温度设定完成,5秒后恢复温度显示

- 温度设定按下列顺序循环变化

-17 → -18 → -19 → -20 → -21 → -22 → -23 → -24 → -25

使用须知


- 把冷藏室温度设定在2℃长时间使用，食品有可能会冻结。
- 果蔬盒的温度会随着冷藏室的设定温度而自动变化。
- 冰箱内温度会因环境温度、设置状态、使用条件及食品的多少而有所变化。
- 因测试方法和工具而异，实际测试温度与显示温度略有差异。
- 在速冻模式下，冷冻室实际测试温度可能与显示温度有差异。
- 本冰箱是通过微电脑处理器来控制库内温度。当环境温度发生变化、压缩机运转或停止、以及开关门时，库内温度会产生波动，从而导致显示温度与设定温度略有偏差。

各功能的使用方法


智能

- 冰箱根据环境温度的变化，自动调节温度设定，不再需要人为调节。

进入智能模式

- 按一下  键
- 智能显示灯亮

解除智能模式


- 再按一下  键
- 智能显示灯熄灭

- 进入智能模式后，冷藏、冷冻温度设定键将不起作用。


速冻

- 若要快速冷冻食品或要快速制作冰块时，可使用速冻功能。

进入速冻模式


- 按一下  键
- 速冻显示灯亮

解除速冻模式

- 再按一下  键
- 速冻显示灯熄灭

- 速冻显示灯熄灭，速冻功能结束（速冻功能最长为50小时）。


使用须知

- 在速冻模式下，压缩机连续制冷，冷藏室温度仍按设定温度控制；而冷冻室温度不受设定温度的控制，可以降低得非常低，因此显示温度与设定温度的差异会很大。
- 进入速冻模式后，一旦冷冻室温度降得足够低，就可以按  键解除速冻模式；如果您忘记解除速冻模式，冰箱会在微电脑控制下，在默认的速冻时间（50小时）运行完后自动解除。
- 在速冻模式下，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。

请注意

- 若拔下电源插头或停电的情况下，已设定速冻功能会自动解除，但智能功能仍起作用。

冷藏室的使用方法(零部件名称)



果蔬盒的使用方法

- 果蔬盒 应拉到跟前使用。拉到跟前以后，务请再推回原处。若不推回原处而关上冷藏室门，果蔬盒或门会因此而破损。



请注意

- 为保持较高的湿度，果蔬盒内因食品种类和数量的不同，有时会出现水滴积存的现象。请将积存的水滴擦掉。

生物保鲜装置

使用之前…

若不撕掉生物保鲜装置背面的封条，将不会产生保鲜效果。

生物保鲜装置含有有效植物成分(从一种香料植物HERB中提取)，保鲜效果更佳。

请从果蔬盒后部取出生物保鲜装置，撕掉背面的封条，然后照原样装好，再进行使用。

● 果蔬盒可凭借生物保鲜装置的植物成分，保鲜时间更长。

生物保鲜装置的安装和使用方法

①拉出果蔬盒。

②取出生物保鲜装置。



③撕掉背面的封条，将

开口面朝后，安装在
原处。



● 请用油性笔，填写使用开始年月日，以作为更换日期的参考。

● 生物保鲜装置的有效期约3年，使用期满后请向指定修理店购买后更换。

请注意

● 请勿将开封的生物保鲜装置直接闻味和浸入水中及进行清洗。


否则，可能会产生刺鼻的臭味，或导致成分变质。

● 将生物保鲜装置与食品靠的太近时，生物保鲜装置释放出来的气味可能会转移到食品中。


● 请勿用气味熏生物保鲜装置。否则，可能会产生刺鼻的臭味。

冷冻室的使用方法(零部件名称)


冷冻室有三个冷冻室抽屉，不同种类的食品可分装在冷冻室抽屉里。



如何制冰



取出制冰盒，将水放至水位线，并将制冰盒放到原位，进行制冰。



取冰块时，用手抓住制冰盒两边扭一下即可取出。

请注意

- 停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。


使用须知

- 为了确保制冰的速度和效果，制冰时请将制冰盒放在第二层冷冻室抽屉里。
- 扭转制冰盒取出冰块时，有时冰块的底层会断裂。
- 周围温度很高或冰箱门常常开启的时候，制冰需要更长的时间。
- 因使用状况的不同，冰淇淋有时不会变硬。

除霜

冷藏室除霜

- 冷藏室为自动除霜，后壁上的结霜化为水经排水孔流出至冰箱背面的蒸发盘中，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠，是制冷和自动化霜过程的正常现象。



请注意

- 在冷藏室后壁下方排水孔处有一个透孔销，用来疏通排水孔。
- 一定要保持排水孔的畅通，以使化霜水经此处顺利流到蒸发盘中，一旦堵塞，请用透孔销进行疏通，疏通完毕后请将透孔销放回原处。

冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器板上会形成一层霜，霜层过厚，会增大冰箱的耗电量。因此，当霜层较厚时，应尽快进行除霜。
- 如果蒸发器板上已形成冰层，冷冻室也必须进行除霜并清洁。
- 除霜时，请先拔下电源插头，切断电源，取出食品，放在阴凉处。然后，将冷冻室抽屉取出，使其自然升温融化霜层。另外，也可用盛有热水的容器放在冷冻室内，以加快霜层的融化。最后用抹布擦净融化下来的化霜水。

请注意

- 切勿使用刀、尖锐的器具、电吹风等电器器具或发热器具对冰箱进行除霜，以免破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏。

零部件的拆卸安装方法

冷藏室



打开冷藏室门。

冷藏室搁板



将冷藏室搁板里侧稍微抬起后向前拉出。

冷藏室门长搁架、短搁架、瓶架



轻轻地往上顶，然后卸下。

果蔬盒



果蔬盒朝跟前拉。

冷冻室



①打开冷冻室门。



②取出冷冻室抽屉。

维修保养方法

1 冰箱擦拭之前请断开电源

2 控制面板的擦拭

因控制面板采用了特殊材料的设计，为防止表面受损，请勿使用化工类的洗洁精等物品擦拭清扫，最好使用干的或略微潮湿的软布擦拭。

3 一般部位的擦拭

一般部位用含温水的软布擦拭。污迹难于擦拭时，可抹上厨房中性洗洁精，然后用含温水的布擦拭。

若仍然残留水滴，则再用干布擦干。

● 维修保养后的检查

- ① 电源软线有无损伤？
- ② 电源插头有无变热？
- ③ 电源插头是否完全插入插座？

警告

如果冰箱电源线或灯泡损坏，必须由指定的维修店来更换，切勿私自更换。

● 停用的时候

如果冰箱需要停止使用较长时间，请拔下电源插头，并参照上面所述的方法清洁冰箱，并打开冰箱门2~3天，使内部干燥，以防止发霉、异味等。

请注意

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

- 若有不清楚之处，请速与顾客咨询服务中心联系。

能用水洗的零部件

冷藏室



- 冷藏室搁板



- 冷藏室门长搁架
- 冷藏室门短搁架
- 瓶架
- 蛋托
- 透孔销



- 果蔬盒

冷冻室



- 冷冻室抽屉
- 制冰盒

平时用干布擦。
每年拔掉电源插头一次，拆下冷藏室门搁架和搁板进行清洁保养。




容易变脏的地方

冰箱门封条



变脏后容易受损，并导致冷气泄漏。

汤汁承接部位



若脏物和汤汁积存，应及时擦掉。

请注意

请勿用下列物品清洗：

- 碱性或弱碱性的洗洁精。
使用这些物品会致使塑料部件裂开。
- 研磨粉、肥皂粉、石油、开水、炊帚、酸、轻质汽油、香蕉水、酒精等。
(损坏涂漆表面和塑料)
- 沾上食用油时，务请擦掉。
(有可能会致使塑料部件裂开)



疑问解答

检查完下列事项后，冰箱仍然反常，请拔下电源插头，并及时与顾客咨询服务中心联系。

- 冰箱停止运转后可能会听到“咕噜、咕噜”声
- 刚关上或打开冰箱门不久，能听到声响
- 打开冰箱门之后，你会听到象气流或流水似的声音
- 冰箱开始工作时可能会听到“嗒嗒”声



- 那是由于制冷剂回流到压缩机时在管路中发出的流动声，这是正常现象。
- 那是因为冰箱内部的空气急剧变冷，冰箱内部压力暂时比外部压力低之故，这是正常现象。
- 那是因为制冷剂在管路中流动时发出的声音，这是正常现象。
- 那是由于三通阀工作时发出的声音，这是正常现象。

噪音太大
有异常声音



- 安装地面是否平坦结实？
- 冰箱后面是否离墙太近？
- 冰箱上面是否放着其它东西？
- 冰箱开始工作或停止工作时的声音一般较大，这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有响声。

压缩机运转时间长



- 冰箱是否处于速冻模式状态？
- 冰箱初次使用时，运转时间长，这是正常现象。
- 夏季环境温度高，运转时间长，这是正常现象。
- 频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。

完全不能冷却



- 是否停电？
- 电源插头是否插好？
- 电源电压是否220V？

冷却效果差

- 温度设定是否过高？
- 是否受太阳光直接照射或周围有无微波炉等发热器具？
- 是否将热的食品直接放入冰箱？
- 是否存放了过多的食品？
- 打开冰箱门的次数是否太多？
- 冰箱与周围是否保持了适当的距离？

感到冷藏室不冷

在冬天或季节变换时，外界气温下降较大，与冰箱内温度的差异变小，有时会感到冷藏室不怎么冷，这种现象属正常而非故障。

冰箱外边结露

湿度变高时，会产生结露现象。请用干布擦拭。

冷藏室内结露

温度较高以及冰箱门打开的时间较长，开启次数较多时，往往会引起结露现象。

果蔬盒上结露

- 那是为了防止蔬菜变干，使之多存放几天而特意保持室内高湿度之故。
- 请擦掉果蔬盒底部积存的露水。

冰箱箱体表面发热

冰箱箱体内装有散热管，以防止结露。刚开始使用及夏季尤其会变热，这是正常现象。

耗电量

规格中所标注的耗电量是按照国家标准：在25℃的环境温度下，冷藏室控制在5℃，冷冻室控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于规格中的标注值是正常的。

冷藏室中的食品冻结起来

- 冷藏室设定温度是否过低？
- 食品是否紧靠在后壁上？

设定温度与显示温度有偏差

- 速冻模式是否在运行？
- 是否将热的食品放在冰箱里？

开闭冷冻室门后，气压会发生变化，故门不易打开

稍过些时候，就容易打开冷冻室门了。

保修和售后服务

■ 产品保修单（另附）

请您从购买的销售店确认产品保修单并填写清购买日期、销售店名，仔细阅读完以后妥善保管起来。

保修期限：自购买日起整机一年，
主要部件三年。
制冷系统保修五年。

■ 当您委托修理时

当您按照第二十、二十一、二十二页上的内容确认以后食品仍然不能冷却时，请您先拔掉电源插头，与顾客咨询服务中心联系。


● 保修期限内

依照产品保修单的规定，负责修理。

● 超过保修期限时

对于那些经修理能够使用的产品，根据用户的要求进行收费修理。

电路图



装箱单

名称	数量	型号	NR-B20G1
电冰箱			1
冷藏室搁板			3
果蔬盒			1
生物保鲜装置			1
透孔销			1
冷藏室门长搁架			1
冷藏室门短搁架			2
蛋托			2
瓶架			1
制冰盒			1
冷冻室抽屉(小+大)			2+1
说明书			1
合格证			1
产品保修单			1

规格

商品名称	家用电冰箱(冷藏冷冻箱)
型号	NR-B20G1
气候类型	ST
防触电保护类别	I类
总有效容积	196L
冷藏室容积	126L
冷冻室容积	70L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
制冰量	1.2kg/24h ※1
冷冻能力	13.5kg/24h ※2
额定电流	0.40A
灯的最大额定输入功率	10W
耗电量	0.62kWh/24h
能源效率等级	1级
制冷剂名称及装入量	R600a 45g
噪声值(声功率级)	37dB(A)
发泡剂	环戊烷
重量	55kg
外形尺寸(宽×深×高)	550x626x1481(mm)

※1 此制冰量是按照国家标准，制冰盒放在第二层冷冻室抽屉里测得。

※2 标示24h的冷冻能力：在速冻状态下测得。

本产品执行GB/T8059.2-1995，GB4706.13-2004等标准

注：本产品说明书内容如有变动恕不另行通知

备忘录 (填写必要事项可防止遗忘)

购买日期	年 月 日	型号	NR-B20G1
销售店名		电话	

无锡松下冷机有限公司

地址：江苏省无锡市锡新一路1号

邮编：214028 电话：(0510)85282648

© 2008 Panasonic Home Appliances Refrigerator (Wuxi) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

W0108-0
AK-KW5390