

Panasonic®

使用说明书 松下电冰箱 (家用)

型号 NR-B25VG1



另附产品保修单

- 请仔细阅读本说明书和产品保修单后妥善保管，以备需要时查阅。
使用前务必请仔细阅读「安全上的注意事项」。
- 如果您需要修理或咨询时，请您与顾客咨询服务中心(800-8100781)联系或访问松下网站(<http://panasonic.cn>)，我们将竭诚为您提供优质的服务。
- 衷心感谢您购买松下电冰箱。

特长



此商品为
NR-B25VG1

● 风直冷结合技术，省时省力

- ◆ 无需人工除霜，冷冻速度快且温度均匀；
- ◆ 食品不串味，且保鲜效果更好。

● 高效节能

- ◆ 采用高性能的变频压缩机，耗电更少、噪音更低；
- ◆ 采用双循环制冷系统；

● 全电脑温控

- ◆ 冷藏室和冷冻室分别由电脑系统控制；
- ◆ 显示屏可显示冷藏室和冷冻室温度；
- ◆ 温度设定简单方便；
- ◆ 忘关门提示功能。

● 速冻

快速冷冻，保持食品的原汁原味。

目 录

安全上的注意事项	4
遇到这种情况时	6
安装方法	7
存放食品的最佳方法	9
控制面板的名称与功用	10
有关温度设定	11
各功能的使用方法	12
冷藏室的使用方法(零部件名称)	13
生物保鲜装置	14
冷冻室的使用方法(零部件名称)	15
零部件的拆卸安装方法	16
维修保养方法	17
疑问解答	19
保修和售后服务	21
电路图	22
装箱单	23
规格	封底

安全上的注意事项

务请遵照下述注意事项

■ 本说明书使用如下图画标示区分和说明了务必遵守的内容种类。



这种图画标示表示不得进行的“禁止”内容。



这种图画标示表示务必执行的“强制”内容。




警告

(这一标示栏表示“可能会导致死亡或重伤等”的内容)

- 不要在冰箱内部使用电吹风等电器产品或发热器具



禁止



有可能对冰箱内部造成损坏。

- 冰箱正常使用或废弃时,不要损坏冰箱的制冷管路,以免发生意外



禁止

如果破坏制冷管路,导致制冷剂泄漏,当制冷剂遇到火时有可能引起火灾。

- 不要将盛有水的容器放在冰箱上



禁止



翻倒出来的水会使电气元件绝缘变坏而漏电,往往会引起火灾和触电。

- 不要往冰箱箱体内部倒水



禁止



因电绝缘的下降,可能会引起触电和火灾。

- 不要在冰箱附近使用易燃性喷剂



禁止



可能会因冰箱门开关等电触点的火星而导致着火的风险。

- 不要将易燃物品放入冰箱



禁止



醚、轻质汽油、液化气体、香蕉水、粘接剂等具有燃烧爆炸的危险。

- 不要将药品和学术资料保管在冰箱内



禁止



需要严加保管的物品,不应保存在家用冰箱内。

- 不要吊在冰箱门上玩



禁止



这样会导致冰箱翻倒,手卡在里边而受伤。

- 不要将冰箱安装在潮湿和容易溅到水的地方



禁止



这样会使电绝缘变坏,因而有可能导致触电和火灾。

- 电源插头要切实插到底



若不完全插到底,可能会导致触电或因发热而引起火灾。

- 请不要使用已损坏的电源插头及出现松动的插座。

- 要定期清除电源插头上灰尘



若电源插头上积满灰尘等,则会因湿气等原因导致绝缘不良或火灾。请拔下电源插头,用干布擦拭干净。

- 千万不要自己动手拆开修理和改造冰箱



禁止



有可能因冰箱着火和反常工作而受伤。

■ 异常时（发出焦糊味等）要拔下电源插头，中断运转



若不拔下电源插头，可能会发生意外。

■ 检修时，请务必拔下电源插头



可能会导致触电或人身伤害事故。

■ 不要在冰箱上放置物品



禁止



开关门时可能掉下伤人。

■ 不要使用分支插座



禁止



若像章鱼似的布线，有时会因异常热量而着火。

■ 不要用湿手去拿电源插头



湿手禁止



有时会引起触电。

■ 不要使用刀或尖锐的器具对冰箱进行除霜



禁止

有可能破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏。

■ 冰箱应放置在通风良好的地方，四周应留有空隙




一旦制冷剂泄漏，有可能会引起火灾。

■ 为保证安全，建议不要在冰箱顶盖上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器



可能会发生电磁干扰或其他意外。



■ 由于采用了可燃性的制冷剂，隔热保温材料中使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃。



■ 不要损坏电源线及电源插头



禁止



（不要把电源线损坏、加工、靠近发热器具、过度弯曲、拉伸、扭转、不能放置重物，也不能捆扎或被冰箱压住。）

如果带伤使用电源线，可能会引起触电、短路或发生火灾。

● 电源线及电源插头的修理请委托当地修理店。

■ 易燃性气体泄漏时，不要去碰冰箱，要打开窗户通风换气




冰箱门开关等电触点的火星引起爆炸，有可能引起火灾和烫伤。

⚠ 注意 (这一标示栏表示“可能会导致伤害或仅发生物质损害”的内容)

■ 手不要伸向冰箱底面



禁止



清洁时，若手伸向底面，可能会被铁板划伤手。

■ 不要食用有异味或变色的食品



禁止



有时食用腐败的食品会导致生病。

■ 冰箱下部的滑轮不要在易擦伤的表面上滑动



禁止



有时滑轮会擦伤地面材料。
● 请将保护用的板铺在易擦伤的地面上。

■ 不要将瓶类放进冷冻室



禁止



有可能因瓶内东西冷冻后瓶破裂而受伤。

■ 不要用湿手去碰冷冻室内的食品和容器



湿手禁止



有可能冻伤手。
(尤其是金属制品)

■ 不要把放不到底的瓶类放在搁板上



禁止



若硬塞入大瓶，开关门时，可能会掉落而伤及人体。

■ 要确认开、关门或他人触摸冰箱时，门是否会夹住手指



有时手指会夹在门与箱体的间隙中，导致人身伤害。

■ 当您废弃处置冰箱时，要卸下冰箱门封条



若幼童被关在里边，将十分危险。冰箱门封条只要拉一下就能卸下来。

■ 建议加装500W以上的自动稳压器配合使用

若电压波动范围较大(超过187-242V范围)，可能会导致冰箱不能正常使用或发生其它意外。

遇到这种情况时

停电的时候

减少开冰箱门的次数，避免再放入新买的食品。(以防止冰箱内温度的上升)




拔下来的电源插头应等待10分钟以后再插进去

若马上插进去，会给压缩机增加负荷，有可能发生故障。

请等待10分钟



涂漆表面受损时先用纸和刷子将锈除去，并尽早贴上防水性墙纸。



安装方法

为了节省电费、抑制噪音，务必请您正确安全地安装冰箱。

拆除包装

拆除包装箱、泡沫底座及所有固定用的胶带。

腾出散热空间

为冷却食品，冰箱将向四周散发热量。如图所示，左、右要腾出4cm以上，背面、上部要腾出10cm以上的空隙。（产生振动噪音时则拉开些）

安装在不受热气和太阳光照射之处

这样可抑制冷却能力的下降，节省电费。

安装在湿气少，通风情况良好之处

这样可抑制发霉，节省电费。

安装在结实的水平处


转动可调支脚，并使之固定。

（防止振动和噪音）

若放在地毯和聚氯乙烯制的地板材质上时，在冰箱下要先铺上一块结实的木板。（防止受热而变色）

静置

安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。




门把手的位置

- ① 冷藏室的门把手在门的左侧边下部；
- ② 冷冻室的门把手在门的左侧边上部。

固定方法（务必请您将可调支脚置于地板上，在水平方向固定。）

按箭头方向将可调支脚
（左右）向下转。




必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本系列冰箱的电源有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头就可触及，以方便插拔。



移动和搬运准备

- ① 取出食品及贮冰处的冰块以及制冰盒里的水或冰块。
- ② 拔下电源插头。
- ③ 提起可调支脚。
(容易受损的地板上应垫上一块保护用木板)
- ④ 将冰箱机身拉到跟前。
- ⑤ 将后面的贮水盘拉到跟前，倒掉里边的水。



移动和搬运方法

应由两个人以上搬运。

- ① 拧紧可调支脚。
- ② 握住可调支脚及把手部位。




请注意




- 请不要拿着冰箱门搬运，也不要横着装载。(会引起故障)

存放食品的最佳方法

安装好以后...

- **擦拭冰箱内部**
首先将冰箱内部擦拭干净。

用沾湿的软布来擦!
- **撕掉果蔬盒内生物保鲜装置背面的封条**
若不撕掉封条,将不会产生保鲜效果。
- **等充分冷却以后再**
将食品放进去
即使插上电源,也不可能马上就冷却。
4小时以后!
(外边气温较高的夏季,有时需要4个多小时才能冷却。)

存放食品时...

- **擦拭食品**
食品上有许多我们意想不到的污迹。

- **包好食品**
防止食品的干燥和串味。

- **使其变凉**
带热的东西会使冰箱内部的温度上升,导致电费的浪费。


食品保存方法

冷藏室


宜于保存烹调好的食品、啤酒、鸡蛋、需要冷藏的零星调料、牛奶、果汁。

果蔬盒

宜于保存蔬菜、水果等。

冷冻室

宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。




(本说明书的示意图与实物有所区别)

控制面板的名称与功用

开始使用

- 接通电源后，显示屏背光灯亮，约5秒后显示屏显示冷藏室、冷冻室温度（闪烁）。
- 刚接通电源时闪烁显示“8℃”、“-12℃”，到显示温度不闪烁约需3-4小时。
(此为环境温度约32℃，不放入食品且关上门，冰箱运转正常的情况下)
- 在夏天，环境温度较高时，到显示温度不闪烁所需的时间会更长。




温度显示

- 接通电源时的温度显示：冷藏室8℃，冷冻室-12℃

冷藏室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“8℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于8℃时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。


显示冷藏室内实际温度



冷冻室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“-12℃”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于“-12℃”时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示冷冻室内实际温度



请注意

- 有时在夏季等炎热的时候因放入没冷却的食品，或因开闭门，导致库内温度上升，显示数值会高于食品的温度。故请适当地减少开门次数。
- 当环境温度低于8℃，接通电源后，冷藏室显示的温度是实际温度，此时的温度显示不闪烁；冷冻室显示的温度为“-12℃”，此时温度显示呈闪烁状。

有关温度设定

温度设定方法

- 冰箱出厂时，冷藏室的设定温度为4℃，冷冻室的设定温度为-20℃，若要改变制冷效果，可重新对温度进行设定；
- 冷藏室的温度设定范围为7℃~2℃，冷冻室的温度设定范围为-17℃~-25℃。

冷藏室温度设定

(例：温度设定从4℃到7℃)



① 按一下 **冷藏设定** 键

- 显示屏显示设定温度 (闪烁)



② 按3次 **冷藏设定** 键

- 温度设定变为7℃

③ 温度设定完成,5秒后恢复温度显示

- 温度设定按下列顺序循环变化

7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2

冷冻室温度设定

(例：温度设定从-20℃到-17℃)



① 按一下 **冷冻设定** 键

- 显示屏显示设定温度 (闪烁)




② 按6次 **冷冻设定** 键

- 温度设定变为-17℃

③ 温度设定完成,5秒后恢复温度显示

- 温度设定按下列顺序循环变化

-17 — -18 — -19 — -20 — -21 — -22 — -23 — -24 — -25



使用须知

- 把冷藏室温度设定在2℃长时间使用，食品有可能会冻结；
- 果蔬盒的温度会随着冷藏室的设定温度而自动变化；
- 冰箱内温度会因环境温度、设置状态、使用条件及食品的多少而有所变化。
- 因测试方法和工具不同，实际测试温度与显示温度略有差异。
- 在速冻模式下，冷冻室实际测试温度与显示温度有差异。
- 本冰箱是通过微电脑处理器来控制库内温度。当环境温度发生变化、压缩机运转或停止、以及开关门时，库内温度会产生波动，从而导致显示温度与设定温度略有偏差。

各功能的使用方法

压缩机转速显示

- 显示压缩机的运转速度。



- 压缩机停止运转。



- 压缩机超低速运转。



- 压缩机低速运转。



- 压缩机中速运转。



- 压缩机高速运转。



- 压缩机超高速运转。

速冻

- 若要快速冷冻食品或要快速制作冰块时，可使用速冻功能。


进入速冻模式

- 按一下 键
- 显示屏上显示



解除速冻模式

- 再按一下 键
- 显示屏上 消失
- 显示屏上 消失，速冻功能结束（速冻功能最长为50小时）。



冷藏关闭

- 若要停止冷藏室制冷，可使用此功能。

进入冷藏关闭模式

- 按 键约0.5秒
- 显示屏上冷藏室温度显示变为「OFF」。



解除冷藏关闭模式

- 再按 键约0.5秒
- 显示屏上显示冷藏室温度。
- 在冷藏关闭模式下，冷藏室灯将不亮。



门蜂鸣提示

- 为了提醒您门是否已关闭，设计有门蜂鸣提示。
- 打开冷藏室门一分钟后，门蜂鸣系统开始动作。
- 关门后停止。

门打开时间	蜂鸣
1分钟后	嘟嘟
3分钟后	嘟嘟，嘟嘟
5分钟后	连续音

- 门开得很小，无蜂鸣提示。


使用须知

- 在速冻模式下，压缩机连续制冷，冷藏室温度仍按设定温度控制；而冷冻室温度不受设定温度的控制，可以降低得非常低，因此显示温度与设定温度的差异会很大。
- 进入速冻模式后，一旦冷冻室温度降得足够低，就可以按 键解除速冻模式；如果您忘记解除速冻模式，冰箱会在微电脑控制下，在默认的速冻时间（50小时）运行完后自动解除。
- 在速冻模式下，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。
- 在冷藏关闭模式下，门蜂鸣提示仍起作用。

请注意

- 若拔下电源插头或停电的情况下，已设定的速冻、冷藏关闭功能会自动解除。

冷藏室的使用方法(零部件名称)



果蔬盒的使用方法

- 果蔬盒应拉到跟前使用。
拉到跟前使用完以后，务必请再推回原处。若不推回原处而关上冷藏室门，果蔬盒或门会因此而受损。



请注意

- 为保持较高的湿度，果蔬盒内因食品种类和数量的不同，有时会出现水滴积存的现象。请将积存的水滴擦掉。

生物保鲜装置

使用之前…

若不撕掉生物保鲜装置背面的封条，将不会产生保鲜效果。

生物保鲜装置含有有效植物成分（从一种香料植物HERB中提取），保鲜效果更佳。

请取出生物保鲜装置，撕掉背面的封条，然后照原样装好，再进行使用。

● 果蔬盒可凭借生物保鲜装置的植物成分，保鲜时间更长。

请在此存放加工食品、肉、鱼、酸奶、火腿、香肠、奶酪、蘑菇、木耳、面类等。

生物保鲜装置的安装和使用方法

①拉出果蔬盒。

②取出生物保鲜装置。



③撕掉背面的封条，将

开口面朝后，安装在

原处。



● 请用油性笔，填写使用开始年月日，以作为更换日期的参考。

● 生物保鲜装置的有效期约3年，使用期满后请向指定修理店购买后更换。

请注意

● 请勿将已开封的生物保鲜装置直接闻味和浸入水中及进行清洗。


否则，可能会产生刺鼻的臭味，或导致成分变质。

● 将生物保鲜装置与食品靠的太近时，生物保鲜装置释放出来的气味可能会转移到食品中。

● 请勿用气味熏生物保鲜装置。否则，可能会产生刺鼻的臭味。

冷冻室的使用方法(零部件名称)


冷冻室有三个冷冻室抽屉，不同类型的食品可分装在冷冻室抽屉里。



请注意

停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。

如何制冰



拉出上冷冻室抽屉，取出制冰盒，将水加至水位线，并将制冰盒放到原位，进行制冰。



冰块制好后，拉出上冷冻室抽屉，取出制冰盒，用手抓住制冰盒两边扭一下，将冰块倒入贮冰处。


自动除霜

冷藏室

- 冷藏室为自动除霜，后壁上的结霜化为水经排水孔流出至冰箱背面的贮水盘中，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与水珠，是制冷和自动化霜过程的正常现象。

请注意

- 一定要保持排水孔的畅通，以使化霜水经此处顺利流到贮水盘中，一旦堵塞，请用透孔销进行疏通，或清洗透孔销后放入原处。



冷冻室

- 不必进行人工除霜，蒸发器上的霜会自动融解，流到贮水盘中蒸发掉。

零部件的拆卸安装方法

冷藏室

冷藏室搁板



将冷藏室搁板里侧稍微抬起后向前拉出。

果蔬盒



果蔬盒朝跟前拉。

冷藏室门搁架、储物盒、瓶架



轻轻地往上顶，然后卸下。

冷冻室



① 打开冷冻室门。



② 取出冷冻室抽屉。

疑问解答

检查完下列事项后，冰箱仍然反常，请拔下电源插头，并及时与顾客咨询服务中心联系。

- 冰箱停止运转后可能会听到“咕噜、咕噜”声
- 刚关上或打开冰箱门不久，能听到声响
- 打开冰箱门之后，你会听到象气流或流水似的声音
- 冰箱开始工作时可能会听到“嗒嗒”声

- 那是由于制冷剂回流到压缩机时在管路中发出的流动声，这是正常现象。
- 那是因为冰箱内部的空气急剧变冷，冰箱内部压力暂时比外部压力低之故，这是正常现象。
- 那是因为制冷剂在管路中流动时发出的声音，这是正常现象。
- 那是由于三通阀工作时发出的声音，这是正常现象。

压缩机运转声大

- 进入速冻状态后，压缩机的运转声较正常工作时大，这是因为在速冻状态下压缩机高速运转，从而使压缩机的运转声有所增大，这是正常现象。
- 当一次放入较多的食品或环境温度较高的情况下，压缩机的转速会变大，也会使压缩机的运转声较正常时大，这是正常现象。

噪音太大
有异常声音

- 安装地面是否平坦结实？
- 冰箱后面是否离墙太近？
- 冰箱上面是否放着其它东西？
- 冰箱开始工作或停止工作时的声音一般较大，这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有响声。

压缩机运转时间长

- 冰箱是否处于速冻模式状态？
- 冰箱初次使用时，运转时间长，这是正常现象。
- 夏季环境温度高，运转时间长，这是正常现象。
- 频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。

完全不能冷却

- 是否停电?
- 电源插头是否插好?
- 电源电压是否220V?

冷却效果差

- 温度设定是否过高?
- 是否受太阳光直接照射或周围有无微波炉等发热器具?
- 是否将热的食品直接放入冰箱?
- 是否存放了过多的食品?
- 打开冰箱门的次数是否太多?
- 冰箱与周围是否保持了适当的距离?

冷藏室感到不冷

- 冰箱是否处于冷藏关闭模式状态?
- 在冬天或季节变换时, 外界气温下降较大, 与冰箱内温度的差异变小, 有时会感到冷藏室不怎么冷, 这种现象属正常而非故障。

冰箱外边结露

湿度变高时, 会产生结露现象。请用干布擦拭。

冷藏室内结露

温度较高以及冰箱门打开的时间较长, 开启次数较多时, 往往会引起结露现象。

果蔬盒上结露

- 那是因为防止蔬菜变干, 使之多存放几天而特意保持室内高湿度之故。
- 请擦掉果蔬盒底部积存的露水。

冰箱箱体表面发热

冰箱内装有散热管, 以防止结露。刚开始使用及夏季尤其会变热, 这是正常现象。

耗电量

规格中所标注的耗电量是按照国家标准: 在25℃的环境温度下, 冷藏室控制在5℃, 冷冻室控制在-18℃情况下, 不开门, 稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多, 环境温度较高或开门频繁时, 实际耗电量高于规格中的标注值是正常的。

维修保养方法

1 冰箱擦拭之前请断开电源

2 门装饰面板的擦拭

因门装饰面板采用了特殊材料的设计，为防止表面受损，请勿使用化工类的洗洁精等物品擦拭清扫，最好使用干的或略微潮湿的软布擦拭

3 一般部位的擦拭

一般部位用含温水的软布擦拭。污迹难于擦拭时，可抹上厨房中性洗洁精，然后用含温水的布擦拭。

若仍然残留水滴，则再用干布擦干。

● 维修保养后的检查

- ① 电源软线有无损伤？
- ② 电源插头有无变热？
- ③ 电源插头是否完全插入插座？

警告

如果冰箱电源线或灯泡损坏，必须由指定的维修店来更换，切勿私自更换。

● 停用的时候

如果冰箱需要停止使用较长时间，请拔下电源插头，并参照上面所述的方法清洁冰箱，并打开冰箱门2~3天，使内部干燥，以防止发霉、异味等。

注意

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

- 若有不清楚之处，请速与顾客咨询服务中心联系。

能用水洗的零部件

冷藏室



- 冷藏室搁板




- 冷藏室门搁架
- 瓶架
- 储物盒
- 储物盒盖
- 蛋托
- 滑动限位器
- 果蔬盒
- 透孔销

冷冻室




- 冷冻室抽屉
- 制冰盒

平时用干布擦。
 每年拔掉电源插头一次，拆下冷藏室门搁架和搁板进行清洁保养。




容易变脏的地方

冰箱门封条



变脏后容易受损，并导致冷气泄漏。


汤汁承接部位



若脏物和汤汁积存，应及时擦掉。

贮水盘（后面）

- 请以每年一次为基准，拆下贮水盘用水冲洗。
- 压缩机及其周围较热，请勿用手去碰这些地方。



- 取出方法
朝跟前拉出。

请注意

- 请勿用下列物品清洗：
- 碱性或弱碱性的洗洁精。
使用这些物品会致使塑料部件裂开。
- 研磨粉、肥皂粉、石油、开水、炊帚、酸、轻质汽油、香蕉水、酒精等。
(损坏涂漆表面和塑料)
- 沾上食用油时，务请擦掉。
(有可能会致使塑料部件裂开)



冷藏室中的
食品冻结起来

- 冷藏室设定温度是否过低？
- 食品是否紧靠在后壁上？

设定温度与显示温度
有偏差

- 速冻模式是否在运行？
- 是否将热的食品放在冰箱里？

开闭冷冻室门后，气压会发生
变化，故门不易打开

稍过些时候，就容易打开冷冻室门了。

灯不亮

- 冰箱是否处于冷藏关闭模式状态？

保修和售后服务

■ 产品保修单（另附）

务请您从购买的销售店确认产品保修单并填写清购买日期、销售店名、仔细阅读完以后妥善保管起来。

保修期限：自购买日起整机一年，
主要部件三年。
制冷系统保修五年。


■ 当您委托修理时

当您按照第十九、二十、二十一页上的内容确认以后食品仍然不能冷却时，请您先拔掉电源插头，与顾客咨询服务中心联系。

● 保修期限内
依照产品保修单的规定，负责修理。

● 超过保修期限时
对于那些经修理能够使用的产品，根据用户的要求进行收费修理。

电路图



装箱单

名称	数量	型号	NR-B25VG1
电冰箱	1		
冷藏室搁板	4		
果蔬盒	1		
透孔销	1		
冷藏室门搁架	2		
蛋托8	1		
蛋托10	1		
储物盒	1		
储物盒盖	1		
瓶架	1		
滑动限位器	1		
生物保鲜装置	1		
制冰盒	1		
冷冻室抽屉（上）	1		
冷冻室抽屉（中）	1		
冷冻室抽屉（下）	1		
贮水盘	1		
说明书	1		
合格证	1		
产品保修单	1		

规格

商品名称	电 冰 箱		
型号	NR-B25VG1		
气候类型	ST		
防触电保护类别	I类		
总有效容积	254L		
冷藏室容积	175L		
冷冻室容积	79L		
额定电压	220V ~		
额定频率	50Hz		
制冰量	1.5kg/24h	※1	
冷冻能力	12.0kg/24h	※2	
额定电流	0.86A		
灯的最大额定输入功率	15W		
除霜输入功率	160W		
耗电量	0.75kWh/24h		
能源效率等级	1级		
制冷剂名称及装入量	R600a 55g		
噪声值(声功率级)	37dB(A)		
发泡剂	环戊烷		
重量	66kg		
外形尺寸(宽×深×高)	600 x 639 x 1650(mm)		

※1 标示24h的制冰量：冷藏室的设定温度为4℃，冷冻室的设定温度为-25℃。

※2 标示24h的冷冻能力：在速冻状态下测得。

本产品执行GB/T8059.4-1993,GB4706.13-2004等标准

注：本产品说明书内容如有变动恕不另行通知

备忘栏 (填写必要事项可防止遗忘)

购买日期	年 月 日	型号	NR-B25VG1
销售店名		电话	

无锡松下冷机有限公司

地址：江苏省无锡市新加坡工业园锡新一路1号

邮编：214028 电话：(0510)85282648