


# Panasonic®



## 使用说明书 电子坐便盖 家庭用 适用型号 DL-PH10CWS DL-PH30CWS

### 目次

页码

### 使用前

安全注意事项 .....	2
各部位的名称 .....	6
确认电源指示灯是否亮灯 .....	8

### 使用方法

自动除臭功能 .....	9
冲洗、暖风功能的使用方法 .....	10
调节方法 .....	12
节约用电（智能节电/8小时停） ....	13

### 必要的时候

日常保养 .....	14
预防冻结・长期不使用时 .....	18
再使用时 .....	20
定期点检 .....	22
常见问题 .....	23
故障判断 .....	25
保修和售后服务 .....	27
规格 .....	封底

另附保修证

另附安装说明书

衷心感谢您购买Panasonic产品。

- 请认真阅读此使用说明书后，正确使用本产品。
- 使用前请务必阅读2~5页的「安全注意事项」。
- 请在阅读后，与保修证、安装说明书一起妥善保管，以备日后需要时查阅。
- 请听取购买商店的意见，仔细填写购买日期及购买商店名等。
- 本使用说明书为DL-PH10CWS/30CWS共用的说明书，不能共用的部分在（ ）内标有对应型号。插图以DL-PH30CWS为例。
- 实物与插图可能有差异。



DL940A-ETCP0  
SH1407-0

# 安全注意事项（请务必遵守）

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

■ 按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。



指有可能造成死亡或重伤的内容



指有可能造成轻伤或财产损失的内容

■ 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。（以下图为例）



指不可进行的内容



指必须执行的内容



指须引起注意的内容



会造成火灾、触电

须正确使用电源线和电源插头  
(否则会造成火灾或触电。)



- 单独使用额定10 A、交流220 V的插座
- 电源插头须切实插入底部
- 拨电源插头时勿手持电源线，须手持插头本体
- 须定期除去电源插头上的灰尘



- 请勿将电源线、电源插头划伤、加工、靠近高温处、强行折弯、扭曲、拉伸、压放重物、捆扎



→电源线、插头需修理时，请联系维修点。

- 勿用湿手插拔电源插头

请勿将水或洗涤剂等泼洒在本体、  
本体底部及电源插头上

(会造成触电、短路而引起火灾。)




禁止浸水



请勿与自来水管以外的水管连接在一起




工业用水、  
井水等



(会引起膀胱炎、皮肤炎症等。)


(会因腐蚀或附着异物而引起漏水。)



确认接地连接



连接地线



[接地线连接的一例]

(如不进行接地，在发生故障和漏电时会造成触电。)

→请委托专业人员进行接地作业。

请勿通过外部开关装置对产品进行供电



例如：定时器或者  
连接到通用部件定时  
进行通、断的电路

(会因限温装置误复位而  
产生危险。)

请勿将香烟等燃烧物接近产品




(会造成触电或火灾。)

不可改造  
除维修技术员外不可擅自  
拆开、修理



禁止拆开



(会造成触电、起火，以及因  
异常动作引起受伤。  
→需修理时请联系维修点。)



会造成烫伤、  
低温灼伤

请勿长时间使用暖风功能的“中”  
~“高”档(仅DL-PH30CWS适用)



(会造成烫伤。)

以下人群使用时，应将便座或暖风温度调节  
到“低”或“关”(仅DL-PH30CWS有暖风功能)



小孩、年长者、皮肤柔弱者、皮肤感觉迟  
钝者、自己无法进行温度调节者、服用了  
催眠药(安眠药、感冒药)者、醉酒、极  
度疲劳者

(便座、暖风和皮肤某处长时间接触，会造成低温灼伤。)

产品发生异常、故障时须立即停止使用，并拔下电源插头，关闭进水阀

(可能会造成冒烟、起火、触电。)



- 异常、故障的例子：
- 本体或便座有裂痕或破损
  - 有异常声音或焦味
  - 拉动电源线时，电源时通时断
  - 电源插头或电源线发热异常
  - 本体或操作部发热异常

→请立即委托维修点进行检修。

# 安全注意事项（请务必遵守）

## ⚠ 注意



会造成漏水

取出进水过滤器时必须先关闭进水阀



(若不关闭进水阀，会造成漏水。)

预防冻结[第18页]




(冻结会造成配管或本体内部破损，造成漏水。)

进行排水，防止冻结。

进水过滤器一旦取出后，重新装上时须切实拧紧




(若未切实拧紧，会造成漏水。)



本体装卸时请勿对进水软管施加外力



(会因分流水阀的螺母或本体连接侧快速卡扣松弛造成漏水。)



会造成触电

请勿从开口部插入针棒等金属物品




(会造成触电。)




确认漏电保护器的动作



(在漏电保护器有故障的情况下使用该机器，发生漏电时会有触电危险。  
[第22页])



→发生故障时请联系维修点。





会造成受伤

### 搬运时必须手持本体



(若手持便座或便盖，便座或便盖会脱离本体，造成受伤。)



### 便盖、便座开闭时请注意不要夹到手指等



(夹住的话会受伤。)

### 长期不使用时应将本体内的水排出 [第18页]



(水的变质会引起皮肤炎症。)



→请将水排出后再拔下电源插头。

### 请勿靠在便盖上



(会因便盖破裂造成摔倒、受伤。)



### 请勿坐在便盖上或施加冲击力



(会造成摔倒或因破裂造成受伤。)



### 儿童不应玩耍器具



(会造成受伤。)



### 请勿扶着本体操作部坐下、站起或直接坐在本体操作部上。



(会造成摔倒、受伤。)

### 本体松脱的情况下请勿继续使用



(会造成摔倒或因破裂造成受伤。)




### 请勿使用蛮力关闭便座

(会因破损造成受伤。)


# 各部位的名称

## 本体



## 本体操作部

<以DL-PH30CWS为例>



※1：是用于检测人是否坐上便座的感应器。


若不坐上便座，前部清洗、后部清洗、暖风、除臭功能不会动作。



便座  
(便座上表面使用抗菌树脂)

关于便座的抗菌处理 ※2

- 能抑制便座上表面的细菌繁殖；
- 若便座上表面沾上灰尘或油膜等，抗菌效果会下降。




### 喷嘴周边部



(产品底部图)

### <喷嘴结构>

后部清洗用水和前部清洗用水分别从不同的水路中流出。



[后部清洗时]

[前部清洗时]


※2:

便座上表面


- 实验机构：  
中国…中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心  
日本…石塚硝子株式会社抗菌试验所
- 实验方法：  
中国…GB21551.1-2008、GB21551.2-2010  
日本…薄膜密着法 JIS Z 2801
- 抗菌方法：  
树脂中掺入抗菌剂（含银玻璃微晶体）
- 实验结果（抗菌活性值）：  
中国…抗菌率≥99%，并符合溶出安全性要求  
日本…耐水处理2.0以上  
耐光处理2.0以上

# 确认电源指示灯是否亮灯

■本体操作部的电源指示灯亮灯时



■本体操作部的电源指示灯不亮，漏电指示灯亮灯时



## 提 示

- 按下漏电测试按键2秒以上时，漏电指示灯会亮灯。[第22页]
- 重插电源插头电源指示灯也不亮，或漏电指示灯闪烁时，请联系维修点。

# 自动除臭功能 (仅DL-PH30CWS适用)

坐上便座后，着座开关感应到人体，自动除臭功能开始动作。（有运转音）  
(因饮食问题导致排泄物剧臭(大蒜臭等)时，有可能无法充分除臭)

- 离座约1分钟后自动停止。

若想中途停止，或离座后立即停止除臭功能




冲洗过程中，除臭功能无法关闭。

不想使用除臭功能时

同时按下 和 约2秒钟。

- 清洗强度/暖风温度指示灯全体闪2次。

清洗强度/暖风温度




全体闪2次

■想恢复原先设定时

再次按下 和 约2秒钟。

- 清洗强度/暖风温度指示灯全体闪1次。

清洗强度/暖风温度



全体闪1次

确认电源指示灯是否亮灯 / 自动除臭功能

# 冲洗、暖风功能的使用方法



## 着座指示灯不亮时

- 若坐在便座前端，着座开关可能无法导通。请坐到便座中央。
- 着座开关仍无法导通时，按下本体操作部的着座按键2秒以上，即可使用后部清洗、前部清洗、暖风功能。(着座按键按下30秒后，着座开关便断开，因此请在30秒内进行清洗或暖风按键的操作。)  
<着座开关无法导通时>


• — 按下着座按键2秒以上  
( 指示灯亮灯 )  
按2秒

### 提示

- 着座按键仅作应急之用。若着座开关无法自然导通，请联系维修点。

## 后部清洗、前部清洗的提示

- 该功能用于清洗身体局部上的污渍。
- 请勿长时间清洗或过度清洗。  
※可能因冲走常在菌而破坏体内细菌平衡。
- 正在接受局部治疗的患者使用本产品时，请听取医生的意见。



## 3 停止冲洗



冲洗停止。  
喷嘴收回后，开始喷嘴自清洗。



按下按键后有暖风吹出。  
(用纸巾拭去水滴后，能干得更快。)

- 按下按键后，清洗强度/暖风温度指示灯亮灯。请根据个人喜好调节暖风温度。  
【第12页】



指示灯亮灯


## 提示

- 喷嘴伸出时会发出动作音，并非故障。
- 后部清洗切换至前部清洗，或前部清洗切换至后部清洗时，需要少许切换时间。
- 即使最初觉得温度适宜，但若长时间坐在便座上，有可能会感觉越来越烫，造成低温灼伤。  
请将便座温度调低。[第12页]
- 出于安全和节电的考虑，冲洗、暖风功能在连续使用5分钟后会自动停止。

**按下着座按键后，冲洗、除臭(仅DL-PH30CWS适用)或暖风(仅DL-PH30CWS适用)的停止时间：**

- 按下后部、前部清洗按键并持续冲洗1分钟后，自动停止。
- 除臭开始运行。冲洗停止约1分30秒后除臭停止。
- 按下暖风按键并持续运行约5分钟后，自动停止。

## 离开



- 离座后，着座指示灯熄灭。



按2秒  
指示灯熄灭


- 离座后，除臭功能继续运行1分钟，然后自动停止。

(仅DL-PH30CWS适用)

※ 使用着座按键导通着座开关的情况下，若冲洗、暖风功能持续30秒不运转，系统即判定此时为“离座”状态。

- 使用完毕后请关上便盖。

# 调节方法



## 宽幅清洗



- 按2次 , 进入宽幅清洗模式。此时，后部清洗水流变柔和。
- 清洗模式强度指示灯闪烁。
- 再按一次 , 变为普通水流。

## 清洗强度



## 后部清洗、前部清洗过程中

- 按下 或 时，清洗强度改变。
- 系统自动记忆前一次的设定强度。（取消记忆模式→第23页）

### 提示


在水压低的地方使用弱档，也许会有不出水的情况，请调高清强度后使用。

## 暖风温度



<仅DL-PH30CWS适用>

- 暖风功能运行过程中，按 或 时，暖风温度会改变。
- 系统自动记忆前一次的设定温度。



## 移动清洗



## 后部清洗、前部清洗过程中

- 按下 , 喷嘴自动前后来回移动，可进行大范围清洗。
- 再次按下 , 解除移动模式。

## 按摩清洗



## 后部清洗过程中

- 按下 , 清洗强度自动从弱到强依次变化，刺激臀部以促进排便。
- 清洗强度/暖风温度指示灯依次循环移动。  
后部清洗显示： 清洗强度/暖风温度指示灯



宽幅清洗显示： 清洗强度/暖风温度指示灯



- 再次按下 , 解除按摩模式。
- 前部清洗过程中也可使用此功能。

## 温水温度



### 温度等级显示（指示灯亮灯）




## 便座温度



- 重复按 , 便座温度指示灯按下图顺序切换。

### 温度等级显示（指示灯亮灯）



( ) 内为未着座时的温度。

插图中的 表示亮灯。

# 节约用电 (智能节电/8小时停)

## 智能节电

在本体通电后，机器将自动进入节电模式，在每小时记忆该时段有无被使用，在无人使用的时段降低便座的温度。

- 若同一时段有2日以上无人使用，系统会自动降低该时段的温度。便座最多可降至26℃。（温度降低时的指示灯显示→第24页）

### 在温度下降后的时段坐上便座时

- 最初可能会觉得有点凉，但便座约过1~2分钟会变暖。

### 在智能节电模式下使用时

- 在该时段有人使用时，便座会回到节电前的温度。  
此时，该时段的节电记忆会被取消，系统将更新记忆。

#### 〈想停止智能节电的模式时〉

- 同时按下  和  2秒以上。



- 清洗强度/暖风温度指示灯全体闪2次，  
智能节电模式解除。

全体闪2次

#### 〈想恢复智能节电的模式时〉

- 再次按下  和  2秒以上。



- 清洗强度/暖风温度指示灯全体闪1次，  
智能节电模式开启。

全体闪1次

## 8小时停

在8小时停模式下，便座加热器的电源会被断开，达到节电的目的。  
8小时后，之前设定的便座温度指示灯会亮灯。

在便座温度为「低」「中」「高」下设定。

- 按  2秒以上。

便座加热器的电源被断开8小时。

- 8小时停指示灯亮灯。
- 8小时后，便座重新进入保温的状态，8小时停指示灯熄灭。

### 在8小时停的状态下坐下便座时

便座温度：着座后立即开始通电。加热到所需温度约需要10~12分钟  
(视室温而定)

- 着座后，便座温度指示灯亮灯。
- 使用完毕离开便座后→返回8小时停的模式。

#### 〈想停止8小时停的模式时〉

- 再次按  2秒以上。

- 8小时停指示灯熄灭。

## 提示

- 拔下电源插头、停电或按下漏电测试按键后，智能节电的系统记忆和「8小时停」的设定将会被取消。

# 日常保养 (本体表面/便盖/本体底部)



日常保养  
方便快捷



请勿将水或清洁剂等泼洒在本体、本体底部或电源插头上



会造成触电、短路，引起火灾。

禁止浸水

## 1 请将浸水后的软布拧干后再使用

- 请勿用水淋洗。（会造成故障）
- 请勿使用干布或纸巾擦拭。（会造成划伤）

## 2 难清洁的污垢

可用稀释过的中性洗涤剂来擦拭。

以下洗涤剂均对产品的金属部分有腐蚀作用，可能会引起故障，请勿使用。



酸性、碱性  
洗涤剂



含研磨剂  
的洗涤剂



汽油稀释剂



工业洗涤剂

### 要求

- 清洗便器时请勿将洁厕剂沾到本体上。另外，挥发性气体对产品本体有伤害，请尽量用较短时间清洁便器。
- 在潮湿环境下使用时，请用换气扇等及时排出湿气，否则可能造成机器故障。

## 本体表面（日常）

请将浸水后的软布拧干后再使用。

### 1 拔下电源插头

### 2 拭去本体表面的污渍

### 3 插上电源插头

#### 提示

若不及时擦去本体或便座上附着的尿液，本体或便座有可能会被染成粉色或茶色等。

## 便盖（每周1次）

可拆下便盖后进行清洁。

### 1 拔下电源插头

### 2 卸下便盖

在便盖打开的状态下，

- ① 将便盖的左侧撑开取出。
- ② 向上提。
- ③ 将便盖从本体的右孔卸下。

※请注意不要夹到手指。

### 3 拭去便盖上的污渍

### 4 装回便盖

- ① 将便盖插入本体右轴。
- ② 将便盖插入本体左侧孔中。
- ③ 手持便盖，确认能正常开闭。  
(若安装不正确，便盖有可能无法正常开闭)

### 5 插上电源插头


## 本体底部（每周1次）

请按照以下步骤拆下本体，进行清洁。

### 1 拔下电源插头

### 2 完全关闭进水阀，使进水停止 [第18页]

### 3 按住本体右侧的本体装卸按钮 将本体轻轻扭动上提朝身前拉， 直到本体滑出本体固定板。 ●由于此时还连着进水软管，因此拉 动时请勿使用蛮力。




### 4 拭去被便器遮住的部分上的污渍 将浸水后的软布充分拧干后再擦拭。




### 5 清洁本体底部

- 将本体立于便器，一手扶住本体，  
一手擦拭本体底部的污渍。  
请勿淋水清洗。
- 除臭吸风口有灰尘堆积时，请清除  
灰尘。



### 6 将本体装回

- ① 将本体背面中心上的突起部对准  
本体固定板中心上的突起部。
- ② 将本体后部稍向上提起，再滑向  
本体固定板，直到听见“喀”地  
一声。
- 注意勿将导线卡入到本体与便器  
之间。
- 将本体轻轻向上抬起，确认本体  
已被切实安装。



### 7 打开进水阀，使水进入[第20页]

### 8 插上电源插头

#### 要 求

- 将本体向自己身体侧移动（第3步）和将本体立起（第5步）时，请勿向进水软管施加蛮力。
- 请勿将本体倒置，否则可能会划伤本体。

# 日常保养 ( 喷嘴/除臭过滤网 )

## 喷 嘴

### 喷嘴除菌<sup>\*1</sup>

流出约40°C的水对喷嘴进行除菌动作。

- 想使用手动除菌功能时，在离座状态下按  2秒钟以上

- 开始进行1分钟的除菌动作。动作过程中，喷嘴除菌指示灯保持亮灯。动作结束后，亮灯状态返回动作前的状态。
- 手动除菌动作过程中再次按下此按键，系统将不作响应。
- 自动除菌的设定不会被改变。

- 想使用自动除菌功能时，按下 

- 喷嘴除菌指示灯亮灯。
- 每次后部清洗、前部清洗完毕后自动进行40秒钟的喷嘴除菌动作。

■ 想取消自动除菌的设定时，再次

- 按下 

- 喷嘴除菌指示灯熄灭，自动除菌功能关闭。

■ 想中途停止正在进行的除菌动作时，按下 

### 提 示

- 为确保除菌效果，每周至少进行一次喷嘴除菌。

- 图示喷嘴伸出状态仅为示意用，实际除菌过程中喷嘴不伸出。

### 喷嘴上沾有污渍时


戴上橡胶手套，用牙刷等清洁喷嘴。

#### 清洁臀部喷嘴

- ① 打开便盖、便座，按下 

- 喷嘴伸出。（喷嘴根部附近流出清洁用水）

- ② 手持喷嘴，用牙刷等工具轻轻刷洗




#### 清洁女性专用喷嘴

- ③ 按下 


- 喷嘴收回后，再次伸出。  
(喷嘴根部附近流出清洁用水)

- ④ 手持喷嘴，用牙刷等工具轻轻刷洗



- ⑤ 再次按下  或按下 

- 喷嘴收回。




#### 要 求

- 清洁喷嘴时请勿按下着座按键。(否则会喷出冲洗用水)
- 清洁喷嘴时请勿对喷嘴施加蛮力。
- 请勿用手将喷嘴强行拉出或强行推入。(会造成故障)


#### 提 示

- 清洁时，喷嘴伸出的状态将持续3分钟，3分钟后喷嘴自动收回。
- 便座关闭状态下按压便座，着座指示灯亮灯，除臭开始运行。此时若按下后部、前部清洗按键清洗用水会喷出，请注意。



## 除臭过滤网（每月1次）

若有灰尘堵塞，除臭效果会变差。  
(仅DL-PH30CWS适用)



- ① 手持除臭过滤网的凹部，将其取出。
- ② 用干燥的牙刷等工具除去灰尘，或用水冲洗。
  - 用水冲洗后须晾干再使用。
- ③ 将除臭过滤网的“上面”朝上插回到原处。

### ※1:


- 实验机构：  
中国…中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心
- 实验方法：  
喷嘴温水清洁试验法
- 清洁方法：  
使用温水冲洗表面去除  
(试验用细菌：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)
- 实验结果：  
90%以上去除(试验方法中标准用水的条件下测定)

# 预防冻结・长期不使用时

## ■ 下述情况时请把水放掉

- 寒冷地区本体内的水可能冻结时…不放水会造成冻结、漏水。
- 长期(1周以上)不使用时…不放水可能会因残水变质导致皮肤发炎等。
- 搬家等移动本体时…不放水可能造成本体中漏水，引起故障。
- 将产品安装在别墅等不长期使用的屋宅中时，也请在离开前放出残留水。

### 1 进水阀完全关闭，使进水停止



### 2 转动便器水箱的冲水手柄




- 放掉便器水箱中的水，确认进水停止。


### 3 用水桶等盛接

用一字或十字螺丝刀转松进水过滤器并取出

(卫生间较狭窄、螺丝刀伸不进时，按步骤5  
取下本体后再拧出进水过滤器。)

- 本体内有水流时，再将产品右侧稍稍抬高，  
使残留水完全从左侧放水口流出。
- 进水过滤器上有污垢时，请用牙刷刷洗。
- 取出进水过滤器后，应将其过滤网朝上放置，  
避免O型圈上沾上灰尘。(使用沾上灰尘的  
O型圈会造成漏水。)





#### 4 同时按下 和 约2秒

- 本体内的水从喷嘴周围流出。（约30秒）
- 清洗强度/暖风温度指示灯全体闪1次。

#### 5 水放完后，将进水过滤器装回原位

##### 提 示

进水过滤器没有完全关闭会引起漏水。

#### 6 拔下电源插头

### ■ 水放掉后想再使用时


按照【第20页】的方法，确认是否能够正确动作。

# 再使用时

## ■水放掉后想再次使用时…

按照以下步骤确认能否正常使用。


### 1 打开进水阀进水



- 将进水阀向开侧转动。


确认进水过滤器确实无水漏出。

→ 如有漏水，请将进水过滤器拧紧。



### 2 请在便座下方铺上包装袋等塑料薄膜

为了防止水飞溅



### 3 插上电源插头

- 本体电源指示灯在闪烁约10秒后，转为常亮状态。
- 本体电源指示灯不亮、漏电指示灯亮灯时，请拔下电源插头，5秒钟后再重新快速插上。

**4** 按住便座左后部(着座指示灯亮灯), 同时

按下  或 

- 开始除臭(仅DL-PH30CWS适用)。
- 喷嘴附近有水流入便器。
- 将手放在塑料薄膜上, 确认能否喷出温水。  
(若喷出的水不温, 请重新设定温水温度。)


**5** 按下 

- 喷嘴收回后, 有喷嘴自清洗的水流出。

**6** 按下  设定温度, 等待5分钟

**7** 用手触摸便座, 确认便座已变暖

电源插头



**8** 取下塑料薄膜

**9** 按住便座左后部(着座指示灯亮灯), 同时按下



, 确认暖风功能(仅DL-PH30CWS适用)

再使用时

# 定期点检

## ①漏电保护器的点检…每月1次（用户自行点检）

为防止漏电引起触电，请进行点检。  
若放任不管，发生异常时有可能引起触电。

### 1 用力按下漏电测试按键2秒以上


- 确认漏电指示灯是否亮灯。

### 2 拔下电源插头

- 确认漏电指示灯是否熄灭。

### 3 等待5秒钟后再快速插上电源插头

- 本体的电源指示灯在闪烁约10秒钟后，转为常亮。



非点检时，请勿按下漏电测试按键。有异常时请立即拔下电源插头，然后联系维修点。

## ②配管、本体相关的点检…每月1次（用户自行点检）


若放任不管，发生异常时有可能引起漏水。

### 1 确认是否有松开、刮伤、破损的地方

- 确认配管连接部是否松开，进水软管是否有刮伤或破损。

### 2 确认是否有漏水

- 确认进水软管和本体周围有无漏水。



发生异常情况时，请立即拔下电源插头并关闭进水阀，然后联系维修点。

## ③定期点检…每5年（委托专业人员）

请委托维修点进行点检。对于使用时间较长的产品，即使在使用上没有故障，也需要进行定期点检，以确保安全。产品使用10年以上时，请考虑购买新机进行替换。

# 常见问题

**清洗用水喷不出！  
清洗用水喷流不佳！**

- 进水阀是否关闭？

→请将进水阀的轴向“开”侧转动。



- 喷嘴的喷孔上是否有水垢堵塞？

→请用牙刷清洁喷头。[第16页]

- 进水过滤器是否堵塞？

→请按照第18页的步骤取出进水过滤器，并用牙刷清洗。



- 按下后部清洗、前部清洗按键时，着座指示灯是否闪烁？

→若坐在便座前端，着座开关可能无法导通。即使坐到便座中央，着座开关也无法导通时，请按下本体操作部的着座按键，即可使用后部清洗、前部清洗功能。此时，着座指示灯亮灯。（着座按键按下30秒后，着座开关便断开，因此请在30秒内进行清洗按键的操作。）[第10页]



**便盖、便座可套上布套吗？**

- 不可以。

● 若使用便座布套，可能造成着座开关无法正常动作。  
● 若使用便盖布套，会因重量增加而引起故障。

**便器和便座的空隙处（前方）有尿液溅出**


→请对准便器内排泄。

**希望每次使用后，清洗强度都能返回“中”**

- 请进行以下设定。

按 和 2秒以上。


- 清洗强度/暖风温度指示灯的第2盏灯闪烁2次。



**■想返回自动记忆强度的模式时**

再按 和 2秒以上。

- 清洗强度/暖风温度指示灯的第2盏灯闪烁1次。



**清洗时，水不能喷到正确的部位，便座后部却被喷湿了！**

- 是否坐得太靠前了？

→请坐到中央。

- 因臀部大小不同，可能造成清洗位置改变。  
→请调整坐的位置。

# 常见问题

## 便座温度指示灯会自动改变亮灯等级?

本产品带智能节电功能。机器进入智能节电模式后，便座温度会自动降低，便座温度相应改变。【第13页】

例:用户将便座温度设定为「高」时，智能节电模式下指示灯会有如下改变。

- 同一时段2日以上、10日以下无人使用时，便座温度自动降至「低」，指示灯显示为「低」。



- 同一时段10日以上无人使用时，便座温度降至「低」档以下，便座温度指示灯在「低」上闪烁(以亮2秒、灭0.5秒的频率)。



# 故障判断

在委托修理前,请按此表进行确认。

进行以下修理后仍无法修好,或出现此表以外的现象,请联系维修点。

故障现象	检查部位、原因、对策	参照页
指示灯相关	电源指示灯不亮 ● 本体操作部的漏电指示灯是否亮了? →拔下电源插头,5秒钟后再重新插上。	8 22
	本体操作部的电源指示灯和8小时停指示灯同时闪烁 ● 进水阀是否关闭? →打开进水阀后,坐上便座,再按下后部清洗或前部清洗按键。 ● 可能因水压突然降低,导致本体供水不足。请坐上便座,再按下后部清洗或前部清洗按键。	20 —
	刚通电时电源指示灯闪烁 机器进行自检时会闪烁约10秒钟,其后转为常亮。并非异常。	8
冲洗水流相关	冲洗水流弱 自来水温过低时,因机器优先保证温水温度而降低了流量。想增加水流强度时,可先降低清洗强度的设定后再调高设定,水流即可变强。	—
	喷嘴伸出时发出声音 这是喷嘴驱动的声音,并非异常。	—
	着座后,发出“嗡”的声音 这是除臭功能动作时风机的声音,并非异常。	9 10
温水相关	插拔电源插头时,本体发出“咔嚓”的声音 这是继电器通断时发出的声音,并非异常。	—
	温水温度低 ● 温水温度是否设定为“关”了? →请根据喜好设定温水温度。	12
	温水喷出慢 ● 由于按下按键后会先进行喷嘴的自清洗,因此需要7~10秒的时间。 ● 自来水温低时,可能需要等待较长时间才能出水。	10
便座相关	刚安装好时不出水 ● 水管总阀是否关闭? →请打开水管总阀。 ● 请打开进水阀。 ● 水压是否充分?高层公寓可能水压较低。 →请调高清洗强度再进行冲洗。	— 安装说明书 9 12
	便座冷 ● 是否将便座温度设为“关”了? →请根据个人喜好调节便座温度。	12
	刚坐上去有点冷,之后逐渐变热 ● 8小时停指示灯是否亮灯? →此时,便座加热器会停止加热。 ● 在智能节电模式下,便座温度会降低。	13 13

# 故障判断

	故障现象	检查部位、原因、对策	参照页
自动除臭相关※	不能充分除臭	● 除臭过滤网是否堵塞? →请用干燥的牙刷清洁除臭过滤网。	17
	起身后，除臭功能不会自动停止	● 起身后1分钟内，除臭功能不会停止。 →并非故障。	11
	坐下时，除臭功能没有启动	● 本体操作部的着座指示灯亮灯吗? 若坐在便座前端，着座开关可能无法导通。 →即使坐到便座中央，着座开关也无法导通时，按下着座按键2秒以上，便可导通。着座开关导通后，除臭功能开始动作。	10
其它	坐下或起身时，本体下侧有水流流入便器	开始使用时或使用结束时，会有清洁喷嘴用的水流流入便器，并非异常。	10 11
	坐上便座时感觉有晃动	● 可能是安装螺栓松动了，请拧紧。 ● 由于本产品采用了本体可从便器上脱卸的结构，拧紧后也可能会有稍许晃动，并非异常。	安装说明书 7
	取下本体后无法装回	可能因便器面不平而造成本体固定板翘曲。 →若因本体固定板翘曲而使本体无法装回，请将上方施工螺栓稍稍拧松(过度拧松会造成晃动)，使本体固定板恢复平整后再安装本体。	—

※自动除臭功能仅DL-PH30CWS适用。

出现以下情况时，请务必与维修点联系。

- 重插电源插头后，本体的电源指示灯、漏电指示灯、8小时停指示灯仍在闪烁。（请拔下电源插头）
- 重插电源插头后，本体的电源指示灯仍不亮。
- 发生冒烟、或声音异常时。（请拔下电源插头）
- 暖风出口不出暖风，或使用暖风功能过程中暖风突然变冷时，重插电源插头后仍不能恢复正常。

出现以下情况时已进行的设定会被清除，需要重新进行设定。

这种情况下	需重设的功能	参照页
拔下电源插头后 按下漏电测试按键后 停电1秒钟以上时	● 8小时停	13

# 保修和售后服务

请仔细阅读

关于修理·使用·购买等  
事项的洽谈  
请与销售店联系

迁居等原因引起麻烦时

- 修理请与维修点联络！
- 使用方法、购买时的咨询等请与售后服务部门联络！

## ■ 保修证（另附）

在保修证上正确填写购买日、销售店等必须记入的内容。仔细阅读后请妥善保管。

保修期限：购买之日起，整机保修一年

## ■ 维修用功能部件的保留期限

本公司对电子坐便盖的维修用功能部件，自该型号停止制造后保留5年。

## 委托修理时

- 根据25~26页内容确认后，仍无法正常使用时，请拔下电源插头，与维修点联系。
- 保修期内  
根据保修证的规定，上门修理。
- 超出保修期时  
对于修理后仍可使用的产品，按您的要求进行修理。  
修理费用参照以下内容。

### ● 修理费用的构成

修理费用包括技术费、零件费和上门费。

**技术费** 包括判断、故障部位的修理以及部品更换、调整、修理完毕后的检查作业费用。

**零件费** 修理时使用的零件以及辅助材料费用。

**上门费** 根据客户的要求，派遣维修技术人员到达维修产品所在地的费用。

希望联络的内容	
产品名称	电子坐便盖
型 号	DL-
购买日期	年 月 日
故障情况	(尽可能具体)

## 关于咨询时所留的个人信息的处理

为确认顾客的咨询或报修是否已处理，我们需要用到顾客的个人信息及咨询内容，并留下记录。而且，我们会妥善保管个人信息，除委托修理或有正当理由以外，不会提供给第三方。若有疑问请联系咨询处。

# 规格

执行国家标准：GB4706.53-2008  
执行企业标准：Q/PHAH-HABU-002-2013

项目		型号	DL-PH10CWS	DL-PH30CWS
进水方式		管道直接进水方式		
额定规格	电源功率	220 V 50 Hz		
加热便座		1048 W	1050 W	
除臭装置		“关”室温；3档变化：“低”约34℃；“中”约38℃；“高”约40℃		
清洗装置		温度保险丝、限温装置		
暖风装置		除臭剂	—	触媒、吸附双重除臭
		吸入风量	—	约0.1 m³/min
最大流量		后部清洗：温水 0.5 L/min 前部清洗：温水 0.5 L/min		
流量调节		3档		
标准温水温度		“关”自来水温；3档变化：“低”约36.5℃；“中”约38℃；“高”约39.5℃		
加热方式		快热式		
其它安全装置		温度保险丝、限温装置、防逆流装置		
使用水压范围		漏电保护器、着座开关		
使用温度范围		49 ~ 735 kPa { 0.5 ~ 7.5 kgf/cm² }		
标准尺寸(宽×高×长)		5 ~ 35℃ (进水温度) 0 ~ 40℃ (环境温度)		
标准重量(净重)		47.4cm × 15.9cm × 51.5cm	3.9 kg	4.1 kg

※1：功率为进水温度10℃、环境温度20℃下所测定的整机功率。整机最大功率为1265 W(本体1218 W，便座47 W)。  
※2：暖风出口附近的、本公司的测定点上的温度。

温馨提示		请务必定期检修您所使用的电子坐便盖！		
		有无这样的情况		
		<ul style="list-style-type: none"><li>● 漏水(配管连接部、本体内部)</li><li>● 本体或便座有裂痕或破损</li><li>● 有异常声音或焦味</li><li>● 拉动电源线时，电源时通时断</li><li>● 电源插头或电源线发热异常</li><li>● 本体或操作部发热异常</li><li>● 其它异常和故障</li></ul>		
便利笺 为防止遗忘 请随手记入	购买日期	年 月 日	型 号	
	销售商店	( ) —	DL-	

松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司

浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号

原产地：中国杭州

邮编：310018 售后服务电话：0571-86910619; 400-826-1538

© Panasonic Corporation 2014

中文网址：<http://panasonic.cn>

发行：2014年7月 中国印刷