

关于频闪灯关闭功能

直驱黑胶唱盘机

型号 SL-1210GAEGK

本机配有可在以恒定速度播放唱片或停止时关闭频闪灯的功能。

频闪灯关闭功能的出厂设置为“禁用”。即本机启动后，频闪灯将会始终亮起。

■ “启用” / “禁用” 频闪灯关闭功能

1. 转动 [ON/OFF (电源)] 启动本机。
2. 唱盘停止旋转后，长按（约三秒）转速范围切换按钮。
 - 每次长按按钮时，该功能都会在“启用”和“禁用”之间切换。
3. 检查频闪灯。
 - “启用”：频闪灯关闭。
 - “禁用”：频闪灯亮起。
 - 唱盘旋转时无法更改设置。
 - 已记录设置。下次打开电源时，将应用上次关闭电源前的设置。

■ 频闪灯关闭功能的运行

- 当频闪灯关闭功能处于“启用”状态时，其运行方式如下：
 - 唱盘开始旋转后，频闪灯亮起，并一直开启，直到唱盘达到恒定速度。
 - 旋转达到恒定速度并稳定一段时间后，频闪灯将会关闭。
 - 如果由于外部负载等原因，旋转速度暂时偏离恒定速度，频闪灯将会亮起。
 - 当旋转速度稳定时，频闪灯将会关闭。
- 当频闪灯关闭功能处于“禁用”状态时，频闪灯在本机启动时将会始终亮起。

