

怡臻XE系列遥控器 简易使用说明

衷心感谢您购买Panasonic空调器。本说明书仅为产品使用的简单说明，其它内容（如保养等）详见空调器的使用安装说明书。

- 遥控器装上电池后，选择自动/制冷/抽湿/制暖模式时，风量/风向都是自动，需要改变时需手动设置，设置后一直保存直到遥控器断电/重启/人为改变。
- 建议直接按制冷/抽湿/制暖按键选择运转模式，因为自动模式需要判断的程式较多，容易引起您的误解。

关于开始运转

自动	空调器根据室内温度、室外温度和设定温度，自动选择运转模式：制冷、抽湿或制暖。	空调开启后自动选择运转模式（制冷、制暖、抽湿）。空调运转灯闪烁，风量、风向自动运转约30秒，判断运转模式。
制冷	制冷运转	- 开始运转时，为防止异味吹出，室内机可能会延迟送风。（具体请参考使用安装说明书第24页除臭相关说明） - 在打开窗户、湿度比较高或连续运转时，吹出口可能出现因结露而滴水的现象。 - 自动风向状态下，上下叶片会上下摆动；手动风向时，叶片固定在指定位置。
抽湿	抽湿运转	- 开始运转时，为防止异味吹出，室内机可能会延迟送风。（具体请参考使用安装说明书第24页除臭相关说明） - 抽湿是以降低房间湿度为目的的轻度制冷运转。 - 自动风向状态下，上下叶片会固定在某一位置；手动风向时，叶片固定在指定位置。
制暖	制暖运转 早晨希望立刻吹出暖风可设定智启。	- 自动风向状态下，叶片可能会固定在某个角度。 - 为防止冷风吹向人体，开始运转的约几分钟内，风摆自动调整，空调动作可能与用户实际设置不同。 - 风扇速度可能不会按用户设定的运转。

关于风量和风向

- 除臭功能默认为风量自动时开启。风量自动状态下，制冷、抽湿启动时都会延迟送风。（可使用遥控器关闭此功能，具体请参考使用说明书第24页除臭相关说明）
- 遥控器断电（电池电量耗尽或电池被取出等）或遥控器复位后，所有模式的风量和风向都自动设置为自动状态，请根据需要重新进行设置。
- 务必使用遥控器调整左右风向导风叶片的角度，不可用手调整。
- 风向选择“上下自动”或“左右自动”时，在制暖模式下，为了达到用户舒适的送风效果，导风叶片可能会固定在某个角度。

Panasonic®

