

高级功能 使用说明书 数码相机

型号 **DMC-ZS40**



请于使用前仔细阅读操作使用说明书,并妥善保管。



准备

使用之前
标准附件10
主要部件的名称和功能1
取景器 (LVF)14
「MENU/SET] 按钮/光标按钮/
控制拨盘18
系上手带18
给电池充电16
插入电池17
给电池充电18
剩余电量21
可拍摄的图像数和操作时间
指标21
插入和取出卡(另售)23
保存图像(卡和内置内存)24
拍摄容量指南
(图像/拍摄时间)25
设置时钟
要变更时间设定时

基本操作

場作顺序 "	20
	29
使用控制坏/控制拨盘	32
使用快捷菜单	33
使用自动设置拍摄图像	
[智能自动] 模式	34
关于闪光灯	34
自动场景检测	35
背景散焦	36
「消除动态模糊]	37
[智能手持夜景拍摄]	38
「智能HDR]	38
AF-限 腔	30
「喜奶智能白动」構式	10
送工「知能自动」误入 土工「知能自动」沿罟而日	10
大」「日北日幼」以且纵口	14
L 在 序 AL 」 侯 式	43
程序偏移4	44
如何调整焦距	46
拍摄动态影像	47
在录制动态影像时记录照片	50
观看图像	51
放大并杏看"播放变隹"	52
杏看一列图像"名张回故"	52
空间 外国家 夕水回瓜 按拍揮日期坤索和杏毛肉像	00
「口匠」 ,	54
	54
	55
从动态影像捆取照片	56
删除图像	57
要删除多个图像(最多100个)/	
要删除全部图像	58
设置菜单	59
菜单类型	60

- 2 -

使用[设置]	큒	自	貟.														61
[时钟设置]																	61
[世界时间]																	61
[行程日期]																	61
[飞行模式]																	61
[操作音]																	62
[自定义设]	置	字	储]													63
[Fn按钮设]	置.].															63
[变焦杆设]	置_].															63
[环/拨盘〕	殳]	置].														63
[Live View	1	漠	式]													64
[监视器显示	<u>7</u>]/	/[耳	Z	景	뭄	봅]								64
[监视器亮周	莄]].															65
[构图指南]	.																65
[坐标线]																	65
[直方图]																	66
[影像拍摄]	χJ	或].														66
[剩余显示]																	67
[镜头恢复]																	67
[MF辅助]	•				•	•				•	•	•	•	•	•		67
[峰值]	•				•	•				•	•	•	•	•	•		67
[经济]	•																68
[自动回放]	.				•	•				•	•	•	•	•	•		69
[曝光补偿]	Ēì	设].		•	•				•	•	•	•	•	•		69
[自拍定时報	器	Í	动	È	E	闭]]		•	•	•	•	•		•	•	69
[号码重设]	.				•	•				•	•	•	•	•	•		70
[重设]	•				•	•				•	•	•	•	•	•		70
[重设 Wi-F	`i]].			•	•				•	•	•	•	•	•		70
[USB 模式]	.				•	• •			•	•	•	•	•	•	•	•	71
[电视连接]	.				•	• •			•	•	•	•	•	•	•	•	71
[旋转显示]					•	•				•	•	•	•	•	•		72
[版本显示]	.				•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	73
L格式化]	•				•	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	73
[语言]	•				•	• •		•	•	•	•	•	•	•		•	73
输入文字	•	• •	• •	•	•	• •	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	74

应用(拍摄)
切换拍摄信息等的显示75
使用确定的构图拍摄图像
[构图指南]76
使用水平仪78
使用变焦
变焦类型和使用80
[步进变焦]82
用闪光灯拍摄图像84
使用自动聚焦拍摄图像87
拍摄人物正面图像
(人脸探测)
自动锁定聚焦于移动的主体
(AF跟踪)
土体住图像中个店中(29反对在) 00
(23区刈馬)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
21 (当55) (当55) (当55) (当55) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (
(100円10100)
[微跖变隹] 94
使田王动佳蹈拍摄图像 05
通过锁定曝光和/武堅佳拉堪图像
[A] / AE (A)
在自动改变曝光的同时拍摄
(「自动括弧式曝光])
连拍功能 101
田白拍定时器拍摄图像 104
通过设置光圈值实力摄图像
「光圈优先」模式 105
通过设置中门速度来拍摄图像
「快门优先」模式 106
通过设置光圈值和性门速度率
巡迟这旦儿留旧们从门边这个

拍摄图像 [手动曝光] 模式.....107

使用不同的图像效果拍摄图像

E.	HJ/	I N IE	-16	191	হা	18	х.	XX	(>	◄	11		I7:	ŻĽ	S.	R	1						
[仓	1意	控	制]	杠	莫	I	ţ.														109)
	「富	有	表	顼	リナ	<u>ן</u>	٦															111	l
	当	愁	怀	IE	17																	111	
j	ĨĤ	时	光	滤	「	音	Ì			Ì	Ì				Ĵ	Ì						111	
i	富	其	调	7			-				•	•			•	•	•	•	•		•	119)
ľ	陪陪	金伯	调	ť	• •	·	•	• •	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	112	,
i	「涩	上	响	ť	• •	•	•	• •	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	112)
l	L1∧ [≓h	小太	亡前	」・	; ;	•	•	• •	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	114	2
	[47] [℃⊓	心	平士		51	•	•	• •	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	110))
	민	家士	갚	小	·]	·	•	• •	•••	·	•	•	•	• •	·	•	•	•	•	•	•	110	5
	同一	列	念	1.		·	•	• •	• •	·	•	•	•	• •	·	•	•	•	•	•	•	110	5
	Ŀ	庁	迈	件	i Ţ	÷	•	: -		•	•	•	•	• •	·	•	•	•	•	•	•	114	ł
	」坑	县	相	机	lŶ	X:	杲	ŧ].	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	114	1
	微	型	囲	效	(身	民.			• •	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	115)
	[柔	焦].				•					•	•			•	•	•	•		•	116	3
	[星	光	滤	镜	£]																	116	3
	[单	点	色	彩	2]																	117	7
拍	揊≤	순틀	록	হা	옑																		
	222	上にた	日	1	ردا لا	曲	=	÷														110	,
ГĘ	- 示	10	1玟	1	13	×	Ι	ι.	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	110)
		_		_	_		_																
按	场景	景打	白掛	聂	冬	僋	象																
按 [均	场景	₹ 模	由 式	聂[]	<u>冬</u>	修	家															122	2
按 [均	场景 汤景 「肖	計模像	射 式].	聂[]	冬 • •	修 ·	家 ・.	•••	•••	•	•	•	-	•••	•	•	•	•	•	-	•	122 123	2
按 [均	场景 【肖柔	計模像 肤	甘 式].].	聂[]	图 · · ·	像 · ·	家・ ・・	•••	•••	•	•	•	-	• • • •	•	•	•	•	•	-	• •	122 123 123	2
按 [均	场景肖柔风	計模 像肤景	射式].].	聂[图 · · ·	信 · · · ·	家 •••	••••		•	•	•		• • • •	•	•	•	•	•	-	•	122 123 123 123	23333
按 [均	场景 肖柔风运	計模 像肤景动		聂[]	冬 · · ·	修・・・・	A · · · ·	•••	• •	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	122 123 123 123 124	233333
按[均	场景肖柔风运应	計模 像肤景动间	胡式しししし当	長] ・・・・ 俊	图	修・・・・・・	A· · · · ·	• • • •		•	•	•	•	• • • •	•	•	•	•	•	•	•	122 123 123 123 124	233333
按[均	场景肖柔风运夜夜	計模 像肤景动间号	射式 」」」」」)肖	長う・・・・修	图	修 · · · · · ·	家 · · · · · ·	• • • • • •		• • • • •	• • • •	•	-	• •	• • • •	• • •	•	•	•	•	•	122 123 123 123 124 124	2 3 3 3 4 4
按[均	场景肖柔风运夜夜手	計模 像肤景动间景线	捕式].].]. 肖].夜	展] ・・・・修・□		修・・・・・・ ・・・・	R • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••	· · ·	• • • •	• • • • •	• • • •	-	• •	•	•	•	•	•		•	122 123 123 124 124 124	23333444
按[切	场景肖柔风运夜夜手	計模 像肤景动间景持D	胡式]]]]]])))))))))))))))))))))))))))))))	展] ・・・・像・景	图		家・ ・・・・・・・		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • •	• • • • • • • •	•	-	• •	• • • •	• • • • • • •	•	•	• • • •		•	122 123 123 123 124 124 124 124	23334445
按[切	场景肖柔风运夜夜手册。	計模 像肤景动间景持R1	胡式].].]. 肖].夜	展] ・・・・像・景・	图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	修・・・・・・・ 白い	象 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	-	• • • • • • • •	• • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	• • • •	-	•	122 123 123 124 124 124 124 124	2333444555
按[切	场景肖柔风运夜夜手即食	計模 像肤景动间景持 R1物 🕯	胡式]]]]]] 肖].夜.]]	展] ・・・・像・景・・・	图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	修・・・・・・ 白・・	象.	······································		• • • • •	• • • • • • • • •	•	-	• • • • • • • • • •	• • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •		•	122 123 123 123 124 124 124 124 125 125	2333444555
按[均	场景肖柔风运夜夜手即食宝	計模像肤景动间景持配物宝:	胡式]]]]]] 肖]夜.]]	聂]・・・・像・景・・・	图 .	修・・・・・・ 白・・・	象 · · · · · · · · . 摂 · · ·	······································		• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	-		• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •		• • • • • • •	122 123 123 124 124 124 124 125 125 125	23334445555
按[均	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠	計模 像肤景动间景持R1物宝物:	胡式]]]]]]肖]夜 .]]]	聂]像.景	图	修・・・・・・ 白・・・・	象.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •			• • • • • • • •	122 123 123 124 124 124 124 125 125 126	233344455555
按[均]	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠日	景模 像肤景动间景持R]物宝物落	胡式]]]]]]肖]夜 .]]]]	聂] ・・・。像 . 景 ・・・・ .	图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	修・・・・・・ 白・・・・・	象......			• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	.	• • • • • • • • • • •		• • • • • • • • •	122 123 123 123 124 124 124 124 125 125 126 126	233344455555555
按[5]	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠日高	景模 像肤景动间景持R]物宝物落感	胡式]]]]]]肖]夜 .]]]]光	聂] ・・・・像・景・・・・・度	图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	修・・・・・・ 白・・・・・・	象......			• • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • •		• • • • • • • • •	122 123 123 124 124 124 124 125 126 126 126	23334445555557
按[场	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠日高星	景模 像肤景动间景持��物宝物落感空	站式]]]]]]肖]夜 .]]]].光]	聂] ・・・・像・景・・・・・・度・	图	修・・・・・・ 白・・・・・・・	象......			• • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • •	122 123 123 124 124 124 124 128 128 128 128 128 128 128 127 127	233344455555577
按[场]	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠日高星抗	景模 像肤景动间景持R1物宝物落感空玻	自式]]]]]肖]夜:]]]]光]璃	聂] ・・・・像・景 ・・・・・度・反		修・・・・・・ 白 ・・・・・・・ 寸	象・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • •	122 123 123 124 124 124 124 124 124 124 126 126 126 127 127	233344455555777
按[5]	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠日高星抗高	景模 像肤景动间景持R]物宝物落感空玻速	胡式]]]]]肖]夜:]]]]光]璃摄	聂] ・・・・像・景 ・・・・・・度・反影		修・・・・・・ 白・・・・・・・ 寸・	象・・・・・・・	·····		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • •	122 123 123 123 124 124 124 124 125 126 126 127 127 127 127 127	2333444555557773
按[5]	场景肖柔风运夜夜手即食宝宠日高星抗高劲	計模 像肤景动间景持LI物宝物落感空玻速照	自式]]]]]肖]夜:]]]]光]璃摄片	聂] ・・・・像・景 ・・・・・度・反影模		修・・・・・・白・・・・・・・ すいむ	象・・・・・・・ 摂・・・・・・・ 」・]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • •	122 123 123 124 124 124 124 124 125 126 126 127 127 127 127	233344455555577739

注册自定义设置并拍摄
「自定义〕模式130
「自定义设置存储]
[自定义]
将首选功能注册到「Fn] 按钮 132
有百些功能在前的[[11]] 及伍102
近天 122
用个人识别切能拍摄
[17]人识别]
往册入版图像130
编辑或删除有天所往册个人的
信忌
旅游时有用的功能137
[行程日期]137
【世界时间】138
使用[拍摄]菜单139
[高宽比]139
[图像尺寸]139
[质量]140
[感光度]141
[ISO上限设置]142
[扩展ISO]142
[白平衡]143
[AF 模式]145
[快速AF]145
[个人识别]145
[AF/AE锁]145
[测光模式]146
[智能曝光]146
[最慢快门速度]147
[智能分辨率]147
[i.ZOOM]147
[数码变焦]147
[AF 辅助灯]148
「数码红眼纠正]148
「消除动态模糊」149
[智能手持夜景拍摄]149
「智能HDR]149
[稳定器]149
[日期印记]150

- 4 -

使用	[动?	影影	像]	菜	〔单	 	 		151
[录	像格	式]				 	 		151
[录	制质	量]				 	 		151
[静	态图	像尺	[寸]]		 			152
[连	续AF]				 			153
[平	整拍	摄]				 			153
[凤	声消	除]				 			154
[变	焦麦	克区	[].			 	 		154

应用(观看)
更改图像信息显示等155
回放用连拍功能拍摄的照片156
不同的回放方法
[回放模式]158
[2D/3D设置]158
选择要回放的图像
[筛选播放]159
通过选择图像类型来筛选160
<u> </u>
(3) 图 10 图 1
基个人来篮洗 161
通过选择拍摄日期来筛选162
通过选择收藏图像来筛选162
自动按顺序回放图像
[幻灯片放映]163
按拍摄日期搜索
[日历]16
修饰图像
[自动修饰]160
[创意修饰]167
(使用 [回放] 采単
[疋12日芯]108 「炉胡左筋」
[姍再你题]1/] 「文字印记] 179
[修饰]175
[视频分割]174
[调整大小]175
[剪裁]177
[收藏夹]178
[刊 印 设 定]
[1床护]
[] 八 四 加 卿 弭 [

Wi−Fi∕NFC

Wi-Fi [®] 功能和NFC功能	183
[飞行模式]	185
使用Wi-Fi功能可以实现的目的	186
使用智能手机/平板电脑操作	
相机	187
安装智能手机/平板电脑应用程	
序"Panasonic Image App"	187
连接到智能手机/平板电脑	188
使用NFC功能连接到智能手机/	
平板电脑	192
通过智能手机/平板电脑拍摄	
图像(远程拍摄)	194
在智能手机/平板电脑上回放	
相机中的图像	195
将相机中的图像保存到	
智能手机/平板电脑	195
将相机中的图像发送到社交网	
络服务	198
将智能手机/半板电脑中的地点	
信息友送到相机	199
操作相机以将图像发送到	
智能手机或半极电脑	200
在电视机上显示照片	205
无线打印	207
将图像发送到AV设备	209
将图像发送到计算机	214
使用WFB服务	219
将图像发送到WEB服务时	220
将图像发送到	
[云同步服务] 时	225

使用"LUMIX CLUB"		229
关于 [LUMIX CLUB]		229
配置外部AV设备设置		234
自动传输图像 [智能传输]		236
设置 [智能传输]		238
[自动传输]		239
[现在传输]		240
[设置目标]		241
[充电优先]		242
L显示日志」	•	242
关于连接		243
[通过网络]		
通过无线接入点连接		244
[直接] 直接连接	•	247
使用以前所用的相同设置		
快速连接(【历史记录连接】/		
[収藏夹连接])	•	248
有天友送图像的设置	•	251
[Wi-Fi设置] 菜单	•	253

连接其他设备

在电视机屏幕上观看	. 255
VIERA Link (HDMI)	
(HDAVI Control™)	. 257
观看3D照片	. 259
将照片和动态影像保留在	
记录机中	. 261
通过插入卡到记录机来复制	. 261
通过AV电缆(另售)复制回放	
图像	. 261
将昭片和动态影像保留在	
计算机中	262
关于随机附送的软件	263
安装随机附送的软件	. 264
下载SILKYPIX Developer	
Studio SE	. 265
复制照片和动态影像	. 266
打印	269
打印多张昭片	. 200
带日期和文字打印	271
带日期和文字打印 在相机上进行打印设置	. 271 . 271 . 272

其他

LCD显示屏/取景器显示列表	273
拍摄时	273
回放时	276
信息显示	278
·····································	282
使用警告和注意事项	293

使用之前

■关于本相机的使用



■关于结雾(当镜头、LCD显示屏或取景器起雾时)



使用之前

■务必进行试拍

在进行重要的拍摄(例如婚礼等)之前,请务必试拍,以确认能够正常拍摄和 录音。

■不对拍摄内容予以赔偿

因本相机或记忆卡的故障而导致的拍摄和录音失败,请恕敝公司不予以赔偿。

■注意版权

版权法禁止除个人使用目的以外,擅自使用所拍摄或录音的内容。即使您出于 个人使用目的,有时拍摄也会受到限制。

■请同时阅读"使用警告和注意事项"(→293)

●拍摄模式图标 在显示黑色图标的拍摄模式下,您可以选择并执行指示的菜单和功能。 *[c1] 和 [c2] 根据自定义设置下注册的拍摄模式的不同而不同。

标准附件

在使用相机之前, 请确认随机附送的所有附件。

- ●附件及其形状根据购买相机的国家或地区而有所不同。
- 有关附件的详情,请参阅基本操作指南。
- ●电池组在文中表示为电池组或电池。
- ●SD记忆卡、SDHC记忆卡和SDXC记忆卡在本文档中统称为卡。
- ●请正确处理所有包装材料。
- ●微小部件,请放置在幼儿触及不到的安全地方。

■另售附件

•**卡为另售。**当不使用卡时,可在内置内存上记录图像或播放内置内存上的图像。(→24)



(顶部)



(底部)



- 1 闪光灯 (→30、84)
- 2 自拍定时器指示灯(→104)/ AF辅助灯(→148) 当设置了自拍定时器或者在昏 暗场所操作自动聚焦时将会点 亮。
- 3 控制环(→32) 可让您在拍摄时变焦以及调节 设置。
- 4 镜筒
- 5 镜头
- 6 扬声器
- 7 麦克风 (→30、47)
- 8 模式转盘 (→29) 用于选择拍摄模式。
- 9 快门钮
- 10 变焦杆(→79) 拉近远处的主体以放大拍摄时 操作。
- 11 动态影像按钮 (→47) 录制动态影像。
- 12 **相机 [0N/0FF] 按钮** 用于打开和关闭相机。
- 13 三脚架安装孔(→295) 请勿安装到螺丝长度为5.5 mm 或以上的三脚架,否则可能会 损坏本机。 可能无法正常安装某些类型的 三脚架。
- 14 卡/电池舱盖(→17、23) 打开此舱盖可以插入和卸下卡 或电池。
- 15 释放开关 (→17、23)



- 16 取景器 [LVF] (→14) 在本说明书中,"取景器"用于表示LVF。
- 17 **屈光度调节旋钮**(→14) 旋转该旋钮可以调节取景器中的焦距。
- 18 [LVF] 按钮 (→14) 使用该按钮在取景器与LCD显示屏之间切换显示。
- 19 LCD显示屏 (→64、65、273)
- 20 充电指示灯(红色)(→19) Wi-Fi[®]连接指示灯(蓝色)(→184) 指示灯的颜色会因功能的不同而有所不同。
- 21 孔眼 (→15)
- 22 [HDMI] 插口(→255、257) 请勿连接除HDMI micro电缆以外的其他任何电缆,否则可能导致故障。
- 23 [AV OUT/DIGITAL] 插口(→255、261、266、269) 为电池充电时,也要使用此插口。(→18)



- 21 孔眼 (→15)
- 24 [Wi-Fi] 天线
- 25 NFC天线 (→192)
- 26 [Wi-Fi] 按钮 (→184)
- 27 回放按钮 用干选择拍摄模式或回放模式。
- 28 [0.MENU/ →]/[面] 按钮 您可以显示快捷菜单(→33)和清除图像(→57)。 在显示菜单时,也可以使用此按钮返回到上一画面(→59)。
- 29 [DISP.] 按钮 (→75、155) 用于变更显示。
- 30 [Fn] 按钮 (→132) 使用该按钮来使用注册的功能。
- 31 [MENU/SET] 按钮/光标按钮/控制拨盘 (→15)

取景器 (LVF)

使用取景器时,即使在明亮的区域,也能查看主体的视图。

■在显示屏与取景器之间切换

┨ 按 [LVF] 按钮



对于每种拍摄模式和回放模式,将会记住是要在LCD显示屏还是取景器上显示图像。您可以选择使用取景器来拍摄图像,使用LCD显示屏来回放图像。(即使关闭相机,也会记住这些设置。)

■关于屈光度调节

在使用前,请根据您的视力来调节屈光度,以确保取景器中的显示清晰。 旋转屈光度调节旋钮以进行调节,直到能够清楚地看到取景器中显示的字符。

屈光度调节旋钮



●进行屈光度调节时,将取景器的中央与您的眼睛对齐。



系上手带

建议您使用随机附送的手带以防相机掉落。



请务必使用本相机专用的交流电源适配器(随机附送)、USB连接线(随机附送) 和电池。

•初次使用前务必要充电! (电池出厂时未充电)

•当电池在相机中时为它充电。

相机状态	充电
关闭	是
打开	否

■关于本相机可使用的电池

在某些市场中发现有与真产品非常相似的假冒电池组销售。某些这种电池内 部没有足够保护,不符合相关安全标准的要求。使用这些电池组可能会导致 火灾或爆炸。请注意,对于因使用假冒电池组而导致的任何意外或故障,敝 公司概不负责。为确保使用安全产品,敝公司建议您使用正品的Panasonic 电池组。

■电源

使用交流电源适配器(随机附送)时,如果电池在本机中并打开本机,可以通过USB连接线(随机附送)从电源插座为本机供电。

•拍摄期间电池可能会耗尽电量。如果电池的电量耗尽,本机将会关闭。

- 仅当本机内部装有电池时,才能为本机供电。
- •在插入或取出交流电源适配器(随机附送)之前,请关闭本机。

插入电池

要为电池充电, 请将电池插入相机。 [OPEN] [LOCK] 将释放开关滑动到 [OPEN] (开启) 处,打开卡/电池舱盖 释放开关 2 插入整个电池 •稳固地插入电池,然后检查锁定杆是 否已锁定电池。 3 关闭卡/电池舱盖,然后将释放开 关滑动到 [LOCK] (锁定) 位置 锁定杆 确保朝正确的方向 插入电池。 ■要取出电池时 朝箭头方向移动卡/电池舱上的锁定杆。 ●请务必使用Panasonic的正品电池。 ●如果使用其他品牌的电池,本公司将不能保证本产品的质量。 ●使用后从相机取出电池。

请将取出的电池放进塑料袋内,并远离金属类(例如回形针等)保管、携带。
 要取出电池,请关闭相机电源并等到屏幕上的LUMIX指示消失。(否则可能导致相机故障并可能损坏卡或记录的数据。)

给电池充电

建议在环境温度介于10 ℃和30 ℃之间(电池温度与此相同)的场所充电。





■将相机连接到电源插座以便给电池充电

使用USB连接线(随机附送)将交流电源适配器(随机附送)与相机连接起来, 然后将交流电源适配器插入电源插座。

•请务必在室内使用交流电源适配器(随机附送)。

■通过计算机为电池充电

使用USB连接线(随机附送)将相机连接到计算机的USB连接器。

●如果在充电期间计算机进入休眠模式,则充电可能会停止。

●如果将未连接到电源插座的笔记本电脑连接到相机,可能会耗尽笔记本电脑 的电池。请勿长时间让相机和笔记本电脑保持连接。

●始终将USB连接线连接到计算机的USB连接器。

请勿将USB连接线连接到显示器、键盘、打印机或USB集线器的USB连接器。

充电指示灯(红色)

■充电指示灯状态



点亮:正在充电
熄灭:充电已停止
(充电停止后,请断开相机与电源插座或
计算机的连接。)
闪烁:充电出错
(有关纠正问题的说明,请参阅(→282)。)

■有关充电时间的说明

使用交流电源适配器(随机附送)时

充电时间

大约170分钟

- 上面指出的充电时间是电池完全耗尽时所需的充电时间。充电所需时间根据
 电池的使用情况而不同。在高温或低温条件下以及长时间未使用电池时,充电需要较长时间。
- •通过计算机充电所需时间根据计算机的电源容量而不同。

- ●除了随机附送的或正品的Panasonic USB连接线(另售)以外,请勿使用任何 其他USB连接线。否则可能导致相机出现故障。
- ●切勿使用随机附送之外的交流电源适配器。
- ●请勿使用USB延长线。
- ●交流电源适配器(随机附送)和USB连接线(随机附送)是本相机的专用附件。 请勿在其他设备上使用。
- ●如果出现任何与电源插座相关的故障(例如断电),则无法正常完成充电。卸下USB连接线(随机附送),然后将它重新连接到相机。
- ●如果即使相机已连接到交流电源适配器(随机附送)或计算机,充电指示灯 也不亮起,那么,请检查以确保连接正确。(→18)
- ●如果在电池充满之后尝试再次为电池充电,充电指示灯将亮起大约15秒。

剩余电量

使用相机时,将显示剩余的电池电量。





可拍摄的图像数和操作时间指标

工作时间和可拍摄的图像数量会根据环境和工作条件的不同而有所不同。

- 例如,在下列情况下,工作时间会变短,可拍摄的图像数量会减少。
- •在低温环境下,如在滑雪场。
- •使用[监视器亮度]时。
- •反复使用闪光灯和变焦等操作时。

■拍摄照片(当使用LCD显示屏时)

可拍摄的图像数	约300张	控CIDA标准
拍摄时间	约150分钟	1女UIFA你们在

●按CIPA标准的拍摄条件

CIPA是"日本影视器材工业协会 (Camera & Imaging Products Association)"的缩写。

- •[程序 AE] 模式
- •温度:23 ℃/湿度:50%RH (LCD显示屏打开时)。
- •使用Panasonic SDHC记忆卡。
- •使用随机附送的电池。
- •在相机开启之后30秒开始拍摄(当[稳定器]设置为[ON]时)。
- •每隔30秒拍摄一次,每拍摄两次完全闪光一次。
- •每次拍摄时,从远摄到广角或从广角到远摄转动变焦杆。
- •每拍摄10次关闭相机,并让电池温度降低。

如果拍摄间隔较长,数目将减少(例如在上述条件下,对于2分钟间隔将减少 约四分之一)。

■拍摄动态影像(当使用LCD显示屏时)

[录像格式]	[AV0	[MP4]	
[录制质量]	[FHD/50p] [FHD/50i]		[FHD/25p]
可拍摄时间	大约75分钟	大约80分钟	大约90分钟
实际可拍摄时间*	大约30分钟	大约35分钟	大约40分钟

*重复开关相机、开始和停止拍摄及使用变焦时实际可拍摄的时间。

●拍摄条件

•温度23 ℃,湿度50%RH

屏幕上会显示连续拍摄的剩余时间

- •最长可以连续拍摄29分59秒或者最高大约4 GB的 [MP4] 动态影像。(由于 使用 [FHD/25p] 以 [MP4] 拍摄会产生较大的文件,因此,这种动态影像 的拍摄时间将短于29分59秒。)
- •如果将 [AVCHD] 动态影像的 [录制质量] 设置为 [FHD],则最长可以连续 拍摄29分59秒的动态影像。

■观看图像(当使用LCD显示屏时)

回放时间

大约210分钟

●如果可用的电池电量显著减少,说明电池到了使用寿命尽头。请购买新电池。

插入和取出卡(另售)

•确保已关闭相机。



●要将记忆卡放置在幼儿触及不到的地方,以免其误吞食。 ●要取出卡,请关闭相机电源并等到屏幕上的LUMIX指示消失。(否则可能导致 相机故障并可能损坏卡或记录的数据。)

准备

保存图像(卡和内置内存)

如果安装了卡,图像将保存到卡中,否则将保存到内置内存 [10]。

■内置内存(约12 MB)

●只能保存照片。

●可在卡和内置内存之间复制图像。(→182)

●内置内存的存取时间可能会长于卡的存取时间。

■兼容的记忆卡(另售)

可以使用下列SD规格卡(推荐使用Panasonic品牌的卡)。

卡类型	容量	注意事项
SD记忆卡	8 MB - 2 GB	•可用于支持相应格式的设备。
SDHC记忆卡	4 GB - 32 GB	• 在使用SDXC记忆卡之前,请确认您的计算机相
SDXC记忆卡	48 GB、64 GB	 http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html 要拍摄动态影像,请使用SD速度为 "4级"*或更快的卡。 •只支持左侧所记载容量的卡。

*所谓的SD速度级别,是持续写入速度的规格。关于SD速度,请确认卡的标签 或其他卡的相关资料。

4

(示例) CLASS ④

- 最新信息: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (此网站仅有英文。)
- ●当相机访问卡或内置内存(为了执行图像写入、读取、删除或格式化等操作)时,请勿关闭相机或取出电池、卡、交流电源适配器(随机附送)。不要使相机受到振动、冲击或静电干扰。否则卡或卡中的数据可能会损坏,并且本机可能再也无法正常工作。如果振动、冲击或静电干扰导致操作失败,请再次执行操作。
- ●如果卡已被计算机或另一个设备格式化过,请用本相机将其重新格式化。(→73)
- ●如果写保护开关设到"LOCK",则不能将卡用于记录或删除图 像,也不能被格式化。



写保护开关

保存图像(卡和内置内存)

拍摄容量指南(图像/拍摄时间)

能够拍摄的图像数量和时间与卡的容量成比例地增减(随拍摄条件、卡的种类而 发生变化)。

大约的剩余图像数或拍摄时间容量 — (使用 [剩余显示] 切换 (→67))

当无卡插入时显示(图像将保存到内置内存)-

■可拍摄的图像容量(照片)

当 [高宽比] 设置为 [4:3] 并且 [质量] 设置为 [4:4] 时

[图像尺寸]	内置内存	2 GB	32 GB	64 GB
18M	1	270	4420	8820
5M	3	650	10620	21490
0.3M	69	10050	162960	247150

•当可拍摄图像数超过99999时,将显示"+99999"。

保存图像(卡和内置内存)

■可记录的时间容量(动态影像)

([h]、[m] 和 [s] 表示"小时"、"分"和"秒"。)

当 [录像格式] 为 [AVCHD] 时

[录制质量]	2 GB	32 GB	64 GB
[FHD/50p]	8m00s	2h31m00s	5h07m00s
[FHD/50i]/[HD/50p]	14m00s	4h10m00s	8h26m00s

当[录像格式]为[MP4]时

[录制质量]	2 GB	32 GB	64 GB
[FHD/25p]	12m00s	3h22m00s	6h50m00s
[HD/25p]	22m00s	6h27m00s	13h04m00s
[VGA/25p]	50m00s	14h12m00s	28h46m00s

•表中显示的时间为总计时间。

屏幕上会显示连续拍摄的剩余时间

- •最长可以连续拍摄29分59秒或者最高大约4 GB的 [MP4] 动态影像。(由于使用 [FHD/25p] 以 [MP4] 拍摄会产生较大的文件,因此,这种动态影像的拍摄时间将短于29分59秒。)
- •如果将 [AVCHD] 动态影像的 [录制质量] 设置为 [FHD],则最长可以连续 拍摄29分59秒的动态影像。

设置时钟

相机出厂时未设置时钟。

•将本机与交流电源适配器(随机附送)断开。



相机打开。 如果不显示语言选择画面,请进到步骤4。



显示信息时按 [MENU/SET]



3 按▲ ▼选择语言, 然后按 [MENU/SET] •显示 [请设置时钟] 信息。

4 按 [MENU/SET]

5 按◀▶选择项目(年、月、日、时、分、显示顺序或时间显示格式), 然后按▲▼设置



- •要取消→按 [Q.MENU/ 5] 按钮。
- 6 按 [MENU/SET] 设置
- 7 按 [MENU/SET]
 - •要返回前一画面,按[Q.MENU/5]按钮。

设置时钟

●如果未设置时钟,当您在照相馆打印图像时,或者使用[日期印记]或[文字印记]在图像上印记日期时,将无法打印正确的日期。
 ●如果已设置时钟,即使相机画面上未显示日期,也能打印正确的日期。

要变更时间设定时

重设日期和时间时,从[设置]菜单中选择[时钟设置]。

•如果将充足电的电池事先装到相机内24小时,即使取出电池后,时钟设置仍会被保存约3个月。

1 从 [设置] 菜单选择 [时钟设置]

- •有关如何设置菜单的详情(→59)
- **2** 设置日期和时间(执行步骤**5**-6。(→27))

操作顺序



(后接下一页)



(后接下一页)

操作顺序



基本操作

使用控制环/控制拨盘

根据选择的相机模式,可以使用"控制环/控制拨盘"来轻松方便地调节多种设置。您可以使用控制环(@)/控制拨盘(®)来更改本机的设置。







控制环/控制拨盘可设置的项目根据拍摄模式的不同而不同。以下是预先指定的设置。

	拍摄模式	() 控制环*1			⊙ 控制拨盘
A	[智能自动] 模式	Q	步进变焦 (→82)		
Ρ	[程序 AE] 模式	PZ	程序偏移 (→44)		
Α	[光圈优先] 模式	F	光圈调节 (→105)		
S	[快门优先] 模式	SS	快门速度调节 (→10)6)	
Μ	[手动曝光] 模式	F	光圈调节(→107)	SS	快门速度调节* ² (→107)
П	[全景拍摄] 模式	ø	图像效果变化 (→11	8)	
SCN	[场景模式]	SCN	场景更改 (→122)		
Ś	[创意控制] 模式	ø	图像效果变化 (→10)9)	

*1 当设置了手动聚焦时,会将控制环指定给焦距调节。(→95)

*2 按▲可以在光圈调节和快门速度调节之间切换。

•可以使用控制环/控制拨盘来更改您的首选设置。(→133)

使用控制环/控制拨盘

使用快捷菜单

在拍摄中,您可以方便地调用某些菜单项目并设置它们。



•显示的菜单项目和设置项目根据拍摄模式而异。

3 旋转控制环或控制拨盘以更改设置





4 按 [MENU/SET]

使用自动设置拍摄图像 [智能自动]模式

■拍摄模式: 🙆 P A S M C1 C2 🗆 SON 🕹

对于那些想要对准即拍的用户或新手,推荐使用此模式,因为相机会根据主体和 拍摄环境优化设置。



关于闪光灯

按▶选择 [i≰A] 或 [�]。

●当选择 [i\$A] 时,设置将根据主体和亮度切换为 [i\$A]、[i*A®]、[i*S®] 或 [i\$S]。

●当显示 [i*a[®]] 或 [i*s[®]] 时,将启用 [数码红眼纠正] 功能以自动检测红眼并 校正图像数据。

●选择 [i⁺s[®]] 或 [i✦S] 时,快门速度将放慢。

使用自动设置拍摄图像 [智能自动] 模式

自动场景检测

当对准主体时,相机读出场景并自动做出最佳设置。

拍摄图像时



检测到的场景的图标

i ᡗ	[i-肖像] [i-宝宝]* ¹	i* a	[i-夜间肖像]* ² (仅当选择 [i ∔ A] 时)
i 🏊	[i-风景]	i	[i-夜景]*2
iΞ	[i-日落]	i	[i-手持夜景拍摄]*3
i"101	[i-食物]	i 🖤	[i-微距]
(A)	当场景不符合上	:述(任何一种情形时
拍摂	長动态影像时(-	→47)
i 🌮	[i-肖像]	i 🏠	[i-低照度]*4
i 🏊	[i-风景]	i 🖤	[i-微距]

*1 当识别用个人识别功能注册的宝宝(3岁以下)时。

*2 建议您使用三脚架和自拍定时器。

*³ 当 [智能手持夜景拍摄] 设为 [ON] 时。

*4 对于夜景和其他黑暗场景,将选择 [i-低照度]。

 ●根据拍摄条件,可能将相同主体确定为不同的场景类型。
 ●如果未选择所需的场景类型,建议您手动选择合适的场景模式。
 ●当检测到[; ●]、[; ●] 或[: ▲] 时,将启动人脸探测,并对识别的人脸调整 焦距和曝光。

△ 当场景不符合上述任何一种情形时

■关于背光补偿

背光补偿在[智能自动]模式下自动启用。背光是指主体背后发出光线的一种 状态。当存在背光时,主体将显得较暗,而相机将会通过增加图像的亮度来自 动尝试纠正背光。当相机检测到背光时,屏幕上会显示[3]。(根据背光条件, 可能无法正常检测到背光。) 使用自动设置拍摄图像 [智能自动] 模式

背景散焦

还可以使用[智能自动]模式来轻松调整背景散焦,就象使用[光圈优先]模式 一样。





旋转控制环或控制拨盘以调节背景散焦





背景散焦条件	背景散焦	$ \clubsuit $	背景聚焦

- •在自动调整过程中,图标中将显示 [AUT0]。
- •也可以使用◀▶进行调节。
- •要返回自动调整→按 [Q.MENU/与] 按钮。

3 按 [MENU/SET]


- ●在拍摄动态影像时,相机将在适当的曝光范围内执行光圈控制,因此根据主体亮度,背景散焦可能不会变化。
 ●您可以使用[高级智能自动]模式来调整亮度和色彩。(→40)
- ●如果相机已关闭或者拍摄模式已更改,背景散焦设置将恢复为 [AUT0]。

[消除动态模糊]

[消除动态模糊]将根据主体的动态自动设置最佳快门速度以使主体模糊最小化。 在本机中预设为 [0N]。

■设置

①按 [MENU/SET]

- ② 按▲ ▼ ◀ ▶选择 [拍摄] 菜单并按 [MENU/SET]
- ③ 按▲ ▼选择 [消除动态模糊] 并按 [MENU/SET]
- ④ 按▲ ▼选择 [ON] 或 [OFF], 然后按 [MENU/SET]

●当[消除动态模糊]设为[0N]时,画面上显示[《匙》]。 ●主体可能被以小于所设像素数的图像大小拍摄。

[智能手持夜景拍摄]

如果在握住本机时自动检测到夜景,[智能手持夜景拍摄]可通过合并连拍的图 像来记录较少波纹和噪点的照片,且无需使用三脚架。 在本机中预设为[0N]。

■设置

- ①按[MENU/SET]
 ②按▲ ▼ ▲ ▶选择[拍摄]菜单并按[MENU/SET]
 ③ 按▲ ▼选择[智能手持夜景拍摄]并按[MENU/SET]
 ④ 按▲ ▼选择[ON]或[OFF],然后按[MENU/SET]
- ●当用三脚架或其他手段固定相机时,将不能识别[智能手持夜景拍摄]。
 ●视角会略微变窄。



不拍摄灰色显示的 部分。

[智能HDR]

当背景与主体之间的对比度较强等情况下, [智能HDR] 会使用不同的曝光值来拍 摄多张照片, 并将它们合并成一张具有丰富层次感的照片。 在本机中预设为 [0N]。

■设置

①按[MENU/SET]
 ②按▲ ▼ ▲ ▶选择[拍摄]菜单并按[MENU/SET]
 ③ 按▲ ▼选择[智能HDR]并按[MENU/SET]
 ④ 按▲ ▼选择[ON] 或[OFF], 然后按[MENU/SET]

●仅当屏幕上显示了 [2] 时,才会自动启用此功能。

●当通过一次连拍构建一张图像时,屏幕上将会显示信息指出将要拍摄多张图像,并执行连拍。请注意,当相机确定不需通过连拍构建图像也能够补偿对比度的差异时,将不会发生连拍。

- ●在下列情况中,相机不会合并图像:
 - 当变焦率超出了最大光学变焦率时
 - •[连拍] 模式
 - 当闪光灯触发时
- ●当通过连拍构图时,如果主体移动,可能被拍为余像。

AF跟踪

使用此功能即使在主体移动时,相机也可继续聚焦主体并调整主体的曝光。

▲ 按▲设置 [AF 模式] 为AF跟踪



•要取消AF跟踪→按◀。



•要取消AF锁定→按 [MENU/SET]。



-AF跟踪框 (AF锁定成功:黄色 AF锁定失败:红色)

●将自动识别AF锁定主体的最佳场景。 ●使用AF跟踪时,将无法使用个人识别。 ●在某些拍摄条件下,例如当主体较小或环境较暗时,[追踪AF]可能无法正常 工作。

[高级智能自动] 模式

当选择了[高级智能自动](iA+)模式时,除了背景散焦外,您还可以轻松调整 亮度和色彩,且不会降低[智能自动]模式的易操作性。

■切换到 [高级智能自动] 模式

使用 [iA 模式] 菜单切换模式。

◢按[MENU/SET]



2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [iA 模式] 菜单然后按 [MENU/SET]





使用◀▶选择 [高级智能自动] 然后按 [MENU/SET]



■调整亮度、色彩和背景散焦



选择 之思 调整色彩。

•在自动调整过程中,图标中将显示 [AUT0]。

3 旋转控制环或控制拨盘进行调节

亮度	曝光不足(昏暗)	$ \clubsuit $	曝光过度(明亮)
背景散焦条件	背景散焦		背景聚焦
色彩	暖色		冷色

也可以使用◀▶进行调节。

•要返回自动调整→按 [Q.MENU/与] 按钮。

4 按 [MENU/SET]

B**

●在拍摄动态影像时,相机将在适当的曝光范围内执行光圈控制,因此根据主体亮度,背景散焦可能不会变化。

●如果相机已关闭或者拍摄模式已更改,背景散焦和色彩设置将恢复为[AUT0]。
 ●在[设置]菜单中将[曝光补偿重设]设置为[0N]时,如果关闭相机或更改拍摄模式,亮度设置将恢复为[AUT0]。(→69)

关于 [智能自动] 设置项目

仅可设置在 [智能自动] 模式中显示的菜单项目。 在 [程序 AE] 或其他模式中选择的设置在 [设置] 菜单中反映为不显示的菜单 项目。

●下列项目的设置与其他拍摄模式不同: • [拍摄] 菜单中的 [图像尺寸] •「设置]菜单中的「操作音](仅限「操作音音量]和「快门音量]) ●下列功能的设置将被固定: [设置] 菜单 • [Fn按钮设置]: [构图指南] • [自动关闭电源]: [5MIN.] • [自动回放]: [2SEC] [拍摄] 菜单 •[质量]:[♣]([精细]) • [白平衡]: [AWB] •[快速AF]:[ON] • [智能曝光]: [ON] • [AF 辅助灯]: [ON] • [稳定器]: [ON] • [感光度]: [**日**ISO] • [AF 模式]: [♣] (「人脸探测]) 「■](23区对焦)当不能识别脸部时 •[测光模式]:[[]]([多点测光]) • [智能分辨率] : [ON] • [i.ZOOM] : [ON] • [数码红眼纠正] : [ON] [动态影像] 菜单 • 「连续AF】: 「ON】 • [风声消除]: [AUT0] ●以下功能无法使用: 「直方图]、「影像拍摄区域]、「曝光补偿]、「自动括弧式曝光]、 「白平衡调整]、「最慢快门速度]、「数码变焦]

使用自定义设置拍摄图像 [程序 AE] 模式

■拍摄模式: 🙆 P A S M 🕤 🖸 🗆 🕅 🔗

使用快门速度和光圈值的自动设置拍摄图像。 使用[拍摄]菜单更改设置和设置您自己的拍摄环境。

✔ 将模式转盘设到 [P]([程序 AE] 模式)







使用自定义设置拍摄图像 [程序 AE] 模式

程序偏移

在保留相同曝光(亮度)的同时更改快门速度和光圈值组合的功能称为"程序偏移"。即使在 [程序 AE] 模式中,也可以使用"程序偏移"并通过调整快门速度和光圈值来拍摄图像。

- 🚹 半按快门钮
 - •屏幕上以黄色显示了快门速度和光圈值。



2 以黃色显示数字值时(大约10秒),旋转控制环或控制拨盘以选择快门速度和光圈值的组合



在程序偏移期间(更改快门速度和光圈值的组合时),将显示 [P≁]。

・要取消程序偏移
 →旋转控制环或控制拨盘,直到「P~](程序偏移指示)消失。

使用自定义设置拍摄图像 「程序 AE] 模式

- ●当相机关闭时,将取消程序偏移。
- ●在启用程序偏移后,如果有10秒以上未操作,将取消程序偏移。但是,会记 住程序偏移设置。
- ●根据被摄物体的亮度情况,可能不启动程序偏移。
- ●在以下情况时不能使用程序偏移:
 - 拍摄动态影像时
 - •当「感光度]设置为「**B**ISO]时



■程序偏移示例

- 2 程序偏移图
- ③ 程序偏移限制
- *EV是 [Exposure Value] (曝光值) 的缩写,是表示曝光量的单位。EV随着光圈 值或快门速度而变化。

基本操作

如何调整焦距

当「AF 模式]设置为「■](1区对焦)时,请将AF区域聚焦在图像的中央。如 果您要拍摄的主体不在中央,请执行以下步骤。



当讨干靠近物体或同时拍摄远近两处的物体时。

●当聚焦未对正时,聚焦显示闪烁并且发出哔音。 使用显示为红色的聚焦范围作为参考。 即使聚焦显示点亮,如果主体在范围之外,相机也可能无 法对其聚焦。

- ●根据黑暗地点或变焦率等拍摄条件,AF区域显示可能会较 大。
- ●在自动聚焦期间,图像显示的质量可能较低。

聚焦显示



基本操作

拍摄动态影像

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S M C1 C2 🗆 🖾 🧭

您可以拍摄带有音频(立体声)的动态影像。 •动态影像不能录制在内置内存中。

🚹 按动态影像按钮开始录制



●录制动态影像时,不要阻塞麦克风。
 ●按下动态影像按钮之后请立即松开。
 ●您可以拍摄适合每种拍摄模式的动态影像。
 ●在拍摄动态影像时,您也可以使用变焦。
 •变焦速度将比正常时慢。
 •在其些情况下 可能会记录变焦杆式控制

• 在某些情况下,可能会记录变焦杆或控制环/ 控制拨盘的工作音。

●在动态影像录制时可拍摄照片。(→50)

2 再按一次动态影像按钮结束拍摄





已拍摄时间

剩余拍摄时间(约)

■关于拍摄动态影像的拍摄格式

本机可以拍摄AVCHD或MP4格式的动态影像。

AVCHD:

使用此格式可以拍摄高清画质图像。它适合用于在高清电视上查看动态影像,或者将动态影像保存到光盘。

AVCHD Progressive :

[FHD] 中的 [50p] 是能够以符合AVCHD标准的最高画质* 1920×1080/50p拍 摄动态影像的模式。

可以用本机或"PHOTOfunSTUDIO"保存和回放拍摄的动态影像。

*这表示本机的最高画质。

MP4:

当需要进行大量编辑,或将视频上载到WEB服务时,最好使用这种更简单的 视频格式。

■关于所拍摄动态影像的兼容性

回放以 [AVCHD] 或 [MP4] 拍摄的动态影像时,即使使用了与这些格式兼容的设备,这些图像的画质或音质可能较差,或者无法回放。另外也可能无法正确显示拍摄信息。在此情况下,请使用本机回放。

•可以在兼容AVCHD Progressive的设备上回放以 [FHD] 中的 [50p] 拍摄 的动态影像。

拍摄动态影像

●如果环境温度高,或连续拍摄动态影像,则 中途停止 以保护相机。	将显示[<u>〈</u> 】,并且拍摄可能会	
 ●如果在拍摄动态影像时使用变焦,可能需要 ●根据拍摄动态影像时的环境,可能会因静电变黑,或可能记录下杂讯。 	时间进行聚焦。 、电磁波等干扰而导致画面短暂	
 ●屏幕上显示的可用拍摄时间可能不会有规律 ●如果反复记录和删除数据,卡上总计可用记的容量,请使用相机格式化卡。在格式化之您的计算机或其他媒体上,因保存在卡上的 ●在拍摄动态影像之前,不管如何设置,[稳定 ●以下功能不可用。 	地减少。 录时间可能会缩短。要恢复原来 前,务必将所有重要数据保存到 所有数据都将删除。 译器]功能都将起作用。	
 延伸光学变焦、闪光灯、[个人识别]、用于 ● 本部上規模 	竖拍的图像的 [旋转显示]。	
●与照斤相比, 动态影像的拍摄氾围可能会变得更窄。另外, 如果照片和动态 影像的宽高比不同, 开始拍摄动态影像时视角将会改变。通过设置[影像拍 据区域](→66)为「0N] 可显示拍据区域		
●如果在按下动态影像按钮之前使用延伸光学变焦,这些设置将被清除,并且 可均据区域鉴明显改变		
●在拍摄动态影像时将自动设置[感光度]。同时将禁用[IS0上限设置]。 ●在下列情况下,无法录制动态影像:		
 ●[3D照片模式]场景模式 ●[创意控制]模式([柔焦]、[星光滤镜]) ●对于某些拍摄模式,会按以下分类进行录制。对于下面未列出的模式,会进行适合各拍摄模式的动态影像录制。 		
选择的拍摄模式		
	录制动态影像时的拍摄模式	
•[程序 AE] 模式 •[光圈优先] 模式 •[快门优先] 模式 •[手动曝光] 模式 •场景模式 ([运动]、[HDR]、[宠物])	录制动态影像时的拍摄模式 标准动态影像	
•[程序 AE] 模式 •[光圈优先] 模式 •[快门优先] 模式 •[手动曝光] 模式 •场景模式 ([运动]、[HDR]、[宠物]) [宝宝] 场景模式	录制动态影像时的拍摄模式 标准动态影像 肖像模式	

在录制动态影像时记录照片

即使在录制动态影像时也可记录照片。

🚹 在拍摄动态影像时完全按下快门钮

在拍摄动态影像的同时可以拍摄照片。

[静态图像尺寸](→152)	最大图像数
13.5M	
6M	10张图像
2M	

- •可能记录操作快门钮时发出的咔嚓声。
- •当在变焦时拍摄照片,变焦可能停止。
- 在 [创意控制] 模式下使用 [微型画效果] 时,完全按下快门钮后,可能 需要经过极短暂的延迟才会拍摄照片。

■连拍功能

当预先设置连拍功能时,在录制动态影像时可连拍照片。

- •当连拍设置设为 [四]、[四] 或 [3] 时,将使用 [四] 设置自动拍摄照 片。
- •即使在 [24] 或 [3] 设置下,聚焦也固定在第一张图像。

●在拍摄动态影像期间,如果半按快门钮,相机会自动重新对焦主体。即使在录制动态影像时,也将记录此重新聚焦移动。当优先动态影像视频时,完全按下快门钮拍摄照片。也可在录制动态影像之后创建照片。(→56)
●半按快门钮时,将显示图像大小和可拍摄的图像数。
●本下列情况时不能拍摄照片:

•当[录制质量]设置为[VGA/25p]时
•当拍摄[高速摄影]时

●闪光灯设为[⑤]([强制闪光关])。
●因为使用电子快门进行拍摄,拍摄的图像可能失真。
●与正常的照片拍摄相比,画质可能较粗糙。
●当[质量]设置为[鉴]、[**]]或[RAW]时,将使用[♣]设置以JPEG文件格式拍摄照片。

基本操作

观看图像

相机中有卡时,从卡回放图像,没有卡时,从内置内存回放图像。

1

按回放按钮



•当相机关闭时按住回放按钮可以在回放模式下打开相机。

2 按◀ ▶或旋转控制拨盘选择要显示的图像



•当您长按◀▶时,图像将逐个显示。



■结束回放

再次按回放按钮或动态影像按钮,或半按快门钮。

●曾经在计算机上编辑过的图像无法在本相机中观看。

●当相机切换到回放模式时,镜筒将在大约15秒后缩回。

●本相机支持统一DCF(由日本电子情报技术产业协会(JEITA)制定的照相机 文件系统标准设计规则)及Exif(可交换图像文件格式)。不兼容DCF的文件 无法回放。



- (显示的画质将逐渐变低。)
- •要缩小变焦→向W侧转动变焦杆。
- •移动变焦位置→按▲ ▼ ◀ ▶。

●在回放动态影像、自动滚动回放全景图像或连拍回放期间,不能使用回放变 焦。

观看图像





- •向W侧转动变焦杆可按以下顺序切换显示方法:1张画面(全屏)→12张画 面→30张画面→日历画面。(转动变焦杆到T侧可恢复。)
- •在12张或30张画面上使用光标按钮选择一张图像并按[MENU/SET]后,选择的图像将在1张画面(全屏)上显示。
- •也可以使用控制拨盘选择图像。

●不能回放显示有[!]的图像。



- •在多张播放(30张画面)中显示图像。光标将显示在所选日期拍摄的第一 张图像上。
- •也可以使用控制拨盘选择日期。

●日历画面上仅显示拍摄了图像的月份。对于未设置时钟的情况下所拍摄的图像,其显示日期为2014年1月1日。
 ●以[世界时间]中所做的目的地设定拍摄的图像,在日历画面中使用目的地时区的适当日期显示。

基本操作

观看动态影像

本机设计为使用AVCHD、MP4和QuickTime Motion JPEG格式播放动态影像。

🚹 选择一张有动态影像图标的图像,然后按🛦

将开始回放。



动态影像录制时间 例:29分30秒之后:[29m30s]

•开始回放后,在画面的右上角上显示所经过 的回放时间。

动态影像图标(根据[录像格式]和[录制质量]的不同而异)

■在动态影像回放过程中的操作

▲:暂停/播放

▼:停止

◀:快倒(2步*1)/单帧倒放(暂停时)

▶:快进(2步*1)/单帧前进(暂停时)

[MENU/SET]:从动态影像抽取照片(暂停时)(→56)

*1 如果再次按◀▶,快进或快倒速度会加快。

•也可以使用控制拨盘执行这些操作。

快倒 (2步*²)/ 单帧倒放 (暂停时)



快进 (2步*²)/ 单帧前进 (暂停时)

*2 如果再次旋转控制拨盘,快进或快倒速度会加快。

- •如果在快进或快倒时按▲,将回到正常回放速度。
- •音量可以用变焦杆调节。

●可能无法正常回放用其他相机拍摄的动态影像。

●对于用 [AVCHD] 拍摄的动态影像,将不能显示某些信息。

●动态影像可在您的计算机上使用随机附送CD-ROM上的"PHOTOfunSTUD10"进行观看。

[●]在[创意控制]模式下使用[微型画效果]拍摄的动态影像将以大约8倍的速度回放。

观看动态影像

从动态影像抽取照片

将取自动态影像的场景保存为照片。

1 通过暂停回放动态影像,显示您要取出作为照片的图像

2 按 [MENU/SET]



•将显示确认画面。

选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。

- •将使用「16:9]的「高宽比]设置和2M的「图像尺寸]保存照片*。 *在以下情况时,保存的图像将变为 [4:3],0.3M。
 - •[录制质量]为[VGA/25p]的MP4动态影像 •[录制速度]为[200fps]的高速动态影像

●画质将会根据原来动态影像的 [录制质量] 设置而稍微变差。 ●可能无法从不同相机所拍摄的动态影像截取照片。

删除图像

插入卡时从卡上删除图像,未插入卡时从内置内存删除图像。(删除的图像不能复原。)

但是,在以下情况时,将不删除图像:

- •被保护的图像
- •卡开关位于"LOCK"处。
- •图像不是DCF标准 (→51)
- 🚹 按 [面] 按钮删除显示的图像



•将显示确认画面。选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。

●删除过程中切勿关闭相机。

要删除多个图像(最多100个)/要删除全部图像

照片组(→156)被当作1张照片处理。(将删除所选照片组中的所有照片。)

🚹 在查看图像时按 [面] 按钮



2 使用▲ ▼选择 [多张删除]/[全部删除], 然后按 [MENU/SET]
 •也可以通过旋转控制拨盘选择项目。



●[多张删除] 使用▲ ▼ ◀ ▶选择图像, 然后按 [DISP.] 按钮

公所选择的图像



- •要取消→再按一次 [DISP.] 按钮。
- •要执行→按 [MENU/SET]。
- •也可以使用控制拨盘选择图像。
- •如果有图像设置为 [收藏夹] (→178),可以在 [全部删除]中选择 [除收 藏夹外全部删除]。
- •将显示确认画面。选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。
- •根据所删除图像的数目,可能会需要一定的时间。

基本操作

设置菜单

有关如何操作菜单的示例,请参阅以下步骤。

例:在「程序 AE]模式下,在「拍摄]菜单中更改「AF 模式]

按[MENU/SET]



2 按▲ ▼ ◀ ▶或旋转控制拨盘选择 [拍摄] 菜单,然后按 [MENU/SET]





按▲ ▼或旋转控制拨盘选择 [AF 模式], 然后按 [MENU/SET] 3

页码(也可使用变焦杆选择页码。)

\$ISO ISO上限设置	AUTO	2
☆ 扩展ISO	OFF	
WB 白平衡		- 菜单项目
E AF 模式		
选择自动聚焦模式		- 菜单说明
★返回	选择《处设置	- 操作指南
		15161111111111

2/6



1 拍摄

按▲ ▼或旋转控制拨盘选择一项设置,然后按 [MENU/SET]



按 [0.MENU/5] 按钮数次 5

将会关闭菜单,并重新显示前一个画面。

•也可在拍摄模式下,半按快门钮结束菜单画面。

设置菜单

菜单类型

●在拍摄模式下



●在回放模式下



[拍摄]	您可以执行色调、感光度、高宽比和图像大小等设置。
[动态影像]	您可以选择拍摄格式、画质和其他设置。
[设置]	您可以执行相关的设置来方便使用(例如,设置时钟和更改 哔音)。
[Wi-Fi]	您可以执行所需的设置来使用Wi-Fi连接和Wi-Fi功能。
[回放模式]	您可以选择回放方法以观看[幻灯片放映]或筛选要显示的 图像等。
[回放]	您可以对拍摄后的图像指定图像保护、改变图像大小、打印 设置以及其他设置。

●显示的菜单类型和项目会因模式的不同而有所不同。
●设置方法会因菜单项目的不同而有所不同。
●根据拍摄模式,也会显示以下菜单。
•在[智能自动]模式下:[iA 模式]菜单(→40)
•在[创意控制]模式下:[创意控制]菜单(→109)
•在[场景模式]下:[场景模式]菜单(→122)
•在[自定义]模式下:[自定义]菜单(→131)

基本操作

使用 [设置] 菜单

[时钟设置]、[经济]和[自动回放]对时钟设置和电池使用寿命很重要。使用 之前请务必检查这些设定。

•有关菜单设置步骤。(→59)

●在[智能自动]模式中,只能设置[时钟设置]、[世界时间]、[飞行模式]、 [操作音]、[构图指南]和[语言]。

[时钟设置]

设置时间、日期和显示格式。(→28)

[世界时间]

设置旅行目的地当地时间。(→138)

[行程日期]

记录在您旅行中经过的天数。(→137)

[飞行模式]

禁用Wi-Fi功能。(→185)

•有关菜单设置步骤。(→59)

[操作音]

- 改变或关闭哔音/快门音。
- ●[操作音音量]

■设置: 4()([低])/4())([高])/4(([关])

- ●[操作音音调]
 - ■设置:»①/»②/»3
- ●[快门音量]
 - ■设置:<u>》</u>([低])/<u>》</u>([高])/<u>》</u>([关])
- ●[快门音调]

■设置:,0/,0/,3

■操作控制环时发出哔音

旋转控制环时会发出哔音。

- 在以下情况时,无论[操作音音量]设置为何,都不会发出哔音:
- 拍摄动态影像时
- •使用手动聚焦来调节焦距时
- •在执行变焦操作期间(除 [步进变焦] 外)

●更改 [操作音音调] 设置不会改变控制环产生的哔音音调。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[自定义设置存储]

注册当前相机设置。(→130)

[Fn按钮设置]

将[拍摄]菜单、[设置]菜单或其他菜单中的常用功能注册到[Fn]按钮以更快地完成操作。(→132)

[变焦杆设置]

切换变焦杆操作设置。(→82)

■设置

Q [变焦]	变焦以正常方式工作。
<u>Q</u> [步进变焦]	每次操作变焦时,变焦将在某个预设焦长位置停止。

[环/拨盘设置]

更改指定给控制环/控制拨盘的设置。(→133)

•有关菜单设置步骤。(→59)

[Live View 模式]

使用LCD显示屏或取景器拍摄图像时,设置画面(实时取景画面)的显示速度和 画质。

■设置

[30fps]	画质优先于显示速度,图像将以30 fps显示。 例如,当您想要拍摄移动速度相当慢的主体并想要确认聚焦时使用。
[60fps]	显示速度优先于画质,图像将以60 fps显示。显示的图像将略有 颗粒感。 例如,当您想要拍摄快速移动的主体时使用。

●[Live View 模式] 设置对拍摄的图像不起作用。 ●在昏暗位置,显示速度可能会变慢。

[监视器显示]/[取景器]

调整LCD显示屏或取景器的亮度和颜色。

① 按▲ ▼选择设置项目, 然后按◀ ▶进行调整 ② 按 [MENU/SET]

●使用LCD监视器时将会调整LCD监视器,使用取景器时将会调整取景器。 ●某些主体看上去可能与其实际外观不同,但拍摄的图像不受影响。 •有关菜单设置步骤。(→59)

[监视器亮度]

使LCD显示屏易于看清。

■设置

[<u></u>▲】 [自动增亮监视器]	根据相机周围的明暗自动调节亮度。	
[[增亮监视器]	亮度将比平时更高,以方便在室外查看。	
[0FF]	_	

 ●在回放模式下无法选择[自动增亮监视器]。
 ●如果在拍摄时有30秒未操作,[增亮监视器]将恢复正常亮度。(按任一按钮 屏幕可重新变亮。)

●因为LCD显示屏上显示的图像强调亮度,某些主体看上去可能与其实际外观有 所不同,但这不会影响拍摄的图像。

●设置[监视器亮度]会减少工作时间。

[构图指南]

选择指引线显示和类型。 通过设置基本构图,您可以拍摄更加悦目的照片。(→76)

[坐标线]

显示专用于 [全景拍摄] 模式的指南。(→118)

■设置:[ON]/[OFF]

•有关菜单设置步骤。(→59)

[直方图]

显示图像中亮度的分布 - 例如,如果图表在右侧 显示尖峰,则表示图像中存在多个明亮区域。峰值 在中央表示亮度正确(曝光正确)。这可用作纠正 曝光等的参照。



■设置:[ON]/[OFF]

●在以下情况时,当拍摄的图像与直方图不同时,将以橙色显示直方图:

- •在昏暗场所。
- •当手动曝光辅助在[手动曝光]模式下或曝光补偿期间指示的设置不是 0 EV时。
- •当闪光灯触发时。

●拍摄期间显示的直方图仅供参考。

- ●拍摄期间显示的直方图与回放期间显示的直方图可能不同。
- ●该直方图不同于在计算机上使用图像编辑软件显示的直方图。
- ●在以下情况时,将不显示直方图:
 - •[智能自动] 模式
 - 播放变焦
 - 拍摄动态影像时
 - •多张播放
 - •当连接了HDMI micro电缆时

[影像拍摄区域]

可在拍摄前确认动态影像可拍摄区域。

■设置:[ON]/[OFF]

●为动态影像显示的拍摄区域应当看作是指引线。
 ●当使用延伸光学变焦时,对于某些变焦率可能不一定显示拍摄区域。
 ●对于[智能自动]模式,设置固定为[OFF]。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[剩余显示]

将显示内容切换为在所提供的卡或内置内存上您可以拍摄的剩余照片数,或者可 以继续拍摄动态影像的剩余时间。

■设置

ċ: ©	将显示可以拍摄的照片数。
# :0	将显示动态影像的可拍摄时间长短。

[镜头恢复]

●[变焦恢复]

关闭相机时记忆变焦位置。

■设置:[ON]/[OFF]

●[手动聚焦恢复]

当关闭本机以及将聚焦模式设置为除 [MF] 以外的项目时,本相机将记住手动 聚焦的聚焦位置。下次打开相机或者将聚焦模式设置为 [MF] 时,本相机将返 回到记住的聚焦位置。

■设置:[ON]/[OFF]

[MF辅助]

设置当使用手动焦距来调整焦距时是否要放大焦点。(→96)

[峰值]

当您执行手动聚焦操作时,此功能将自动向图像中聚焦的部分添加色彩。(→97)

•有关菜单设置步骤。(→59)

[经济]

不使用相机时将关闭相机或使LCD显示屏变黑,以最小化电池消耗。

●[自动关闭电源]

不使用时自动关闭相机。

■设置:[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[0FF]

●想要再次使用相机时,请重新打开相机。
●在以下情况时不能使用:
●拍摄/回放动态影像期间
●幻灯片放映期间
●使用交流电源适配器供电时(在连接到随机附送的交流电源适配器时进行回放期间)
●连接到计算机/打印机时
●在[智能自动]模式中,设置固定为[5MIN.]。

●[监视器节电]

LCD显示屏变黑以最小化电源消耗。

■设置:[ON]/[OFF]

● 在拍摄时降低LCD显示屏显示的画质以最小化电池消耗(数码变焦区域除 外)。但,这不会影响拍摄的图像。

●对于LCD显示屏的亮度, [监视器亮度]中的设置要优先于 [监视器节电] 中的设置。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[自动回放]

在拍摄照片后立即自动显示照片。

■设置

[1SEC]/[2SEC]	根据设置的时间显示回放画面,然后自动返回到拍摄画面。
[HOLD]	在按 [MENU/SET] 之前,保持显示自动回放画面。
[OFF]	_

●对于[智能自动]模式,设置固定为[2SEC]。 ●不能自动查看动态影像。(也适用于高速动态影像)

[曝光补偿重设]

如果拍摄模式已更改或者相机已关闭,将重设曝光补偿(亮度)设置。 ■设置:[ON]/[OFF]

[自拍定时器自动关闭]

如果关闭本机,将取消自拍定时器。

■设置:[ON]/[OFF]

•有关菜单设置步骤。(→59)

[号码重设]

- 重设图像文件号码。(文件夹编号更新,文件编号从0001开始。)
- •要将文件夹号码重设为100时: 先将内置内存或卡予以格式化,然后用[号码重设]重设文件号码。然后,在 文件夹号码重设画面上选择[是]。

●可以指定100到999之间的文件夹编号。 当文件夹号码达到999时,不能重新设定号码。此时,请将全部所需要的图像 保存在计算机内,然后将内置内存或卡予以格式化(→73)。

[重设]

重设为默认设定。

●「重设拍摄设置?」 ●「重设设置参数?】

●如果重设拍摄设置,将重设注册在[个人识别]中的信息。
 ●重设设置参数也将重设以下项目:
 •[宝宝]和[宠物]场景模式中的年龄/月龄和名字
 ●不能重设文件夹号码和时钟设置。
 ●重设镜头功能时,可能会听到相机动作音。这不属于故障。

[重设 Wi-Fi]

将所有 [Wi-Fi] 菜单设置还原到默认设置。

●如果您要处置或者捐赠您的相机,务请将它重设,以防有人不当使用您的个 人信息。

●同样,当您请求修理相机时,请先备份您的个人信息,然后将它重设。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[USB 模式]

当用USB连接线(随机附送)连接相机到计算机或打印机时,选择通讯方法。

■设置

4_ . [连接时选择]	每次连接计算机或兼容PictBridge的打印机时,请选择 通讯方法。
<pre> [PictBridge(PTP)]</pre>	连接兼容PictBridge的打印机时选择。
 [PC]	连接计算机时选择。

[电视连接]

当相机连接电视机或其他设备时,更改要使用的设置。

● 🔁 [视频输出]

■设置

[NTSC]	视频输出设置为NTSC制式。
[PAL]	视频输出设置为PAL制式。

● 倒 [电视高宽比]

当连接AV电缆(另售)时执行此设置。

■设置:[16:9]/[4:3]

●[3D播放]

设置如何输出3D照片。

■设置:[3D]/[2D]

●如果您要在3D电视机上回放2D(传统照片)照片,请设为[2D]。 ●连接HDMI micro电缆时,将启用此菜单项目。 ●有关回放3D照片的步骤。(→259)

[VIERA Link]

当通过HDMI micro电缆连接时,能够自动链接其他VIERA Link兼容设备,并可用VIERA遥控器进行操作。(→257)

■设置

[ON]	可通过VIERA Link兼容设备的遥控器进行操作。 •不是所有操作均可用。 •操作相机本身按钮将受限。
[0FF]	必须通过相机本身按钮进行操作。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[旋转显示]

自动旋转并以纵向显示照片。

■设置

ŢĊ	旋转电视机和相机LCD显示屏/取景器上的图像,使它们垂直显示。
	在电视机上回放时,图像将会旋转并纵向显示。
[0FF]	_

●[旋转显示] 不能用于动态影像。

●在镜头表面朝上或朝下的情况下拍摄的照片或者在其他相机上拍摄的照片可 能无法旋转。

●多张播放时不能旋转图像。

●如果在Exif兼容(→51)环境(OS、软件)中使用,仅能在计算机上旋转显示。
使用 [设置] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[版本显示]

检查相机固件版本或显示软件信息。

●显示版本时如果按 [MENU/SET],则会显示授权等软件信息。

[格式化]

当出现[内置内存错误]或[记忆卡错误],或格式化内置内存或卡时使用。 当卡/内置内存被格式化时,数据将无法恢复。在格式化之前,请仔细检查卡/ 内置内存中的内容。

格式化内置内存时,请取出所有卡。 (如果有,将仅格式化插入的卡;如果无卡插入,将格式化内置内存。)
将删除所有保护的图像和其他图像数据。
格式化过程中切勿关闭相机或进行其他操作。
始终用本相机格式化卡。
给内置内存进行格式化可能会需要数分钟。

●如果无法格式化记忆卡,请在联系Panasonic之前用其他记忆卡试一下。

[语言]

改变显示语言。 设置画面上显示的语言。

输入文字

使用光标按钮输入个人识别功能和场景模式[宝宝]和[宠物]中的名字,或注册[行程日期]等中的地点。

1 使用▲ ▼ ◀ ▶选择字符

2 按几下 [MENU/SET] 直到显示所需的字符



光标位置

- ●要继续输入字符
 - •使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [▶] 然后按 [MENU/SET]
 - 向T侧转动变焦杆
 - •往右旋转控制拨盘
- ●编辑文本
 - ① 使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [◀] [▶] 然后按 [MENU/SET]。然后,将光标移到 要编辑的文字
 - •您也可以使用变焦杆或控制拨盘来重新定位光标。
 - ②使用▲▼◀▶选择 [删除] 然后按 [MENU/SET]
 - ③使用▲▼ ◀ ▶选择正确的文本, 然后按 [MENU/SET]

3 输入文字之后,使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [设置] 然后按 [MENU/SET]

●最多可以输入30位字符。(在[个人识别]中设置名字时,最多可以输入9位 字符) *对于[\]、[「]、[J]、[•]和[-],最多可以输入15个字符(在[个人识别] 中设置名字时,最多可以输入6个字符)。

切换拍摄信息等的显示

还可以关闭拍摄信息(例如不同设置的图标)和水平仪(→78)。 在确定构图等情况下,您可以切换显示画面,例如,关闭信息显示画面,以显示 精简画面。

1 按 [DISP.] 按钮更改显示







*1 设置 [直方图] 以显示直方图。(→66)

*² 即使旋转控制环/控制拨盘,设置信息显示画面也不会出现。(变焦、[步进变 焦]或手动聚焦操作时除外)

使用确定的构图拍摄图像 [构图指南]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S M C1 C2 🗆 🕅 🔗

通过使用取景器或LCD显示屏观察主体的位置(构图),您可以拍摄更加悦目的照 片。

可以使用以下指引线。

构图名称	指引线	说明
[三分法偏 置]		通过使对象偏离中心,本构图可拍摄 更富韵味的照片。
		通过使花偏离中心,本构图可拍摄更 富韵味的照片。
		通过使人物偏离中心,本构图可拍摄 更富韵味的照片。
[对角线]		通过沿对角线重新排列对象,本构图 可产生一种交替透视效果。
[隧道]		本构图用于强调长窄场景的深度。
[放射1]		通过将对象沿放射线排列,本构图可 增强照片的广阔透视效果。
[放射2]		
[S形]	\leq	通过让人注意场景中的零散元素,本 构图可增强照片的效果。

使用确定的构图拍摄图像 [构图指南]

■如何选择指引线

🗌 按 [Fn] 按钮



使用▲ ▼选择要显示的指引线, 然后按 [MENU/SET]



•也可以使用控制拨盘选择指引线。

- •按[DISP.]按钮时,将轮流显示构图的说明和示例。
- •如果使指引线水平翻转,请使用◀▶来翻转。
- •要关闭显示的指引线,请选择 [No Guide]。

●当在 [Fn] 按钮注册了其他功能时 ①从 [设置] 菜单中选择 [构图指南], 然后按 [MENU/SET] ②使用▲ ▼选择要显示的指引线, 然后按 [MENU/SET] ③按 [Q.MENU/ ➡] 按钮数次

■使用指引线拍摄照片

1 参考指引线对齐主体,然后按快门钮

●当纵向拍摄图像时,指引线将自动更改为纵向。 ●指引线将不显示在实际照片上。

使用水平仪

■拍摄模式: 🖾 P 🗛 S M C1 C2 🖬 🖾 🧭

如果您想要确保相机没有歪斜(例如,在拍摄风景图像时),可以使用水平仪指 示作为参考。

┲ [DISP.] 按钮切换显示



按该按钮切换显示。按该按钮,直到显示水平仪。

2 纠正相机歪斜

■使用水平仪

黄线指示当前歪斜程度。请纠正相机歪斜,使之与白线相吻合。



- •当相机轻微倾斜或者根本未倾斜时,水平仪将变绿。
- •当纵向拍摄图像时,水平仪将自动切换到适合纵向拍摄的模式。

即使能够或多或少地纠正歪斜,但仍避免不了±1度的误差。
当移动相机时,水平仪可能无法正常显示。
如果图像是使用几乎垂直指向上方或下方的相机拍摄的,水平仪可能无法正常显示,或者方向检测功能可能无法正常工作。

使用变焦

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S M C1 C2 🗆 🖾 🧭

您可以使用变焦来调整要拍摄的图像区域。



本插图示范了使用延伸光学变焦、[i.ZOOM] 和 [数码变焦] 的情况。

■使用控制环/控制拨盘执行变焦操作

可以通过将 [变焦] 设置指定给控制环/控制拨盘来执行变焦操作。(→133)

(在 [程序 AE] 模式下, 控制环将指定给 [变焦]。)



使用变焦

- ●如果不握住相机(例如,使用自拍定时器拍摄(→104)或远程拍摄(→194)时), 在变焦过程中镜筒伸展时相机可能会倾斜,因此,请确保使用三脚架或其他 方式将相机固定就位。
- ●调节变焦后,调节焦距。
- ●变焦中,请勿接触镜筒。
- ●画面上显示的变焦率和变焦条为估测值。
- ●转动变焦杆时相机可能发出噪音和振动,但这并非故障。

变焦类型和使用

当更改拍摄像素数时,变焦率将有改变。

■光学变焦

如果 [拍摄] 菜单中的 [图像尺寸] 选择了不带 [☑] 的图像,则最多可以放 大30倍。(→139)

- ●在以下情况时不能使用光学变焦:
 - •[微距变焦]
 - •[3D照片模式]场景模式

■延伸光学变焦

如果 [拍摄] 菜单中的 [图像尺寸] 选择了带有 [☑] 的图像,则最多可以放 大71.7倍 (→139)。EZ为"延伸光学变焦"的缩写。

●在以下情况时不能使用延伸光学变焦:

- •[微距变焦]
- 拍摄动态影像时
- •当[连拍]设置为[9]]或[9]]时
- •场景模式([HDR]、[高感光度]、[高速摄影]、[3D照片模式])
- •[创意控制] 模式([印象艺术]、[玩具相机效果])
- •当 [质量] 设置设为 [‱]、[∞] 或 [RAW] 时

要进一步增加变焦率,可结合使用以下变焦。

[i.Z00M]

您可以使用相机的智能分辨率技术,使变焦率最高提高到原变焦率的2倍,而 画质只会出现极小的下降。在 [拍摄] 菜单中设置 [i.Z00M] 为 [0N]。(→147)

●相机的智能分辨率技术将应用到 [i.ZOOM] 的变焦范围内的某张图像。 ●在 [智能自动] 模式和 [场景模式] ([手持夜景拍摄]、[HDR]、[高感光度]、 [3D照片模式] 除外) 下, [i.ZOOM] 始终工作。

- ●在以下情况下时, [i.Z00M] 不起作用:
 - •[微距变焦]
 - •当[连拍]设置为[四]或[四]时
 - •当 [质量] 设置设为 [ﷺ]、[ﷺ] 或 [RAW] 时

•场景模式([手持夜景拍摄]、[HDR]、[高感光度]、[3D照片模式])

•[创意控制] 模式([印象艺术]、[玩具相机效果])

■[数码变焦]

比光学/延伸光学变焦进一步放大4倍。但,使用数码变焦进行放大会降低画 质。在[拍摄]菜单中设置[数码变焦]为[0N]。(→147)

●在以下模式中不能使用数码变焦:

- •[智能自动] 模式
- •当 [连拍] 设置为 [四] 或 [四] 时
- •当 [质量] 设置设为 [‱]、[∞] 或 [RAW] 时
- •场景模式([手持夜景拍摄]、[HDR]、[高感光度]、[高速摄影]、[3D照片 模式])
- •[创意控制] 模式([印象艺术]、[玩具相机效果]、[微型画效果])

●当设置 [微距变焦] 时,此设置固定为 [0N]。

●将 [数码变焦] 与 [i.ZOOM] 一起使用时, 最大只能将变焦率提高2倍。

使用变焦

[步进变焦]

您可以设置变焦操作,以轻松查看普通固定焦长镜头(与35 mm胶卷相机一样) 焦长的视角(图像角度)。当使用步进变焦时,您可以像更换相机镜头那样轻松 操作变焦率。

•如果在[智能自动]模式下拍摄,您可以使用控制环/控制拨盘调节[步进变 焦]。

如果指定给控制环/控制拨盘的设置为 [步进变焦],则也可以在其他模式中 使用 [步进变焦]。(→133)

🚹 旋转控制环或控制拨盘



(在 [程序 AE] 模式下, 控制环将指定给 [步进变焦]。)



-当前变焦位置 (焦长与35 mm胶卷相机相同)

本插图示范了使用延伸光学变焦、[i.ZOOM] 和 [数码变焦] 的情况。不显 示变焦率。(→79)

■使用变焦杆执行 [步进变焦]

您可以通过在[设置]菜单中将[变焦杆设置]设置为[步进变焦],来使用 变焦杆执行[步进变焦]。(→63)



当前变焦位置 (焦长与35 mm胶卷相机相同)

使用变焦

- ●使用[步进变焦]时,显示的焦长是估计值。该值是根据4:3的[高宽比]设 置提供的。
- ●在以下情况时, 焦长将会变化:
 - •当[智能手持夜景拍摄]设置为[0N]时
 - •当[连拍]设置为[9]时
 - •当在场景模式中设置了 [手持夜景拍摄] 时
- ●在以下情况时不能使用 [步进变焦]:
 - •拍摄动态影像时
 - •[3D照片模式]场景模式



■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 🕻 1 😳 🗆 🐼 🔗

1 按 [4] 按钮 (▶)

2 使用▲ ▼选择所需的类型,然后按 [MENU/SET]

	类型,操作	途用
≱ Α i ≨ Α ^{*1}	[自动] •自动判断是否闪光	一般使用
¥A⊚	[自动/红眼降低] ^{*2} •自动判断是否闪光(减轻红眼)	拍摄位于暗处的主体图像
\$	[强制闪光开] • 始终闪光	用背光或明亮光线下拍摄图 像(如荧光灯)
έS⊚	[慢速同步/红眼降低] * ² •自动判断是否闪光(减轻红眼;慢快 门速度以拍摄较亮的图像)	在夜景下拍摄主体图像(建 议使用三脚架)
E	[强制闪光关] • 不闪光	在禁止使用闪光灯之处

*1 仅限在 [智能自动] 模式下

*2 将闪光两次。在第二次闪光结束之前不要移动。闪光间隔根据主体的亮度而异。 当[拍摄]菜单中的[数码红眼纠正]设置为[0N]时,图标将更改为 [44⑨]/[45⑨],并自动检测红眼和校正图像数据。(仅当相机检测到脸部时。)

用闪光灯拍摄图像

- ●请勿将手放在闪光灯的发光部位(→11)或近距离看闪光灯。 请勿对其他主体近距离使用闪光灯(热/光可能损害主体)。
- ●红眼减轻的效果根据主体而异,并会受与主体的距离、预闪光时主体是否看 向相机等因素的影响。在某些情况下,红眼减轻的效果可忽略。
- ●当改变拍摄模式时闪光设置可能也会改变。
- ●改变场景模式时,场景模式中的闪光灯设置会复原为默认设置。
- ●如果在近距离使用闪光灯而不使用变焦(靠近最大₩),图像的边缘可能变得 会略暗。用一小的变焦可解决此问题。
- ●如果这些标记(如[**4**A]([自动]))正在闪烁(闪光灯充电),将不能拍摄图 像。
- ●如果对主体的闪光不足,则无法实现适当的曝光或白平衡。
- ●在以下情况时,闪光灯效果可能不足:
 - 当快门速度较快时
 - •当[连拍]设置为[3]([闪光灯连拍])时
- ●如果电池电量较低或连续使用闪光灯数次,闪光灯充电可能会需要一定的时间。

用闪光灯拍摄图像

	đ	Р	S	[场景模式]					
	لقا	A	M	₽ ≹₽	*	*≗	101	Q ¹ Q ²	₩ 🕰
¥Α	0* ¹	0	0	0	0	-	0	0	0
¥д©	-	0	0	0	-	-	-	0	-
\$	-	0	0	0	0	-	0	0	0
¢ς⊚	—	0	_	_	_	0	—	-	_
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■每种模式下的可用类型(○:可用,-:不可用, □: 默认设置)

¹ 根据主体和亮度,设为 [i<code>{A</sub>]、[i^{}A[®]]、[i^{*}s[®]] 或 [i⁺S]。</code>

■当 [感光度] 设置为 [AUT0] 时可用闪光拍摄范围

最大广角	约0.6 m - 6.4 m*2
最大远拍	约2.0 m - 3.3 m* ²

*2 当 [ISO上限设置] 设为 [AUTO] 时。

■每种闪光模式的快门速度

设置	快门速度(秒)
¥Α ¥A® ¥	$1/60^{*3} - 1/2000$
¥S© €	$1^{*3*4} - 1/2000$

*3 根据 [最慢快门速度] 设置而异。

** 当 [最慢快门速度] 设为 [AUT0], 并且在 [稳定器] 设为 [0N] 时检测到 手震,最快速度为1/4秒。

•在智能自动模式下,快门速度根据判别的场景改变。

•在场景模式下,快门速度会与上表中记载的不同。

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🖬 🖾 🧭

启用自动聚焦时,请半按快门钮来聚焦。聚焦方法根据[拍摄]模式和[AF 模式]设置的不同而不同。

1 按 [₩] 按钮 (◄)

2 使用▲ ▼选择 [AF] 然后按 [MENU/SET]

■切换 [AF 模式]

┨ 从 [拍摄] 菜单选择 [AF 模式]

•有关菜单设置步骤。(→59)

2 使用▲ ▼选择自动聚焦模式项目,然后按 [MENU/SET]

	(人脸探测)	拍摄人物正面图像 (→88)
Γ <u>ε</u> β	(AF跟踪)	自动锁定聚焦于移动的主体(→89)
	(23区对焦)	主体在图像中不居中 (→90)
	(1区对焦)	确定的聚焦位置 (→90)

拍摄人物正面图像(人脸探测)

识别脸部(最多15人)并相应地调节曝光和聚焦。



AF区域

黄色:当半按下快门钮时,相机聚焦时框变为绿色。

白色:当检测到一张以上的脸部时显示。

也聚焦于和黄色AF区域内的脸部相同距离的其他 脸部。

●在以下情况时不能设为[▲](人脸探测):
•场景模式([夜景]、[手持夜景拍摄]、[食物]、[星空]、[高速摄影])
•[创意控制]模式([微型画效果]、[柔焦])
•[全景拍摄]模式
●如果相机在[▲](人脸探测)设置中将不是人的主体误认为是人脸,请切换为另一种设置。
●如果条件不允许人脸识别,例如当主体移动太快时,「AF模式]设置将切换

为 [圖] (23区对焦)。

自动锁定聚焦于移动的主体(AF跟踪)

AF跟踪框对准主体,然后半按快门钮



AF跟踪框

当识别出被摄对象时,AF跟踪框将从白色变为黄 色,并自动保持与被摄对象聚焦。 如果AF锁定失败,将闪烁红色框。

- •要解除AF跟踪→按 [MENU/SET]。
- •聚焦范围:与微距拍摄相同
- ●在某些拍摄条件下,例如当主体较小或黑暗时, [¶;;](AF跟踪)可能无法正常工作。
- ●在以下情况时不能设为 [🕞] (AF跟踪):
 - •场景模式([星空]、[高速摄影])
 - •[创意控制] 模式中的([深棕色]、[动态单色]、[高动态]、
 - [玩具相机效果]、[微型画效果]、[柔焦])
 - •[全景拍摄] 模式

主体在图像中不居中(23区对焦)

在拍摄画面上,聚焦在广角区域(最大23区对焦)中的主体上。



●在拍摄动态影像期间,聚焦固定为 [■](1区对焦)。 ●在以下情况时不能设为 [■](23区对焦):

- •场景模式([星空]、[高速摄影])
- •[创意控制] 模式中的 [微型画效果]

确定的聚焦位置(1区对焦)

在图像中间的AF区域上进行聚焦。(建议当难以聚焦时使用。)



●在以下情况时,聚焦固定为 [□](1区对焦):

- •场景模式([星空]、[高速摄影])
- •[创意控制] 模式中的[微型画效果]

■更改AF区域的位置和大小([对焦区域设置]) 「AF模式]设置为「■](1区对焦)时,可以改变中央的AF区域的位置或大小。

- ①从[拍摄]菜单中选择 [AF 模式], 然后按 [MENU/SET] (→59)
- ②使用▲ ▼从 [AF 模式] 项目中选择 [•], 然后按 [DISP.] 按钮
- ③要更改AF区域 要移动AF区域的位置:按▲▼▲▶ 要更改AF区域的大小:旋转控制拨盘 •要将AF区域还原到其初始状态(位置和大小)
 - →按 [DISP.] 按钮。
- ④按 [MENU/SET]
 - •如果 [Fn] 按钮设置为 [对焦区域设置] (→132), 请按 [Fn] 按钮, 然后执行③及后面的步骤。

●在拍摄动态影像期间无法更改。
●当AF区域较小时,可能难以调整聚焦。
●当[测光模式]设置为[•](定点对焦)时,将测量AF区域的新位置。
●使用[创意控制]模式的[微型画效果]时无法更改位置和大小。





近拍图像 (微距拍摄)

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

当您要放大主体时,若设为[自动对焦微距模式]([Af♥]),能在比一般聚焦范 围更近的距离(最大广角为3 cm)拍摄图像。



2 使用▲ ▼选择 [自动对焦微距模式] ([AF♥]) 然后按 [MENU/SET]



[AF♥] 显示

●在以下情况时无法设置: •在[3D照片模式]以外的所有场景模式下

近拍图像 (微距拍摄)

聚焦范围

当主体太靠近相机时,图像可能无法正确聚焦。

■最短拍摄距离

最短拍摄距离是从镜头前面到主体的距离。此距离根据变焦位置而逐渐改变。

	[聚焦模式]			
变焦	[自动对焦]	[自动对焦微距模式](AF♥) [手动对焦](→95)	[微距变焦] (梁) (→94)	
最大广角	50 cm	3 cm	3 cm	
最大远拍	200 cm	200 cm		

•操作变焦等时,会显示聚焦范围。



●对远处的主体聚焦可能需要一些时间。

●建议使用三脚架和[自拍定时器]。另外,当拍摄靠近相机的主体时,建议将 [闪光]设置为[③]([强制闪光关])。

●当相机靠近主体时,在对正聚焦之后移动相机可能会因聚焦对正余地严重缩 小而导致聚焦很差。

●图像边缘周围的分辨率可能降低。

近拍图像 (微距拍摄)

[微距变焦]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 🕄 🖾 🐼 🐼

要拍摄主体更大的图像,若设为 [微距变焦] ([梁]),能使主体比使用 [自动对 焦微距模式] ([AF♥]) 时显得更大。

1 按 [₩] 按钮 (◀)

2 使用▲ ▼选择 [微距变焦] ([@]) 然后按 [MENU/SET]

3 使用变焦杆调整倍率

变焦位置固定在广角端。聚焦范围在3 cm -∞。



●在[微距变焦]中,倍率越高,画质越低。
●设置[微距变焦]时,延伸光学变焦或[i.Z00M]不起作用。
●设置[追踪AF]时,将取消微距变焦。
●在以下情况时无法设置[微距变焦]:

- •[创意控制] 模式([印象艺术]、[玩具相机效果]、[微型画效果])
- •当[连拍]设置为[四]或[四]时
- •当 [质量] 设置设为 [‱]、[∞∞] 或 [RAW] 时



•如果 [峰值] 设置为 [ON], 将向图像中聚焦的部分添加色彩。(→97)

●在对焦操作后,重新调整聚焦。

●通过手动焦距显示的聚焦范围是参考值。在画面([MF辅助] 画面)上确认聚 焦。

〕即使控制环设置已更改,也可以从快捷菜单执行手动聚焦。(→33)

使用手动焦距拍摄图像

■单张AF

当 [单张AF]已注册到 [Fn] 按钮中时 (→132), 您可以按一次 [Fn] 按钮来暂 时启用自动聚焦, 然后聚焦在主体上。

•首先使用[单张AF]聚焦在靠近主体的区域。这样,便可以更轻松地使用控制环调节聚焦。

■WF辅助

当[设置]菜单中的[MF辅助]为[0N]时,如果您执行手动聚焦操作,将会放大显示MF区域(要聚焦的位置)。

•在停止操作手动聚焦后的短时间内,将切换到正常显示。

●要更改MF区域的位置
①显示MF辅助时按[MENU/SET]
②按▲ ▼ ▲ ▶移动MF区域
•要将MF区域还原到初始位置→按[DISP.]按钮。
③按[MENU/SET]

●在数码变焦范围内或录制动态影像时, MF辅助无效。

●即使在关闭本机后,也会保留MF区域位置。

●当启用MF辅助或者移动MF区域时,可以通过旋转控制拨盘来更改放大区域的 倍率。

使用手动焦距拍摄图像

■[峰值]

如果[设置]菜单中的[峰值]设置为[0N],将向图 像中聚焦的部分添加色彩。



●要更改[检测等级]或[显示颜色]设置
 ①从[设置]菜单选择[峰值](→59)
 ②使用▲▼选择[SET]然后按[MENU/SET]
 ③使用▲▼选择[检测等级]或[显示颜色]然后按[MENU/SET]
 ④使用▲▼选择设置,然后按[MENU/SET]

[检测等级]	设置聚焦部分的检测 当设置[HIGH]时, 的聚焦。	则级别。 将减少要亮显的部分,	让您实现更精确		
	 ■设置:[HIGH]/[LOW] • 检测级别设置不影响聚焦范围。 				
	设置用于 [峰值] 自	设置用于[峰值]的亮显色彩。			
「日二茲在〕	■设置 可用色彩设置根据 更改[检测等级] 明如下。	居 [检测等级] 设置的7 设置会同时更改 [显示	下同而不同。 示颜色]设置,说		
[显示颜巴]	[检测等级]	[HIGH]	- [LOW]		
		[□](淡蓝色) ◀→▶	• [■](蓝色)		
	[显示颜色]	[□](黄色) 🛛 🛶	• [■](橙色)		
		[■](绿色) ◀→	•[□](白色)		

- ●当 [峰值] 设置为 [ON] 时,将显示 [EEAK] H] ([检测等级]: [HIGH]) 或 [EEAK] L] ([检测等级]: [LOW])。
- ●当[Fn按钮设置](→132)设置为[峰值]时,每次按[Fn]按钮,都可以按以下顺序切换设置:[ON]([检测等级]:[LOW])→[ON]([检测等级]:[HIGH])→[OFF]。
- ●由于屏幕上带透明边框的部分亮显为聚焦部分,要亮显的部分根据拍摄条件 的不同而不同。
- ●用于亮显的色彩不影响拍摄的图像。

通过锁定曝光和/或聚焦拍摄图像 [AF / AE锁]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S M C1 C2 🖬 🕅 🔗

AF/AE锁定功能十分方便,例如,当与主体之间的对比度过高,因而无法获得适当的曝光时(AE锁定),或者当您想要结合AF区域外部的主体拍摄一张照片时(AF锁定),便可以使用这些功能。

准备:

要执行AF/AE锁定功能,必须将 [AF / AE锁] 注册到 [Fn] 按钮。(→132)

1 将AF区域对准拍摄主体

2 按 [Fn] 按钮锁定焦距和/或曝光

● ●要取消AF/AE锁定→按[Fn]按钮。

3 移动相机对您想要拍摄的照片进行构图,然后完全按下快门钮

•当设置了 [AE] 时, 半按快门钮以聚焦, 然后完全按下。

■AF/AE锁定切换

通过使用拍摄菜单中的[AF / AE锁],您可以设置是否要锁定焦距和/或曝光。

[AE]	只能锁定曝光。([AEL]显示在画面上。)
[AF]	只能锁定焦距。([AFL]显示在画面上。)
[AF /AE]	锁定焦距和曝光。([AFL] 和 [AEL] 显示在画面上。)

●在以下情况下,只有AF有作用:

•[手动曝光] 模式

●在手动聚焦期间,只能使用AE锁定。

●当锁定曝光和/或聚焦后执行变焦操作时,将取消锁定。

用曝光补偿拍摄图像

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S M 🕄 🗘 🗆 🕥 🧄

存在背光时或者当主体太暗或太亮时纠正曝光。

1 按 [2] 按钮(▲)

2 旋转控制环或控制拨盘选择补偿值,然后按 [MENU/SET]



- •如果图像太暗,请向"+"方向调整曝光。
- •如果图像太亮,请向"-"方向调整曝光。
- •调整曝光之后,将在画面的左下角显示调整值(例如[2+1/3])。
- •也可以按◀▶执行调整。

●根据亮度不同,有时可能不能工作。
●如果在[设置]菜单中将[曝光补偿重设]设置为[0N],当关闭相机或更改 拍摄模式时,将重设曝光补偿设置。(→69)
●在以下情况时无法设置:

•[星空]场景模式

●在以下情况时可以调整亮度:

•[高级智能自动]模式(→40)
•[创意控制]模式(→109)
•[全景拍摄]模式(→118)

用曝光补偿拍摄图像

在自动改变曝光的同时拍摄([自动括弧式曝光])

■拍摄模式: 🗅 🎴 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🗆 🐼 🔗

在自动改变曝光的同时连续拍摄3张图像。调整曝光之后,调整值将被设作标准。

1 按 [⊒] �] 按钮 (▼)

- 2 使用▲ ▼选择 [自动括弧式曝光] 然后按 [MENU/SET]
 - •要更改补偿裕度,按[DISP.]按钮并使用◀▶选择补偿裕度。



-设置曝光补偿后会显示数值

3 拍摄图像

完全按下快门钮连拍3张图像,此时曝光会自动更改。第一张照片不用曝光 补偿拍摄,第二张照片将曝光调到"-"方向拍摄,第三张照片将曝光调到 "+"方向拍摄。

■**要取消[自动括弧式曝光]** 在执行步骤**2**时,选择「□]或「**□**◎〕。

●不能与闪光灯一起使用。

●在以下情况时无法使用 [自动括弧式曝光]:

- •[创意控制] 模式([玩具相机效果]、[微型画效果]、[柔焦]、[星光滤镜])
- •场景模式([手持夜景拍摄]、[HDR]、[星空]、[高速摄影]、[3D照片模式])
- •拍摄动态影像时

连拍功能

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

当完全按下快门钮时,可连拍照片。

1 按 [□] () 按钮 (▼)

2 使用▲ ▼选择 [连拍] 然后按 [MENU/SET]

•要更改连拍设置,请按 [DISP.] 按钮并使用▲ ▼选择设置。

设置	速度	说明	图像数目*2
;]	约2 - 10 张/秒	 ・连拍速度根据人、宠物或其他主体的 移动自动调整。([智能连拍模式]) ・在拍摄一个快速移动的主体时,帧速 率将会变快,可连拍的图像数限制为 大约10张。 	100
	约2张/秒	•根据连拍速度,在允许的范围内调整 聚焦(除[MF]外)。但在动态影像 录制期间操作连拍功能时,聚焦固定	
5 5	约5张/秒	 在第一东照方。 在调整曝光和白平衡的同时,用连拍功能拍摄图像。 在某些拍摄条件下,连拍速度可能下降。 	100

*1 仅限 [智能自动] 模式

*2 可连拍图像数受图像拍摄条件以及所用卡的类型和/或状态的限制。

(后接下一页)

连拍功能

设置	速度	说明	图像数目*1
10	约10 张/秒	•聚焦、曝光和白平衡固定为第一张图像的设置。	6
40	约40 张/秒	•聚焦、曝光和白平衡固定为第一张图像 的设置。 •有关图像大小设置的说明。	30
60	约60 张/秒	 •聚焦、曝光和白平衡固定为第一张图像的设置。 •可拍摄的范围将缩小。 •有关图像大小设置的说明。 	60
* 2	根据拍摄 条件	•使用闪光灯时,即使在低光条件下也能 连拍照片。([闪光灯连拍]) •对焦、曝光和闪光级别全部固定为第一 张图像的设置。	5

*¹ 可连拍图像数受图像拍摄条件以及所用卡的类型和/或状态的限制。 *² 仅限在 [程序 AE]、[光圈优先] 和 [快门优先] 模式中。

3 拍摄图像

当完全按下快门钮时,可连拍图像。

[高宽比]	40	<u>60</u>
4:3	5M, 3M, 0.3M	2.5M, 0.3M
3:2	4.5M, 2.5M, 0.3M	3M, 0.3M
16:9	3.5M, 2M, 0.2M	3.5M, 0.2M
1:1	3.5M, 2.5M, 0.2M	2M, 0.2M

■有关图像大小设置的说明

■要取消连拍

在执行步骤2时,选择 [□] 或 [≌?]。

连拍功能

●以「剄] 或「剄] 设置拍摄的图像将作为一组(图像组)记录。(\rightarrow 156) ●根据主体亮度的变化,当在「圖]、「圖]、「圖]或「圖]设置下使用连拍功 能时, 第二张和后续的照片可能拍摄得较亮或较暗。 ●如果在较暗的场所快门速度减低时, 连拍速度可能减低。 ●如果主体移动或相机移动,使用「□□」或「□□」设置下连拍功能拍摄的照片 可能失直。 ●闪光灯设为「❸](「强制闪光关])。(不包括「☳」(「闪光灯连拍])) ●即使关闭相机,也会保留这些设置。 ●在以下情况时不能使用连拍功能: •场景模式([手持夜景拍摄]、[HDR]、[星空]、[高速摄影]、[3D照片模式]) •「创意控制]模式(「玩具相机效果]、[微型画效果]、[柔焦]、[星光滤镜]) ●在以下情况时不能设置为「剄]或「剄]: • [智能自动] 模式 •场景模式(「夜间肖像]、「夜景]、「高感光度]) •当「质量]设置设为「鬻"、「鬻"」或「RAW]时 ●保存使用连拍功能拍摄的照片可能需要一点时间。如果在存储时继续拍摄, 可连拍图像数将会减少。使用连拍功能拍摄时,建议使用高速卡。 ●连拍期间不能使用变焦。

用自拍定时器拍摄图像

■拍摄模式: 🖾 P 🗛 S M C1 C2 🖬 🖾 🧭

当按快门钮时,通过将自拍定时器设为2秒钟也可有效地避免手震。

1 按 [□] () 按钮 (▼)

2 使用▲ ▼选择 [自拍定时器] 然后按 [MENU/SET]

•要更改时间设置,请按 [DISP.] 按钮并使用▲ ▼选择时间设置。

3 拍摄图像

完全按下快门钮以在预设的时间之后开始拍摄。





自拍定时器指示灯 (以设置的时长闪光)

•要在操作中取消→按 [MENU/SET]。

■要取消自拍定时器

在执行步骤2时,选择 [四] 或 [\$];]。

- ●使用变焦时,镜筒伸展时相机可能会倾斜。请确保使用三脚架或其他方式将 相机固定就位。
- ●如果关闭相机,将取消自拍定时器,因为[自拍定时器自动关闭]在购买时 设置为[0N]。(→69)
- ●当自拍定时器指示灯停止闪烁之后,可能点亮AF辅助灯。
- ●此功能在以下情况时不能使用:
 - •[高速摄影]场景模式
 - •拍摄动态影像时

通过设置光圈值来拍摄图像 [光圈优先] 模式

■拍摄模式: 🗅 P 🗛 S M 🖨 🖸 🖂 🗤 🔗

拍摄时,您可以控制光圈值以满足您的拍摄要求。 快门速度会被自动调整,以适合所设的光圈值。

Ⅰ 将模式转盘设到 [A]

🗋 旋转控制环或控制拨盘以选择光圈值



 当光圈值增大时,聚焦的深度范围将扩大,图像可清晰呈现从相机正前方 到背景的景物。当光圈值减小时,聚焦的深度范围将缩小,背景会变模糊。

可设置的光圈值*1	快门速度设置(秒)
F3.3 - F8.0	$4^{*2} - 1/2000$

*1 根据变焦位置,您无法选择某些值。

^{*2}快门速度的下限根据ISO感光度的不同而异。(→141)

●当图像太亮或太暗,或者曝光不正确时,光圈值和快门速度的数值将显示为 红色。

■LCD显示屏或取景器的亮度可能与实际拍摄的照片不同。

通过设置快门速度来拍摄图像 [快门优先] 模式

■拍摄模式: 🗅 P A S M 🛈 🖸 🗆 🕅 🔗

拍摄时,您可以控制快门速度以满足您的拍摄要求。 光圈会被自动调整,以适合所设的快门速度。

1 将模式转盘设到 [S]

🤈 旋转控制环或控制拨盘以选择快门速度



• 当您增大快门速度时,可以在拍摄主体时减轻手震。 当您减小快门速度时,将显示主体的动作。

可设置的快门速度(秒)	光圈值设置
4* - 1/2000	F3.3 - F8.0
*可以相根加黑的体门生産可收100度火度	(141)

*可以根据设置的快门速度更改ISO感光度。(→141)

●当图像太亮或太暗,或者曝光不正确时,光圈值和快门速度的数值将显示为 红色。

●LCD显示屏或取景器的亮度可能与实际拍摄的照片不同。

通过设置光圈值和快门速度来拍摄图像 [手动曝光] 模式

■拍摄模式: 🙆 P A S M 🕤 🖸 🗆 🕅 🔗

通过手动设置光圈值和快门速度来确定曝光。 屏幕下方会显示手动曝光辅助以指示曝光。

1 将模式转盘设到 [M]

2 旋转控制环(④)选择光圈值,然后旋转控制拨盘(⑧)选择快门 速度



可设置的光圈值*1	可设置的快门速度(秒)
F3.3 - F8.0	$4^{*2} - 1/2000$

*1 根据变焦位置,您无法选择某些值。

*2 可以根据设置的快门速度更改ISO感光度。(→141)

通过设置光圈值和快门速度来拍摄图像 [手动曝光] 模式

■手动曝光辅助(估测值)

₩ <u>±0</u>	以标准亮度(适当的曝光)显示图像。
0 	显示较亮的图像。要获得适当的曝光,请使用较快的快门速度或增 大光圈值。
	显示较暗的图像。要获得适当的曝光,请使用较慢的快门速度或减 小光圈值。

●当图像太亮或太暗,或者曝光不正确时,光圈值和快门速度的数值将显示为 红色。

●LCD显示屏或取景器的亮度可能与实际拍摄的照片不同。
应用(拍摄)

使用不同的图像效果拍摄图像 [创意控制] 模式

■拍摄模式: 🗅 P A S M 🕤 🖸 🗆 🕅 🛃

您可以从不同的效果中选择自定义设置,然后在屏幕上确认这些效果并拍摄图像。

1 将模式转盘设到 [必]

2 使用▲ ▼选择一种效果,然后按 [MENU/SET]



•如果按 [DISP.] 按钮,将显示效果的说明。

■更改所选的图像效果

●[创意控制] 菜单

①按 [MENU/SET]

②使用▲▼▲▶选择[创意控制]菜单,然后按[MENU/SET] ③使用▲▼选择一种效果,然后按[MENU/SET]

●控制环/控制拨盘

①旋转控制环或控制拨盘选择效果



- ●闪光灯设置为 [⑤] ([强制闪光关])。
- ●预览画面或拍摄画面中反映所选效果的图像的显示情况可能不同于实际拍摄 的图像。
- ●即使在关闭相机后,也会保留您在[创意控制]模式中选择的设置。
- ●以下 [拍摄] 菜单设定将会自动调节,不能手动选择。

[感光度]、[白平衡]、[智能曝光]、[最慢快门速度]

■调整亮度和背景散焦条件、所选效果的设置条件,等等

1 按▲

🤈 按▲ ▼选择要调整的项目

1 名称 (2) 法は

调整亮度。

调整背景散焦。

调整所选效果的设置条件,等等。(要调整的设置 根据所选效果的不同而不同。)

- •在自动调整过程中,图标中将显示 [AUT0]。
- •可调整的项目根据所选效果的不同而变化。

3 旋转控制环或控制拨盘进行调节

- •也可以使用◀▶进行调节。
- •要返回自动调整→按 [Q.MENU/5] 按钮。

4 按 [MENU/SET]

● 在拍摄动态影像时,相机将在适当的曝光范围内执行光圈控制,背景散焦对 某些主体亮度可能不会变化。

有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[富有表现力]

此效果强调色彩以制作流行艺术图片。

■可设置的项目(→110)

亮度	曝光不足 (较暗)	← ►	曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦 -	←►	同时对背景 聚焦
鲜明度	柔和的色彩	\leftrightarrow	艳丽的色彩



[乡愁怀旧]

此效果可以得到褪色影像。

■可设置的项目 (→110)			
亮度	曝光不足 (较暗)		曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦		同时对背景 聚焦
色彩	偏黄的色彩		偏红的色彩



[旧时光滤镜]

■可设置的项目 (→110)

这种效果给整个图像增添了一种明亮、柔软和怀旧的感觉。

亮度	度	曝光不足 (较暗)	<->	曝光过度 (较亮)
背野程度	景散焦的 度	对背景散焦	<->	同时对背景 聚焦
对日	北度	低对比度		高对比度



有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[高基调]

这种效果给整个图像增添了一种明亮、柔软的感觉。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗)	 曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦	 同时对背景 聚焦
色彩	偏粉红的色彩	 偏淡蓝的色彩



[暗色调]

这种效果给整个图像增添了一种黑暗和放松的感觉,还使 得明亮部分得到加强。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗) ◆◆	曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦	同时对背景 聚焦
色彩	偏红的色彩 ◆→	偏蓝的色彩



[深棕色]

这种效果可创建出一个棕褐色的图像。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗)	◆→ 曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦 .	 → 同时对背景 聚焦
对比度	低对比度	◀→ 高对比度



有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[动态单色]

这种效果给人以更高的对比度,可创建出一张令人印象深刻的黑白图片。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗)	←►	曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦 -	← ►	同时对背景 聚焦
对比度	低对比度	←►	高对比度



[印象艺术]

使你的照片具有戏剧性对比效果。

■可设置的项目 (→110)			
亮度	曝光不足 (较暗) ◆◆	曝光过度 (较亮)	
背景散焦的 程度	对背景散焦	同时对背景 聚焦	
鲜明度	黑白 ◆→	艳丽的色彩	



[高动态]

这种效果可在黑暗和明亮部分产生出最佳的亮度。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗)	 曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦	 同时对背景 聚焦
鲜明度	黑白	 艳丽的色彩



应用(拍摄)

使用不同的图像效果拍摄图像 [创意控制] 模式

有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[正片负冲]

使你的照片具有戏剧性色彩效果。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗) ◆→	曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦	同时对背景 聚焦
色彩	偏绿的色彩/偏蓝的色彩/ 偏黄的色彩/偏红的色彩	



[玩具相机效果]

这种效果降低了周边的亮度,给人玩具相机的感觉。

. 110)

■可设置的项目 (→110)			
亮度	曝光不足 (较暗) ◆→	曝光过度 (较亮)	
背景散焦的 程度	对背景散焦	同时对背景 聚焦	
色彩	偏橙的色彩 ◀→▶	偏蓝的色彩	



有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[微型画效果]

这种效果通过四周区域的模糊,给人以立体模型的感觉。

■可设置的项目(→110)





■散焦图像

- ①按 [Fn] 按钮
- ② 按▲ ▼或◀ ▶移动聚焦区域(框)
- ③旋转控制拨盘选择聚焦区域(框)的大小
- ④按 [MENU/SET]
 - 当您按 [DISP.] 按钮时,将还原初始设置条件。
- ●与正常拍摄相比,该拍摄画面在显示时类似于略有延迟的丢帧现象。

●不会录制动态影像的音频。

- ●拍摄动态影像时,所记录的时间大约是所拍摄时间的1/8。(当拍摄动态影像 8分钟时,该动态影像的所记录时间大约为1分钟。)相机上所显示的可记录时间为在一般模式时可记录时间的8倍。变更拍摄模式后,请务必检查可记录时间。
- ●如果很快就停止了录制动态影像,相机可能会继续录制一段特定的时间。请 握紧相机,直到相机停止录制。
- ●使用较大的图像大小设置拍摄图像时,在拍摄完图像后,屏幕将会变暗一段 时间。但是,出现这种情况是由于要进行信号处理,而并非缺陷。

有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[柔焦]

这种效果可模糊整个图像,以产生一种柔软的感觉。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗)	 曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦	 同时对背景 聚焦
散焦的程度	弱散焦	 强散焦



●与正常拍摄相比,该拍摄画面在显示时类似于略有延迟的丢帧现象。
 ●使用较大的图像大小设置拍摄图像时,在拍摄完图像后,屏幕将会变暗一段时间。但是,出现这种情况是由于要进行信号处理,而并非缺陷。

[星光滤镜]

此效果将针点状的光变换为星光效果。

 ■可设置的项目(→110)
 亮度 曝光不足 (较暗) ↔ 曝光过度 (较亮)
 背景散焦的 程度 对背景散焦 ↔ 同时对背景 聚焦
 光线长度 光线较短 ↔ 光线较长



●与正常拍摄相比,该拍摄画面在显示时类似于略有延迟的丢帧现象。
 ●使用较大的图像大小设置拍摄图像时,在拍摄完图像后,屏幕将会变暗一段特定的时间。但是,出现这种情况是由于要进行信号处理,而并非缺陷。

有关 [创意控制] 菜单设置步骤。(→109)

[单点色彩]

此效果仅留单个选定色彩以强调印象性。

■可设置的项目 (→110)

亮度	曝光不足 (较暗)		曝光过度 (较亮)
背景散焦的 程度	对背景散焦		同时对背景 聚焦
保留的色彩量	保留少量色彩	<->	保留大量色彩



■选择色彩

- ①按 [Fn] 按钮
- ②将想要留下的颜色放入画面中央的框中,然后按 [MENU/SET]

●选择的色彩对于某些主体可能无法保留。

■拍摄模式: 🗅 P A S M 🕤 🖸 🖬 🕅 🔗

将相机朝所需方向平移,然后让相机自动合并在该时间连拍的图像,便可以轻松 拍摄一张全景图像。

•在购买时,拍摄方向设置为"从左到右",图像效果设置为[无效果]。

1 将模式转盘设置到 [□]

2 检查拍摄方向,然后按 [MENU/SET]

如果"从左到右"或"从右到左"拍摄图像,将显示水平指引线。 如果"从上到下"或"从下到上"拍摄图像,将显示垂直指引线。 ●更改拍量为向(→120)

●更改图像效果

①旋转控制环或控制拨盘选择图像效果



- ・如果指定给控制环和控制拨盘的设置都已更 改并且图像效果设置显示画面未出现 (→120)
- 有关图像效果的详情。(→111 117)
- •如果不想要添加图像效果,请选择[无效果]。
- •无法选择 [玩具相机效果] 或 [微型画效果]。
- •您可以调节所选效果的亮度和设置条件。有关详情。(→110)



(后接下一页)

4 完全按下快门钮,然后朝拍摄的方向,以小幅转圈动作平移相机以 开始拍摄

•从左到右拍摄图像





- •以大约8秒内转一圈的速度平移相机
 - 以恒定的速度平移相机。
 - 如果相机移动得太快或太慢,则可能无法成功拍摄图像。
 - 以小幅转圈动作平移相机。

5 再次完全按下快门钮以结束拍摄

•在拍摄图像时,停止平移相机也可以结束拍摄。

■更改拍摄方向或图像效果

①按▶ ②使用▲▼选择拍摄方向,然后按 [MENU/SET] ③使用▲▼选择图像效果,然后按 [MENU/SET]



■提示

•朝拍摄方向尽量平稳地平移相机。



如果相机抖动得太厉害,则可能无 法拍摄图像,或者最终会产生一个 较窄(小)的全景图像。

将相机平移到略微在所拍摄位置前面的位置。 (但是,最后一帧不会拍摄到末尾。)

- ●变焦位置固定在W端。
- ●将以适合第一张图像的最佳值固定聚焦、曝光和白平衡。 因此,在拍摄时若有明显不同的聚焦位置或亮度,所拍摄的整体的全景图像 (当所有图像被接合在一起时)可能不全是以最佳的聚焦或亮度拍摄的。
- 下列功能固定为下面指定的设置。
- [稳定器]:[OFF] [日期印记]:[OFF]
- ●应用图像效果时无法设置[白平衡]。
- ●全景图像由多张图像接合而成,因此可能主体会歪曲或连续合成的图像的接 合部分会明显。
- ●全景图像的纵向和横向的像素数,根据所拍摄的方向或所合成的图像数的不 同而异。
 - 最大拍摄像素数如下:
 - •横向拍摄图像:约8000×1080
 - •纵向拍摄图像:约1440×8000
- ●拍摄下列主体的图像或者在以下拍摄条件下拍摄图像时,可能无法创建全景 图像,或者无法正常拍摄图像:
 - •包含连续单色或图案(天空、沙滩等)的主体
 - •运动的主体(人物、宠物、汽车、波浪或者风中摇曳的花朵,等等)
 - •其色彩或图案快速变化的主体(例如显示屏上显示的图像)
 - •昏暗位置
 - •存在闪烁光源(荧光灯、蜡烛等)的位置
- ●设置为 [高基调]时,根据主体的亮度,有时该效果会不明显。
- ●设置为 [印象艺术] 时, 合成线可能会很醒目。
- ●在使用 [柔焦] [星光滤镜] 拍摄时,无法在LCD显示屏或取景器上看到效果。 ●即使关闭相机,也会保留这些设置。
- ●可以通过将[设置]菜单中的[坐标线]设置为[OFF]来关闭指引线的显示。 (→65)

■关于全景回放

可以通过操作变焦杆来放大全景图像,就像放大其他照片一样。如果以回放动 态影像的相同方式回放全景图像,全景图像将自动滚动。(→55)

与回放动态影像不同的是,当您自动滚动全景图像时,无法执行快进或快倒。(暂停自动滚动操作时,您可以执行单帧单帧前进或倒放。)

应用(拍摄)

按场景拍摄图像 [场景模式]

■拍摄模式: 🗅 P A S M 🕤 🖸 🖾 🚳

使用 [场景模式] 可以用适合所选场景的最佳的设置(曝光、色彩等)拍摄图像。

1 将模式转盘设到 [SCN]

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择场景,然后按 [MENU/SET]

•		2	*		2	22
	101	%	\$	83		
20		-	3D			

■更改所选的场景模式

- ●[场景模式] 菜单
 - ①按[MENU/SET]
 - ②使用▲▼◀▶选择[场景模式]菜单,然后按[MENU/SET] ③使用▲▼◀▶选择场景,然后按[MENU/SET]
- ●控制环/控制拨盘

①旋转控制环或控制拨盘选择场景

●选择与实际场景不适合的场景模式可能会影响图像的色彩。
 ●以下[拍摄]菜单设定将会自动调节,不能手动选择。
 [感光度]、[测光模式]、[智能曝光]、[最慢快门速度]、[智能分辨率]

如何选择场景(→122)

[肖像]

可改善在明亮光线下所拍摄主体的肤色,使其显得更健康。

■提示

•变焦越拉近T侧并选择远方背景,效果就越明显。

[柔肤]

使明亮的室外阳光下的肤色更加柔和(上半身肖像照片)。

■提示

•变焦越拉近T侧并选择远方背景,效果就越明显。

[风景]

拍摄较宽且较远的主体的清楚图像。

如何选择场景(→122)

[运动]

拍摄诸如体育运动等快速移动场景的图像。

- ■提示
 - •请站在至少5 m以外。

●快门速度可能降至最慢1秒。

[夜间肖像]

以接近实际亮度拍摄人物和夜景的图像。

■提示

- •使用闪光灯。
- •主体不能移动。
- •建议使用三脚架和自拍定时器。

●快门速度可能降至最慢4秒。 ●拍摄之后,快门可能会保持关闭状态(最长4秒)以处理信号。这不属于故障。

[夜景]

拍摄夜景的清晰图像。

■提示

•建议使用三脚架和自拍定时器。

●快门速度可能降至最慢4秒。 ●拍摄之后,快门可能会保持关闭状态(最长4秒)以处理信号。这不属于故障。

如何选择场景 (→122)

[手持夜景拍摄]

通过合并连拍的照片,拍摄手震和噪点较少的清晰夜景照片。

■提示

- •按下快门钮后,在连拍操作中请勿移动相机。
- •请站在至少5 m以外。
- ●因为连拍的照片要在拍摄之后合并,在您可以拍摄另一张照片之前可能需要 等待片刻。

[HDR]

相机可将以不同曝光值拍摄的多张照片,合并成一张经过适当曝光且具有丰富层 次感的图像。在背景与主体间的对比度较大等情况下,您可以将明亮区域与昏暗 区域中失去层次感的现象降到最低程度。

■什么是HDR?

HDR代表高动态范围(High Dynamic Range),它是一种用于表示宽对比度范围的方法。

■提示

- •按下快门钮后,在连拍操作中请勿移动相机。
- ●因为连拍的照片要在拍摄之后合并,在您可以拍摄另一张照片之前可能需要 等待片刻。

●拍摄时处于运动状态的主体可能被录制为余像。

●在某些拍摄条件下,本相机可能会拍摄单张照片,而不是多张图像。

[食物]

拍摄具有自然外观的食品图像,并且不管环境光照如何,整张图像都显得明亮。

如何选择场景(→122)

[宝宝]

这样可以拍摄出具有健康肤色的宝宝图像。当您使用闪光灯时,闪光亮度比平时 更弱。

■记录年龄和名字

[宝宝1] 和 [宝宝2] 中可以分开设置。

- <mark>1</mark> 使用▲ ▼选择 [年龄] 或 [名字] 然后按 [MENU/SET]
- 2 使用▲ ▼选择 [SET] 然后按 [MENU/SET]
- 3 设置生日和名字 年龄:使用▲ ▼ ◀ ▶ 设置生日,然后按 [MENU/SET] 名字:(参阅"输入文字":(→74))
- 4 使用▲ ▼选择 [退出] 然后按 [MENU/SET]

■提示

•在拍摄图像之前,确认[年龄]和[名字]的设置为[0N]。

●年龄显示格式取决于[语言]设置。
●快门速度可能降至最慢1秒。
●[年龄]和[名字]打印设置可在计算机上使用随机附送CD-ROM中的 "PHOTOfunSTUD10"进行设定。也可以使用[文字印记]将文字印到照片上。

[宠物]

拍摄图像时记录宠物的年龄和名字。 •有关其他提示等信息,请参阅[宝宝]。

[日落]

拍摄诸如黄昏场景时的清晰图像。

如何选择场景(→122)

[高感光度]

防止在昏暗的室内条件下主体模糊不清。

1 使用▲ ▼选择高宽比,然后按 [MENU/SET]

■设置:4:3 [3M]/3:2 [2.5M]/16:9 [2M]/1:1 [2.5M]

[星空]

为星空和昏暗主体提供一个鲜明的外观。

1 使用▲ ▼选择快门速度,然后按 [MENU/SET]

■设置:[15 秒]/[30 秒]

- ■提示
 - •建议使用三脚架和自拍定时器。

●在倒计数完成之前不要移动相机。拍摄图像后,在处理信号时,将再次显示 倒计数。

●[稳定器] 不起作用。

[抗玻璃反射]

相机会优先聚焦在远处的主体上。最适合用于通过火车/汽车或建筑物的透明玻 璃拍摄风景等的图像。

- ●如果玻璃上有污渍(例如灰尘)或反光,则相机可能会聚焦在玻璃上,而不 是聚焦在主体上。
- ●由于玻璃带有颜色,图像的颜色可能会显得不自然。 (您可以通过调整白平衡来再现正确的颜色。(→143))

如何选择场景(→122)

[高速摄影]

动态影像是通过大幅提高每秒帧数来拍摄的,因此,在回放时可能会以慢动作显示动作。

1 使用▲ ▼动态影像画质(帧速率),然后按[MENU/SET]

fps	图像大小	录像格式
200fps	VGA 640×480	MD 4
100fps	HD 1280×720	MF4

2 按动态影像按钮开始录制

3 再按一次动态影像按钮结束录制

- •动态影像拍摄也可通过按快门钮来开始或结束。
- •再回放时,通过使用慢动作回放动态影像,可识别肉眼不可见的主体动态。

●高速动态影像不能录制在内置内存中。
●不录制声音。
●在录制高速动态影像时不能录制照片。
●聚焦、变焦、曝光和白平衡的设置固定在开始录制时指定的设置。
●[稳定器]不起作用。
●[AF 模式]设为[□](1区对焦)。
●在荧光灯下录制时,可能出现闪烁或水平条纹。

如何选择场景(→122)

[3D照片模式]

水平移动相机时,将连续拍摄多张图像,并自动将两张选择的图像合并为一张3D 图像。

要观看3D图像,需要准备一台支持3D的电视机。(本机使用2D模式回放图像。) $(\rightarrow 259)$

- •3D照片用MPO格式(3D)记录。
- •图像大小固定为2M [16.9]。





- •拍摄静止的主体。
- •在室外或在其他明亮场所拍摄照片。
- •半按快门钮固定焦距和曝光,完全按下快门钮,然后平移相机。
- 握持相机将主体置于显示器的中央偏右后开始拍摄,那么就容易拍摄出主体置于中央的图像。这可方便将主体置于拍摄的图像的中央。

●3D照片不能通过垂直地竖持本相机来拍摄。

- ●变焦位置固定在W端。
- ●ISO感光度自动调整。但增加快门速度将增加ISO感光度。
- ●不能拍摄动态影像。
- ●[稳定器] 不起作用。
- ●当存在下列任何拍摄条件时,可能无法拍摄任何图像。或者即使拍摄了图像, 也可能没有3D效果或图像可能失真。
 - 当主体太暗或太亮时
 - •当主体的亮度有所变化时
 - 当主体移动时
 - 当主体缺乏明暗对比时

注册自定义设置并拍摄 [自定义] 模式

将您所要的拍摄模式、[拍摄] 菜单设置等注册到 [自定义设置存储] 并设置模式转盘到 [C1]/[C2],您就可快速切换到那些设置。

[自定义设置存储]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🖬 🖾 🔗

最多可注册4个当前相机设置。

- 也 选择您要注册的拍摄模式并设置[拍摄]菜单、[动态影像]菜单、 [设置]菜单等
 - •有关菜单设置步骤。(→59)
- 2 从 [设置] 菜单选择 [自定义设置存储]

3 使用▲ ▼选择自定义注册设置,然后按 [MENU/SET]

- •将显示确认画面。选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。
- 在[C1]中注册的自定义设置可以配合模式转盘的[C1]使用。注册常用的自定义设置可以提供方便,因为只需设置模式转盘即可使用该自定义设置。
- 在 [C2-1]、[C2-2] 或 [C2-3] 中注册的自定义设置可以在模式转盘的 [C2] 中选择。最多可以注册3个自定义设置,因此请选择符合需要的设 置。

●不会保存某些菜单项目,例如 [时钟设置] 和 [操作音]。

注册自定义设置并拍摄 [自定义] 模式

[自定义]

■拍摄模式: @ P A S M 🗐 쮣 🗆 🕅 🛷

在[自定义设置存储]中注册的设置可通过设置模式转盘到[C1]/[C2]来快速 调用。



3 按 [MENU/SET] 输入设置

选择 🔍 设置

 18/// 10// AWB

 用,"自定义设置存储"中保存的设置:

相机将切换到所选自定义设置中的拍摄模式和设置。

■更改菜单设置时

●返回

在为使用自定义设置而选择了 [C1]、[C2-1]、[C2-2] 或 [C2-3] 的情况下, 即使菜单设置暂时发生了变化,但当前注册的设置将保持不变。 要更改当前注册的设置,请在 [设置] 菜单上使用 [自定义设置存储](→130) 覆盖注册的数据。

■从一项 [C2] 自定义设置改为另一项 [C2] 自定义设置([自定义] 菜单)

①按 [MENU/SET]

- ② 使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [自定义] 菜单, 然后按 [MENU/SET]
- ③使用▲▼选择自定义设置,然后按 [MENU/SET]

将首选功能注册到 [Fn] 按钮

■拍摄模式: @ ₽ А Ѕ М С1 С2 □ 50 🖉

将[拍摄]菜单、[设置]菜单或其他菜单中的常用功能注册到[Fn]按钮以更快地完成操作。______

•在购买时设置为 [构图指南]。

■如何注册

【 从 [设置] 菜单中选择 [Fn按钮设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

2 使用▲ ▼选择要注册的功能,然后按 [MENU/SET]

[AF/AE锁] (→98)	[单张AF] (→96)
[测光模式] (→146)	[AF 模式] (→87)
[对焦区域设置] (→91)	[质量] (→140)
[构图指南] (→76)	[直方图] (→66)
[峰值] (→97)	

■使用注册的功能



•将调用注册的功能。

●指定到 [Fn] 按钮的功能在以下情况时不起作用: •[创意控制] 模式([微型画效果]、[单点色彩])

更改指定给控制环/控制拨盘的设置

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🖾 🐼 🔗

更改指定给控制环/控制拨盘的设置。

1 从 [设置] 菜单中选择 [环/拨盘设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

- 2 使用▲ ▼选择[100](控制环)或[⑦](控制拨盘),然后按 [MENU/SET]
- 3 使用▲ ▼选择设置,然后按 [MENU/SET]

(◎ 控制环	⊙ 控制拨盘	
[DEFLT] [默认控制]	
Q [变焦] (→79)	
<u>q</u> [步进变	焦] (→82)	
▶ [曝光补偿] (→99)		
┏[高宽比] (→139)		
150 [感光度	[] (→141)	
₩8[白平衡] (→143)		
[0FF] [未设置]		

- ・要恢复默认设置,请选择[默 认控制]。(→32)
- •如果您不使用控制环,请选择 [未设置]。

- ■当指定给控制环和控制拨盘的设置都已更改时
 - 在 [程序 AE] 模式下不能使用程序偏移。
 - 可以通过快捷菜单执行以下操作(→33):
 - -在[光圈优先]模式下执行光圈调节
 - 在 [快门优先] 模式下执行快门速度调节
 - 在 [手动曝光] 模式下执行光圈和快门速度调节

●指定的功能设置将应用到所有拍摄模式。
 但是,在与某些拍摄模式结合使用时,指定的功能可能不起作用。
 ●即使控制环设置已更改,也可以从快捷菜单执行手动聚焦。(→33)

用个人识别功能拍摄 [个人识别]

■拍摄模式: 🖾 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗰 🖾 🐼

•默认 [个人识别] 设置为 [OFF]。

•注册个人图像时,设置将自动为 [ON]。

■个人识别功能的工作原理

在拍摄过程中

- •相机识别出注册的人脸并调整聚焦和曝光。
- •当识别出设置了名字的注册人脸时,将显示名字 (最多3人)。

回放时

- •将显示名字和年龄(如果注册了信息)。
- •将显示为识别的人脸设置的名字(最多3人)。
- 仅回放所选注册的个人的图像([筛选播放] 或[幻灯片放映] 中的[类别选择])。
- 个人识别功能将搜索与所注册的相似的人脸,但不保证始终能识别这些个人。 在某些情况下,根据人物表情或环境,相机无法识别或不正确地识别即使是 注册的个人。
- ●即使更改个人识别信息,先前拍摄图像的个人识别信息也不会被改变。 例如,如果更改名字,在 [类别选择]中不会将改变之前拍摄的图像分类为 个人识别。
- ●进行连拍时,与个人识别相关的拍摄信息仅附加在第一张图像上。
- ●如果您半按快门钮,然后将相机对准另一个主体拍摄,可能会在图像上设置 不同个人的拍摄信息。
- ●在以下情况时,个人识别不起使用:
 - •[创意控制] 模式([微型画效果]、[柔焦])
 - •场景模式([夜景]、[手持夜景拍摄]、[食物]、[星空]、[高速摄影]、 [3D照片模式])
 - •拍摄动态影像时
- ●即使注册了个人识别信息,在 [类别选择]中也不会将名字为 [0FF] 时拍摄 的图像分类为个人识别。
- ●要更改已经拍摄图像的名字信息,请在 [个人识别编辑]中执行 [REPLACE] (→181)。



用个人识别功能拍摄 [个人识别]

注册人脸图像

与名字和生日等信息一起,最多可注册6个人的脸部图像。 可以通过注册人脸的方式来帮助进行个人识别:例如,注册同一个人的多张脸部 图像(一次最多可注册3张图像)。

1 从 [拍摄] 菜单选择 [个人识别] (→59)

2 使用▲ ▼选择 [MEMORY] 然后按 [MENU/SET]

3 使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [新增] 然后按 [MENU/SET]

•如果已经注册了6个人,请先删除一个注册的人。(→136)

4 拍摄人脸图像

- ①将辅助框对准人脸并拍摄
- ②使用◀选择 [是] 然后按 [MENU/SET]
 - •如果要重新拍摄,选择[否]。
 - •不能注册人以外主体的脸部(例如宠物)。
 - •按[DISP.] 按钮时,将显示说明。



5 按▲ ▼选择要编辑的项目,然后按 [MENU/SET]

[名字]	① 使用▲ ▼选择 [SET] 然后按 [MENU/SET] ② 输入名字(参阅"输入文字": (→74))
[年龄]	设置生日。 ① 使用▲ ▼选择 [SET] 然后按 [MENU/SET] ② 使用◀ ▶选择年、月、日,并用▲ ▼进行设置,然后按 [MENU/SET]
[聚焦图标]	聚焦主体时,变更显示的图标。 ①使用▲ ▼焦距图标,然后按 [MENU/SET]
[追加图像]	最多可注册个人的3张人脸图像。 ①使用◀▶选择 [追加图像] 然后按 [MENU/SET] •当使用光标按钮选择注册的脸部图像时,将显示确认删除 的画面。选择 [是] 以删除脸部图像。 (如果只有一张图像注册,则不能删除。) ②拍摄图像(上面的步骤4) ③按 [Q.MENU/➡] 按钮

用个人识别功能拍摄 [个人识别]

■注册脸部图像时的拍摄提示

- •确保主体的眼睛睁开并且嘴巴合上;让主体直接面对相机,并确保脸部、眼睛和眉毛的轮廓不被头发遮挡。
- •确保脸部没有大面积阴影。(注册时不使用闪光灯。)

■如果拍摄时相机难以识别所注册的个人

- •注册同一个人的多张脸部图像,室内和室外,带不同表情或从不同角度。
- •在您拍摄的地方进行追加注册图像。
- •如果不再能够识别所注册的个人,请重新进行注册。

编辑或删除有关所注册个人的信息

可编辑或删除有关所注册个人的信息。



2 使用▲ ▼选择 [MEMORY] 然后按 [MENU/SET]

3 使用▲ ▼ ◀ ▶要编辑或删除的人物图像,然后按 [MENU/SET]

▲ 使用▲ ▼选择项目, 然后按 [MENU/SET]

[信息编辑]	编辑名字或其他注册的信息。(→135)
[优先级]	设置聚焦和曝光的优先顺序。 ①使用▲ ▼ ◀ ▶选择注册顺序, 然后按 [MENU/SET]
[删除]	删除所注册个人的信息和脸部图像。

旅游时有用的功能

[行程日期]

如果您设置行程并拍摄图像,那么您所拍摄的图像将会被记录为行程的第几天拍 摄。



■要记录[位置] 设置[行程设置]之后,您可以设置地点。 ①在上面的步骤2中选择[位置] ②使用▲▼选择[SET]然后按[MENU/SET] ③输入您的位置(输入文字(→74))

●行程日期从设置的出发日期和在相机时钟中设置的日期进行计算。当在[世界时间]中设置了目的地时,将根据目的地的当地时间计算所经过的天数。
 ●当[行程设置]设置为[OFF]时,将不记录已过的天数。即使在拍摄之后将[行程设置]设置为[SET]也不会显示。
 ●如果在出发日期之前进行设置,将不记录出发之前的天数。

●要打印[位置]或经过的天数,请使用[文字印记]或随机附送CD-ROM上的 "PHOTOfunSTUDI0"软件打印。

●对于AVCHD动态影像无法记录 [行程日期]。

●当使用 [智能自动] 模式时不能设置。将应用其他拍摄模式中的设置。

旅游时有用的功能

[世界时间]

用您目的地的本地时间设置拍摄日期和时间。

┫ 从[设置] 菜单选择 [世界时间] (→59)

 •当初次设置时,将显示诸如[请设置本国区域]的信息。此时,请按 [MENU/SET] 跳越至步骤3。

2 使用▲ ▼选择 [目的地] 然后按 [MENU/SET]

3 使用◀▶选择区域,然后按 [MENU/SET]



■要设置夏令时

在步骤3中按▲。(再按一次▲解除设置)

- •当设置了夏时制时,将会比当前时间提前一个小时。如果解除了夏时制,时间将会自动返回到当前时间。
- ■当您从旅行目的地回来时 在执行步骤2时选择[本国]并按[MENU/SET]两次

●如果在画面上显示的区域中找不到您的目的地,请按照与本国时间的时差进行设置。
 ●回放在旅游地拍摄的图像时,画面上将显示「✓]。

应用(拍摄)

使用 [拍摄] 菜单

您可以执行色调、感光度、高宽比和图像大小等设置。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[高宽比]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

设置照片的高宽比。

■设置:[4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1]

●打印时边缘可能会被剪切掉,事先请务必确认。(→291)

●在以下情况时无法设置:

•[3D照片模式]场景模式

[图像尺寸]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S M C1 C2 🗆 🕅 🧭

设置照片尺寸(像素)。根据此设置和[质量],可拍摄图像的数目也不同。

■设置

[高宽比]	4:3	3:2	16:9	1:1
	18M	16M	13.5M	13.5M
	4896×3672	4896×3264	4896×2752	3664×3664
	12M ∎2*	10.5M ≣⊠*	9M ≣ z *	9M ≣z*
	4000×3000	4000×2672	4000×2248	2992×2992
	8M 💵*	7M ≣28*	6M ≣2*	6M ≣2*
[図偽ロ寸]	3264×2448	3264×2176	3264×1840	2448×2448
	5M 📼	4.5M ፼2*	3.5M ∎2*	3.5M ∎2*
	2560×1920	2560×1712	2560×1440	1920×1920
	3M ∎ z *	2.5M ≣⊠*	2M ≣2*	2.5M ∎2*
	2048×1536	2048×1360	1920×1080	1536×1536
	0.3M 🗷	0.3M ≣⊠*	0.2M ≣2*	0.2M 💵*
	640×480	640×424	640×360	480×480

*此设置在 [四] ([智能自动] 模式)中不可用。

设置指南

较大的图像大小	$ \clubsuit $	较小的图像大小
较分明		细节较少
记录容量较小		记录容量较大

●根据主体和拍摄条件不同,有时可能会出现马赛克效果。

●在以下情况时无法设置:

- •场景模式([高感光度]、[3D照片模式])
- •当 [质量] 设置为 [RAW] 时

•有关菜单设置步骤。(→59)

[质量]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🖬 🖾 🔗

设置图像质量。

■设置

	[精细]	将优先级指定给画质,并以JPEG文件格式保存图像。
.±.	[标准]	使用标准画质以JPEG文件格式保存图像。
RAW	[RAW+精细]	除了RAW文件格式外,还以JPEG文件格式保存图
RAW	[RAW+标准]	像。* ¹
RAW	[RAW]	以RAW文件格式保存图像。*2
BD	[3D+精细]	同时保存3D照片数据(MPO)和JPEG文件格式的图
3D .▼	[3D+标准]	像。(仅当设置了 [3D照片模式] 场景模式时。)

*1 如果从相机中删除RAW文件,会同时删除对应的JPEG文件。

* 不能设置图像大小。(图像是使用每种图像高宽比的最大可拍摄像素保存的。)

■关于RAW文件

使用RAW文件格式时,相机将保存数据且不进行任何图像处理。该格式提供的 画质高于JPEG格式,但数据量更大。

您可以使用Ichikawa Soft Laboratory的"SILKYPIX Developer Studio SE" 将RAW文件格式的图像保存为可在PC等设备上显示的文件格式(JPEG、TIFF等), 以及执行高级编辑,例如,纠正以前拍摄的图像的白平衡。 请从网站下载"SULKYPIX Developer Studio SP" 并将完实装在你更使用的

请从网站下载"SILKYPIX Developer Studio SE",并将它安装在您要使用的 计算机上。有关如何下载软件等的详情,请参阅(→265)。

●在场景模式 [高感光度] 中, [质量] 被固定为 [♣] ([标准])。

●在以下情况时不能设置为 [☆]、[☆] 或 [RAW]:

- •[全景拍摄] 模式
- •场景模式([手持夜景拍摄]、[HDR])
- •当[连拍]设置为[四]或[四]时

•有关菜单设置步骤。(→59)

[感光度]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🗅 🕅 🔗

手动设置180感光度(对光的感度)。 我们建议较高的设置,以在较暗的场所拍摄出清晰的图像。

■设置:[AUT0]/[日IS0]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/ [H.6400]*

设置指南

[感光度]	[100]	<►	[H.6400]*
位置(推荐)	明亮 (室外)		暗
快门速度	慢速		快速
干扰	低		高
主体模糊	高		低

●根据主体的亮度,自动在最大1600的范围内设置[AUT0]。 ●根据主体的移动和亮度,自动在最大1600的范围内设置[**日**Is0]。

●在以下情况时自动设置 [感光度]:

- 拍摄动态影像时
- •当[连拍]设置为[3]时

●根据 [感光度] 的设置,快门速度存在以下限制。

[感光度]	快门速度(秒)
AUTO/ E iso	根据 [感光度] 的设置自动变化。
100/200/400	4 - 1/2000
800/1600	1 - 1/2000
3200/H.6400*	1/4 - 1/2000
无法在[快门优先] 无法在[手动曝光]	模式中选择 [目ISO]。 模式中选择 [AUTO] 或 [目ISO]。

* 仅当 [扩展IS0] 为 [ON] 时。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[ISO上限设置]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S M C1 🕑 🗆 SN 🔗

当 [感光度] 设置为 [AUT0] 或 [**B**IS0] 时,可以设置IS0感光度的上限。 ■设置:[AUT0]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]

●在拍摄动态影像时,此功能将禁用。

[扩展ISO]

■拍摄模式:
 (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4)
 (1) (400]
 (2) (2) (4)
 (3) (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)
 (4) (4)

•有关菜单设置步骤。(→59)

[白平衡]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🖾 🔗

根据光源调整色彩以确保色彩自然。

■设置

AWB(自动白平衡)	根据光源自动调整。
☆(晴天)	调整为晴天的色调。
▲ (阴天)	调整为阴天的色调。
合▲(阴影处)	调整为阴影的色调。
· 🔍 (白炽灯照明)	调整为白炽灯的色调。
🛃 (设置模式)	使用预设的白平衡。
⊾SET(设置模式设置)	手动调整白平衡。

●当设置 [AWB] (自动白平衡) 时,将根据光源调整色调。但如果场景太亮或 太暗,或如果有其他极端条件,图像可能显得偏红或偏蓝。如果有多个光源, 白平衡可能无法正常工作。

●在荧光灯、LED灯具等光源下,适当的白平衡根据照明类型的不同而异,因此 请使用 [AWB] 或 [♣set]。

●在以下情况时, 白平衡设置固定为 [AWB]:

- •场景模式([风景]、[夜间肖像]、[夜景]、[手持夜景拍摄]、[食物]、 [日落]、[星空])
- •当[全景拍摄]模式效果为[无效果]时除外

●即使关闭相机,也会记住所设置的白平衡。(如果更改场景模式,白平衡设置 将自动回到 [AWB]。)

■白平衡调整(除[AWB]外)

如果色彩仍不能如预期那样显示,可以单独微调白平衡设置。

①选择要微调的白平衡,然后按 [DISP.] 按钮显示 [白平衡调整] 画面

- ②如果红色较强,请向右旋转控制环或控制拨盘;如果蓝色较强,请向左旋转•也可以按< ▶执行调整。
- ③按[MENU/SET]
 - •即使关闭相机,也会记住这些设置。
 - •使用闪光灯拍摄时,此设置也有效。

■手动设置白平衡([__SET])

在目标光源下拍摄某个白色物体的图像,以调整色彩。

- ①选择 [LSET], 然后按 [MENU/SET]
- ②将相机对着白色物体(例如纸张),然后按[MENU/SET] 白平衡设置为[♣]。
 - •即使关闭相机,也会记住所设置的白平衡。
 - •如果主体太亮或太暗,可能无法正确设置白平衡。此时,请调整亮度并再尝 试设置白平衡。

■[AWB] 工作范围:



K=开氏色温
•有关菜单设置步骤。(→59)

[AF 模式]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 🕻 🖸 🖾 🐼

有关详情 (→87)。

[快速AF]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🖬 🖾 🔗

即使不按下快门钮,当相机产生一点模糊时将自动调整聚焦。(增加电池消耗) ■设置:[ON]/[OFF]

- ●如果变焦突然从最大₩变为最大T,或突然移近主体时,对正聚焦可能会花点时间。
- ●如果难以对正聚焦,请半按下快门钮。
- ●在以下情况时,此功能将转为 [OFF]:
- 场景模式([夜间肖像]、[夜景]、[手持夜景拍摄]、[星空]、[高速摄影]) ●当AF跟踪工作时,「快速AF]不起作用。

[个人识别]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🕅 🔗

有关详情 (→134)。

[AF/AE锁]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🖬 🖾 🔗

有关详情(→98)。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[测光模式]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🕅 💋

纠正曝光时,您可以改变测定亮度的位置。

■设置

[测光模式]	亮度测定位置	条件
[⊡ [多点测光]	整个画面	一般使用 (产生平衡的图像)
[〕] [中央重点测光]	中央和周围区域	主体在中央
⊡ [定点]	中央和附近周围区域	主体和背景的亮度相差很大 (例如,舞台聚光灯下的人 物、背光等)

[智能曝光]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 🛈 🕰 🗆 🕅 🔗

当背景和主体之间对比明显时,自动调节对比度和曝光以得到更加生动的色彩。 •当[智能曝光]工作时,[**i**❶]的颜色将有变化。

■设置:[ON]/[OFF]

●即使[感光度]设为[100],当启动[智能曝光]时,可能以高于设置的ISO 感光度拍摄图像。

●在以下情况时无法设置:

•当 [质量] 设置设为 [ﷺ]、[ﷺ] 或 [RAW] 时

•有关菜单设置步骤。(→59)

[最慢快门速度]

■拍摄模式: 🗅 P A S M 🛈 🖸 🗆 🕅 🧄

设置快门速度的最小值。在黑暗的地方,建议您使用较慢的快门速度以拍摄出较 亮的图像。

■设置:[AUT0] [1/250] [1/125] [1/60] [1/30] [1/15] [1/8] [1/4] [1/2]*¹ [1]*¹

*¹ 如果ISO感光度设置为 [3200] 或 [H.6400]*², 快门速度将变为 [1/4]。 *² 仅当 [扩展ISO] 为 [0N] 时。(→142)

●较慢的快门速度可拍摄明亮的图像但却有增大手震的危险,因此建议使用三 脚架和自拍定时器。

●因使用 [1/250] 等较快的值时照片可能变暗,我们建议在明亮的地方拍摄照片(如果照片将发暗,当半按快门钮时 [₩] 以红色闪烁)。 ●使用 [AUT0] 以外的设置时,屏幕上将显示 [₩]。

[智能分辨率]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🕅 🤡

您可以使用相机的智能分辨率技术来拍摄轮廓和分辨率更加清晰的照片。

■设置:[ON]/[OFF]

[i.ZOOM]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🕅 💋

有关详情(→81)。

■设置:[ON]/[OFF]

[数码变焦]

■拍摄模式: 🐽 Р 🗛 S 🕅 🕄 🗠 🖾 🔗

有关详情 (→81)。

■设置:[ON]/[OFF]

•有关菜单设置步骤。(→59)

[AF 辅助灯]

当昏暗时使用照明灯可促进聚焦。

■设置

[ON]	半按快门钮时灯会亮起。(显示 [AF*]。)
[0FF]	辅助灯不亮。(在暗处拍摄动物的图像等)

- ●AF辅助灯的有效距离为1.5 m。
 - 当使用聚焦功能时,以及根据拍摄主体的状况, AF辅助灯的有效距离会变 短。
 - •不要用手指遮住相机,或在近距离范围内直视。
- ●在下述场景模式下,此设置固定为 [0FF]:

[风景]、[夜景]、[手持夜景拍摄]、[日落]、[抗玻璃反射]、[高速摄影]

[数码红眼纠正]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🗆 🐼 🔗

当用闪光灯红眼减轻功能([*A®]、[*S®])拍摄时,会自动检测红眼并校正照片 数据。

■设置:[ON]/[OFF]

●根据条件,可能会无法校正红眼。 ●当此功能设置为[0N]时,闪光灯图标将更改为[**4A②**]/[**4S③**]。 ●仅当相机将主体检测为脸部时,此功能才可用。 ●除以下场景模式外,设置为[0FF]: [肖像]、[柔肤]、[夜间肖像]、[宝宝]

有关菜单设置步骤。(→59)
 [消除动态模糊]

■拍摄模式: 🖾 P A S M C1 C2 🗆 SN 🧄

有关详情 (→37)。

[智能手持夜景拍摄]

■拍摄模式: ○ P A S M C1 C2 □ SN ふ 有关详情(→38)。

[智能HDR]

■拍摄模式: ○ P A S M C1 C2 □ SQ 有关详情(→38)。

[稳定器]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

自动检测并防止手震。

■设置:[ON]/[OFF]

在[手持夜景拍摄]场景模式中,设置固定为[ON]。
在下述场景模式下,此设置固定为[OFF]: [星空]、[高速摄影]、[3D照片模式]
在拍摄动态影像时,5轴混合修正手震功能自动发生作用。在变焦或行走等情况下拍摄动态影像时,此功能可以减少图像的波纹。
拍摄范围可能会变窄。
如果在[录制质量]设置为[VGA/25p]时拍摄[MP4]动态影像,跟其他 画质设置相比,修正手震功能可能更弱。
修正手震可能无效的情况:
当手震较严重时
当变焦倍率较高时(同时在数码变焦范围内)
当在跟踪移动主体的同时拍摄图像时
当快门速度变慢,以便在室内或昏暗场所拍摄图像时

•有关菜单设置步骤。(→59)

[日期印记]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🗆 🐼 🔗

可拍摄带拍摄日期和时间印记的照片。

■设置:[日期]/[日/时]/[0FF]

●对于带打印日期的照片,请勿在冲洗店或所使用打印机上进行日期打印设置。 (打印的日期可能会重叠。)
●不能删除印记到照片上的拍摄日期。
●在下列情况下,此设置被固定为[OFF]:
•场景模式([高速摄影]、[3D照片模式])
•录制动态影像时
•使用自动括弧式曝光时
•使用[连拍]时
●在[智能自动]模式中无法更改设置。将应用其他拍摄模式中的设置。

应用(拍摄)

使用 [动态影像] 菜单

您可以选择拍摄模式、画质和其他设置。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[录像格式]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

设置拍摄动态影像的数据格式。

■设置

[AVCHD] 这是适合于在高清晰电视机上回放的数据格式。 [MP4] 此数据格式适合在计算机和其他此类设备上回放动态影像。

●有关详情 (→48)

[录制质量]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

设置拍摄动态影像的画质。

■设置

[录像格式]中的 [AVCHD]

* AVCHD Progressive

项目	图像大小	fps	比特率
[FHD/50p]*	1920×1080	50p	约28 Mbps
[FHD/50i]	1920×1080	50 i	约17 Mbps
[HD/50p]	1280×720	50p	约17 Mbps

[录像格式]中的[MP4]

项目	图像大小	fps	比特率
[FHD/25p]	1920×1080	25p	约20 Mbps
[HD/25p]	1280×720	25p	约10 Mbps
[VGA/25p]	640×480	25p	约4 Mbps

使用 [动态影像] 菜单

■关于动态影像图标

[录像格式]— AVCHD 图像大小—— FHD 50i — fps

●什么是比特率

是指在一定的时间段内传输的数据量,该数字越大,质量就越高。本机使用 "VBR"拍摄方法。"VBR"是"Variable Bit Rate"(可变比特率)的缩写, 比特率(一定的时间段内传输的数据量)根据所拍摄的主体自动变化。因此, 在拍摄快速移动的主体时,拍摄时间将会缩短。

•有关菜单设置步骤。(→59)

[静态图像尺寸]

■拍摄模式: 🙆 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🕅 🔗

为拍摄动态影像时所拍摄的照片设置 [静态图像尺寸]。

■设置

[13.5M]	适用于最大A2的打印。
[6M]	适用于最大A3的打印。
[2M]	适合在高清晰电视上显示。

●高宽比变为 [16:9]。

使用 [动态影像] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[连续AF]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S M C1 C2 🗆 🕅 🔗

在录制动态影像中允许不断调整聚焦,或者固定聚焦位置于开始录制时。

■设置

[ON]

[OFF]:固定聚焦位置于开始录制动态影像时。

●在以下情况时,设置固定为 [OFF]:

•[星空]场景模式

[平整拍摄]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 🕻 🗘 🗆 🐼 💋

在拍摄动态影像时自动检测相机的倾斜度,并水平纠正拍摄的动态影像,使图像 不会倾斜。

■设置:[ON]/[OFF]

●如果在行走时拍摄,或者相机的倾斜角较大,那么,可能无法水平纠正动态 影像。

●当[平整拍摄]为[0N]时,在开始拍摄动态影像时,拍摄范围将略微变窄。 ●将不会水平纠正在拍摄动态影像时拍摄的照片。

- ●在以下情况时,设置固定为 [OFF]:
 - •[高速摄影]场景模式

使用 [动态影像] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[风声消除]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🖾 🧭

如果刮非常大的风,自动检测麦克风捕捉到的风声(风噪)并抑制风声。

■设置

[AUT0]:根据音量自动抑制风噪。

[0FF]

●当 [风声消除] 设置为 [AUT0] 时, 音质可能会与正常录音的音质有差别。 ●在下列情况下, 此设置被固定为 [0FF]:

- •[创意控制] 模式中的 [微型画效果]
- •[高速摄影]场景模式
- •[变焦麦克风]设置为 [ON] 时

[变焦麦克风]

■拍摄模式: 🗅 Р 🗛 S 🕅 C1 C2 🗆 🕅 🔗

此功能会将声音录制与变焦操作进行关联。 在以远摄拍摄期间,您可以清晰地捕获主体发出的声音,同时抑制环境声音。 在以广角拍摄期间,您可以捕获具有立体声效果的各种环境声音。

■设置:[ON]/[OFF]

 ●设置为 [0N] 并且正在进行变焦时,操作音可能会连同周围的声音一起被强 调录制。另外,在使用广角时,音频录制级别比选择 [0FF] 时要低。
 ●在以远摄拍摄期间,声音的立体声效果会降低。
 ●在下列情况下,此设置被固定为 [0FF]:

- •[创意控制] 模式中的 [微型画效果]
- •[高速摄影]场景模式

应用(观看)

更改图像信息显示等

当回放图像时,您可以禁用图像信息(文件号码等)和拍摄信息(用于拍摄的设置等)的显示。





●在回放变焦、动态影像回放、自动滚动回放全景图像、连拍回放或幻灯片放映期间:

只能打开或关闭显示。

●在多张播放或日历画面显示期间:无法更改显示。

应用(观看)

回放用连拍功能拍摄的照片

以[四]或[四]设置拍摄的图像将作为一组(图像组)记录。

■代表性图像显示

当与其他照片或与动态影像一起显示时,将显示代表性图像(第一张连拍图像)。

连拍图像数



在代表性图像显示画面中按▲可以连续回放图像组中的照片。在回放动态影像期间请参阅操作说明(→55),以了解连续回放期间可用操作的详情。(请注意,可以在两个级别之间切换动态影像回放的快进,但是,在连续回放连拍图像时,只能选择一个快进级别。)

•图像组中的所有照片可一起删除或编辑。

■在每个图像组中显示([□])

可以一次一张的形式显示单次连拍拍摄的照片。

┫ 在显示代表性图像时按▼

屏幕上出现各图像组中的显示。



- ·对于图像组中的照片,可以使用正常照片回放时所用的相同操作。(多 张播放、回放变焦、删除图像等。)
- •在各图像组中的显示上,仅显示连拍照片系列。
- •要返回代表性图像显示画面,请按▼。

■重新获取图像组信息

当相机开启时,可能出现 [♀━━](获取信息图标)。 显示 [♀━━]时,不能删除图像且不能使用 [回放] 菜单。

回放用连拍功能拍摄的照片

- ●如果在删除或其他操作之后图像组中只剩下一张照片,也不会归入一组。 ●如果在未设置时钟时拍摄,连拍图像将不归组。
- ●使用[幻灯片放映]或[筛选播放]回放设置为[收藏夹]的图像时,无法 在组中显示这些图像。
- ●在显示第一张代表性连拍图像时无法执行以下操作。
 - •[自动修饰]
 - •[创意修饰]
 - •[回放] 菜单的 [剪裁]

●用其他设备拍摄的连拍图像可能无法识别为图像组图像。

●如果照片总数超过了50000,以后拍摄的图像将不归组。

不同的回放方法 [回放模式]

拍摄的图像可通过多种方式回放。 要更改回放模式,请参阅并执行以下步骤。

1 在回放模式下按 [MENU/SET]

将显示菜单选择画面。

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择 [回放模式] 菜单,然后按 [MENU/SET]



3 使用▲ ▼选择回放模式,然后按 [MENU/SET]

[全部]	回放所有图像。(→51)
[2D/3D设置]	在2D和3D图像之间切换输出格式。(仅适用于HDMI 输出期间。)(→259)
[幻灯片放映]	自动逐个回放拍摄的图像。(→163)
[筛选播放]	在根据不同的条件筛选图像后回放图像。(→159)
[日历]	按拍摄日期搜索和回放图像。(→165)

 如果使用[幻灯片放映]或[筛选播放]显示的图像被筛选,选择[全部] 将取消筛选。
 当相机打开时,或者从[拍摄]模式切换到[回放模式]时,回放模式自动 变为[全部]。

[2D/3D设置]

可以切换3D图像的回放方法。仅在HDMI输出期间显示此菜单。有关回放3D照片的步骤(→259)。

应用(观看)

选择要回放的图像 [筛选播放]

您可以使用设置的筛选器(例如拍摄日期、类别或收藏的图像)来筛选要显示的 图像。

1 从 [回放模式] 菜单选择 [筛选播放] (→158)

2 使用▲ ▼选择筛选方法,然后按 [MENU/SET]

[仅图像]	回放照片。(→160)
[仅动画]	回放动态影像。(→160)
[3D播放]	仅回放3D照片。(→160)
[旅行]	回放在拍摄时设置了[行程日期]的图像。(→160)
[类别选择]	回放按场景模式等类别筛选的图像。(→161)
[选择日期]	选择图像的拍摄日期,然后回放图像。(→162)
[收藏夹]	回放设为 [收藏夹] 的图像。(→162)

■关于 [筛选播放] 期间的操作

在[筛选播放]期间,在1张回放画面中按▲时可以执行的操作将有所不同。选择您要执行的操作,然后按[MENU/SET]。

- •[修饰]:修饰图像 (→166)
- [连拍回放]:连续逐个回放拍摄的照片 (→156)
- •[回放视频]:回放动态影像(→55)
- [播放全景]:回放全景图像(→121)
- [改变日期]:更改要显示的拍摄日期(→162)
- •[筛选关闭]:将回放模式切换到[全部](→158)

■取消筛选

在[筛选播放]期间,只显示满足所设置筛选器的图像。 在以下情况时,将取消筛选。

- •在1张回放画面中按▲并选择 [筛选关闭] 时
- •从 [回放模式] 菜单选择了 [全部] 时
- 切换到拍摄模式时
- •相机已关闭时

选择要回放的图像 [筛选播放]

通过选择图像类型来筛选

选择图像类型,例如仅照片或仅动态影像,然后回放。

1 在 [筛选播放] 中选择 [仅图像]/[仅动画]/[3D播放], 然后按 [MENU/SET] (→159)

[仅图像]	回放照片。(也适用于全景图像和连拍图像)
[仅动画]	回放AVCHD动态影像、MP4动态影像和高速动态影像。
[3D播放]	回放使用 [3D照片模式] 场景模式拍摄的3D照片。

通过选择在某个目的地拍摄的图像来筛选

回放在拍摄时设置了[行程日期](→137)的图像。

1 在 [筛选播放] 中选择 [旅行], 然后按 [MENU/SET] (→159)

2 使用▲ ▼选择设置,然后按 [MENU/SET]

[全部]	显示在设置了[行程日期]的情况下拍摄的所有图像
[行程日期]	仅显示在所选旅行日期拍摄的图像 ①使用▲ ▼ ▲ ▶ 选择旅行日期,然后按 [MENU/SET]
[位置]	仅显示在所选旅行目的地拍摄的图像 ①使用▲ ▼ ◀ ▶选择旅行目的地,然后按 [MENU/SET]

选择要回放的图像 [筛选播放]

通过选择图像类别或图像中的某个人来筛选

回放按场景模式等类别筛选的图像。同时,在使用个人识别功能(→134)拍摄的图 像中选择一个人,然后回放。

在[筛选播放]中选择[类别选择],然后按[MENU/SET](→159)

🤰 使用▲ ▼ ◀ ▶选择设置,然后按 [MENU/SET]

[个人识别]	选择已注册到个人识别的某个人并显示图像 ①使用▲▼▲▶选择一个人,然后按[MENU/SET]
[肖像等]	仅显示使用 [肖像]、[柔肤]、[夜间肖像]、[宝宝]场 景模式拍摄的图像*
[风景等]	仅显示使用全景模式以及 [风景]、[日落]、[抗玻璃反射] 场景模式拍摄的图像*
[夜景等]	仅显示使用[夜间肖像]、[夜景]、[手持夜景拍摄]、 [星空]场景模式拍摄的图像*
[事件]	仅显示使用 [运动] 场景模式拍摄的图像
[宝宝]	仅显示使用 [宝宝] 场景模式拍摄的图像*
[宠物]	仅显示使用 [宠物] 场景模式拍摄的图像
[食物]	仅显示使用 [食物] 场景模式拍摄的图像*
[连拍]	仅显示在连拍模式下使用 [四]、[四] 拍摄的图像

*即使场景是使用[智能自动]模式自动检测的,它也将以相同的方式分类。

选择要回放的图像 [筛选播放]

通过选择拍摄日期来筛选

选择拍摄日期,然后回放图像。

1 在 [筛选播放] 中选择 [选择日期], 然后按 [MENU/SET] (→159)

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择拍摄日期,然后按 [MENU/SET]

■更改想要显示的日期

①在1张回放画面中按▲

②使用▲▼选择 [改变日期] 然后按 [MENU/SET]

●日历画面上仅显示拍摄了图像的月份。如果未设置时钟,图像将显示为 2014年1月1日。

●以[世界时间]中所做的目的地设定拍摄的图像,在日历画面中使用目的地 时区的适当日期显示。

通过选择收藏图像来筛选

从[回放]菜单选择已在[收藏夹]中设置的图像,然后回放图像。

1 在[筛选播放]中选择[收藏夹],然后按[MENU/SET](→159)

应用(观看)

自动按顺序回放图像 [幻灯片放映]

自动按顺序播放图像。当在电视机屏幕上观看时推荐。

1 从 [回放模式] 菜单选择 [幻灯片放映] (→158)

2 使用▲ ▼选择 [开始] 然后按 [MENU/SET]

🕒 幻灯片放映	
开始	
筛选	Þ
设置	
开始幻灯片放映	
ち返回	选择 🔍 设置

■选择要自动回放的图像

如果以前您已从 [回放模式] 菜单的 [筛选播放] 中选择了要显示的图像, 幻 灯片放映将回放相同的图像。

如果您想重新选择要回放的图像,请使用光标按钮选择[筛选],然后按 [MENU/SET]。

- •有关如何筛选的详情。(→159)
- •即使在完成幻灯片放映后,也不会取消筛选。
- •如果您选择 [全部],将取消筛选。

■更改音乐或显示时间等设置

选择 [设置] 然后按 [MENU/SET]。

[效果]	[自然]/[缓慢]/[摆动]/[现代]/[0FF]*
[时间]*	[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]
[重复]	[ON]/[OFF]
[声音]	[OFF]:不回放音乐和声音。 [AUT0]:对于照片,将回放音乐,对于动态影像,将回放声音。 [音乐]:将回放效果音乐。 [声音]:将从动态影像回放声音。

*在以下情况时, [效果] 固定为 [OFF]。同时会禁用 [时间] 设置。 •[仅动画]

自动按顺序回放图像 [幻灯片放映]

■在幻灯片放映期间的操作

●光标按钮 屏幕右下角将显示操作指南。





- •如果您在约2秒内未执行任何操作,操作指南将会关闭。要再次显示指南, 请按 [DISP.] 按钮。
- ●控制拨盘



 ●当选择[现代]时,可能以黑白屏幕效果显示图像。
 ●回放全景图像、动态影像或连拍图像(图像组)时,将会禁用[时间]设置。
 ●当使用HDMI micro电缆在电视机上显示图像时,或显示纵向拍摄的图像时, 无法使用某些[效果]。
 ●不能添加音乐效果。

应用(观看)

按拍摄日期搜索 [日历]

可以按图像的拍摄日期搜索图像。

1 从 [回放模式] 菜单选择 [日历] (→158)

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择要显示的拍摄日期



•日历画面上仅显示有拍摄图像的月份。



🚺 使用▲ ▼ ◀ ▶选择图像,然后按 [MENU/SET]



●如果在同一日期拍摄了多张图像,将会选中在该日期拍摄的第一张图像。 ●可以显示2000年1月到2099年12月的日历。

●对于在未配置[时钟设置]的情况下所拍摄的图像,其显示日期为2014年1月 1日。

●以[世界时间]中所做的目的地设定拍摄的图像,在日历画面中使用目的地 时区的适当日期显示。

修饰图像

[自动修饰]

您可以调整照片的颜色和亮度, 使它们谐调。

•使用[自动修饰]编辑图像后创建了新图像。在开始编辑之前,请确保在内置 内存或记忆卡中有足够的剩余空间。



1 在回放期间选择一张要修饰的照片,然后按▲

2 使用▲ ▼选择 [自动修饰] 然后按 [MENU/SET]

3 使用▲ ▼选择 [ON] 然后按 [MENU/SET]

•将显示确认画面。如果选择 [是],将会保存经过修饰的新照片。

•选择 [OFF] 时, 可以将图像还原到其原始状态 (修饰之前)。

■从 [回放] 菜单操作

①在[回放]菜单中选择[修饰],然后按[MENU/SET]

②使用▲▼选择 [自动修饰] 然后按 [MENU/SET]

③使用◀▶选择图像,然后按 [MENU/SET]

阅读上述步骤3执行其他步骤。

●在处理某些照片时,修饰效果可能不够明显。

●某些照片在修饰后噪点级别可能更高。

●对于已经修饰过的照片,可能无法使用 [自动修饰]。

●可能无法修饰使用其他相机拍摄的照片。

●不能对图像组中的图像一起执行修饰。请在显示图像组中的每张图像后对其 进行修饰。

●在以下情况时,无法执行[自动修饰]:

- 动态影像
- 全景图像
- 3D照片

・使用 [质量] 设置 [❣️]、[ँ♠️] 或 [RAW] 拍摄的照片

修饰图像

[创意修饰]

您可以通过选择所喜欢的效果来修饰拍摄的照片。

•使用 [创意修饰] 编辑图像后创建了新图像。在开始编辑之前,请确保在内置 内存或记忆卡中有足够的剩余空间。

1 在回放期间选择一张要修饰的照片,然后按▲

2 使用▲ ▼选择 [创意修饰] 然后按 [MENU/SET]

3 按▲ ▼选择效果

•将显示使用所选效果修饰的图像。

•选择 [无效果] 时, 可以将图像还原到其原始状态 (修饰之前)。

设置	效果
[富有表现力]	此效果强调色彩以制作流行艺术图片。
[乡愁怀旧]	此效果可以得到褪色影像。
[旧时光滤镜]	这种效果给整个图像增添了一种明亮、柔软和怀旧的感觉。
[高基调]	这种效果给整个图像增添了一种明亮、柔软的感觉。
[暗色调]	这种效果给整个图像增添了一种黑暗和放松的感觉,还 使得明亮部分得到加强。
[深棕色]	这种效果可创建出一个棕褐色的图像。
[动态单色]	这种效果给人以更高的对比度,可创建出一张令人印象 深刻的黑白图片。
[印象艺术]	使你的照片具有戏剧性对比效果。
[高动态]	这种效果可在黑暗和明亮部分产生出最佳的亮度。
[正片负冲]	使你的照片具有戏剧性色彩效果。
[玩具相机效果]	这种效果降低了周边的亮度,给人玩具相机的感觉。

(后接下一页)

修饰图像

设置	效果
[微型画效果]	这种效果通过四周区域的模糊,给人以立体模型的感觉。
[柔焦]	这种效果可模糊整个图像,以产生一种柔软的感觉。
[星光滤镜]	此效果将针点状的光变换为星光效果。
[单点色彩]	此效果仅留单个选定色彩以强调印象性。

•有关图像效果的详情。(→111 - 117)

•当按 [DISP.] 按钮时,将显示所选效果的说明。

<mark>∕</mark>按[MENU/SET]

- •将显示确认画面。如果选择 [是],将会保存经过修饰的新照片。
- •在以下情况时设置效果:

[正片负冲] [玩具相机效果]	按◀▶调整色彩,然后按 [MENU/SET]。
[微型画效果]	 ①按▲▼或◀▶移动聚焦区域(框) ②旋转控制拨盘选择聚焦区域(框)的大小 ③按[MENU/SET]
[单点色彩]	使用▲ ▼ ◀ ▶选择要保留的色彩, 然后按 [MENU/SET]。

■从 [回放] 菜单操作

- ①在[回放]菜单中选择 [修饰], 然后按 [MENU/SET]
- ②使用▲▼选择 [创意修饰] 然后按 [MENU/SET]
- ③使用◀▶选择图像,然后按 [MENU/SET]
 - 阅读3及后面的步骤(→167)执行其他步骤。

●在处理某些照片时,修饰效果可能不够明显。

●与 [创意控制] 模式提供的效果相比, 图像效果可能显得较弱。

●可能无法修饰使用其他相机拍摄的照片。

- ●不能对图像组中的图像一起执行修饰。请在显示图像组中的每张图像后对其 进行修饰。
- ●在以下情况时,无法执行[创意修饰]:
 - 动态影像
 - 全景图像
 - •3D照片
 - •使用 [质量] 设置 [號]、[☆] 或 [RAW] 拍摄的照片

使用[回放]菜单

您可以对拍摄后的图像指定图像保护、改变图像大小、打印设置以及其他设置。 • 有关菜单设置步骤。(→59)

•设置方法会因菜单项目的不同而有所不同。

●在以下情况时,将在编辑图像后创建新图像。在开始编辑之前,请确保在内 置内存或记忆卡中有足够的剩余空间。

- •[文字印记]
- •[修饰]
- •[调整大小]
- •[剪裁]

可能无法设置或编辑使用其他相机拍摄的图像。

[定位日志]

可以将使用智能手机/平板电脑获得的地点信息(纬度和经度)发送到本机,并 将这些地点信息写入图像。

 无法将地点信息写入到内置内存中的照片。如果您要在其上记录地点信息,请 将内置内存中的图像复制到记忆卡,然后执行[定位日志]。

准备:

将智能手机/平板电脑中的地点信息发送到本机。(→199)

1 使用▲ ▼选择 [添加定位数据] 然后按 [MENU/SET]

2 使用▲ ▼选择一个圆点以写入其对应的地点信息,然后按 [MENU/SET]

- •将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。
- •地点信息随即会写入图像。
- •对于写入了地点信息的图像,将显示 [GPS]。

使用 [回放] 菜单

■中止写入地点信息

写入地点信息时按 [MENU/SET]

•中止操作的位置将会显示 [O]。 如果在显示 [O] 时再次按该按钮,将从中止的位置开始继续写入地点信息。

■删除收到的地点信息

- ① 使用▲ ▼选择 [删除定位数据] 然后按 [MENU/SET]
- ②使用▲▼选择一个圆点以删除其对应的地点信息,然后按[MENU/SET]
 - •将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。

●如果卡中没有足够的剩余空间,将无法写入地点信息。

- ●如果卡已锁定,将无法在图像中写入地点信息,或删除收到的地点信息。
- ●只能将地点信息写入使用本机拍摄的图像。

●对于已经使用GPS功能等记录了地点信息的图像,将不会将这些信息覆盖为从 智能手机/平板电脑获得的地点信息。

- ●在选择 [发送定位数据] (→199) 后,不会将地点信息写入所拍摄的图像。
- ●不会将地点信息写入AVCHD动态影像。



3 输入字符(输入文字(→74))

•要删除标题,删除字符输入画面中的所有字符。

●在以下情况时不能使用:

•动态影像(也适用于高速动态影像)

•3D照片

•使用 [质量] 设置 [‱]、[∞∞] 或 [RAW] 拍摄的照片

●要打印文字,使用[文字印记]或随机附送的CD-ROM中的"PHOTOfunSTUDIO"。



- 5 使用▲ ▼选择设置, 然后按 [MENU/SET] (→173)
- 6 按 [Q.MENU/⇒] 按钮
- 7 使用▲ ▼选择 [执行] 然后按 [MENU/SET] •将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。

使用 [回放] 菜单

■可印记的项目

[拍摄日期]	[日期]:印记拍摄日期 [日/时]:印记拍摄日期和时间
[名字]	☞:印记在个人识别中注册的名字♀/♀:印记在[宝宝]或[宠物]中注册的名字
[地点]	印记在[设置]菜单的[行程日期]中注册的位置
[行程日期]	印记自从[设置]菜单的[行程日期]中设置的旅行日期以来经过的天数
[标题]	印记在[编辑标题]中注册的文本

•设为 [0FF] 的项目不印记。

●对于带打印日期的照片,请勿在冲洗店或所使用打印机上进行日期打印设置。 (打印的日期可能会重叠。)

●无法在下列图像上印记文字。

- 动态影像
- •3D照片
- 全景图像
- •已经印记了日期或其他文字的照片
- •在未设置时钟的情况下拍摄的照片
- •使用 [质量] 设置 [ﷺ]、[點] 或 [RAW] 拍摄的照片
- ●根据打印机的类型,可能会去掉一些字符。
- ●印记到0.3M或更小的图像上时, 文本将难以辨读。

[修饰]

[自动修饰]:有关详情(→166) [创意修饰]:有关详情(→167)

使用 [回放] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[视频分割]

可将单个动态影像分割成2部分。当您想要只保留需要的场景,或想要删除不需要的场景以增加卡上的剩余容量(例如在旅行时),可以使用此功能。

1 使用◀▶选择要分割的动态影像,然后按 [MENU/SET]

2 在想要分割动态影像的位置按▲以将它暂停

<mark>3</mark>按▼



将显示确认画面。
选择[是],然后按[MENU/SET]。
被分割的原始动态影像将不保留。
(将只留下分割之后做成的2个动态影像。)

●在分割时,请勿关闭相机或取出卡或电池。否则可能删除动态影像。
 ●分割以[MP4]或[高速摄影]拍摄的动态影像会改变图像的顺序。建议您通过[日历](日历播放)或[筛选播放]来显示。
 ●无法分割拍摄时间很短的动态影像。

 有关菜单设置步骤。(→59) [调整大小] 可缩小图像大小以供添加到电子邮件和用于网页等。 (以最小拍摄像素数拍摄的照片不能进一步缩小。) ■[单张] 使用▲ ▼选择 [单张] 然后按 [MENU/SET] 使用◀▶选择照片,然后按 [MENU/SET] 使用◀▶选择大小,然后按 [MENU/SET] 3 ■ 调整大小 - 当前的尺寸 2048x1536 4:3 适用于打印最大 13x18cm的印刷后 变更后的尺寸 选择 化设置 •将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。

(后接下一页)

使用 [回放] 菜单



•将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。

- ●调整大小之后, 画质将下降。 ●无法调整下列图像的大小。
 - 动态影像
 - •3D照片
 - 全景图像
 - •已经印记了日期或其他文字的照片
 - •使用 [质量] 设置 [☆]、[☆] 或 [RAW] 拍摄的照片



- 动态影像
- •3D照片
- 全景图像
- •已经印记了日期或其他文字的照片
- •使用 [质量] 设置 [☆]、[☆] 或 [RAW] 拍摄的照片

使用「回放】菜单

使用 [回放] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[收藏夹]

通过用星号(★)标记您的收藏图像,您可以只回放收藏图像,或可以删除收藏 以外的所有图像。最多可将999张图像设置为收藏项目。

1 使用▲ ▼选择 [单张] 或 [多张] 然后按 [MENU/SET]

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择图像,然后按 [MENU/SET]

●[单张]



收藏图像设置

•要取消→再按一次 [MENU/SET]。



* 收藏夹 11

●[多张]

う退出



■要全部消除

在步骤1中选择 [取消] 并选择 [是]。

●对于使用 [质量] 设置 [RAW] 拍摄的照片,不能选择 [收藏夹] 设置。

使用「回放】菜单

有关菜单设置步骤。(→59)

[打印设定]

当由兼容DPOF打印冲洗店或打印机打印时,可进行图像/图像数目/日期打印设 置。(在冲洗店一定要确认兼容性。)

使用▲ ▼选择 [单张] 或 [多张] 然后按 [MENU/SET]

使用▲ ▼ ◀ ▶选择图像, 然后按 [MENU/SET]

使用▲ ▼设置图像数, 然后按 [MENU/SET] 3

(使用「多张]时重复步骤2和3(最多999张图像))

● [单张]



•日期打印设置/解除→按「DISP.] 按钮。

■要全部消除

在步骤1中选择 [取消] 并选择 [是]。

- ●用「日期印记】拍摄的照片和应用了[文字印记]的图像,不能进行日期打 印设置。
- ●根据打印机的类型,有时打印机的设置会优先于相机的设置。
- ●对不支持DCF标准的文件不能设置。
- ●不能使用其他设备设置的某些DPOF信息。在这种情况下,删除所有DPOF信息 然后用本相机再进行设置。
- ●动态影像不能进行打印设置。
- ●对于使用 [质量] 设置 [RAW] 拍摄的照片,不能选择 [打印设定] 设置。

使用 [回放] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[保护]

设置保护使图像不能被删除。防止重要图像的删除。

1 使用▲ ▼选择 [单张] 或 [多张] 然后按 [MENU/SET]

●[多张]

Om 保护

っ退出

100

选择 《 标记 风消标记

受保护的图像

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择图像,然后按 [MENU/SET]

●「单张]



受保护的图像

•要取消→再按一次 [MENU/SET]。

■要全部消除

在步骤1中选择 [取消] 并选择 [是]。

●在格式化时,即使该图像已受保护,也会将它清除。
 ●当使用其他设备时可能无效。
 ●将卡上的写保护开关调到"LOCK"位置时,将不会清除该图像。
使用 [回放] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[个人识别编辑]

编辑或删除个人识别错误图像的识别信息。

1 使用▲ ▼选择 [REPLACE] 或 [DELETE] 然后按 [MENU/SET]

2 使用▲ ▼ ◀ ▶选择图像,然后按 [MENU/SET]

3 使用◀▶选择一个人,然后按 [MENU/SET]

- •如果 [DELETE], 进至步骤5。
- •不能选择未注册个人识别信息的人。

4 使用▲ ▼ ◀ ▶选择要替换的人,然后按 [MENU/SET]

5 使用◀选择 [是] 然后按 [MENU/SET]

●个人识别信息一旦被删除就不能恢复。
 ●删除了所有个人识别信息的图像,不分类为 [类别选择]的个人识别。
 ●在受保护的图像中不能编辑识别信息。

使用 [回放] 菜单

•有关菜单设置步骤。(→59)

[复制]

您可以在内置内存和记忆卡之间复制图像。

1 使用▲ ▼选择复制方法(方向),然后按 [MENU/SET] □ □ :将所有图像从内置内存复制到卡上(转至步骤3)。 □ □ :每次将一张图像从卡上复制到内置内存上。

2 使用◀▶选择图像,然后按 [MENU/SET]

3 使用**≼**选择 [是] 然后按 [MENU/SET]

•要取消→按 [MENU/SET]。

●复制图像可能会需要数分钟。复制过程中切勿关闭相机或进行其他操作。 ●如果在复制目的地中存在相同名称(文件夹/文件编号),当从内置内存复制 到卡([□□□])时将创建新的文件夹用于复制。相同名称的文件不会从卡复 制到内置内存([□□□])。

- ●不能复制以下的设置。请在复制后重新设置。
 - •[打印设定] •[保护] •[收藏夹]
- 仅来自Panasonic 数码相机(LUMIX)的图像可被复制。
- ●无法复制以 [AVCHD] 格式拍摄的动态影像。

Wi-Fi[®]功能和NFC功能

■将相机用作无线LAN设备

在使用要求安全性比无线LAN设备更可靠的设备或计算机系统时,请务必针对 所用系统的安全设计和缺陷采取适当的措施。如果由于将本相机用于除无线 LAN设备以外的任何用途而招致任何损失,Panasonic将不承担任何责任。

■应在本相机的出售所在国家/地区使用本相机的Wi-Fi功能

如果不是在本相机的出售所在国家/地区使用,本相机存在违反无线电波管制 法规的风险, Panasonic对于任何形式的违规不承担任何责任。

■通过无线电波发送和接收的数据存在被截获的风险

请注意,通过无线电波发送和接收的数据存在被第三方截获的风险。我们强烈建议您在无线接入点设置中启用加密,以确保信息安全。

■请勿在有磁场、静电或干扰的区域使用本相机

- 请勿在有磁场、静电或干扰的区域(例如,在微波炉附近)使用本相机。无
 线电波可能无法传入本相机。
- 在使用2.4 GHz无线电波的微波炉、无绳电话等设备附近使用本相机可能会导致这种设备与本相机的性能下降。

■请勿连接到您无权使用的无线网络

当相机使用其Wi-Fi功能时,会自动搜索无线网络。如果出现这种情况,可能 会显示您无权使用的无线网络(SSID*)。但是,请勿尝试连接到该网络,因为 这种活动可能被视为未经授权的访问。

* SSID是指用于标识通过无线LAN连接到的网络的名称。如果两个设备的SSID匹 配,则可以传输。

■使用之前

• 要在本机上使用Wi-Fi功能,需要具备无线接入点或装配有无线LAN功能的目的地设备。

■本相机与NFC兼容

通过使用NFC(近场通讯)功能,相机与智能手机/平板 电脑可以方便地交换建立Wi-Fi连接所需的信息。



Wi-Fi[®]功能和NFC功能

■关于Wi-Fi连接指示灯



-Wi-Fi连接指示灯 点亮蓝色:当Wi-Fi功能为"打开"时 闪烁蓝色:当发送数据时

■关于 [Wi-Fi] 按钮

●在建立Wi-Fi连接之前,长按[Wi-Fi]按钮以显示将智能手机/平板电脑直接连接到相机时所需的信息(QR码、SSID和密码)。(→188)
 ●在建立Wi-Fi连接之前,按「Wi-Fi]按钮执行以下操作:

[新连接](→188) [历史记录连接](→248) [收藏夹连接](→248)

[Wi-Fi设置] (→253)

●在建立Wi-Fi连接期间按 [Wi-Fi] 按钮可以实现以下操作。

使用 [遥控拍摄与查看] 连接时,将会显示一条指南,说明如何终止Wi-Fi 连接。

[终止连接]	终止Wi-Fi连接。
[改变目标]	终止Wi-Fi连接,并让您选择不同的Wi-Fi连接。
[改变图像发送的设置]*	有关详情 (→252)。
[在收藏夹中注册当前目标]	注册当前连接目的地或连接方法后,下次您 可以使用相同的连接方法轻松连接。
[网络地址]	显示本机的MAC地址和IP地址。(→254)

*如果[在电视上播放]或[发送储存在相机中的图像]的目的地设置为 [打印机],则不显示此项目。

Wi-Fi[®]功能和NFC功能

- ●本相机不可用于连接到公共无线LAN连接。
- ●使用无线接入点时,请使用IEEE802.11b、IEEE802.11g或IEEE802.11n兼容设备。
- ●发送图像时,建议使用充满电的电池。
- ●当电池指示闪烁红色时,将无法与其他设备建立连接,或者连接将会中断。 (显示[通讯错误]等信息。)
- ●通过移动网络发送图像时,可能会引起高昂的数据包通讯费,具体取决于网 络服务合同的详情。
- ●根据无线电波的状态,有时可能无法完全发送图像。如果在发送图像时连接 终止,发送出去的图像可能缺少某些部分。
- ●在发送图像时,请勿取出记忆卡或电池,或者转移到没有任何接收信号的区域。
- ●在连接到服务后,显示屏上的画面可能会一时失真,但这不影响所发送的图像。

[飞行模式]

要禁用Wi-Fi连接,请将 [飞行模式] 设置为 [ON]。

- 1 从 [设置] 菜单中选择 [飞行模式], 然后按 [MENU/SET] (→59)
- 2 使用光标按钮选择 [ON],然后按 [MENU/SET]

●相机产生的电磁波可能会影响仪器和仪表。在机舱或其他受限区域,请将 [飞行模式]设置为 [0N]。

使用Wi-Fi功能可以实现的目的

使用智能手机/平板电脑操作相机 通过智能手机/平板电脑拍摄图像(远程拍摄)(→194) 在智能手机/平板电脑上回放相机中的图像(→195) 将相机中的图像保存到智能手机/平板电脑(→195) 将相机中的图像发送到社交网络服务(→198)

轻松建立连接和传输图像 可以通过按住 [Wi-Fi] 按钮或使用NFC功 能来轻松地使用Wi-Fi功能。(→192、196)



在电视机上显示照片(→205)

无线打印 (→207)

将图像发送到AV设备 $(\rightarrow 209)$

可将照片和动态影像发送到家庭中的AV设备(家庭AV设备)。通过"LUMIX CLUB",您还可以将照片和动态影像发送到远方家人和好友的AV设备(外部AV设备)。

将图像发送到计算机 (→214)

使用WEB服务 $(\rightarrow 219)$

通过"LUMIX CLUB",您可以将照片和动态影像发送到社交网络服务等。通过选择相应的设置来自动将照片和动态影像传输到[云同步服务]中,您可以在计算机或智能手机/平板电脑上接收传输的照片和动态影像。

自动传输图像 [智能传输] (→236) 将拍摄的图像自动传输到计算机、AV设备或云文件夹。

•本说明书后面的部分将使用词语"智能手机"来指代智能手机和平板电脑,除 非两者有具体的区分。

您可以使用智能手机操作相机。 必须在智能手机上安装"Panasonic Image App"(后称"Image App")。

安装智能手机/平板电脑应用程序"Panasonic Image App"

"Image App"是Panasonic提供的一个应用程序,智能手机可通过它执行Wi-Fi兼 容的LUMIX的以下操作。

对于Android™应用程序					
支持的操作系统 (于2014年1月时 的内容)	Android 2.3.3或以上*				
安装步骤	 将您的Android设备连接到互联网,然后请从以下网站安装 "Panasonic Image App"。 http://home.panasonic.cn/support/download/imaging_app.html •该图标将添加到菜单中。 				

对于i0S应用程序	
支持的操作系统 (于2014年1月时 的内容)	iOS 5.0或以上
安装步骤	 ① 将您的iOS设备连接到网络 ② 选择 "App StoreSM" ③ 输入 "Panasonic Image App" 或 "LUMIX" 搜索应用程序 ④ 选择 "Panasonic Image App" 并安装 • 该图标将添加到菜单中。

•使用最新版本。

- 画面根据操作系统的不同而异。
- •根据所用的智能手机类型,该服务有时无法正常使用。
- 有关 "Image App"的最新信息,请参阅以下支持网站。 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/(此网站仅有英文。)
- •通过移动网络下载应用程序时,可能会引起高昂的数据包通讯费,具体取决于 网络服务合同的详情。
- *要使用 [Wi-Fi Direct] 连接本机, 需要安装Android OS 4.0或以上, 并且设备必须与Wi-Fi Direct™兼容。

连接到智能手机/平板电脑

可以通过按住 [Wi-Fi] 按钮或使用NFC功能在相机上轻松建立Wi-Fi连接。

准备:事先安装"Image App"。(→187)



- •将显示将智能手机直接连接到本机所需要使用的信息(QR码、SSID和密码)。
- •要更改连接方法,请按 [DISP.] 按钮,然后选择连接方法。(→191)
- •当相机关闭时按住 [Wi-Fi] 按钮可以打开相机。

可根据如下所述,通过从菜单中选择项目来显示相同的画面。 ①按[Wi-Fi]按钮 ②使用光标按钮选择[新连接],然后按[MENU/SET] ③使用光标按钮选择[遥控拍摄与查看],然后按[MENU/SET]

(后接下一页)

2 操作智能手机

- •完成连接后,智能手机上会显示相机捕获的实时图像。 (操作后,可能需要经过一段时间才能建立连接。)
- •连接方法根据所用智能手机的不同而不同。

<使用iOS设备>

●阅读QR码以连接时

(重新连接时不需要执行步骤①至⑤。)

- ①启动"Image App" (→187)
- ②选择 [QR码] → [确定]
- ③使用"Image App"阅读本机上显示的QR码
- ④安装IMAGE APP配置文件



选择 [安装]*, 然后选择 [现在安装]*→ [完成]*。

Web浏览器上会显示信息。

- •如果需要提供密码来解锁智能手机,则您必须输入密码。
- ⑤ 按主页按钮关闭Web浏览器
- ⑥在智能手机上选择 [设置]*下面的 [Wi-Fi]*



⑦打开 [Wi-Fi]*并选择本机上显示的SSID

WI-FI	
	≙? 0
	⊜∻ 0
	≙? 0
🌼 123456789ABC	≙∻ 0

⑧返回主页画面并启动"Image App" (→187)

*显示可能根据系统语言设置的不同而异。

(后接下一页)

●使用SSID和密码连接时 ①在智能手机上选择[设置]*下面的[Wi-Fi]* ②打开[Wi-Fi]*并选择本机上显示的SSID ③输入本机上显示的密码(只需在首次连接时输入) ④返回主页画面并启动"Image App"(→187)

*显示可能根据系统语言设置的不同而异。

<使用Android设备>

- ●阅读QR码以连接时
 - ①启动"Image App" (→187)
 - ②选择 [QR码]
 - ③使用"Image App"阅读本机上显示的QR码

●使用SSID和密码连接时

- ①启动"Image App" (→187)
- ②选择 [Wi-Fi]
- ③选择本机上显示的SSID
- ④输入本机上显示的密码(只需在首次连接时输入)
- •如果勾选显示密码的项目,则可以在输入密码时确认密码。

■更改连接方法

要更改连接方法,请按[DISP.]按 钮,然后选择连接方法。



●当使用 [通过网络] 连接时 (在相机上)

🚹 选择 [通过网络],然后按 [MENU/SET]

- •根据连接方法(→244)将相机连接到无线接入点。

(在智能手机上)

2 将Wi-Fi功能设置为"打开"

3 选择相机连接到的无线接入点,并进行设置

4. 启动"Image App"(→187)

●当使用 [直接] 连接时

(在相机上)

🚹 选择 [直接],然后按 [MENU/SET]

•选择 [Wi-Fi Direct] 或 [WPS 连接], 然后根据连接方法 (→247) 将相机 连接到智能手机。

(在智能手机上)

2 启动"Image App" (→187)

■关闭连接

使用后,请在智能手机上关闭连接。取消连接后,您可以像平时一样拍摄和回放图像。____

(在相机上)

① 按 [Q.MENU/ 5] 按钮

•将显示确认画面。选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。

(在智能手机上)

②关闭"Image App"

<使用iOS设备>

从"Image App" 画面, 按智能手机上的主页按钮关闭应用程序

<使用Android设备>

从"Image App" 画面, 按两下智能手机上的返回按钮关闭应用程序

使用NFC功能连接到智能手机/平板电脑

通过使用NFC(近场通讯)功能,相机与智能手机可以方便地交换建立Wi-Fi连接 所需的信息。

兼容的机型:

可以在装有Android (2.3.3或以上)的NFC兼容设备上使用此功能。(在某些机型中不可用)

•有关智能手机的操作和设置详情,请参阅NFC兼容的智能手机的使用说明书。

准备:

(在相机上)

•将 [NFC动作] 设置为 [ON] (→254)

(在智能手机上)

- •检查智能手机是否为兼容的机型
- •将Wi-Fi功能设置为"打开"
- •事先安装"Image App" (→187)

1 在智能手机上启动"Image App"

2 当"Image App"的连接画面上显示 [🖄] 时,将智能手机靠近相机

- •可能需要一段时间才能完成连接。
- •完成连接后,智能手机上会显示相机捕获的实时图像。
- •如果在回放一张图像时进行连接,该图像将传输到智能手机中。(→196)



(相隔5 mm以内)

3 使用◀选择[是] 然后按 [MENU/SET]

4 将智能手机再次靠近本机的此区域

- •完成连接后,智能手机上会显示相机捕获的实时图像。
- 连接的智能手机已注册到本机。
 从下次开始,您可以通过执行步骤1和2来进行连接。

- ●最多可以注册20部智能手机。如果注册的智能手机数超过20部,将从最早使 用的智能手机开始删除注册。 ●如果执行「重设 Wi-Fi], 将删除智能手机注册。 ●如果通讯环境很差,可能无法使用NFC功能。 ●如果未立即做出响应, 请稍微移动位置。 ●不要让智能手机猛烈撞击到本机。 ●有关智能手机的操作和设置详情, 请参阅NFC兼容的智能手机的使用说明书。 ●本机与智能手机之间的金属物体可能会干扰通讯。另外,在NFC区域的附近粘 贴任何贴纸等可能会影响通讯性能。 ●即使相机已关闭,您仍可以连接到智能手机。建立连接后打开电源时,相机 镜头可能会伸出。请小心不要让相机振落。 ●在以下情况时无法使用NFC功能: •当连接到电视机、计算机或打印机时 • 当拍摄动态影像时 • 动态影像回放期间、幻灯片放映期间以及全景回放期间(包括在每种场合 下暂停时) • 诵讨Wi-Fi发送图像时 拍摄照片时(自拍定时器倒计时期间) • 编辑时 •当「飞行模式]为「ON]时
- ヨ L & 行侯式」为 LON」的 ●在强制结束"Image App"或者取消连接后,需要再次将智能手机靠近相机。

通过智能手机/平板电脑拍摄图像(远程拍摄)

1 连接到智能手机 (→188)

2 从"Image App"中选择 [🟪]

- •拍摄的图像将保存在相机中。
- •还可以拍摄动态影像。
- 使用变焦时,镜筒伸展时相机可能会倾斜。请确保使用三脚架或其他方式 将相机固定就位。
- •某些设置不可用。



- •触摸图像时,将以较大的尺寸回放该图像。
- •可根据需要将功能指定到顶部、底部、左侧和右侧。

*****。 厄

- •不能保存RAW文件格式的图像或AVCHD动态影像。
- •3D照片(MPO格式)保存为2D照片(JPEG)。

■轻松传输相机中的图像

您可以使用NFC功能建立Wi-Fi连接,然后,只需将智能手机靠近相机,就能轻松地通过Wi-Fi传输屏幕上的图像。可以在拍摄图像后立即传输图像,因此,可以轻松地将其传输到您好友和家人的智能手机中。*

*只有安装了"Image App"才能使用此功能。

准备:

(在相机上)

•将 [NFC动作] 设置为 [ON] (→254)

(在智能手机上)

- •检查智能手机是否为兼容的机型
- •将Wi-Fi功能设置为"打开"
- •事先安装"Image App"(→187)

Wi-Fi/NFC

使用智能手机/平板电脑操作相机

1 在相机上,回放您想要传输到智能手机的图像

2 在图像将要传输到的智能手机上启动"Image App"

- 3 当"Image App"的连接画面上显示 [🖄] 时,将智能手机靠近相机
 - •可能需要一段时间才能完成连接。
 - •如果您要传输多张图像,请重复步骤1和3。(不能在一批中传输多张图像。)



●根据所用的环境,可能需要数分钟才能完成图像传输。

•图像将发送到社交网络服务或其他WEB服务。

•可根据需要将功能指定到顶部、底部、左侧和右侧。

将智能手机/平板电脑中的地点信息发送到相机

您可以从智能手机采集地点信息,随后再将它写入图像。如需了解如何在本机拍 摄的图像中写入地点信息,请参阅(→169)。

- ●注意: 在使用此功能时,务请特别注意主体的隐私、肖像权等问题。相关风险由您本人负责。
 ●有关操作详情,请阅读"Image App"菜单中的[帮助]。
 ●如果在执行[时间同步]后更改了本机或智能手机的时钟设置,请再次执行 [时间同步]。
- ●在智能手机上,可以设置地点信息的采集时间间隔,及查看地点信息的传输 状态。有关详情,请参阅"Image App"菜单中的[帮助]。
- ●(使用iOS版本的"Image App"时) 当[记录定位信息]在工作时,如果按智能手机的主页或开关按钮,将会停 止记录地点信息。
- ●智能手机在中国或者与中国接壤的国家/地区的边界区域可能无法采集地点 信息。(于2014年1月时的内容)

操作相机以将图像发送到智能手机或平板电脑

■发送方法以及可发送的图像

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
每次拍摄一张图像后发送该图像 [边录制边发送图像]	0				
发送选择的图像 [发送储存在相机中的图像]	0		0		

•根据所用的设备,无法回放或发送某些图像。

- •有关图像回放的详情,请参阅目的地设备的使用说明书。
- •有关图像发送方法的详情。(→251)

准备:事先安装"Image App"。(→187)

参阅符合您的目标的说明书部分。

每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])(→201)

发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])(→203)

■每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])

- 按 [Wi-Fi] 按钮
- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]

3 使用光标按钮选择 [边录制边发送图像], 然后按 [MENU/SET]

选择	i功能	
1	遥控拍摄与查看	
	在电视上播放	
Cź	边录制边发送图像	
•	发送储存在相机中的图像	2
÷	返回	选择《处设置

4 使用光标按钮选择 [智能手机], 然后按 [MENU/SET]

(后接下一页)

|选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接, 然后按 [MENU/SET] 5 ●当使用「通过网络] 连接时 (在相机上) ①将相机连接到无线接入点(→244) (在智能手机上) ②将Wi-Fi功能设置为"打开" ③选择相机连接到的无线接入点,并进行设置 ④启动"Image App" (→187) ●当使用「直接]中的「Wi-Fi Direct] 或「WPS 连接] 连接时 (在相机上) ①将相机连接到智能手机(→247) (在智能手机上) ②启动"Image App" (→187) ●当使用「直接]中的「手动连接」连接时(→189) 选择您要连接到的设备 6

•建立连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)

7 拍摄照片

- •在拍摄照片后会自动发送照片。
- •要更改设置或断开连接,请按[Wi-Fi]按钮。 在发送照片时无法更改设置。请等到发送完成。

🐨 发送储存在相机中的图像

ち返回

使用智能手机/平板电脑操作相机 ■发送选择的图像([发送储存在相机中的图像]) 按「Wi-Fi] 按钮 ᆘᅙ 00 Wiffi \odot õõ 2 使用光标按钮选择 [新连接],然后按 [MENU/SET] 使用光标按钮选择 [发送储存在相机中的图像], 然后按 3 [MENU/SET] 选择功能 ፪ 遥控拍摄与查看 ■ 在电视上播放 → 边录制边发送图像

4 使用光标按钮选择 [智能手机], 然后按 [MENU/SET]

选择 🔍 设置

(后接下一页)

选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接, 然后按 [MENU/SET] 5 ●当使用「通过网络] 连接时 (在相机上) ①将相机连接到无线接入点(→244) (在智能手机上) ②将Wi-Fi功能设置为"打开" ③选择相机连接到的无线接入点,并进行设置 ④ 启动"Image App" (→187) ●当使用「直接]中的「Wi-Fi Direct] 或「WPS 连接] 连接时 (在相机上) ①将相机连接到智能手机(→247) (在智能手机上) ② 启动"Image App" (→187) ●当使用「直接]中的[手动连接]连接时(→189) 选择您要连接到的设备 6 • 建立连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252) 选择 [单张] 或 [多张] • 要更改设置或断开连接, 请按「Wi-Fi] 按钮。(→184) ■当选择 [单张] 时 8/194 ①洗择图像 ② 洗择「设置] ■当选择 [多张] 时 发送储存在相机中的图像 ①洗择图像(重复) •如果再次选择,将取消设置。 ②洗择 [执行]

• [多张] 可发送的图像数有限。

•将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。



在电视机上显示照片

您可以在与DLNA认证的数码媒体渲染器(DMR)功能兼容的电视机上显示照片。

准备:将电视机设置为DLNA等待模式。

- •阅读电视机的使用说明书。
- 有关兼容设备的详情,请参阅以下的网站。 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/(此网站仅有英文。)
 - 按 [Wi-Fi] 按钮
- 2 使用光标按钮选择 [新连接],然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [在电视上播放],然后按 [MENU/SET]



- 4 选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接 (→243)
- 5 选择您要连接到的设备
 - •建立连接时,将显示画面。
- 6 在本机上拍摄或回放照片
 - •要更改设置或断开连接,请按 [Wi-Fi] 按钮。(→184)

在电视机上显示照片

- ●将电视机连接到本机时,电视屏幕可能会暂时返回到连接之前的状态。当您 拍摄或回放图像时,会再次显示图像。
- ●会禁用幻灯片放映的[效果]和[声音]。
- ●无法回放动态影像。
- ●在多张播放/日历播放期间,本机屏幕上显示的图像将不显示在电视机上。

Wi-Fi/NFC

无线打印

您可以将照片发送到兼容的打印机并以无线方式打印。

■发送方法以及可发送的图像

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
发送选择的图像 [发送储存在相机中的图像]	0				_

•根据所用的设备,无法回放或发送某些图像。

•有关图像发送方法的详情。(→251)

准备:

•您可以使用PictBridge (支持无线LAN)*打印机来无线打印拍摄的照片。

*符合基于IP的DPS标准。有关PictBridge(支持无线LAN)打印机的详情,请 联系打印机制造商。

🚹 按 [Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [发送储存在相机中的图像], 然后按 [MENU/SET]
- 4 使用光标按钮选择 [打印机], 然后按 [MENU/SET]
- **5** 选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接 (→243)
- 6 选择您要连接的打印机

(后接下一页)

无线打印



- •选择照片的方法与使用USB连接线(随机附送)连接时的方法相同。有关 详情 (→269)。
- •要更改设置或断开连接,请按 [Wi-Fi] 按钮。(→184)

●无法打印动态影像。

将图像发送到AV设备

可将照片和动态影像发送到家庭中的AV设备(家庭AV设备),例如DLNA兼容的录制机。通过"LUMIX CLUB",您还可以将照片和动态影像发送到远方家人和好友的AV设备(外部AV设备)。

您可以进行设置,以便在为相机电池充电时自动将相机中的图像发送到AV设备。 ([智能传输](→236))



■发送方法以及可发送的图像

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
每次拍摄一张图像后发送该图像 [边录制边发送图像]	0	_			0
发送选择的图像 [发送储存在相机中的图像]	0				0

•根据所用的设备,无法回放或发送某些图像。

•有关图像回放的详情,请参阅目的地设备的使用说明书。

•有关图像发送方法的详情。(→251)

将图像发送到AV设备

准备:

将图像发送到[家庭]时,请将设备设置到DLNA等待模式。

•有关详情,请阅读设备的使用说明书。

将图像发送到 [外部] 时, 需要满足以下条件:

- •注册到"LUMIX CLUB"。(→229)
- •目的地外部AV设备采集的地址号码和访问号码。(→234)

参阅符合您的目标的说明书部分。

每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])(→211)

发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])(→212)

将图像发送到AV设备

■每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])

┨ 按 [Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [边录制边发送图像],然后按 [MENU/SET]
- 4. 使用光标按钮选择 [视听设备],然后按 [MENU/SET]
- 5 选择 [家庭] 或 [外部]
- 6 选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接 (→243)
 ・当选择了 [外部] 时不能选择 [直接]。
- 7 选择您要连接到的设备
 - •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)
- 8 拍摄照片
 - •要更改设置或断开连接,请按[Wi-Fi]按钮。(→184) 发送照片时无法更改设置。请等到发送完成。

```
将图像发送到AV设备
```

■发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])

- 1
- 按[Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [发送储存在相机中的图像], 然后按 [MENU/SET]
- 4. 使用光标按钮选择 [视听设备], 然后按 [MENU/SET]
- 5 选择 [家庭] 或 [外部]
- **6** 选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接 (→243)
 - •当选择了 [外部] 时不能选择 [直接]。
- 7 选择您要连接到的设备
 - •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)



- 213 -

将图像发送到计算机

可将相机拍摄的照片和动态影像发送到计算机。 您可以进行设置,以便在为相机电池充电时自动将相机中的图像发送到计算机。 ([智能传输](→236))

■发送方法以及可发送的图像

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD*	3D
每次拍摄一张图像后发送该图像 [边录制边发送图像]	0	0			0
发送选择的图像 [发送储存在相机中的图像]	0	0	0	0	0

- *可以发送以 [AVCHD] 拍摄的, 最大4 GB文件大小的动态影像。无法发送大于 4 GB的文件。
- •根据所用的设备,无法回放或发送某些图像。
- •有关图像回放的详情,请参阅目的地设备的使用说明书。
- •有关图像发送方法的详情。(→251)

准备:

- •打开计算机。
- •在计算机上准备好用于接收图像的文件夹,然后向计算机发送图像。
 - $(\rightarrow 215)$
- •如果为所连接计算机上的工作组更改了标准设置,则必须在本机上更改[计算 机连接]中的设置。(→253)

参阅符合您的目标的说明书部分。

每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])(→216)

发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])(→217)

■创建用于接收图像的文件夹

 使用字母数字字符创建计算机用户帐户(帐户名(最多254个字符)和密码 (最多32个字符))。如果帐户包含非字母数字字符,尝试创建接收文件夹可 能会失败。

■使用 "PHOTOfunSTUDIO" 时

✓ 安装 "PHOTOfunSTUDIO"到计算机

- "PHOTOfunSTUDIO"与Mac不兼容。
- ·有关硬件要求和安装的详情,请阅读"安装随机附送的软件"(→264)。

2 使用 "PHOTOfunSTUDIO" 创建用于接收图像的文件夹

- 要自动创建文件夹,请选择[自动创建]。要指定文件夹、创建新文件 夹或设置文件夹密码,请选择[手动创建]。
- •有关详情,请参阅"PHOTOfunSTUDIO"的使用说明书 (PDF)。

■不使用 "PHOTOfunSTUDIO" 时

(对于Windows) 支持的操作系统:Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

例:Windows 7

🚹 选择您打算用于接收的文件夹,然后单击右键

2 选择 [属性],然后启用文件夹共享

•有关详情,请参阅计算机的操作说明书或有关操作系统的帮助。

(对于Mac) 支持的操作系统:OS X v10.5 - v10.9 例:OS X v10.8

- 选择您打算用于接收的文件夹,然后按以下顺序单击项目
 [文件] → [显示简介]
- 2 启用文件夹共享

•有关详情,请参阅计算机的操作说明书或有关操作系统的帮助。

将图像发送到计算机

■每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])

1

按 [Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接],然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [边录制边发送图像],然后按 [MENU/SET]
- 4. 使用光标按钮选择 [计算机],然后按 [MENU/SET]
- 5 选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接 (→243)
- 6 选择您要连接到的计算机
 - •如果未显示您要连接到的计算机,请选择 [手动输入], 然后输入计算机 名称 (对于Mac, 请输入NetBI0S名称)。
- 7 选择您要发送到的文件夹
 - •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)

8 拍摄照片

•要更改设置或断开连接,请按 [Wi-Fi] 按钮。(→184) 发送照片时无法更改设置。请等到发送完成。
```
将图像发送到计算机
```

■发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])

1

按[Wi-Fi] 按钮



2 使用光标按钮选择 [新连接],然后按 [MENU/SET]

3 使用光标按钮选择 [发送储存在相机中的图像], 然后按 [MENU/SET]

- 4. 使用光标按钮选择 [计算机],然后按 [MENU/SET]
- **5** 选择 [通过网络] 或 [直接] 进行连接 (→243)
- 6 选择您要连接到的计算机
 - •如果未显示您要连接到的计算机,请选择 [手动输入],然后输入计算机 名称 (对于Mac,请输入NetBIOS名称)。
- 7 选择您要发送到的文件夹
 - •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)

(后接下一页)



- ●如果显示了要求输入用户帐户和密码的画面,请输入您在计算机上设置的相 应信息。
- ●如果计算机名称(对于Mac,为NetBIOS名称)包含空格等,将无法正确识别 该名称。如果您无法连接,我们建议将计算机名称(对于Mac,为NetBIOS名 称)更改为只包含15个或更少字母数字字符的组合。

通过"LUMIX CLUB",您可以将照片和动态影像发送到社交网络服务等。通过选择相应的设置来自动将照片和动态影像传输到[云同步服务]中,您可以在计算机或智能手机上接收传输的照片和动态影像。

您可以进行设置,以便在为相机电池充电时自动将相机中的图像发送到WEB服务 或云同步服务。([智能传输](→236))



参阅符合您的目标的说明书部分。

将图像发送到WEB服务时(→220)

将图像发送到 [云同步服务] 时(→225)

将图像发送到WEB服务时

■发送方法以及可发送的图像

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
每次拍摄一张图像后发送该图像 [边录制边发送图像]	0	_			0
发送选择的图像 [发送储存在相机中的图像]	0		0		0

•根据所用的设备,无法回放或发送某些图像。

- •有关回放图像的详情,请查看图像将要发送到的WEB服务。
- •有关图像发送方法的详情。(→251)

准备:

要将图像发送到WEB服务,您需要注册到"LUMIX CLUB"(\rightarrow 229)。 将图像发送到WEB服务(例如Facebook或YouTube)时,所使用的WEB服务必须已 注册到"LUMIX CLUB"。注册多个WEB服务会同时向所有服务发送图像。(\rightarrow 222)

参阅符合您的目标的说明书部分。

每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])(→223)

发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])(→224)

无法使用本相机显示或删除已上载到WEB服务的图像。请通过使用智能手机或 计算机访问WEB服务来查看图像。
如果发送图像失败,将会向注册到"LUMIX CLUB"的电子邮件地址发送一封 报告电子邮件,其中概述了有关失败的信息。
图像可能包含用户个人身份识别信息,例如标题、图像拍摄时间和日期,以 及图像的拍摄地点。将图像上载到WEB服务之前,请检查这种信息。
对于由于已上载到WEB服务的图像信息泄漏、丢失等问题而导致的损失, Panasonic不承担任何责任。
将图像上载到WEB服务时,在您确认它们已正常上载到WEB服务之前,即 使图像发送已经完成,也请不要从本相机中删除这些图像。对于由于删 除本机中存储的图像而导致的损失,Panasonic不承担任何责任。

将图像发送到WEB服务(例如Facebook或YouTube)时,所使用的WEB服务必须已注册到"LUMIX CLUB"。注册多个WEB服务会同时向所有服务发送图像。

 如需了解兼容的WEB服务,请查看以下网站中的"问与答/留言板"。 http://lumixclub.panasonic.net/sch/c/lumix faqs/

准备:

确保您已在想要使用的WEB服务中创建了帐户,并获得了登录信息。

1 使用智能手机或计算机连接到"LUMIX CLUB"网站 http://lumixclub.panasonic.net/sch/c/

2 输入您的"LUMIX CLUB"登录ID和密码,然后登录到服务 (→229)

- 3 注册您的电子邮件地址
- 📶 选择要使用的WEB服务并将它注册
 - •遵照屏幕上的说明注册服务。

■每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])

┨ 按 [Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [边录制边发送图像],然后按 [MENU/SET]
- 4 使用光标按钮选择 [WEB服务], 然后按 [MENU/SET]
- **5** 选择 [通过网络] 并进行连接 (→244)
- 6 选择您要连接的WEB服务
 - •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)
- 7 拍摄照片
 - •要更改设置或断开连接,请按 [Wi-Fi] 按钮。(→184) 发送照片时无法更改设置。请等到发送完成。

```
使用WEB服务
```

■发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])

- 1
- 按[Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [发送储存在相机中的图像], 然后按 [MENU/SET]
- 4. 使用光标按钮选择 [WEB服务], 然后按 [MENU/SET]
- **5** 选择 [通过网络] 并进行连接 (→244)

6 选择您要连接的WEB服务

- •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)
- 7 选择 [单张] 或 [多张]
 - •要更改设置或断开连接,请按 [Wi-Fi] 按钮。(→184)
 - ■当选择[单张]时 ①选择图像 ②选择[设置]
 - ■当选择 [多张] 时

①选择图像(重复)
 •如果再次选择,将取消设置。
 ②选择「执行]

- •[多张]可发送的图像数有限。
- •将显示确认画面。如果您选择 [是],将执行操作。



将图像发送到 [云同步服务] 时

■发送方法以及可发送的图像

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
每次拍摄一张图像后发送该图像 [边录制边发送图像]	0				0
发送选择的图像 [发送储存在相机中的图像]	0		0		0

•根据所用的设备,无法回放或发送某些图像。

•有关图像回放的详情,请参阅目的地设备的使用说明书。

有关图像发送方法的详情。(→251)

准备:

要将图像发送到云文件夹,您需要注册到"LUMIX CLUB"(→229)并配置云同步设置。

参阅符合您的目标的说明书部分。

每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])(→226)

发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])(→227)

 ■关于已使用[云同步服务]发送到云文件夹的图像(于2014年1月时的内容) 要将图像发送到计算机,需要进行云同步设置。在PC上使用
 "PHOTOfunSTUDIO",或在智能手机上使用"Image App"配置相关的设置。
 •如果将图像目的地设置为[云同步服务],发送的图像将暂时保存在云文件 夹中,然后可以将它们与使用中的设备(例如计算机或智能手机)同步。
 •云文件夹可将传输的图像存储30天(最多1000张图像)。传输后经过30天, 会自动删除传输的图像。此外,当存储的图像数超过1000张时,根据[云 限制](→252)设置,即使在传输后未达到30天,也可能会删除某些图像。
 •将云文件夹中的图像下载到所有指定设备的操作完成后,即使在传输后未达到30天,也可能会删除这些图像。

■每次拍摄一张图像后发送该图像([边录制边发送图像])

┨ 按 [Wi-Fi] 按钮



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [边录制边发送图像],然后按 [MENU/SET]
- 4. 使用光标按钮选择 [云同步服务], 然后按 [MENU/SET]
- 5 检查信息,然后按 [MENU/SET]
- **6** 选择 [通过网络] 并进行连接 (→244)

7 检查发送设置

- •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)
- 8 拍摄照片
 - •要更改设置或断开连接,请按[Wi-Fi]按钮。(→184) 发送照片时无法更改设置。请等到发送完成。

■发送选择的图像([发送储存在相机中的图像])

1 按



- 2 使用光标按钮选择 [新连接], 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择 [发送储存在相机中的图像], 然后按 [MENU/SET]
- 4 使用光标按钮选择 [云同步服务], 然后按 [MENU/SET]
- 5 检查信息,然后按 [MENU/SET]
- 6 选择 [通过网络] 并进行连接 (→244)
- 7 检查发送设置
 - •完成连接时,将显示画面。要更改发送设置,请按[DISP.]按钮。(→252)



Wi-Fi/NFC

使用"LUMIX CLUB"

关于 [LUMIX CLUB]

获取"LUMIX CLUB"登录ID(免费)。 如果将本机注册到"LUMIX CLUB",则可以在所用设备之间同步图像,或者将这 些图像传输到WEB服务。 将图像上载到WEB服务或外部AV设备时请使用"LUMIX CLUB"。

•可为本机和智能手机设置相同的"LUMIX CLUB"登录ID。(→232)

有关详情,请参阅"LUMIX CLUB"网站。 http://lumixclub.panasonic.net/sch/c/

请注意:

- •服务可能会因为定期维护或意外问题而暂停,并且服务内容可能会在不事先 通知用户的情况下进行更改或增添。
- •可能会在经过合理的预先通告期后,停止整个服务或部分服务。

1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

- 2 使用光标按钮选择 [LUMIX CLUB], 然后按 [MENU/SET]
- 3 选择 [设置/添加账户]

▲ 选择 [新账户]

- •连接到网络。选择 [下一张] 继续下一页的操作。
- •如果已经获得了相机的登录ID,将显示确认画面。选择[是]获取新的登录ID;如果您不需要获取新的登录ID,请选择[否]。

(后接下一页)

选择与无线接入点的连接方法,并进行设置 5

有关详情(→244)。

•设置画面仅在首次连接时显示。将会存储本机上所设置的连接方法以用于 后续连接。如果您要更改想要连接到的无线接入点,请按「DISP.]按钮, 然后更改连接目的地。

6 仔细阅读"LUMIX CLUB"使用条款,然后选择[同意]

- •可以按▲▼切换页面。
- ・按 [Q.MENU/>] 按钮会取消操作过程,且不获取登录ID。

7 输入密码

- 输入8到16个字母和数字的任意组合作为密码。
- •有关如何输入字符的详情,请参阅"输入文字"(→74)。



密码:



GLOK

- 请务必记下登录ID和密码。
- •更改设置后关闭菜单。

使用前面获取的登录ID /确认和更改登录ID与密码([设置登录ID]) 准备: 要使用以前获取的登录ID,请确认您的ID和密码。 要在相机上更改"LUMIX CLUB"密码,请从智能手机或计算机访问"LUMIX CLUB"网站,并预先更改"LUMIX CLUB"密码。 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置],然后按 [MENU/SET] (→59) 使用光标按钮选择 [LUMIX CLUB],然后按 [MENU/SET] 选择 [设置之添加账户] 选择 [设置登录ID] •将显示登录ID和密码。 •密码显示为"★"。 如果只需检查登录ID,请关闭菜单。

6 输入您的登录ID或密码

- •有关如何输入文字的信息,请参阅"输入文字"(→74)。
- •将您在智能手机或计算机上创建的新密码输入到相机中。如果密码不同于您在智能手机或计算机上创建的密码,将无法上载图像。

7 选择 [退出]

■为相机和智能手机/平板电脑设置相同的登录ID

• 在本机和智能手机上设置相同的登录ID可以方便地将本机上的图像发送到其他设备或WEB服务。

■当本机或智能手机/平板电脑获得了登录ID时

将本机连接到智能手机(→188)

▶ 从"Image App"菜单设置通用登录ID

- •本机和智能手机的登录ID将会相同。
- 将本机连接到智能手机后,当您显示回放画面时,可能会出现通用登录ID的 设置画面。也可以遵照屏幕说明来设置通用登录ID。
- •此操作对于 [Wi-Fi Direct] 连接不可用。

■当本机和智能手机/平板电脑获取了不同的登录ID时

(当您想要为本机使用智能手机的登录ID时) 将本机的登录ID和密码更改为智能手机获得的登录ID和密码

(当您想要为智能手机使用本机的登录ID时) 将智能手机的登录ID和密码更改为本机获得的登录ID和密码

- ■查看"LUMIX CLUB"使用条款 如果使用条款已更新,请查看详情。
- 1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)
- 2 使用光标按钮选择 [LUMIX CLUB], 然后按 [MENU/SET]
- 3选择 [使用条款]
 - •相机将连接到网络并显示使用条款。查看使用条款后关闭菜单。

- ■从 "LUMIX CLUB" 中删除您的登录ID和帐户 将相机转让给另一方或将它处置时,请从相机中删除登录ID。还可以删除您的 "LUMIX CLUB"帐户。
- 1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)
- 2 使用光标按钮选择 [LUMIX CLUB], 然后按 [MENU/SET]
- 3选择[删除账户]
 - •将显示信息。选择 [下一张]。
- 4 在登录ID删除确认画面中选择 [是]
 - •将显示信息。选择 [下一张]。
- 5 在删除"LUMIX CLUB"帐户的确认画面中选择[是]
 - •如果您想要继续使用服务,选择[否]将只会删除登录ID。执行操作后退 出菜单。
- 6 选择 [下一张]
 - •登录ID随即被删除,然后,会显示删除帐户的通知信息。选择 [OK]。
 - •执行操作后退出菜单。

●只能对使用相机获得的登录ID执行更改和其他操作。

配置外部AV设备设置

可以通过"LUMIX CLUB"将图像发送到亲戚和熟人的AV设备。

准备:

检查"LUMIX CLUB"发行的目的地AV设备的地址号码(16位数)和访问号码(4位数)。 (有关详情,请参阅AV设备的使用说明书)

1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

2 使用光标按钮选择 [外部视听设备],然后按 [MENU/SET]

- 3 选择 [添加新设备]
- 4 输入地址号码
- 5 输入访问号码
- 6 输入任意名称
 - •最多可输入28个字符。双字节字符视为两个字符。
 - •更改设置后关闭菜单。

●有关如何输入文字的信息,请参阅"输入文字"(→74)。

■更改或删除有关已注册的AV设备的信息 可以更改或删除有关已注册的AV设备的信息。

1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

2 使用光标按钮选择 [外部视听设备],然后按 [MENU/SET]

- 3 选择您要更改或删除的AV设备
- ႔ 选择 [编辑] 或 [删除]

项目	说明
[编辑]	更改有关已注册的AV设备的信息。 执行"配置外部AV设备设置"的步骤4至6。(→234)
[删除]	删除有关已注册的AV设备的信息。 •将显示确认画面。选择[是]将执行操作。

•执行操作后退出菜单。

[智能传输]可自动将相机中的图像传输到计算机、AV设备或云文件夹。[自动传输]会在为相机充电时自动传输图像,[现在传输]会立即传输拍摄的图像。



可使用 [智能传输] 发送的图像。

		JPEG	RAW	MP4	AVCHD*	3D
	[计算机]	0	0	0	0	0
[目标]	[云同步服务]	0		0		0
	[视听设备]	0				0

*可以发送以 [AVCHD] 拍摄的, 最大4 GB文件大小的动态影像。无法发送大于 4 GB的文件。

遵照以下步骤来执行 [智能传输]。



- ●当[自动传输]设置为[0N]时,相机会自动上载拍摄的图像。出于此原因, 可能会意外地上载图像(例如,如果您与其他人共用本机)。对于上载的图像 导致的任何损失, Panasonic不承担任何责任。
- ●对于使用 [智能传输] 导致的任何损失, Panasonic不承担任何责任。
- ●相机产生的电磁波可能会影响仪器和仪表。如果您在机场或者禁止使用Wi-Fi 或NFC等功能的任何场所,请将[飞行模式]调到[0N]。

●如果由于出错而无法开始充电(→282), [智能传输] 可能不起作用。

设置 [智能传输]

首次使用 [智能传输] 时,请遵照以下步骤完成设置。对于第二次和以后的使用, 您可以通过 [设置目标] (→241)更改设置。

- 1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)
- 2 使用光标按钮选择 [智能传输],然后按 [MENU/SET]
- 3 使用光标按钮选择传输目的地,然后按 [MENU/SET]
- 📶 选择与无线接入点的连接方法,并进行设置

•有关详情 (→244)。

5 设置传输目的地

- 当选择 [计算机] 时
 - •有关传输前准备工作的详情,请阅读"创建用于接收图像的文件夹"。 (→215)
 - ①使用光标按钮选择您想要连接到的计算机,然后按[MENU/SET] ②使用光标按钮选择接收文件夹,然后按[MENU/SET]
- 当选择 [云同步服务] 时
 - 有关传输前准备工作的详情,请阅读"将图像发送到[云同步服务] 时"。(→225)
- 当选择 [视听设备] 时
 - •有关详情,请阅读"将图像发送到AV设备"。(→209)
 - •选择您想要连接到的AV设备,然后按 [MENU/SET] 按钮。
- 6 使用光标按钮选择 [自动传输], 然后按 [MENU/SET]

┏用光标按钮选择 [ON], 然后按 [MENU/SET]

•只传输将[自动传输]设置为[0N]时拍摄的图像。不传输此前拍摄的图像。

[自动传输]

充电期间自动传输图像。 **准备:**设置[智能传输]。(→238)

1 关闭相机

2 (当使用电源插座时)

使用USB连接线(随机附送)将交流电源适配器(随机附送)与相机 连接起来,然后将交流电源适配器(随机附送)插入电源插座 (当使用计算机时)

使用USB连接线(随机附送)将相机连接到计算机

- [智能传输] 将根据 [充电优先] (→242) 设置自动启动。
- •当记忆卡被锁定时, [智能传输] 不可用。
- •根据计算机的规格, [智能传输] 可能会失败。

●当[自动传输]设置为[OFF]时,如果未传输某些图像,将显示让您确认是 否传输这些图像的信息。请选择所需的选项。

[现在传输]

立即将图像传输到预设目的地。 **准备:**设置[智能传输]。(→238)

- 使用USB连接线(随机附送)将交流电源适配器(随机附送)与相机 连接起来,然后将交流电源适配器(随机附送)插入电源插座
 - •切换到回放模式。
- 2 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)
- 3 使用光标按钮选择 [智能传输],然后按 [MENU/SET]
- 📶 使用光标按钮选择 [现在传输],然后按 [MENU/SET]
 - •将显示确认画面。选择[是]将执行操作。 执行操作后退出菜单。

[设置目标]

更改图像传输目的地和设置。

1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

2 使用光标按钮选择 [智能传输], 然后按 [MENU/SET]

3 使用光标按钮选择 [设置目标],然后按 [MENU/SET]

📶 使用光标按钮选择项目,然后按 [MENU/SET]

项目	说明
[目标]	更改传输目的地。 [计算机]、[云同步服务]、[视听设备] •更改想要连接到的无线接入点 ①选择[改变接入点],然后按[MENU/SET] (如果您前面选择了[云同步服务],请在连接目的地 确认画面上选择[是],然后按[MENU/SET]) ②选择与无线接入点的连接方法,并进行设置 •有关详情(→244)。
[大小]	更改要传输的图像的大小。 [原始]、[变更] •[变更]:可以选择 [M] 或 [S] 作为图像大小。 图像的高宽比不变。
[文件格式]*1	[JPG]、[RAW+JPG]、[RAW]
[删除定位数 据] ^{*2}	您可以选择在传输图像时是否要从图像中删除地点信息。 [ON]:删除地点信息并传输。 [OFF]:在不删除地点信息的情况下传输。 •只删除已传输的图像的地点信息。 (不会从本机存储的图像中删除地点信息)
[云限制]*2	可以选择当云文件夹的可用空间容量已耗尽时是否要执行 [智能传输]。 [0N]:不传输图像。 [0FF]:按时间顺序删除最旧的图像并传输新图像。
*1 仅当 [目标] *2 仅当 [目标]	设置为[计算机]时可用。 设置为「云同步服务]时可用。

[充电优先] 设置充电优先或图像传输优先。 1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59) 2 使用光标按钮选择 [智能传输], 然后按 [MENU/SET] 3 使用光标按钮选择 [充电优先], 然后按 [MENU/SET]

📶 使用光标按钮选择项目,然后按 [MENU/SET]

项目	说明
[ON]	充电优先。在充电后传输图像。
[OFF]	图像传输优先。 • 当剩余电池电量较低时,可能会充电优先。

[显示日志]

您可以查看图像发送日期及其详情。

1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置], 然后按 [MENU/SET] (→59)

2 使用光标按钮选择 [智能传输], 然后按 [MENU/SET]

3 使用光标按钮选择 [显示日志],然后按 [MENU/SET]

关于连接

在选择Wi-Fi功能和发送目的地后,选择连接方法。

如果您外出并无法使用无线接入点,或者需要临时连接到不常用的设备或在类似的场合下,那么,您可以方便地建立直接连接。

如果您要通过以前所用的相同设置进行连接,可以使用[历史记录连接]或[收 藏夹连接]通过Wi-Fi功能快速开始连接。



连接方法	说明	
[通过网络]	通过无线接入点连接。	$(\rightarrow 244)$
[直接]	您的设备将直接连接到相机。	$(\rightarrow 247)$

关于连接

[通过网络] 通过无线接入点连接

选择无线接入点的连接方法。

WPS是指一项功能,可让您轻松配置有关连接和无线LAN设备安全性的设置。要确认您所用的无线接入点是否与WPS兼容,请参阅该无线接入点的说明书。



连接方法	说明
[WPS (按钮)]	保存带有一个WPS标记的、与Wi-Fi Protected Setup™ 兼容的按钮型无线接入点。 按无线接入点的WPS按钮,直到切换到WPS模式 •有关详情,请参阅无线接入点的使用说明书。
[WPS (PIN 代码)]	保存带有一个WPS标记的、与Wi-Fi Protected Setup兼 容的PIN码型无线接入点。 ①选择您要连接到的无线接入点 ②将相机屏幕上显示的PIN码输入到无线接入点中 ③按 [MENU/SET] •有关详情,请参阅无线接入点的使用说明书。
[选项列表]	如果您不确定WPS兼容性,或者想要搜索并连接某个无 线接入点,请选择该选项。 •有关详情(→245)。



输入加密密钥

有关如何输入字符的详情,请参阅"输入文字"(→74)。

「打开]

关于连接 ■当使用[手动输入] 连接时 在"如果您不确定WPS的兼容性(通过「选项列表]连接)"的步骤 1回面上,选择 [手动输入] (→245)输入您要连接到的无线接入点的SSID,然后选择「设置] 2 • 有关如何输入字符的详情, 请参阅"输入文字"(\rightarrow 74)。 选择网络身份验证类型 3 • 有关网络身份验证的信息, 请参阅无线接入点的说明书。 诜择加密类型 4 •可以更改的设置类型根据网络身份验证设置详情的不同而异。 网络身份验证类型 可设置的加密类型 [WPA2-PSK]/[WPA-PSK] [TKIP]/[AES] [WEP] 「通用键]

5 (当选择了除 [未加密] 以外的其他选项时) 输入加密密钥

●在保存无线接入点时,请查看无线接入点使用说明书和设置。
 ●如果无法建立连接,原因可能是无线接入点的无线电波太弱。有关详情,请参阅"信息显示"(→280)和"问答 - 故障排除"(→287)。
 ●根据使用环境,传输速度可能会下降或者此功能可能不可用。

「未加密]/「WEP]



[直接] 直接连接

您可以选择与设备的连接方法。 选择您的设备兼容的连接方法。

 ・要使用 [Wi-Fi Direct] 连接本机,需要安装 Android OS 4.0或以上,并且设备必须与Wi-Fi Direct™兼容。



•WPS是指一项功能,可让您轻松配置有关连接和无线LAN设备安全性的设置。

连接方法	说明
[Wi-Fi Direct]	①将设备设置为Wi-Fi Direct™模式 ②选择 [Wi-Fi Direct] ③选择要连接到的设备 •有关详情,请阅读设备的使用说明书。
[WPS 连接]	 [WPS (按钮)] ①选择 [WPS (按钮)] ②将设备设置为WPS模式 •在本机上按 [DISP.] 按钮时,可能需要较长的时间 才能建立连接。
	[WPS (PIN 代码)] ①选择 [WPS (PIN 代码)] ②将设备的PIN码输入到本机中
[手动连接]	 ⑦将SSID和密码输入到设备中。SSID和密码显示在本机的连接等待画面上。 •如果传输目的地为[智能手机],您可以使用要连接的智能手机阅读QR码。(→189)

关于连接

使用以前所用的相同设置快速连接([历史记录连接]/[收藏夹连接])

本相机会保留您使用Wi-Fi功能时的历史记录。可以将历史记录中的项目注册到 收藏夹。

您可以通过历史记录或收藏夹,使用以前所用的相同设置轻松进行连接。





选择 [历史记录连接] 或 [收藏夹连接]



项目	说明
[历史记录连接]	使用以前所用的相同设置进行连接。
[收藏夹连接]	使用收藏夹中注册的设置进行连接。

3 选择所需的连接设置





■将历史记录项目注册到收藏夹



- 2 选择 [历史记录连接]
- 3 选择您要注册的项目,然后按▶

4 输入注册名称

- •有关如何输入字符的详情,请参阅"输入文字"(→74)。
- •最多可输入30个字符。双字节字符视为两个字符。

关于连接

■编辑收藏夹中注册的项目



┣按[Wi-Fi] 按钮



2 选择 [收藏夹连接]

3 选择您要编辑的收藏夹项目,然后按▶

📶 选择项目

项目	说明
[从收藏夹中移除]	_
[改变收藏夹中的排序]	选择目的地
[改变已注册的名称]	 •有关如何输入字符的详情,请参阅"输入文字" (→74)。 •最多可输入30个字符。双字节字符视为两个字符。

●历史记录中可以保存的设置数有限。建议将常用的Wi-Fi连接设置注册并保存 到收藏夹。(→249)

●在选择历史记录或收藏夹项目时,可以通过按 [DISP.] 按钮查看连接详情。 ●执行 [重设 Wi-Fi] 会删除历史记录和收藏夹中注册的内容。

●当使用[历史记录连接]或[收藏夹连接]连接到许多计算机已连接到的网络时,因为相机需要从数量众多的设备中搜索出以前连接过的设备。如果无法连接,请重新尝试使用[新连接]进行连接。

关于连接

有关发送图像的设置

在发送图像时,请先选择[新连接],然后选择发送图像的方法。 在完成连接后,还可以更改发送设置,例如要发送的图像大小。

2014-19765 2 遥控拍摄与查看 五中卻上场效	
 立录制边发送图像 受 发送储存在相机中的图 	Blŵ
◆ 返回	选择《处设置

■[边录制边发送图像]

每次拍摄图像时,可以将该图像自动发送到指定的设备。

●通过[边录制边发送图像]进行连接时,拍摄画面上会显示[奈];发送文件时,会显示[♂]。
●如果在完成发送之前关闭相机,或者关闭Wi-Fi连接或发生类似的情况,则未发出的文件将不会重新发送。

P MOSOI	🐜 🐽 🖗 🧠	(
1 <mark>068</mark>	<u> 10 -</u>	

●发送时您无法删除文件或使用回放菜单。
 ●无法发送动态影像。

■[发送储存在相机中的图像]

可以选择和发送拍摄的图像。

●将不发送回放菜单[收藏夹]或[打印设定]设置详情。
 ●无法发送使用其他相机拍摄的某些图像。
 ●无法发送使用计算机修改或编辑过的图像。

■更改有关发送图像的设置

在完成连接后,可通过按 [DISP.] 按钮更改发送设置,例如要发送的图像大小。

项目	说明
[大小]	调整要发送的图像的大小。 [原始]/[自动]*1/[变更] •如果选择[自动],则图像大小由目的地的情况决定。 •可以从[M]或[S]中选择图像大小以执行[变更]。 高宽比不发生变化。
[文件格式]*2	[JPG]、[RAW+JPG]、[RAW]
[删除定位数据]*3	在发送图像之前,选择是否要从图像中删除地点信息。 [ON]:删除地点信息,然后发送。 [OFF]:保留地点信息并发送。 •此操作只会删除设置为待发送的图像中的地点信息。 (不会从本机存储的原始图像中删除地点信息。)
[云限制]*4	可以选择当云文件夹的可用空间已耗尽时是否要发送 图像。 [ON]:不发送图像。 [OFF]:删除最旧的图像,然后发送新图像。

*1 仅当目的地设置为 [WEB服务] 时可用。

*2 仅当目的地设置为 [计算机] 时可用。

** 仅当 [发送储存在相机中的图像]的目的地设置为 [视听设备]中的 [云同步服务]、[WEB服务] 或 [外部]时可用。

*4 仅当目的地设置为 [云同步服务] 时可用。
Wi-Fi/NFC

[Wi-Fi设置] 菜单

配置Wi-Fi功能所需的设置。

连接到Wi-Fi后,无法更改 [Wi-Fi设置]。(不包括 [网络地址]) •有关如何选择 [设置] 菜单设置的详情,请参阅 (→59)。

1 在 [Wi-Fi] 菜单中选择 [Wi-Fi设置]

2 使用光标按钮选择项目,然后按 [MENU/SET]

项目	说明
[智能传输]	•有关详情 (→236)。
[LUMIX CLUB] 获取或更改"LUMIX CLUB"登录ID。	•有关详情(→229)。
[计算机连接] 您可以设置工作组。	将图像发送到计算机时,必须连接到与目的地计算机 所在的同一个工作组。 (默认设置为"工作组") [更改工作组名称]: 输入连接计算机的工作组。更改设置后关闭菜单。 [恢复为默认]: 将设置恢复为默认设置。将显示确认画面。选择[是] 将执行操作。 执行操作后退出菜单。
	 • 有关如何输入文字的信息,请参阅"输入文字" (→74)。 • 要在标准设置的计算机上使用,您不必要更改工作 组。

(后接下一页)

[Wi-Fi设置] 菜单

•有关如何选择 [设置] 菜单设置的详情, 请参阅 (→59)。

项目	说明
[设备名称] 您可以更改本机的名称。	 ①按 [DISP.] 按钮 ②输入所需的设备名称 •有关如何输入文字的信息,请参阅"输入文字" (→74)。 •最多可输入32个字符。
[外部视听设备] 可以通过"LUMIX CLUB" 将图像发送到亲戚和熟 人的AV设备。	•有关详情(→234)。
[NFC动作] 完成NFC功能设置。	[ON]:启用NFC功能。 [OFF]
[Wi-Fi 密码] 为防止第三方不当操作 或使用Wi-Fi功能,以及 为了保护已保存的个人 信息,建议使用密码保 护Wi-Fi功能。	 设置密码后,在使用Wi-Fi功能时,会自动显示密码输入画面。 [设置]: 输入任意4位数作为密码。更改设置后关闭菜单。 [删除]: 将显示确认画面。选择[是]将执行操作。 执行操作后退出菜单。 •有关如何输入字符的详情,请参阅"输入文字"(→74)。 •请记下您的密码。如果您忘记了密码,可以使用 [设置]菜单中的[重设 Wi-Fi]重设密码,但是, 同时会重设其他设置。(不包括 [LUMIX CLUB])
[网络地址] 显示本机的MAC地址和IP 地址。	• "MAC地址"是用于标识网络设备的唯一地址。 • "IP地址"指用于标识连接到网络(例如互联 网)的计算机的编号。通常,家庭计算机的地 址由无线接入点等DHCP功能自动分配。(示例: 192.168.0.87)

连接其他设备



■使用HDMI micro电缆连接

- ●使用带有HDMI标志的"高速HDMI micro电缆"。不符合HDMI标准的电缆不能工作。
 - "高速HDMI micro电缆"(D型-A型插头,最长2 m)
- ●不能执行某些回放功能。
- ●无法使用以下菜单:[设置]、[回放]和[Wi-Fi]。
- ●根据宽高比设置,在屏幕两侧或上下部可能出现柱条。
- ●不符合HDMI标准的电缆不能工作。
- ●连接HDMI micro电缆时,屏幕上不显示图像。
- ●如果同时连接USB连接线(随机附送),将会取消HDMI输出。
- ●同时连接AV电缆(另售)和HDMI micro电缆时, AV电缆不会输出图像。
- ●在某些电视机上,在开始回放或暂停后的片刻图像可能会短暂失真。
- ●音频输出为立体声。

■使用AV电缆(另售)连接

- ●请务必使用正品的Panasonic AV电缆 (另售)。
- ●您可以在使用NTSC或PAL制式的其他国家(地区)的电视机上回放图像。您 可在[设置]菜单的[电视连接]中找到[视频输出]设置。
- ●旋转后的纵向图像可能略显模糊。
- ●如果不能在宽屏幕或高清晰电视机上正确显示高宽比,请在电视上变更图像模式设置。
- ●无法使用取景器显示。

将一张卡插入电视机或DVD录制机的SD卡槽后,便可以回放拍摄的照片。

- 可在显示有AVCHD标记的Panasonic电视机(VIERA)上回放AVCHD动态影像。
 无法回放全景图像。另外,无法对全景图像执行自动滚动回放。
- •同时使用SDHC和SDXC记忆卡时,务必在支持特定格式的设备上播放各类型的卡。

在电视机屏幕上观看

VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

VIERA Link (HDMI) 是什么?

- ●VIERA Link是一项自动链接通过HDMI micro电缆连接到本相机上的VIERA Link兼容设备,并可用VIERA遥控器简单进行操作的功能。(某些操作不可用。)
- ●VIERA Link(HDMI)是一项在业界标准的HDMI的控制功能(称为HDMI CEC (Consumer Electronics Control))上追加的Panasonic独家功能。当与非 Panasonic HDMI CEC兼容设备连接时,不能保证操作。请参阅您的产品手册 以确认与VIERA Link(HDMI)的兼容性。
- ●本相机支持VIERA Link (HDMI)版本5。这是Panasonic标准,它也支持以前的Panasonic VIERA Link设备。
- ●使用带有HDMI标志的"高速HDMI micro电缆"。不符合HDMI标准的电缆不能工作。

"高速HDMI micro电缆"(D型-A型插头,最长2 m)

- ●如果您不知道自己的电视机是否与VIERA Link (HDMI) 兼容, 请参阅电视机 的操作说明书。
- ●不符合HDMI标准的电缆不能工作。

●如果相机上的[VIERA Link]设置为[ON],通过相机按钮的操作将受到限制。 ●请确保将您所连接的电视机设为启用VIERA Link(HDMI)(有关详情,请查阅 您电视机的使用说明书)。 准备:将[VIERA Link]设置为[ON] (→72)。

1 用HDMI micro电缆将相机连接到支持VIERA Link(HDMI)的 Panasonic电视机(VIERA)(→255)

2 打开相机并按回放按钮

•当相机关闭时按住回放按钮可以在回放模式下打开相机。

3 在参照电视机屏幕上显示内容的同时进行操作

•操作时,请参见VIERA Link操作面板。

■其他相关操作

●关闭本机

当用遥控器关闭电视机时,也将关闭相机。

- ●自动输入选择
 - •此功能在相机通过HDMI micro电缆连接电视机时,只要打开相机,即会将 电视机输入自动切换到相机画面。电视机也可通过相机从待机模式打开电 源(如果电视机上的"Power on link"(联动电源)设为"开")。
 - •如果VIERA Link (HDMI) 不能正常工作 (→290)

在电视机屏幕上观看

观看3D照片

如果您连接本相机到支持3D的电视机,并回放您用3D拍摄的照片,将可在电视机 上欣赏悦目的3D照片。如果支持3D的电视机有SD卡槽,您可以通过将卡插入卡槽 来回放所拍摄的3D照片。

准备:将[3D播放]设置为[3D](→71)。

1 通过使用HDMI micro电缆将相机连接到支持3D的电视机以显示回放 画面 (→255)

2 显示用3D拍摄的照片

- •当相机上的 [VIERA Link] 设置为 [ON], 并且相机已连接到VIERA Link (HDMI) 兼容的Panasonic电视机 (VIERA) 时, 电视机会自动切换其输入, 并显示回放画面。
- •在3D照片的缩略图上将显示 [3D]。

■要只对用3D拍摄的照片执行幻灯片回放

在 [回放模式] 菜单的 [幻灯片放映] 中选择 [3D播放] (→163)

■要只选择用3D拍摄的照片并回放

在[回放模式]菜单的[筛选播放]中选择[3D播放](→159)

■切换以3D拍摄的照片的回放方法

①选择以3D拍摄的照片

- ②在 [回放模式] 菜单中选择 [2D / 3D设置], 然后按 [MENU/SET] (→158)
 - •如果正在以2D(传统图像)回放照片,回放方法将切换到3D;或者,正在以 3D回放照片,回放方法将切换到2D。
 - 在回放以3D拍摄的图像时,如果您感觉疲劳、不舒服或有其他不适感,请设置为2D。

●太靠近电视机观看3D照片可能导致眼睛疲劳。

- ●当图像不适合以3D观看时(因视差太大等):
 - •在幻灯片回放时:图像用2D显示。
 - •在[筛选播放]时:将显示确认是否以3D显示图像的信息。
- ●当在不支持3D的电视机上回放3D图像时,屏幕上可能并排显示2张图像。
- ●在本相机的屏幕上, 3D照片将用2D(传统照片)回放。
- ●如果在回放照片时切换3D照片和普通照片,将会显示黑屏几秒钟。
- ●当选择3D照片的缩略图或在回放3D照片后显示缩略图时,可能需要几秒钟才 能开始回放或显示图像。
- ●当电视机未转换为显示3D照片时,请在电视机上进行必要准备。(有关电视机 必要准备的详情,请参阅电视机的说明书。)
- ●在3D回放期间, [Wi-Fi] 菜单、[设置] 菜单、[回放] 菜单、播放变焦和删除操作不可用。
- ●可以在计算机或Panasonic摄像机中存储3D照片。(→261、262)

将照片和动态影像保留在记录机中

请根据您的设备选择正确方法。

通过插入卡到记录机来复制

可以使用支持每种文件格式的Panasonic设备(例如Blu-rav 光盘刻录机)复制图像。

•有关复制和回放的详情,请参阅记录机的使用说明书。

能器

通过AV电缆(另售)复制回放图像

使用录像机等设备,可将本相机上播放的视频复制到光盘、硬盘或录像带等媒体 上。此方法很有用,因为甚至可以用不支持高清晰图像的设备执行复制。画质将 从高清晰下降为标准清晰。音频将为单声道。

连接相机到记录机



2 开始在相机上回放

3 开始在记录机上录制

•要停止录制(复制),在停止相机回放之前,首先停止记录机录制。

●请务必使用正品的Panasonic AV电缆(另售)。 ●当使用4:3宽高比的电视机时,在复制之前务必将相机的「电视高宽比〕设置 (→71) 更改为 [4:3]。用 [16:9] 设置复制的动态影像在4:3的电视机屏幕上 显示时将会垂直延伸。

●有关复制和回放方法的详情,请参阅您记录机的使用说明书。

通过连接相机到计算机,可从相机复制照片/动态影像到计算机。

- 某些计算机可以从相机的记忆卡直接读取。
 有关详情,请参阅您计算机的说明书。
 如果您的计算机不支持SDXC记忆卡,将显示要求您格式化卡的信息。
- (请勿将卡格式化。否则将删除记录的图像。) 如果卡不能被识别,请参阅以下支持网站: http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

■计算机规格

可以将相机连接到能够检测海量存储设备(存储大量数据的设备)的计算机。

- •Windows :Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP
- Mac : OS X v10.5 v10.9

通过复制文件或文件夹可能无法正确导入以 [AVCHD] 拍摄的某些动态影像。 • 使用Windows时,请务必使用随机附送的CD-ROM中的"PHOTOfunSTUDIO"软

件来复制以 [AVCHD] 拍摄的动态影像。 • 使用Mac时,可以使用"iMovie"复制以 [AVCHD] 拍摄的动态影像。但请注意,根据画质设置,可能无法复制图像。 (有关iMovie的详情,请联系Apple Inc.)

关于随机附送的软件

随机附送的CD-ROM包含下列软件。 使用之前,请在您的计算机上安装这些软件。

■PHOTOfunSTUDIO 9.3 PE

您可以将照片或动态影像捕获到计算机中,或者通过按照拍摄日期、用于拍摄的数码相机机型名称等进行分类,来组织捕获的图像。还可以纠正照片、编辑动态影像或写入DVD。

•操作环境

支持的操作系统	Windows [®] 8.1 (32位/64位) Windows [®] 8 (32位/64位) Windows [®] 7 (32位/64位) 和SP1 Windows Vista [®] (32位) SP2 Windows [®] XP (32位) SP3		
	Windows [®] 8.1		
	Windows [®] 8	Pentium [®] III 1 GHz或更高	
CPU	Windows® 7		
	Windows Vista®	Pentium [®] III 800 MHz或更高	
	Windows [®] XP	Pentium [®] III 500 MHz或更高	
显示器	1024×768像素或更高(推荐1920×1080像素或更高)		
	Windows [®] 8.1	1 GB或更高 (32位)/ 2 GB或更高 (64位)	
	Windows [®] 8		
RAM	Windows® 7		
	Windows Vista®	519 MD 武百言	
	Windows [®] XP	JI4 MD以上回	
可用硬盘空间	450 MB或更高, 月	目于安装软件	

有关操作环境的更多信息,请参阅 "PHOTOfunSTUDIO"的使用说明书 (PDF)。 在启动软件后,可以阅读使用说明书。

■LoiLoScope 30天完整试用版(Windows 8.1/8/7/Vista/XP) LoiLoScope是一套视频编辑软件,它可以充分发挥计算机的强大功能。创建视频就像在书桌上整理卡片一样简单。使用音乐、图像和视频文件创建视频,并 将它刻录到DVD中或上载到网站上,这样就能与您的朋友和家人分享;也可以 方便地通过电子邮件与您的朋友分享视频。

•这只会安装试用版下载站点的快载方式。

有关如何使用LoiLoScope的详细信息,请阅读可通过以下链接下载的 LoiLoScope说明书。 说明书URL:http://loilo.tv/product/20

安装随机附送的软件

将会安装与您的计算机兼容的软件。

准备:

- •确认计算机的规格和操作系统是否符合每个软件。
- •插入CD-ROM(随机附送)之前,请关闭所有运行的应用程序。

1 插入包含随机附送软件的CD-ROM

2 出现安装菜单时,单击 [应用程序]

- •如果显示了自动回放画面,您可以通过选择并执行 [Launcher.exe] 来显示菜单。
- 在Windows 8.1 / Windows 8中,您可以通过单击插入CD-ROM后显示的信息,然后选择并执行 [Launcher.exe] 来显示菜单。
- •也可以通过在[计算机]中打开[VFFXXXX](XXXX部分根据机型的不同而不同),然后双击[Launcher.exe]来显示菜单。

3 单击 [推荐安装]

•根据屏幕上显示的说明继续安装。

●PHOTOfunSTUDI0 / LoiLoScope与Mac不兼容。

下载SILKYPIX Developer Studio SE

该软件可以制作和编辑RAW文件图像。编辑后的图像可以使用JPEG或TIFF等文件格式保存,然后便可以在计算机等设备上显示。

■下载步骤

请从以下网站下载SILKYPIX Developer Studio SE,并将它安装在您要使用的 计算机上。(随机附送的CD-ROM中未提供此软件。) http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/chinese/p/

•操作环境

支持的操 作系统	Windows [®] 8.1 Windows [®] 8
	Windows [®] 7
	Windows Vista®
	Windows [®] XP
	Mac [®] OS X (10.5 - 10.9)

•有关如何使用SILKYPIX Developer Studio SE的详情,请参考Ichikawa Soft Laboratory支持网站上的"帮助"。

●要下载软件,必须将计算机连接到互联网。 ●在某些通讯环境中,下载软件可能需要一段时间。

复制照片和动态影像

准备:

- •当从内置内存导入图像时, 请取出任何记忆卡。
- •开始复制操作之前,请 在您的计算机上安装 "PHOTOfunSTUDI0"。(→264)
- •打开相机和计算机。

确认插头方向,笔直插入。

(如果以错误的方向插入电缆,可能会使插头 变形而造成无法操作)

另外,请勿插入到错误的插口中,否则可能 会导致本机损坏。



- 🚹 将相机与计算机连接
 - •除了随机附送的或正品的Panasonic USB连接线(另售)以外,请勿使用 任何其他USB连接线。否则可能会导致故障。
- 2 使用▲ ▼选择 [PC] 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用 "PHOTOfunSTUDIO"复制图像到您的计算机
 - •有关如何使用"PHOTOfunSTUD10"的详情,请参阅"PHOTOfunSTUD10"手册(PDF)。

●如果使用Windows资源管理器或类似方法删除、修改或移动过包含复制的 AVCHD动态影像的文件和文件夹,则不能回放或编辑。当复制AVCHD动态影像 时,务必使用"PHOTOfunSTUD10"。

要取消连接

- •Windows:在任务栏上执行"安全移除硬件"
- •Mac:打开查找器,并单击边栏上显示的弹出图标

■在不使用 "PHOTOfunSTUDIO" 的情况下复制到计算机 (AVCHD动态影像除外) 您可以通过将文件夹和文件拖放到计算机上另外文件夹中,来保存图像以在计 算机上使用。



- *1.JPG:照片
 - .RW2:以RAW文件拍摄的照片
 - .MP4:[MP4] 动态影像/[高速摄影]
 - .MP0:3D照片
- *2 在下列情况下会建立新文件夹:
 - •文件夹内有文件号码为999的图像时。
 - •当插入含有与计算机中相同文件夹号码的卡时(如用其他相机等拍摄的图像)。
 - •当执行 [号码重设] 后录制时。

*3不会在内置内存中创建该文件夹。

●在插入或取出记忆卡之前关闭相机。

- ●当通讯中电池快要用完时,将发出警告哔音。请立即通过计算机取消通讯。
 ●将 [USB 模式] 设为 [PC] 之后,就不需要每次相机连接计算机时都要进行 设置。
- ●有关详情,请参阅计算机使用说明书。

■对于PTP模式

即使 [USB 模式] (→71) 设为 [PictBridge(PTP)], 相机也可连接计算机。

- •只可进行图像输出。
- •如果在PTP模式下无法连接到计算机,请将 [USB 模式] 设置为 [PC],然后 重新连接。
- •如果卡上有1000张或以上图像,可能无法进行导入。
- •无法读取动态影像、3D照片或RAW图像。

打印

- 可直接与PictBridge兼容打印机连接进行打印。
- 某些打印机可以从相机的记忆卡直接打印。
 有关详情,请参阅您打印机的说明书。

准备:

- •当从内置内存打印图像时,请取 出任何记忆卡。
- •需要时在打印机上调整打印质量 或其他设置。
- •打开相机和打印机。

确认插头方向,笔直插入。

(如果以错误的方向插入电缆,可能会使插头变形而造成无法操作)

另外,请勿插入到错误的插口中,否则 可能会导致本机损坏。



- 1 将相机与打印机连接上
 - 除了随机附送的或正品的Panasonic USB连接线(另售)以外,请勿使用 任何其他USB连接线。否则可能会导致故障。
- 2 使用▲ ▼选择 [PictBridge(PTP)] 然后按 [MENU/SET]
- 3 使用◀▶选择照片,然后按 [MENU/SET]
- **4** 使用▲选择 [打印开始] 然后按 [MENU/SET] (打印设置 (→272))
- ■要取消打印

按 [MENU/SET]。

打印

- ●在插入或取出记忆卡之前关闭相机。
- ●打印后卸下USB连接线(随机附送)。
- ●当通讯中电池快要用完时,将发出警告哔音。取消打印并卸下USB连接线(随 机附送)。
- ●无法打印以RAW文件拍摄的照片。(同时以JPEG文件格式和RAW文件拍摄的照片 可以打印。)
- ●不能打印动态影像。



●在打印过程中显示橙色"●",表示打印机出现错误。
 ●如果打印大量图像,打印作业可分成多次完成,每次打印数张图像。
 (所显示的剩余张数可能与所设置的打印图像数不同。)

带日期和文字打印

■无 [文字印记] 打印日期

在冲洗店打印 :

仅可打印拍摄日期。要求冲洗店打印日期。

• 在相机上事先进行 [打印设定] (→179) 设置,可以在将记忆卡交给冲洗店之前 指定打印份数和日期打印设置。

•当打印16:9宽高比的照片时,请事先确认冲洗店可以接受这种尺寸。

使用计算机:

可以使用随机附送的CD-ROM中的 "PHOTOfunSTUDIO" 软件进行录制日期和文字信息打印设置。

使用打印机:

当连接支持日期打印的打印机时,可通过在相机上设置[打印设定],或设置[打 印日期](→272)为[0N]来打印拍摄日期。

●拍摄图像时在[拍摄]菜单中启用[日期印记]功能,可以设置为在图像上 打印时间和日期。(→150)

在相机上进行打印设置

设置选项包括打印图像的数目及其大小。在选择[打印开始]之前进行设置。

1 使用▲ ▼选择项目,然后按 [MENU/SET]

项目	设置
[打印日期]	[ON]/[OFF]
[打印数量]	设定照片打印数目(最多999张)
[纸张大小]	选择[台]时,将优先打印机设置。
[页面布局]	[➡](打印机优先)/[▇](1张照片,不带边框)/ [配](1张照片,带边框)/[☎](2张照片)/ [聞](4张照片)

2 使用▲ ▼选择设置, 然后按 [MENU/SET]

- ●当设置[打印日期]为[0N]时,检查打印机上的日期打印设置(打印机设置可能优先)。
- ●要打印一张印记了文字或日期的图像,请将[打印日期]设置为[0FF]。 (日期将叠加在打印的照片上。)
- ●将不显示打印机不支持的项目。
- ●要在一张照片中安排 [□□] "2张照片" 或 [器] "4张照片",请将照片的打印数设为2或4。

●要打印本相机不支持的纸张尺寸/页面布局时,要设为 [♣],在打印机上进行设置。(请参阅打印机上的使用说明书。)

●根据冲洗店或使用的打印机,即使有完整的[打印设定]设置,日期也可能 不会打印。

这里显示的画面仅为示例。实际显示可能不同。

拍摄时

29s ≥+1⁄s ⊪ [0]	I F5.9 [№1/60 10 <mark>6</mark> *				
::	AF区域 (→46)				
	直方图 (→66)				

Р	拍摄模式 (→29)
3	背光补偿 (→35、38、149)
AVCHD FHD 50i	录像格式 (→151) 录制质量 (→151)
4:3 18M	高宽比 (→139) 图像大小 (→139)
::: :	质量 (→140)
 ¥A	闪光模式 (→84)
((\\)) ON	修正手震(→43、149)
((🎴))	消除动态模糊 (→37)
((合))	手震警报 (→43)
₩	白平衡 (→143)
Ś	创意控制调整显示(→110)
PEAK H	峰值 (→67、97)
4	剩余电量 (→21)
•	聚焦 (→46)
Zoom	变焦麦克风 (→154)
≈ ⁄₽	风声消除(→154)
T	平整拍摄 (→153)
i①	智能曝光 (→146)
AF 🏶	AF微距 (→92)
<u>"</u>	微距变焦 (→94)
MF	手动聚焦 (→95)
AFL	AF锁定 (→98)
	色彩 (→41)
S AF	连拍模式 (→101)
۲ <u>ا</u>	自动括弧式曝光 (→100)
\mathfrak{O}_{10}	自拍定时器 (→104)

₽ ∰∰ ^{4*} 38M ∰ 290	i &A ●	(C)) \$\$ ₪ \$} _ 10	art (11
	P	٦	n a
29s	G	2	7 7 1
Z+1/3 🚌 🖸	F5.9) M 1/60) 10 <mark>0</mark>

₩ +1/3	亮度(→41、110、118) 曝光补偿(→99)
0 +2 Inini	手动曝光辅助 (→108)
[Ę';;	AF跟踪 (→39、89)
AF₩	AF辅助灯 (→148)
(•)	测光模式 (→146)
AEL	AE锁定 (→98)
	背景散焦条件 (→36、41、110)
₽∕	程序偏移 (→44)
F5.9	光圈值 (→43、105、107)
MIN	最小快门速度(→147)
1/60	快门速度 (→43、106、107)
10 ⁵⁰	ISO感光度 (→141)
ISOMAX 400	ISO上限设置 (→142)

290	可拍摄的图像数 (→25)
R29m59s	剩余拍摄时间*(→47)
£)•	拍摄状态
ĺ∎	保存目的地 (→24)
((:-	Wi-Fi连接状态
	日期印记 (→150)
C 2-1	自定义设置 (→130)
<u>[*</u>	监视器亮度 (→65)
ECO	显示屏节能 (→68)
29s	已拍摄时间* (→47)

*XXhXXmXXs、RXXhXXmXXs

[h]、[m] 和 [s] 表示"小时"、"分"和"秒"。

	290	€ ● ●		};; reax ≂iOAf	}H €== ₽_EAf
		P	٦		m
	23 90	G	2	1	
_	Z+1/3 🚌 🔘	F5.9	ЭM	¥1/60	10 <mark>0</mark>

目的地设置(→137) 旅程已经过天数(→137)	
名字(→126、135) 以年月表示的年龄(→126、135)	
当前日期/时间 世界时间(→138)	

聚焦范围 (→93)	1m - ∞
变焦 (→79)	

这里显示的画面仅为示例。实际显示可能不同。

回放时



	回放模式 (→158)
নি	受保护图像 (→180)
★	收藏夹 (→178)
	日期/文字印记显示 (→150、172)
	已修饰图像 (→166、167)
4:3 18M	高宽比(→139) 图像大小(→139)
::: :	质量 (→140)
4	剩余电量 (→21)

	AVCHD [FHD] 50i	录像格式 (→151) 录制质量 (→151)
▶ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ 100+01 13 35/53 ★ ○ 675 ▲ ● 2 ▲ ● ● ● ★ ○ ● ● ★ ○ ● ● ★ ○ ● ● ★ ○ ● ● ★ ○ ● ● ★ ○ ● ● ★ ○ ●	30s	动态影像录制时间* (→55)
	모	连拍 (→156)
	直方图 (→66)	
	修饰 (→166)	
	动态影像回	放 (→55)
	全景回放(→121)
	连拍回放($\rightarrow 156)$

*XXhXXmXXs

[h]、[m] 和 [s] 表示"小时"、"分"和"秒"。

LCD显示屏/取景器显示列表 [】 43... 弁 🚥 文件夹/文件号码 (→51、267) 100-0818 图像编号/总图像数 (→51)(**=**) ⁴ UFD FHD 501 30S 25s 回放经过的时间*1 (→55) P 🚯 🔆 🗹 +2/s & 1 F3.3 1/60 拍摄日期/时间 世界时间 (→138) 4修饰 名字*2 (→126、135) 以年月表示的年龄*2 (→126、135) 标题*2 (→171) 目的地设置*2 (→137) 2 **6** 打印设置 (→179) 旅程已经过天数*2 (→137) GPS 有地点信息(→169) 获取信息图标 (→156) Γ×, 监视器亮度 (→65) ▶፼☆⊠ 4:3 18m 🚹 💷 <u>୭୭/୮</u>୮୭ 100-0818 PB 2 GPS AVCHD 30S P 拍摄模式 (→29) 411 F) 闪光模式 (→84) P 🚯 🔆 🗹 🖓 🖨 100 F3.3 1/60 ¥. 白平衡 (→143) 4 修饰 **2**+2/3 曝光补偿 (→99) d5+ 创意控制调整显示(→110) 100 ISO感光度 (→141) F3.3 光圈值 (→43、105、107) 1/60快门速度 (→43、106、107)

*1 XXhXXmXXs

[h]、[m] 和 [s] 表示"小时"、"分"和"秒"。

** 按以下优先顺序执行显示:标题、旅行目的地、名字([宝宝]/[宠物])和名字([个人识别])。如果显示了从出发日期开始算起的消逝天数,将不显示以年月表示的年龄。

下面解释了LCD显示屏或取景器上显示的主要信息的含义,以及如何响应这些信息。

[此存储卡无法使用。]

●与相机不兼容。请使用支持的卡。

[无法删除某些图像] [无法删除此图像]

●不能删除非DCF图像 $(\rightarrow 51)$ 。

→将需要的数据保存在计算机或其他设备上,然后在相机上执行 [格式化]。 (→73)

[超出可选择的张数]

●超过一次可删除图像的数目。

- ●超过999张图像被设为 [收藏夹]。
- ●图像数量超出了一次可以执行[编辑标题]、[文字印记]或[调整大小](多 个设置)的数量。

[该图像无法设置]

●对于非DCF图像,不能进行[打印设定]、[编辑标题]或[文字印记](→51)。

[请关闭相机,然后重新打开] [系统错误]

●镜头不正常工作。

→再次打开相机。

(如果仍然显示此信息,请向经销处或最近的维修中心洽询)

[有些图像无法复制] [复制无法完成]

●下列情况下不能复制图像:

- →当从卡复制时,在内置内存中已经存在相同名称的图像。
- →文件不是DCF标准 (\rightarrow 51)。

→图像是用其他设备拍摄或编辑的。

[内置内存空间不足] [卡中无足够的空间]

●内置内存或卡中没有剩余空间。从内置内存复制图像到卡中(批复制)时,图 像复制直到卡满为止。

[记忆卡错误。此卡无法在本相机内正常的使用。格式化此卡?]

●卡格式不能用于本相机。

→将需要的数据保存在计算机或其他设备上,然后在相机上执行 [格式化]。 (→73)

[内置内存错误] [格式化内置内存?]

●当由计算机等将内置内存予以格式化处理时显示。 →用相机直接重新进行格式化。数据将被删除。(→73)

[重新插入SD卡] [试用另一张卡]

●对卡的存取失败。

→再次插入卡。

●尝试不同的卡。

[读取错误]/[写入错误]

[请检查此卡]

数据读取失败。

→确认卡插得是否正确 (→23)。

数据写入失败。

→关闭相机并卸下卡。重新插入卡,再将相机重新打开。

●卡可能被损坏了。
 →尝试不同的卡。

[因卡中含有不兼容的数据格式(NTSC / PAL)而无法记录。]

●在计算机等设备上保存必要的数据后,将卡格式化。(→73) →插入不同的卡。

[由于受到卡的写入速度限制,动画录制被取消]

●某些卡可能会自动中止录制动态影像。

→如果即使使用了推荐速度级别的卡(→24),也会停止拍摄,这是由于数据写 入速度已经下降。如果发生这种情况,建议您备份记忆卡上的数据并将其格 式化(→73)。

[无法创建文件夹]

●正在使用的文件夹数已经达到999个。
 →将需要的数据保存在计算机或其他设备上,然后在相机上执行 [格式化]
 (→73)。当执行 [号码重设](→70)时,会将文件夹号码重设为100。

[显示的图像用于 16:9 TV] [显示的图像用于 4:3 TV]

●AV电缆(另售)与相机连接。
 →要立即解除信息时→按 [MENU/SET]。
 →要更改高宽比时→更改 [电视高宽比](→71)。
 ●USB连接线(随机附送)仅与相机连接。
 →当电缆还与其他设备连接时,信息将消失。

[无法使用此电池]

●使用正品的Panasonic电池。

●因为端子脏,无法识别电池。

→从电池端子擦除任何脏物。

[录制失败。]

●如果3D图像拍摄场所太暗/太亮,或如果主体缺乏明暗对比,可能无法拍摄。

[无法连接无线接入点]/[连接失败]/[未发现目标]

- ●检查以下与无线接入点有关的问题。
 - →本机上设置的无线接入点信息是错误的。检查身份验证类型、加密类型和加 密密钥。(→246)
 - →未打开无线接入点的电源。
 - →无线接入点设置不受本机支持。
- ●检查目的地网络设置。
- ●其他设备的无线电波可能会阻止连接到无线接入点。

→检查其他已连接到无线接入点的设备以及使用2.4 GHz频段的设备。

[没有图片发送]

●当由于目的地的限制而无法传输图像时,将显示此信息。 检查要传输的图像的文件类型。(→200、207、209、214、220、225)

[连接失败。请稍后再试。]/[网络中断。传输停止。]

●无线接入点发射的无线电波正在变弱。
 →在更靠近无线接入点的位置执行连接。

- ●服务器未答复,或者超过了通讯处理时间。
 - →请稍后重试。
- ●根据所用的无线接入点,在经过特定的时间后,连接可能会自动断开。 →请重新建立连接。

[在电脑或智能手机等下载设备中完成云同步设置后,可以上传到云文件夹。]

●从云文件夹下载图像的设备未注册。

●请执行云同步设置。在PC上使用"PHOTOfunSTUDIO",或在智能手机上使用 "Image App"配置相关的设置。有关[云同步服务]的详情,请参阅(→225)。

[连接失败]

●检查以下与您要连接的智能手机有关的问题。

→智能手机未运行。

→在智能手机的Wi-Fi设置中,将连接到的接入点更改为本相机。

→智能手机上没有可用的存储空间。

[登录失败。请检查登录ID和密码。]

●"LUMIX CLUB"的登录ID或密码不正确。请重新输入。如果您忘记了登录ID或 密码,"LUMIX CLUB"网站的登录画面中会提供相应的信息。

[由于接收限制,部分文件不能发送]/ [传输完成。由于接收限制,剩余部分文件。]

- ●检查要发送的图像的文件格式。
- ●如果动态影像的文件大小太大,发送这种文件可能会失败。请使用[视频分割] 分割动态影像。(→174)

[不可用。请在LUMIX CLUB网站上设置登录。]

●从智能手机或计算机登录"LUMIX CLUB", 然后设置目的地WEB服务的登录详细 信息。

[不能同时选择图片和视频共享服务。]

●不能同时选择只针对图像设计的WEB服务和只针对动态影像设计的WEB服务。请 取消选择其中一个服务。

[无法获得IP地址。请将无线AP的IP地址设置到DHCP。]

●启用所连接无线接入点的IP地址的DHCP设置。

[无法连接服务器。]

●如果显示了一则询问是否更新根证书的信息,请同意更新根证书。

其他

问答 故障排除

①先试着检查这些项目 (→282 - 292)。

如果问题依旧, ②执行[设置]菜单中的[重设]有时能够得到解决(→70)。(请注意,除了 [时钟设置]等某些项目,其他的设置都会返回到购买时的状态。) ③另外,请参阅Panasonic支持网站以了解最新的支持信息。 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (此网站仅有英文。)

电池、电源

充电指示灯闪烁。

- 在温度极高或极低的场所充电。
- →请重新接上USB连接线(随机附送),并在环境温度为10 ℃至30 ℃(温度条件同样适用于电池本身)的场所重试充电。
- ●如果计算机的电源容量较低,则无法充电。

即使打开相机,相机也不工作。

●电池装得不正确(→17)或需要充电。

相机打开后立即关闭。

●电池需要充电。

本机自动关闭。

●如果您用HDMI micro电缆连接支持VIERA Link(HDMI)的电视机并用该电视机 的遥控器关闭电视机,则也将关闭本机。

→如果您不使用VIERA Link (HDMI),请将 [VIERA Link] 设为 [OFF]。(→72)

拍摄 不能拍摄图像。 ●内置内存/卡已満。 →通过删除不想要的图像来获取可用空间 (\rightarrow 57)。 所拍摄的图像发白。 ●镜头脏污(指纹等)。 →打开相机,延伸镜筒,用柔软的干布清洁镜头表面。 ●镜头结零 (→8)。 所拍摄图像过亮或过暗。 ●调节曝光 (→99)。 ●[最慢快门速度]设置为高速。检查设置(→147)。 所拍摄图像的右下部分较暗或者色彩不自然。 ●您的手指挡住了闪光灯。 →确保正确握住相机。(→30) 只按了一次快门钮却拍了多张照片。 ●相机设置为使用「自动括弧式曝光」或「连拍]。 →清除设置。(→100、102) 对焦不佳。 ●设定的模式不适合至主体的距离。(聚焦范围根据拍摄模式而异。) ●主体在聚焦范围外。(→93) ●因手震或主体移动所致。(→43) 所拍摄照片模糊不清。修正手震功能无效。 ●快门速度在黑暗处较慢,修正手震功能效果不佳。 →用两手握住相机, 使双臂紧贴在身体上。 ●当用「最慢快门速度〕使用慢快门速度时, 请使用三脚架和自拍定时器(→104)。 不能使用 [自动括弧式曝光]。 ●容量仅够存储2张或以下图像。 所拍摄的图像显得粗糙或有干扰纹。 ●ISO感光度太高,或快门速度太慢。 (默认「感光度]设置为「AUTO],拍摄室内图像时可能会出现干扰纹。)

→较低 [感光度] (→141)。

- →在偏亮处拍摄图像。
- ●相机设为[高感光度]场景模式。 (伴随感光度的提高,图像变得略微粗糙一些)

拍摄(续)

在荧光灯和LED灯具等照明下,可能会出现条纹或闪烁。

●这是作为相机摄像传感器的MOS传感器的特性。这不属于故障。



所拍摄的照片的亮度或色彩与实物不同。

- ●在荧光灯或LED灯具等照明环境下拍摄时,增大快门速度会使亮度和色彩发生 轻微的变化。这是光源特征造成的结果,并不属于故障。
- ●在极明亮的区域或者在荧光灯、LED灯具、汞灯、钠灯等下面拍摄主体时,色 彩和屏幕亮度可能会变化,或者屏幕上可能会出现水平条带。

拍摄时在屏幕上出现略带红色的水平条纹。

●这是作为相机摄像传感器的M0S传感器的特性。当主体有明亮部分时会出现。 在周围区域出现一些不均匀,但这并非故障。这会录制到动态影像上,但不会 记录到照片上。

●建议您在拍摄图像时不要使屏幕暴露在阳光或任何其他强烈光源下。

动态影像录制中途停止。

- ●如果环境温度高,或连续拍摄动态影像,则将显示 [▲],并且拍摄可能会中途停止,以保护相机。
- ●使用某些卡时,拍摄之后可能短暂出现存取显示,并且可能会中止录制。
- ●请使用SD速度为"Class 4"或以上的卡。如果即使使用了推荐速度级别的卡, 也会停止拍摄,这是由于数据写入速度已经下降。如果发生这种情况,建议您 备份记忆卡上的数据并将其格式化(→73)。

全景图像拍摄在完成之前停止。

- ●如果相机平移动作太慢,相机会认为操作已中止,因而会停止拍摄。
- ●如果朝拍摄方向平移相机时抖动得太厉害,相机将会停止拍摄。
 - →要拍摄全景图像,请朝与拍摄方向平行的方向,以小幅转圈动作平移相机, 旋转速度为大约8秒内转完一圈(估计值)。

不能锁定拍摄对象。(AF跟踪失败)

●如果主体颜色与背景颜色相似,AF跟踪可能不起作用。请将AF区域对准主体特 有的颜色区域以设定AF区域。

LCD显示屏/取景器

图像不显示在LCD显示屏上。

●相机设置为取景器显示。 →按「LVF]按钮并切换到LCD显示屏显示。

亮度不稳定。

半按快门钮时为了设定光圈值所致。(不会影响所记录的图像。) 这种状况也会在操作变焦或移动相机而使亮度改变时发生。这是相机的自动光 圈操作,不是故障。

屏幕在室内时闪动。

●屏幕在打开后可能会闪烁数秒。此操作旨在修正荧光灯、LED灯等照明造成的 闪烁,而并非故障。

屏幕过亮/过暗。

●已启用 [监视器亮度]。(→65)

●使用[监视器显示]/[取景器]调整屏幕的亮度。(→64)

将出现黑色/蓝色/红色/绿色点或干扰。当触摸时显示器看起来会有些失真。 ●这并非故障,不会记录到实际的图像上。

按[LVF] 按钮时无法在LCD显示屏与取景器之间切换。 ●当连接到计算机或打印机时,只有相机LCD显示屏才显示图像。

闪光灯

闪光灯不亮。

- ●闪光灯设为 [③] ([强制闪光关]) (→84)。
- ●在以下情况时,闪光灯将不可用:
 - •[自动括弧式曝光]
 - •[连拍](不包括[3])([闪光灯连拍]))
 - •场景模式([风景]、[夜景]、[手持夜景拍摄]、[HDR]、[日落]、[星空]、 [抗玻璃反射]、[高速摄影]、[3D照片模式])
 - •[创意控制] 模式
 - •[全景拍摄] 模式

闪光灯多次闪光。

●启用了红眼减轻功能(→84)。(闪光两次以防出现红眼。)

●[连拍] 设置为 [☳]([闪光灯连拍])。

问答 古	牧障 排隊	凃
------	--------------	---

回放 图像被旋转了。 ●已启用「旋转显示」。(→72) 不能查看图像。没有拍摄的图像。 ●内置内存或卡上没有图像(如果装有卡时,从卡上播放图像,如果没有则从内置内存播放)。 ●是否在计算机上更改了图像的文件名?如果是,则不能在相机上回放图像。 ●在「筛洗播放〕期间,只显示满足所设置筛洗器的图像。 →取消筛洗 (→159)。 文件夹/文件号码显示为 [-]。图像是黑色的。 ●用计算机编辑过的图像或用其他相机拍摄的图像。 ●拍摄图像后立即取出了电池或用低电量电池拍摄的图像。 →使用 [格式化] 来删除 (→73)。 在多张播放期间需要很长时间才能显示图像。 ●如果您使用「调整大小〕、「修饰】等功能编辑了许多图像,在多张播放期间可 能需要数分钟才能显示所有图像。 在日历搜索中显示不正确的日期。 ●用计算机编辑过的图像或用其他相机拍摄的图像。 ●「时钟设置]不正确(→28)。 (如果计算机和相机的日期不同,将复制到计算机的图像复制回到本机后,日 历搜索中显示的日期可能不正确。) 在所拍摄的图像上出现象肥皂泡那样的白色圆斑。 ●如果在黑暗的地方或室内用闪光灯拍摄图像,可能会因闪光反射 空气中的尘埃粒子而导致图像上出现白色圆斑。这不属于故障。这 种现象的一个特征是,圆斑数及其位置在每张图像中不同。 画面上显示「缩略图显示]。 ●图像可能是用其他相机拍摄。如果是这样,这些图像显示的画质会较差。 拍摄图像的红色区域变黑。

- ●当数码红眼校正([4A9]、[4S9])工作时,如果拍摄的主体具有里面带红色区 域的肤色区域,则数码红眼校正功能会使红色区域变黑。 →在拍摄之前,建议将闪光灯设置为[4A]、[4]或[3],或将「数码红眼纠
 - 正]设置为 [OFF]。

动态影像中记录变焦等相机操作的声音。

●在录制动态影像时,随相机自动调节镜头光圈,可能录制下相机操作音;这不是故障。

本相机所拍摄的动态影像不能在其他相机上回放。

●即使设备支持AVCHD和MP4,本机拍摄的动态影像在回放时也可能出现画质或音 质不佳的情况,或者无法回放。另外,可能会出现不正确显示拍摄信息的情况。

关于Wi-Fi功能

无法连接到无线LAN。与无线电波的连接断开。

- ●在无线LAN网络的通讯范围内使用。
- ●连接类型和安全设置方法根据无线接入点的不同而异。
- →参阅无线接入点的使用说明书。
- ●当无线电波中断时,可以通过转移位置或变动无线接入点的角度来使局面改观。
- ●当无线接入点的网络SSID未设置为广播时,无法自动连接。
- →将无线接入点的网络SSID设置为广播。
- ●附近是否存在使用2.4 GHz频率的设备,例如微波炉、无绳电话等?
- →无线电波被同时使用时可能会中断。请在距离设备足够远的地方使用无线电波。 ●5 GHz/2.4 GHz交换式无线接入点是否已连接到其他使用5 GHz频段的设备?
- →建议采用能够同时使用5 GHz/2.4 GHz的无线接入点。如果该无线接入点不受 支持,则不能结合本相机使用。
- ●当电池指示闪烁红色时,将无法与其他设备建立连接,或者连接将会中断。(显示[通讯错误]等信息。)

未显示无线接入点。或者无法连接无线接入点。

- ●检查要连接的无线接入点是否处于工作状态。
- ●根据无线电波的状态,本相机有时无法显示或连接无线接入点。
- →在更靠近无线接入点的位置执行连接。
- ●根据无线接入点的设置,有时即使存在无线电波,也无法显示无线接入点。 →检查无线接入点的设置。
- ●根据无线电波的状态,有时无法找到无线接入点。
 - →执行 [选项列表]。(→245)
- ●无线接入点的网络SSID是否已设置为广播?
 - →当无线接入点未设置为广播时,无法检测到它。请输入并设置网络SSID。 (→246)

●尝试以下做法:

- →将本机移到更靠近无线接入点的位置
- →移除本机与无线接入点之间的障碍物
- →改变本机的方向

每次连接智能手机时都要很长时间。

●根据智能手机的Wi-Fi连接设置,有时需要较长的时间才能连接,但这并不属于故障。

智能手机的Wi-Fi设置画面中未显示本机。需要较长的时间才能建立连接。

●尝试在智能手机的Wi-Fi设置中打开/关闭Wi-Fi功能。

我忘记了"LUMIX CLUB"的登录ID或密码。

●查看"LUMIX CLUB"登录画面中的信息。 http://lumixclub.panasonic.net/sch/c/

关于Wi-Fi功能(续)

我家没有无线接入点,但我想要执行"LUMIX CLUB"的服务用户注册。 ●在不具备无线接入点的环境中无法执行"LUMIX CLUB"的服务用户注册。

无法通过Wi-Fi连接将本相机连接到Mac计算机/Windows计算机。

- →请确认已正确输入登录名称和密码。
- →如果连接到相机的Mac计算机或Windows计算机的系统时间与相机的系统时间 有严重的差异,则在某些操作系统中,无法将相机连接到计算机。 请确认相机的时钟设置和世界时间与Windows计算机或Mac计算机中的时间、 日期和时区匹配。如果两个设置严重地不匹配,请进行匹配。

我在连接到Windows 8计算机时遇到问题。无法识别用户名和密码。

- ●根据操作系统版本(例如,在Windows 8上),有两种类型的用户帐户(本地帐 户/Microsoft帐户)。
 - →请务必使用本地帐户的用户名和密码。如果您尚未建立本地帐户,请创建一 个帐户。

Wi-Fi连接不能识别我的计算机。

- ●默认情况下, Wi-Fi连接使用默认的工作组名称"工作组"。如果工作组的名称 已更改,则无法识别工作组。
 - →请选择 [计算机连接], 然后在 [Wi-Fi设置] 菜单中选择 [更改工作组名称], 以更改工作组名称, 使其与计算机的工作组名称匹配。(→253)

无法将图像传输到计算机。

●如果操作系统或安全软件启用了防火墙,本机可能无法连接到计算机。

无法将图像传输到WEB服务。

→确认登录信息(登录ID/用户名/邮件地址/密码)是否正确。 ●WEB服务服务器或网络可能正忙。

- →请稍后重试。
- →检查您要将图像发送到的WEB服务网站。

需要较长的时间才能将某张图像传输到WEB服务。

●该图像是否太大?

- →使用 [视频分割] (→174) 分割动态影像后再传输。
- →使用 [大小] (→252) 减小图像大小, 然后再发送。
- ●如果与无线接入点相距很远,则传输可能需要较长的时间。
 - →在更靠近无线接入点的位置进行传输。
关于Wi-Fi功能(续)

预期已上载到WEB服务的图像不在那里。

- ●在传输图像时如果连接断开,上载的内容将不完整。
- ●根据服务器的状态,有时图像在上载后需要经过一段时间才会出现在WEB服务中。 →稍候片刻后重试。
- ●登录到"LUMIX CLUB"后,可以在WEB服务链接设置中查看传输状态。

我想要将WEB服务中的图像返回到相机。

●无法将WEB服务中的图像保存(下载)到本机。请勿删除已上载的图像,并将 其备份。

我无法在本机上显示或删除已上载到WEB服务的图像。

●本机无法显示或删除已上载到WEB服务的图像。 →使用智能手机或计算机执行该任务。

将相机送修后,您的"LUMIX CLUB"登录ID和密码被删除。

- ●根据维修的种类,可能会删除相机中存储的设置。 →请务必备份重要设置。

无法传输某张图像。

- ●该图像是否太大?
 - →使用 [视频分割] 分割动态影像 (→174)。
 - →使用 [大小] (→252) 减小图像大小, 然后再发送。
- ●WEB服务中的容量已满或达到最大图像数。
 - →登录到"LUMIX CLUB",然后在WEB服务链接设置中查看目的地状态。

我忘记了Wi-Fi的密码。

→执行[设置]菜单中的[重设 Wi-Fi]。(→70) 但是,将重设您在[Wi-Fi设置]菜单中设置的信息。

传输图像中途失败。

- ●该图像是否太大?
 - →使用 [视频分割] (→174) 分割动态影像后再传输。
 - →使用 [大小] (→252) 减小图像大小, 然后再发送。
 - →当电池指示闪烁红色时无法传输图像。

无法传输动态影像。

- ●可发送的动态影像文件格式根据目的地的不同而异。(→200、207、209、214、220、225) ●该图像是否太大?
 - →使用 [视频分割] (→174) 分割动态影像后再传输。

我无法向AV设备发送图像。

●根据AV设备的工作状态,发送可能会失败。 另外,发送可能需要一段时间。

关于Wi-Fi功能(续)

我无法使用NFC功能建立连接。

- ●智能手机与NFC不兼容。
- 可以在装有Android (2.3.3或以上)的NFC兼容设备上使用此功能。
- ●是否在智能手机上关闭了NFC功能?
- ●本机上的 [NFC动作] 设置为 [OFF]。(→254)
- ●相机难以识别某些智能手机机型。如果无法识别,请缓慢地摆动安放在本机旁 边的智能手机。

电视机、计算机、打印机

电视机上没有影像。影像模糊或没有颜色。

- ●未正确连接 (→255)。
- ●电视机未切换到辅助输入。
- ●确认相机上的[视频输出]设置(NTSC / PAL)。(→71)

电视机和相机上的显示画面不匹配。

●高宽比可能不正确或在某些电视机上边缘可能被剪切掉。

不能在电视机上播放动态影像。

●卡插到电视机上。 →使用AV电缆(另售)或HDMI micro电缆连接并在相机上回放(→255)。

图像不能在全屏电视机屏幕上显示。 ●检查「电视高宽比」设置(→71)。

相机扬声器不输出声音。

●将AV电缆(另售)或HDMI micro电缆连接到相机时,相机不输出声音。

VIERA Link (HDMI) 不起作用。

- ●是否正确连接了HDMI micro电缆? (→255)
 - →检查是否完全插入HDMI micro电缆。
- ●相机的 [VIERA Link] 设置是否设为 [ON] ? (→72)
 - →对于某些电视机HDMI插口,可能无法自动改变输入设置。在此情况下,请用 您的电视机遥控器改变输入设置(有关详情,请查阅您电视机的使用说明 书)。
 - →检查您要连接设备上的VIERA Link (HDMI)设置。
 - →关闭相机,然后重新打开。
 - →在您的电视机(VIERA)上关闭"VIERA Link控制(HDMI设备控制)"设置, 然后重新打开。(有关详情,请参阅您的VIERA设备的使用说明书。)

电视机、计算机、打印机(续)

无法与计算机通讯。

●未正确连接 (→266)。

- 确认计算机是否已经识别相机了。
- →将 [USB 模式] 设置为 [PC] (→71)。
- →关闭本机,然后重新打开。
- 计算机未识别卡 (仅读取内置内存)。

●卸下USB连接线(随机附送)并在插好卡的状态下重新连接。

计算机不能识别卡。(当使用SDXC记忆卡时)

→确认您的计算机是否支持SDXC记忆卡。

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

- →连接卡时,可能会提示您格式化卡的信息。请勿将卡格式化。
- →如果屏幕上的 [存取] 指示不消失,请在卸下USB连接线之前关闭相机。

当连接打印机时不能打印。

●打印机与PictBridge不兼容。

●将 [USB 模式] 设置为 [PictBridge(PTP)] (→71)。

打印时,图像的边缘将被切除。

●打印前解除打印机上的任何修剪或无边打印设置。 (参阅打印机使用说明书。)

●图像用 [169] 宽高比拍摄。

→如果在冲洗店打印,请确认能否打印16:9尺寸的图像。

无法正常打印全景图像。

●全景图像的宽高比不同于普通照片,因此某些全景图像可能无法正常打印。

→使用支持全景图像的打印机。(参阅打印机使用说明书。)

→我们建议使用CD-ROM(随机附送)中提供的"PHOTOfunSTUDIO"软件,根据 打印页面调整图像的大小。

其他

不能以所希望的语言显示菜单。

●更改「语言」设置(→73)。

如果摇晃,相机将发出嘎嘎响声。

●这种声音是由于镜头移动所造成的,并非故障。

在暗处半按快门钮时, 红色指示灯将点亮。 ●「AF 辅助灯]设置为「ON】(→148)。

AF辅助灯不亮。

●[AF 辅助灯] 设置为 [OFF] (→148)。 ●在明亮地点不点亮。

相机发热。

●在使用过程中相机可能会有点发热,但这并不影响性能或质量。

镜头发出咔嗒噪音。

●改变亮度时,镜头可能会发出咔嗒噪音,LCD显示屏或取景器亮度也可能改变, 但这是由于光圈设置所致的。 (这并不影响拍摄。)

时钟不准确。

- ●相机放置长时间没有使用。
 - →重设时钟 (→28)。

●设置时钟所用的时间过长(时间会相应变慢)。

使用变焦时,图像变得有些弯曲,主体的边上带有颜色。

●图像会有些弯曲或在边上带有颜色,具体取决于变焦率,但这并非故障。

变焦达不到最大倍率。

●如果变焦率停在3倍处,则已经设置了[微距变焦]。(→94) →按◀禁用「微距变焦]。

文件号码未按顺序录制。

●当创建新文件夹时,文件号码会被重设(→267)。

文件号码已经跳越到后面去了。

●在打开相机的情况下取出或插入过电池。 (如果未正确记录文件夹或文件号码,号码可能向后跳越。)

使用时

●如果长时间使用相机可能会变热,这并非是故障。

- ●保持本机远离电磁设备(例如微波炉、电视机、游戏机等)。
 - 如果您在电视机上面或附近使用本机,本机上的图像和/或声音可能被电磁 波辐射干扰。
 - •请勿在移动电话附近使用本机,否则噪声可能对图像和/或声音产生不良影响。
 - •扬声器或大型电机产生的强大磁场可能造成记录的数据损坏或图像失真。
 - •电磁波辐射可能对本机造成不良影响,干扰图像和/或声音。
 - 如果本机由于受到电磁设备的不良影响而停止正常工作,请关闭本机并卸下 电池或断开交流电源适配器(随机附送)。然后重新插入电池或重新连接交 流电源适配器,再将本机打开。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本机。

- •如果您在无线电发射器或高压线附近拍摄,拍摄的图像和/或声音可能会受到不良影响。
- ●切勿将随机附送的电源线或电缆延长使用。
- ●切勿使相机接触到杀虫剂或挥发性物质(这能造成表面损坏或涂漆剥落)。
- ●夏天切勿将相机和电池留在车内或车罩上。

否则可能因高温而导致电池电解液泄漏、发热并可能导致火灾和电池爆裂。

相机的保管

- 要清洁相机,卸下电池或从插座拔下电源插头,然后用软干布擦拭。
- ●使用拧干的湿布擦掉顽渍,然后再用干布擦拭。
- ●切勿使用挥发油、稀释剂、酒精或厨房洗洁精,否则可能损坏相机外壳和漆 层。
- ●如果使用化学处理布,请仔细阅读其说明书。
- ●切勿触摸镜头挡板。



- 293 -

当一段时间不使用时

●在取出电池和卡之前关闭相机(确保取出电池以防止因过量放电造成损坏)。
 ●切勿使其与橡皮或塑料袋接触。

●将相机储藏在抽屉中时,请在它的旁边放上干燥剂(硅胶)。请将电池储藏在 阴凉(15℃至25℃)、低湿度(40%RH至60%RH)且温度变化不大的区域。 ●每年给电池充一次电,再次保管前将其用完一次。

记忆卡

●要防止损坏卡和数据

- •避开高温、直射阳光、电磁波和静电。
- •切勿弯曲、掉落或使其受到强烈冲撞。
- •切勿触摸卡背面的端子或使其变脏或潮湿。
- ●当处置或转让记忆卡时
 - 如果使用相机或计算机上的"格式化"或"删除"功能,这仅能变更文件管理信息而不能完全从记忆卡上删除数据。当处置或转让记忆卡时,建议将记忆卡本身毁掉或用市售的计算机数据抹消软件来从卡上彻底删除数据。记忆卡上的数据应该管理有责。

LCD显示屏/取景器

●切勿用力按压LCD显示屏。否则可能导致显示不均匀并会损坏显示屏。 ●在寒冷天气或其他条件下,当相机变冷时,在打开相机后的片刻,LCD显示屏 或取景器可能显得比平时略暗。一旦内部部件变热,将恢复正常亮度。

LCD显示屏或取景器以极高精密技术制造而成。但屏幕上仍可能有些暗或亮点(红、蓝或绿色)。这不属于故障。LCD显示屏和取景器屏幕的控制精度极高(高于99.99%),但某些像素(低于0.01%)可能不活动。这些点将不会录制到内置内存或卡中存储的图像上。

电池

- ●电池是可充电的锂离子电池。如果温度过高或过低,电池的工作时间将会缩短。
 ●充电所需时间根据电池的使用情况而不同。在高温或低温条件下和当一段时间 未使用电池时,充电需要较长时间。
- ●在充电过程中或随后的一段时间内电池将会变热。
- ●如果长时间不使用,即使充过电后电池也会耗尽。
- ●切勿在电源插头的接触区域附近留下任何金属物件(例如回形针)。
 - 否则可能会因短路或由此产生的热量导致火灾和/或触电。
- 不建议频繁对电池充电。
 - (频繁对电池充电会减少最大使用时间并可能导致电池膨胀变形。)
- ●如果可用的电池电量显著减少,说明电池到了使用寿命尽头。请购买新电池。
- ●充电时:
 - •用干布擦除电池端子上的灰尘。
 - •使其与AM收音机离开至少1 m使用 (可能造成无线电波干扰)。
- ●切勿使用损坏或有凹痕(如因掉落)的电池(特别是接头),否则可能导致故 障。
- ●请勿剥掉或刮伤电池的包覆。
 - •使用其包覆已整个或部分剥除/破损的电池可能会导致故障。

交流电源适配器(随机附送)

- ●使其与AM收音机离开至少1 m使用(可能造成无线电波干扰)。
- ●交流电源适配器(随机附送)在工作时会发出嗡嗡声。这不属于故障。
- ●使用后,请务必从电力插座中拔除电源设备。(如果保持连接,会消耗极少量的电流。)

镜头

- ●如果镜头脏污(有指纹等),图像可能看起来会略微发白。请打开相机,用手 指拿住伸出的镜筒,然后用一柔软的干布轻轻地擦拭镜头表面。
- ●切勿使镜头受阳光直接照射。
- ●切勿触摸镜头挡板,否则可能会损坏镜头。当从袋子等中取出相机时要小心。

使用三脚架或独脚架时

- ●当其歪斜时,请勿用力过大或旋紧螺丝。(否则可能会损坏相机、螺丝孔或标 签。)
- ●确保三脚架稳固。(参阅三脚架使用说明书。)
- ●使用三脚架或独脚架时,可能无法取出卡或电池。

关于3D观看

- ●有光过敏的既往症的人、患有心脏病的人或者健康状态不良的人,请不要收看 3D图像。
 - •观看3D图像可能对个人产生不良影响。
- ●观看3D图像时,如果您感觉疲劳、不舒服或有其他不适感,请立即停止观看。
 - •继续观看可能会导致生病。
 - •停止观看后,请适当地休息片刻。
- ●观看3D图像时,建议每30至60分钟休息一次。
 - •长时间观看可能会引起眼睛疲劳。
- ●近视或远视的人、左右视力不同的人和散光的人请通过佩戴眼镜等适当地矫正 视力。

在观看3D图像时,如果能清晰地看到重影,请停止观看。

- 在3D图像的观看方法上有个人差别。在观看3D图像前,请适当地矫正您的视力。
- •可以将电视机的3D设置或本机的3D输出设置改变为2D。

个人信息

为保护个人信息,我们建议您设置Wi-Fi密码。(→254)

如果在[宝宝]模式或在[个人识别]功能中设置名字或生日,请记住相机和所 拍摄的图像将会包含个人信息。

●免责声明

 •包含个人信息的数据可能因故障、静电、事故、损坏、修理或其他操作而被 更改或丢失。

对于因更改或丢失包含个人信息的数据而造成的任何直接或间接损失,

Panasonic将不负责。

- ●当送交维修或转让/处置相机时
 - •为保护您的个人信息,请重置设置。(→70)
 - 如果在内置内存中包含任何图像,必要时请将其复制(→182)到记忆卡中,然 后格式化(→73)内置内存。
 - •从相机取出记忆卡。
 - •当送修时,可将内置内存和其他设置还原到初始出厂状态。
 - •如果因相机故障而无法进行上述操作,请咨询经销处或最近的维修中心。

●当转让或处置您的记忆卡时,请参阅前一节中的"当处置或转让记忆卡时" (→294)

- ●将图像上载到Web服务
 - •图像可能包含能够用于识别用户身份的个人信息,例如标题、拍摄日期和时间与地点信息。将图像上载到Web服务之前,请仔细检查图像中是否包含不可透露的信息。



- •SDXC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。
- •HDMI、HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家 的商标或注册商标。
- •HDAVI Control™ 是 Panasonic Corporation 的商标。
- "AVCHD"、"AVCHD Progressive"和 "AVCHD Progressive" 标志是Panasonic Corporation和Sony Corporation的商标。
- •本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双 D 符号 是杜比实验室的注册商标。
- •Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- iMovie、Mac 和 Mac OS 是 Apple Inc.在美国和其他国 家注册的商标。
- •QuickTime 和 QuickTime 的标志是 Apple Inc.的商标 或者注册商标。
- •App Store是Apple Inc.的服务标记。
- •Android是Google Inc.的商标或注册商标。

- •Wi-Fi认证标志是Wi-Fi联盟的一个证明商标。
- •Wi-Fi Protected Setup标记是Wi-Fi联盟的标记。
- "Wi-Fi"、 "Wi-Fi Protected Setup"、 "Wi-Fi Direct"、 "WPA" 和 "WPA2" 是Wi-Fi Alliance的标记或注册标记。
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- •QR Code是DENSO WAVE INCORPORATED的注册商标。
- •本产品使用 DynaComware Corporation 的 "DynaFont"。 DynaFont 是 DynaComware Taiwan.Inc.的注册商标。
- 本说明书中所述的其他名称、公司名称和产品名称为各相关公司的商标或注册 商标。

本产品在AVC专利组合授权之下授权,供用户个人和非商业使用:(i)按AVC标准("AVC视频")编码视频和/或(ii)解码被从事个人和非商业活动的用户编码和/或从被授权提供AVC视频的视频提供商处获得的AVC视频。对任何其他使用,将不授权或暗示授权。其他的信息可从MPEG LA,LLC获得。 请访问http://www.mpgla.com。 本产品整合了以下软件:

- (1)Panasonic Corporation独立开发的软件或者为Panasonic Corporation开发 的软件;
- (2) 第三方拥有的并授权给Panasonic Corporation使用的软件,和/或
- (3) 开源软件

归类为(3)的软件是为了提供帮助而分发的,但不提供任何保证,即使是适销性或特定用途适合性的暗示保证。

请选择 [MENU/SET] → [设置] → [版本显示] → [软件信息] 参阅所显示的相 关详细条款和条件。