

使用方法


推拉储物筐

1. 打开柜门。(请将柜门完全打开。)
2. 握住把手，缓慢、笔直地进行升降操作。

使储物筐升降更轻松

根据储藏量切换左右两侧的调节杆。

宽450时的 标准储藏量	量少时 0~4kg	量多时 4~9kg
储藏量调节杆 的位置		



※量少时，储物筐可能无法拉到低处，且手一松开就可能弹起。

※储物筐拉下时不能切换储藏量调节杆。
调节杆请务必在储物筐收起的状态下进行操作。

储藏量				量少时	量适中时	量多时
	高600	宽600		0~5kg	5~9kg	9~13kg
	700	宽750	深375	0~5kg	5~10kg	10~16kg
	900	宽900	深435	0~5kg	5~11kg	11~18kg
储藏量调节杆的位置				左右均为“少” 	任意一侧为“少” 	左右均为“多”

保养

- 主体上的污迹请使用蘸有稀释的厨房用中性清洁剂的海绵进行清洁。

(不要使用碱性、酸性清洁剂。)



※请勿使用擦光剂、信纳水、汽油等进行清洁。

否则可能划伤表面或造成变色、变形。



制造：松下家电（中国）有限公司
地址：中国杭州经济技术开发区松乔街2号

2020年4月 第1版