

多功能收纳盒 快速使用说明单张

收纳盒的使用方法一


- 1 请先确认电源开关设置在【0】档位置。
- 2 对准收纳孔，轻轻将电吹风出风口垂直放入。



收纳盒的使用方法二

- 1 请先确认电源开关设置在【0】档位置。
- 2 将电吹风电源线整理，收捆完毕；折叠手柄。
- 3 对准收纳孔，先将电源线收纳在内；再将折叠着的电吹风，对准收纳孔竖直轻轻放入。



 收纳盒和电吹风请勿放置或存放靠近浴室、水槽、有水或其它盛有液体、高度潮湿的地方。

 请务必在干燥的环境下使用。

 使用前请务必把收纳盒下盖废弃。

收纳盒的使用方法三 配合【肌肤模式】使用

- 1 请先确认电源开关设置在【0】档位置。
- 2 将电吹风反转过来，轻轻放置在收纳盒上，使手柄折叠处的凹槽卡在收纳盒的卡槽处。
- 3 调整位置，使电吹风的出风口距离下巴约20 cm左右。
- 4 将电源开关设置为【1造型】档，风温切换按钮设置到【冷风】。
 - 使用时请闭上眼睛。
 - 化妆水、乳液等护肤产品可按照日常护理时间和方法正常使用。
- 5 使用完毕之后，将电源开关置于【0】档。轻轻将电吹风拿下，将它放置于收纳盒。



 只建议收纳盒配合【肌肤模式】使用，不推荐用来吹干头发，因为这样会影响纳米水离子的效果。

注：电吹风的详细使用方法，请仔细阅读使用说明书。
请将此说明单张与说明书一起妥善保管。

EH9770NA981405