

Panasonic®

Hair Trimmer

电动理发器

Model No. ER503

型号 ER503

Operating Instructions

使用说明书



Before operating this unit, please read these instructions completely.
Thank you for purchasing the Panasonic Hair Trimmer Model No.ER503

在使用前，请仔细阅读此说明书。


承蒙选购Panasonic ER503型电动理发器，在此谨致谢意。

警告




切断电源

- 在进行保养时务必将变压器拔出，否则会有触电危险。



禁止湿手

- 不要用湿手插拔变压器，否则会有触电危险。




禁止沾水

- 请勿在浴室使用，否则易发生触电。




禁止分拆

- 请勿自行改造、分解、修理本产品，否则容易造成火灾、触电、受伤等。修理请委托维修点。



禁止

- 请勿损伤导线，且不要自行加工、弯曲、拉伸、扭曲，请勿在电源线上放置重物或挤压，否则易发生触电或火灾。
- 如果导线损坏，为避免危险，必须由指定的Panasonic维修部来更换。



禁止在潮湿的地方使用


- 请勿在机身、变压器上沾水或进行水洗，否则会有触电危险或短路。

警告




禁止

- 当导线、变压器受损时，或者电源插座松动，请勿使用，否则容易发生触电、短路或火灾。



必须遵守

- 请勿在220V以外的电源上使用，否则容易发生触电，火灾。



- 定期进行清洁，否则变压器上的灰尘混合湿气会引起绝缘不良，易发生火灾。



注意

- 鼓励消费者在决定废弃本理发器前，请事先征求经销商或本公司指定维修点的意见，尽量延长理发器的使用寿命。本理发器内藏镍—镉电池，当你在听经销商或维修店的意见后，发现无法继续使用和决定废弃理发器时，请将理发器交给维修店进行拆解，以便在理发器被废弃前，将其中的电池取出并进行安全处置。
- 取出电池时，应先断电。

规格：

电源方式：充电·交流两用式

充电时间：8小时

额定电压：a.c 220V ~ 50Hz

重 量：120g（机身）

充电器型号：RE5-88

本电动理发器符合GB4706.1附录B、GB4706.9和Q/(GZ)PEWWBG 6标准。


请妥善保管此说明书。

⚠ 注意



必须遵守

- 请手持变压器拔出，不要拉着导线拔出，否则可能会造成触电、短路或火灾。



- 请勿用于剪发以外的其它用途，否则可能会对皮肤造成损伤。



- 连接插头上不要附着铁钉、杂物等，否则可能会造成触电、短路或火灾。



禁止

- 请勿使用其它变压器对本品充电，亦请勿使用本变压器对其它电器进行充电，否则可能会造成触电、短路或火灾。

- 请勿用于宠物。
- 请勿在头发有染发剂或湿发的状态下使用。

注意事项

本理发器不可水洗。

在使用前请务必往刀刃加油。（参照下图）

在使用或充电过程中，机身会有轻微发热，但对性能没有影响。

请勿使用[酒精][汽油][天那水] 清洁机身。

- 会造成机身变色。
- 用稀释后的肥皂水擦拭机身。




禁止





加油位置（5个位置各1滴）


- 加注在箭头所指位置。




各部分名称




定长配件
3mm / 6mm



9mm / 12mm



削发配件




附属品



润滑油




清扫用小刷子




连接插头

充电方法


- 1 将开关置于显示[0]处，
开关在[1]时不能充电。



- 2 将连接插头插入机身。



3 将变压器插入电源插座 (充电指示灯会亮起)



4 充电大约8小时

即使超过8小时，充电指示灯依然会亮。

充电一次大约可使用40分钟




警告

请勿用湿手将变压器从插座拔出，否则会容易触电。


购买后初次使用或半年以上未使用过，请充电16小时（要激发充电池活性）如果充电池完全放电后充电，充电指示灯可能不会立即亮，继续充电几分钟后即正常。

充电完成后

- 1 将变压器从电源插座拔出。




- 2 从机身上拔下连接插头。




请手持连接插头拔出，拉扯导线部分可能会对变压器造成损坏。
请尽量避免连续充电2次或充电时间过长，可能会对电池造成损坏。

使用交流式的方法

- 1 将连接插头插入机身，将所附带的变压器插入电源插座，将开关打开即可使用。



- 2 使用后关闭开关，将变压器拔出。



如果充电池完全放电，可能会出现较难起动的现象，应充电约1分钟后再使用。

在充电或直接使用交流式过程中，机身和变压器可能有轻微发热，属正常现象。