


快速使用指南

- 本快速使用指南是为了方便顾客快速查询之用，详细内容请阅读使用说明书，特别是【**安全注意事项**】等内容。

1. 边刷的装卸

■ 安装时:

如图所示，将边刷放入边刷主轴上，放上螺丝，用配备的螺丝刀拧紧边刷。




■ 拆卸时:


按照安装相反的顺序从机身拆下边刷。

2. 充电电池的装卸


- ① 一手向下按住面盖按键处，另一手沿箭头方向推开面盖。



- ② 如图黑白红导线对准后，插入接插端子 (①)，贴好玻纤胶带 (②)



- ③ 接插端子小心塞入 () 部的卡位中，再放入电池 (此时胶带朝上)。




- 装好电池后，请盖好面盖 (按 ① 相反的顺序，一边往下轻按，一边推入面盖)

- **拆卸时:** 按照安装相反的顺序拆下电池

3. 充电

- 电源适配器直接插入机身充电插孔，进行充电。
- 初次使用或长期不用后再用时，充电电池可能因过放电而导致电池电量减少
→ 使用前请充电 12 小时。
前 3、4 次充满电后，使用至电量完全耗尽后再充电，以延长电池使用寿命



4. 产品的使用

1 开始




- 开始时先进行自动检测（2~3 秒），再开始自动清扫（指示灯先亮 2~3 秒后，再熄灭）
- 自动清扫时，地面检测感应器同时启动，自动避开高低、障碍物，避免跌落、碰撞

2 结束



- 电量耗尽时，吸尘器将自动停止清扫
→ 请及时充电
- 吸尘器抬离地面时，为确保安全将自动结束
→ 请重新开始



指示灯说明

指示灯现象	功能信息	处理方法
常闪烁	充电中	-
常亮	充满电了	-
两下两下的闪烁	电池电量不足	请及时充电
三下三下的闪烁	缓冲挡板卡死不能自动回位	清除卡住的物体
四下四下的闪烁	地面检测感应器离地或故障	清洁感应器
八下八下的闪烁	机身内部马达卡死或故障	请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）

■ 按照处理方法处理后，异常或故障仍存在时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）