


餐具、烹饪用具的摆放方式

标准餐具示例

■餐具的尺寸标准



将碗篮拉出后，再放入餐具。

餐具的污渍面要朝向箭头 → 方向
(如果摆放方向错误，清洁效果可能会不理想)

要求事项

- 请勿放入会碰上喷嘴安全门的器具。(会阻止喷嘴运转，从而导致无法清洗)
- 请勿扶在喷嘴安全门上拉出上层碗篮。(可能导致破损)

饭碗
高度 12 cm 以下

茶杯

玻璃杯

高度 11 cm 以下
直径 7 cm 以下


■可放入的标准餐具数量

菜盘····· 2个	茶托····· 4个	小物件 (调羹、 筷子)
椭圆盘····· 2个	饭碗····· 4个	
佐料碟····· 6个	茶杯····· 4个	
汤碗····· 4个	玻璃杯····· 4个	

此为标准餐具的例子，但是由于餐具大小、形状的不同，可能出现无法放入的情况。

放入马克杯、茶杯、碗盘、佐料碟。

上层碗篮



喷嘴安全门

菜盘

高度 23 cm 以下

- 将上层碗篮更换至上端时，则为27 cm以下 (P.5)

椭圆盘

高度 23 cm 以下

小物件格

高度 23 cm 以下

- 筷子、调羹·····尖端部分要朝下放置。
→ 将比23 cm长的筷子放入洗碗机内时 (P.12)
- 放入有尖角的器具及细小器具时，请确认其不会从小物件格底部甩出。(可能导致喷嘴无法旋转)




- 调羹·····污渍面要朝上。

- 请勿掉出小物件格外侧。(可能导致喷嘴无法旋转或碰到加热器，从而导致烧焦)


大玻璃杯、方盘等也放入下层碗篮。

大玻璃杯 (高度 16 cm 以下)



深碗等放入下层碗篮。

深碗等



(如果重叠，请保持一定间距)

汤碗

茶托

高度 18 cm 以下

佐料盘

每日的使用方法

餐具、烹饪用具的摆放方式