

After use (Fig. 10)

- Main body and cup can be washed in water. (Check that battery cover is firmly closed.)

1 Fill a container with warm water.

- ※ Do not use hot (70°C or above) water.
- ※ Do not use detergent, etc.

2 Remove cup, put suction inlet against water surface, set switch to 1, and clean for approximately 15 seconds.

3 Lift suction inlet away from water surface and leave product running for approximately 30 seconds (to drain water from inside product).

4 Wipe product and cup with tissue or a cotton swab. Be particularly careful to clean inside cup thoroughly.

Care

Suction inlet filter

Use a toothbrush or similar object to clean off adhered dirt.

If something seems abnormal

Phenomenon	Possible cause	Solution
Product does not operate even after setting switch to on.	No battery is installed.	Install battery.
	Battery ⊕ and ⊖ terminals are reversed.	Install battery with ⊕ and ⊖ terminals oriented correctly.
Suction power is weak.	Battery is exhausted.	Battery life has ended. Replace with new battery.
	Cup is not in close contact with skin.	Keep cup in close contact with skin.
	Cup is not attached properly.	Attach cup properly.
	Dirt has accumulated inside product.	Clean product. See "After use".
Odor has become strong.		

If abnormality continues after checking the above and performing the suggested solution, discontinue use and be sure to request inspection and service from your sales store in order to prevent accidents.

Ratings	
Power supply	Dry cell battery (one LR6 alkaline battery)
Suction power	40kPa
Weight	110g (including battery)

中文

初次使用前, 务请阅读

- 因肤质和使用方法的关系, 有时吸头会吸住, 难以拔下, 且稍过片刻后会出现紫斑。所以务请遵守下述各项。
- * 万一出现紫斑, 请停止使用。
- 紫斑虽有轻重不等, 但一般来说, 一周左右会自然痊愈。

1 吸着皮肤时不要静止不动。

2 请遵守使用时间。

- * 鼻翼周围, 一分钟以内
- * 额头、脸颊、下颌, 四分钟左右

吸头脱离皮肤的方法 (图1)

初次使用时, 请务必在上臂等不太显眼处, 练习吸头脱离皮肤的方法。

③ 如果吸头垂直于皮肤牵拉, 则较难脱离。

④ 脱离皮肤时请不要滑动吸头。

⑤ 手腕转动一下即可将吸头脱离皮肤。

警告

所载内容, 为可能涉及人员死亡、重伤之事项。

务必遵守

- 下述人士, 务请按医嘱使用。
 - * 急性疾病、恶性肿瘤患者, 孕妇。
 - * 过敏体质, 皮肤易过敏者。
 - * 患有皮炎或因过度日晒等而皮肤有异常者。
 - * 皮肤有损伤、湿疹, 或肿胀等者。否则有引发皮肤疾患的危险。
- 如感到疼痛、不适, 请立刻停止使用。否则有可能成为事故的原因。
- 有关使用时间、使用频度, 请遵守使用说明书的规定。否则有可能成为事故的原因。

禁止

- 为防止小孩拿到玩耍请保管于高处, 并不要让孩子使用。否则有可能成为事故的原因。



严禁分解

- 绝对不可擅自改造、分解、修理。否则, 有可能因异常动作而造成伤害。

注意

所载内容, 为可能涉及人身伤害、物品损坏之事项。

禁止

- 鼻翼吸引用吸头 (图2)  斜线部分不得使用
 - * 不得用于鼻翼以外处。
 - * 不得静止于一处使用。
- 拔栓吸头 (图2)  斜线部分不得使用
 - * 不得用于额头、脸颊、下颌以外处。
 - * 不得静止于一处使用。否则有形成皮肤紫斑和损伤的危险。
- 眼周、鼻梁、头部和额部的发际等皮肤较薄部位, 不得使用。否则有形成皮肤紫斑和损伤的危险。
- 患有粉刺、炎症等的部位不得使用。
- 皮肤柔弱同一部位不得使用三次以上。否则有形成皮肤紫斑和损伤的危险。
- 如因跌落、碰撞而有损伤时, 请不要使用。否则有造成伤害的危险。
- 不得用于面部吸引以外的目的。否则有可能成为事故的原因。

使用注意事项

注意 (图3)

务必遵守

- 本体如在浸洗后立即使用, 吸力会很强, 有形成皮肤紫斑和损伤的危险。
- 清洗后, 请将开关拨到1处, 运转30秒钟左右, 等内部的水分去掉后再用。

注意

务必遵守

- 请遵守干电池上所标示注意内容。
- 请确认干电池的⊕、⊖极, 正确安装。
- 干电池用完后, 请立即取出。
- 如长时间不用, 请将干电池取出。
- 请使用最佳使用期限以内的干电池。如不遵守, 可能会因为干电池的发热、破裂、漏液而造成伤害或污损周围。

(电池寿命) Panasonic 5号(LR6)碱性干电池可使用大约2个月(按5分钟/1次、2~3次/周计算。) (其他牌号的干电池的使用次数可能较少。另外, Mn干电池的使用时间可能极短。)

各部名称 (图4)

本体

- Ⓐ 吸头插入口
- Ⓑ 吸引口滤网
- Ⓒ 开关
- Ⓓ 电池盖
- 本体背面
- Ⓔ 去水孔

电池装法 (图5)

※ 请擦干本体和手, 注意不要让水滴进入。

1 转动电池盖, 拆下。

2 请按图5所示, 放入1节5号(LR6)碱性干电池。

3 转动电池盖, 关紧。

吸头

- Ⓕ 鼻翼吸引用细吸头(用于鼻翼部)
- Ⓖ 拔栓吸头(用于额头、脸颊、下颌部) (修配件零件型号) EH2501P7777(粉) 请在销售店等处购买。

护肤方法

要点

- 如在入浴中使用, 因毛孔张开, 效果较好。(如不在入浴中, 可用湿热毛巾等捂一下, 使毛孔张开后再用, 效果也会较好)
- 每周可用2~3次吸引方法进行护肤。(如使用过度, 会造成皮肤负担。请根据皮肤状态酌情使用。)
- 如要使吸头从皮肤上离开, 手腕转一下即可。(如果垂直于皮肤牵拉, 吸头会较难脱离皮肤。)

1 请在卸妆后, 素面状态下使用。

为避免故障, 请不要在皮肤上沾有洗面剂、洗面皂的状态下使用。

2 请将鼻翼用细吸头朝上装入, 并将开关拨到1处。(图6)

3 请按箭头方向, 在鼻翼周围滑动。(图7)

- 不得沾有水以外的化妆品类。
- 皮肤质地柔弱者可能发红。请边照镜子观察皮肤状态, 边使用。
- ① 鼻翼吸引用细吸头 ② 拔栓吸头

鼻翼周围

1 用水稍微湿润一下皮肤。

2 均匀滑动。

3 整个鼻翼吸引时间在1分钟之内。

4 倒转鼻翼用细吸头, 将拔栓吸头朝上, 并将开关拨到1处。(图8)

① 拔栓吸头

5 按箭头方向, 边拔角质栓, 边移动。(图9)

- 不得沾有水以外的化妆品类。
- 皮肤质地柔弱者可能发红。请边照镜子观察皮肤状态, 边使用。

额头、脸颊、下颌周围

1 均匀拔栓。

2 整个面部使用时间为4分钟左右。

拔栓方法

转动手腕

- 在吸头吸住皮肤的瞬间, 转动手腕, 反复进行吸、离的动作。(有节奏地啵啵、啵啵)

6 冲洗脸部, 抹上平常用的化妆水等。

※ 万一出现紫斑, 请停止使用。

紫斑虽有轻重不等, 但一般来说, 一周左右会自然痊愈。

使用后 (图10)

- 本体、吸头均可水洗。
 - ※ 请确认电池盖是否盖紧。

1 请在脸盆里放入温水。

※ 请不要用烫水(70°C以上)。

※ 请不要用洗涤剂。

2 拆下吸头, 将吸引口浸入水面, 开关拨到1处, 清洗约15秒钟。

3 拿出水面, 运转30秒钟左右。(为了去掉本体中的水。)

4 用面巾纸和棉花签擦干本体和吸头。

特别是吸头内侧要擦得仔细些。

保养方法

吸引口滤网

请用牙刷等清除附着的污物。

如有下述异常

现象	可能原因	处理
即使开关拨到on, 也不动作。	▶ 未装电池。	▶ 装入电池。
	▶ 电池⊕、⊖极装反。	▶ 纠正电池的⊕、⊖极。
吸引力弱。	▶ 电池用完。	▶ 电池已到使用寿命。更换新电池。
	▶ 吸头未紧贴皮肤。	▶ 将吸头紧贴皮肤。
	▶ 吸头装得不对。	▶ 正确装好吸头。
	▶ 内部积有污物。	▶ 清洗。请参看「使用后」
异味变强。		

如经上述检查、处理仍有异常, 请立即停止使用, 为了防止事故发生, 请到销售店进行修理。

规格	
电源	干电池(1节5号碱性干电池(LR6))
吸引力	40kPa
质量(重量)	110克(包括干电池)

制造商: 松下电工株式会社

日本大阪府门真市大字门真1048番地

进口商: 松下电工(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路79号

华贸中心2号写字楼6层、7层703室

原产地: 日本

日本印刷

保修管理编码印刷处:

本保修证内容如有变更恕不另行通知

【销售记录】 未完整记录以下信息将可能无法进行保修

销售日期:	发票号码:	安装调试日期:
顾客姓名:	联系电话:	销售店 (盖章)
顾客地址:	邮编:	
销售店名称:	销售店电话:	
销售店地址:	邮编:	

【维修记录】

维修店名称:	联系电话:	送修日:
维修店地址:	邮编:	
故障内容:	故障原因:	
维修内容:		
维修员签字:	交验日期:	

维修店名称:	联系电话:	送修日:
维修店地址:	邮编:	
故障内容:	故障原因:	
维修内容:		
维修员签字:	交验日期:	

维修店名称:	联系电话:	送修日:
维修店地址:	邮编:	
故障内容:	故障原因:	
维修内容:		
维修员签字:	交验日期:	

Panasonic客户咨询服务中心:
400-810-0781; 800-810-0781 (固定电话)
Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司