

Panasonic®

使用说明书 蒸烤箱

型号: **NU-SC360B**
NU-SC86MW
仅家庭用



型号: **NU-SC86MW**



请扫描此二维码下载手机客户端。

使用前，请仔细阅读本说明书及保修证并妥善保管

手机微信扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询






Panasonic 顾客咨询服务中心:

4008-811-315



Panasonic 官方网站 <http://www.panasonic.com>

社内检查合格产品








目次

简明操作指南	4-7
产品的放置	8
产品安全注意事项	9-11
烹调注意事项	12
加热原理.....	13
功能指示.....	14-15
烹调用具的选择.....	16
控制面板.....	17
智能语音设定	18
WiFi设置.....	19-20
炉腔清洁设定	21-22
炉腔除味	21
炉腔清洁	22
电脑烹调设定	23-25
清洁保养.....	26
要求修理服务之前	27-28
产品中有害物质或元素名称及含量	29
食品接触用信息.....	29
软件著作权相关.....	30
规格.....	30





简明操作指南

当您插上产品的电源插头，显示屏显示“18:00”，即可开始使用。

功能	使用方法
儿童安全锁设定 / 取消	<p>设定:</p>  <p>轻按 2 次再长按 1 次</p> <p>取消:</p>  <p>轻按 2 次再长按 1 次</p>
随心蒸 1 设定	 <p>选择随心蒸</p> <p>按 1 次</p> <p>按决定键， 确认所选的功能</p> <p>按 1 次</p> <p>设定时间 (最大设定时间为 1 小时)</p>
随心蒸 2 设定	 <p>选择随心蒸</p> <p>按 1 次</p> <p>选择 2</p> <p>按决定键， 确认所选的功能</p> <p>按 1 次</p> <p>设定时间 (最大设定时间为 30 分钟)</p>
健康炸设定	 <p>选择健康炸</p> <p>按 1 次， 开始预热</p> <p>预热完后，将 食物及附件快 速放入炉内</p> <p>设定时间 (最大设定时间 为 1 小时 30 分钟)</p> <p>按 1 次</p>

简明操作指南

(继续)

功能	使用方法
炖设定	 <p>选择炖</p> <p>按 1 次</p> <p>设定时间 (设定时间为 1 小时 30 分钟至 3 小时)</p> <p>按 1 次</p>
烘烤设定 (发酵功能)	 <p>选择烘烤 (无预热)</p> <p>按 1 次</p> <p>设定您所需发酵的温度 (可设定 30°C、40°C)</p> <p>按 1 次</p> <p>设定时间 (最大设定时间为 12 小时)</p> <p>按 1 次</p>
烘烤设定 (无预热)	 <p>选择烘烤 (无预热)</p> <p>按 1 次</p> <p>设定温度 (50°C - 250°C)</p> <p>按 1 次</p> <p>设定时间 (最大设定时间为 3 小时)</p> <p>按 1 次</p>
烘烤设定 (有预热)	 <p>选择烘烤 (有预热)</p> <p>按 1 次</p> <p>设定温度 (70°C - 250°C)</p> <p>按 1 次， 开始预热</p> <p>设定时间 (最大设定时间为 3 小时)</p> <p>按 1 次</p> <p>预热完后，将 食物及附件快 速放入炉内</p>























简明操作指南

(继续)

功能	使用方法
蒸气烤设定 (无预热)	<p> + / - → 按 1 次 → 设定温度 (140°C、190°C - 250°C) ↓ 按 1 次 ← + / - ← 按 1 次 设定时间 (最大设定时间为 1 小时) </p>
蒸气烤设定 (有预热)	<p> + / - → 按 1 次 → 设定温度 (140°C、190°C - 250°C) ↓ 按 1 次, 开始预热 预热完后, 将食物及附件快速放入炉内 ← + / - ← 按 1 次 设定时间 (最大设定时间为 1 小时) </p>
电脑烹调设定 (无预热)	<p> + / - → 按 1 次 → 选择菜谱序号 ↓ 按 1 次 ← + / - ← 按 1 次 选择重量 / 层数 选择菜谱 1、3、4, 需要此处两个步骤 </p>
电脑烹调设定 (有预热)	<p> + / - → 按 1 次 → 选择菜谱序号 ↓ 按 1 次, 开始预热 预热完后, 将食物及附件快速放入炉内 ← + / - ← 按 1 次 选择重量 / 层数 </p>

简明操作指南


(继续)

功能	使用方法
一按蒸气设定	<p>设置并运行所设置的烘烤或发酵程序 →  → </p> <p>根据需要在烹调过程中，按住此键 2 秒钟，设定追加蒸气 1 分钟（最多可以追加 3 分钟）</p> <p>非必要步骤 如果需要追加 2~3 分钟蒸气，请在前一步状态出现后 3 秒内再连续按键 1~2 次</p>
炉腔除味设定	<p> →  →  → </p> <p>选择自动菜单 按 1 次 选择序号“78” 按 1 次</p>
炉腔清洁设定	<p> →  →  → </p> <p>选择自动菜单 按 1 次 选择序号“79” 按 1 次</p>
消毒（130 度）设定	<p> →  →  → </p> <p>选择自动菜单 按 1 次 选择序号“80” 按 1 次</p>
消毒（100 度）设定	<p> →  →  → </p> <p>选择自动菜单 按 1 次 选择序号“81” 按 1 次</p>
消毒（100 度快速）设定	<p> →  →  → </p> <p>选择自动菜单 按 1 次 选择序号“82” 按 1 次</p>

注意事项：

1. 使用蒸气功能前，应在水箱里加满水。
2. 使用蒸气功能后会产生大量水蒸气，待产品冷却后及时擦干腔体、水箱及装饰板。
3. 初次使用本产品时，可能会有白烟及异味冒出，这是由于机油加热后挥发所致，而非元器件、电线烧焦引起，属于正常现象，使用数次后此现象会消失。
4. 产品烹调结束后电动风扇会继续工作一段时间，这是正常现象。
5. 如果产品出现错误代码，请参见第 27 页的“要求修理服务之前”。

产品的放置



产品安全注意事项

安全注意事项

I 使用前请确认以下各项：

产品的门及本体是否有损伤、开裂



禁止

若有变形、损伤或开裂，切勿使用。



必须接地

产品必须接地使用。万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电。电源插头必须插在单相两极带接地的插座上。



注意安全

使用前，请仔细阅读说明书，产品只适用于本说明书所注明用途。

II 请注意预防以下事项发生，否则会引起产品损坏或人身伤害等危险情况。

1. 禁止事项



禁止

警告：如果门或门密封圈已损坏，不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。

注：切勿损坏门的安全锁，包括门铰链等安全部件。如需维修，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店进行修理。



禁止分解

警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是非常危险的。请勿擅自对产品进行拆卸、修理或改造。

注：如需维修，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店进行修理。



禁止

当发现产品工作不正常时，切勿继续使用。

注：如需维修，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店进行修理。



禁止

水箱出现裂纹或缺口时，请勿继续使用，以免引起因漏水而导致的漏电或触电。

注：如需购买水箱，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。



禁止

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，切勿使用。



禁止湿手触摸

切勿用湿手触摸或插拔电源插头，可能会引起触电。

产品安全注意事项

(继续)



不可敲击控制面板、机壳、炉腔、炉门等部件，以免产品故障。

禁止



不可放置于高温潮湿的地方。例如煤气炉、带电区或水槽旁边。

禁止



本产品仅适用于家庭烹调，不能用于实验室试验或其它商业用途，且不能放置在橱柜中使用。

禁止



警告：不要使用粗糙的擦洗工具或锋利的金属刮刀清洁炉门玻璃。这样会导致玻璃破裂。

禁止



器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

禁止



请勿堵塞吸气口，排风口，否则可能造成火灾。
请经常保养，避免垃圾、灰尘等堵塞吸气口、排风口。

禁止



注意安全

使用多年之电器，应主动联系相关业者进行检修及保养，以提高商品使用的安全性。



注意安全

一定要用中性 / 软性的清洁剂清洁，不要让清洁剂残留。

2. 危险事项



当心火灾

切勿将易燃物品放在产品周围或炉腔内，以免导致起火。

如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。



按【停止/取消】键，然后拔去电源插头或关掉屋内电源总开关。

必须拔出插头



当心火灾

切勿用于产品说明书所告知的用途之外，例如用于烘干物品等，这样可能会引起火灾。



当心触电

避免可能对电线和电源插头造成损伤的动作或行为，如将电源线或插头浸入水中，将电源线靠近高温处，或者强行弯折、扭曲、拉伸、重压、捆扎电源线等。因为破损后使用，可能会引起短路、触电、起火等危险事故。器具不得浸入水中。



注意安全

不清洁产品会致使器具表面劣化，这会影响器具的寿命，可能会导致危险的情况。



注意安全

使用电器时，电源线应保持平顺，不得受到物品挤压、曲卷或拉扯，以维护使用安全性。

产品安全注意事项

(继续)

3. 注意安全事项



注意安全

警告：请勿让儿童等不熟悉产品操作的人员使用。只有在已经提供充分指导以使儿童能够采用安全的操作并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用。

注：产品使用时及使用后，机壳表面、排风口、炉门以及腔体温度较高，为了避免烫伤，请不要用手触摸。



注意安全

烹调途中进行搅拌、食物翻转或烹调结束后拿取食物时，器皿及食物的温度很高，请使用隔热手套或锅夹，以免烫伤。



注意安全

在使用蒸气过程中，如需打开炉门对食物进行搅拌、翻转或重新排放等操作时，请注意保持距离，以免蒸气烫伤脸部或手。



注意安全

首次使用烘烤功能时，如有白烟冒出，并非是故障现象。这是由于元器件的保护油受热挥发所致。



注意安全

炉门开启时，切勿在炉门上拖拉容器，且炉门负重不能超过 6 公斤。



注意安全

器具在使用期间会发热。注意避免接触烤箱内的发热单元。
警告：在使用时可触及部分可能会发热。儿童应远离。



注意安全

器具不能安装在装饰性门后面以免过热。

4. 指示事项

仅使用耐高温的容器。



必须

使用各种不同材质器皿前，应先确认是否耐高温。当使用塑料或纸包装进行烹调时，应注意观察，以免着火。

不能直接在炉腔中烹调食物。



必须

食物必须放置在合适的器皿中，并配合产品的附件使用或直接放置在产品附件上使用。



当心高温表面

烹调过程中及烹调结束后，产品表面及内部温度很高。切勿立即清洁，务必在其冷却后再进行清洗，以避免发生烫伤。儿童应远离。



必须拔出
插头

清洁前请拔出电源插头，不可使用具有腐蚀性的清洁剂，以免损坏或腐蚀产品。



必须拔出
插头

请定期清除电源插头上的灰尘。长期不使用时，请拔出电源插头。拔除电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔除。



必须

请使用蒸馏水、纯净水或过滤后的水，不能使用矿泉水或自来水。

烹调注意事项



注意安全

当加热汤类、汁类或饮品等液体食物时，取出时必须小心。在烹调时，请留意以下各点：

- 不要过度加热。否则在取出食物时，会由于突然沸腾导致液体飞溅而烫伤操作者。
- 液体食物加热时，液体不要少于容器的八成满。因为加热少量液体食物会由于沸腾而导致液体突然飞溅。
- 加热前或加热途中请搅拌。
- 加热后，先让食物在炉内放置片刻，略加搅拌后取出。
- 使用奶瓶或加热婴儿食物后，应经过搅拌或摇动，喂食前应检查温度，避免烫伤。



必须

不可使用一般的温度计，必须使用测肉温度计检查烹调结果。如果烹调不足则再放入炉内继续烹调。



必须

使用烘烤功能时，必须控制烹调时间，时刻关注所需加热食物，切勿远离。过度加热食物可能引起冒烟、着火。



注意安全

烹调食谱仅提供烹调的参考时间。影响烹调时间的因素有：所喜欢的生熟程度、开始温度、海拔高度、份量、大小、食物形状和容器的种类等。如果您熟悉产品的操作，则可以适当参照以上因素，调整烹调时间。

使用 WiFi 功能时，请注意以下事项：



禁止

不得设置在医疗设备附近。不得靠近医疗设备。无线 LAN 设备发出的电波可能对医疗设备造成影响，导致误动作，造成事故。



必须

离开心脏起搏器安装部位至少 15 cm。可能因无线 LAN 设备发出的电波对心脏起搏器的工作造成影响。






禁止


不得在自动门、火灾报警器等自动控制设备附近使用。无线 LAN 设备发出的电波可能对自动控制设备造成影响，导致误动作，造成事故。

加热原理

以下表格显示各烹调模式下所使用的附件放置位置，效果会因食品种类和容器条件而异。


烹调模式	工作原理及适用类型	注意事项	放置位置
烘烤、发酵、健康炸 	利用循环风扇加热器加热。 <ul style="list-style-type: none"> 快速烘烤糕点如：泡芙，瑞士卷，比萨等。 烘烤肉类、禽类等。 发酵面团、酸奶。 高温煎炸薄片食物，如虾、带鱼、鸡块等。 建议预热（发酵除外）	加热后请立即取出，以免残留热量使烤色变深。加热中为维持炉内温度，请尽量避免开关炉门或缩短开门时间。 如果担心烤色不均匀，请在加热途中重新调整食物位置或旋转附件。	单层烹调：下层 双层烹调：上层、下层
随心蒸 	以纯蒸气加热、蒸煮完成。 <ul style="list-style-type: none"> 蒸各类海鲜、河鲜、禽类、肉类、叶类蔬菜、根茎类蔬菜、米面类及中式点心。 	烹调时会产生蒸气，因此请勿加盖（保鲜膜）。个别需覆盖保鲜膜或加盖的菜，说明书中会特别注明。	单层烹调：中层 双层烹调：上层、中层
炖、蒸气烤 	蒸气和循环风扇加热器组合工作，进行烹调。 <ul style="list-style-type: none"> 炖汤、肉菜。 烤湿润的蛋糕，如舒芙蕾等。 蒸烤湿润的肉类，如照烧鸡等。 蒸气烤建议预热	烹调时既能维持较高温度，也能锁住食物水分。使用炖功能，容器建议使用 1L 以下的耐热炖锅或小盅，需要加盖。	炖：中层 蒸气烤：下层
消毒（100 度快速、100 度、130 度） 	以蒸气进行消毒，循环风扇加热器加热进行干燥。 消毒（100 度快速、100 度）适用于消毒奶瓶等 消毒（130 度）适用于消毒餐具等	使用消毒（100 度快速、100 度）功能请确保消毒的器具的耐热温度高于 100 度。使用消毒（130 度）功能请确保消毒的器具的耐热温度高于 130 度。	中层

功能指示



底板

1. 烹调结束待底板冷却后再进行清洁。
2. 不得将食物直接放在底板上。应始终将食物放在附件上。



水箱

1. 水箱的最大满水位为 1000 毫升。加水至 1000 刻度处。
2. 请使用蒸馏水、纯净水或过滤后的水，不能使用矿泉水或自来水。
3. 请确认水箱是否安装到位，以避免漏水现象。
4. 请经常清洗水箱。
5. 水箱加满水后，将水箱盖盖上，装入本产品下方位置。（参见第 15 页）

波形盘 / 平盘


1. 所有食物烹调务必使用附件。
2. 附件请务必插入凸轨中使用。
3. 使用蒸气功能进行单层烹调时，如食物直接放置在附件上烹调时，建议使用波形盘，并放在中层进行烹调。（如蒸蔬菜、蒸包子等）。如食物放置在耐热容器上烹调时，建议使用平盘，并放在中层进行烹调。（例如蒸鱼、蒸鸡等）
4. 使用烘烤功能进行单层烹调时，请放在下层进行烹调，建议使用平盘，并配合使用合适的耐高温容器或铝箔，烘焙纸等。
5. 使用蒸气功能烹调双层料理时，请将平盘放入上层，波形盘放入中层。使用烘烤功能烹调双层料理时，请将波形盘放入上层，平盘放入下层。
6. 烹调结束后，以隔热手套取出，切勿用手接触，以免烫伤。
7. 取放时勿在门玻璃上拖动，以免损坏门玻璃。
8. 波形盘和平盘上的最大放置重量为 5 千克。（包括食物和餐具）

附注：

1. 图示仅供参考，请以实物为准。
2. 本产品附件为波形盘 1 个、平盘 1 个，说明书中涉及的其它烹调用具需自行购买。

功能指示

(继续)



装饰板 (积水盘)

1. 从包装箱泡沫中取出积水盘并根据图 1 所示将卡口卡在炉脚上。
2. 使用前请务必安装积水盘。积水盘是用来收集本产品烹调过程中滴出的多余的水滴。
3. 每次使用完后请及时清除积水盘内的积水并清洗干净。
4. 拆除积水盘时，双手拿住积水盘，轻轻的拉出，放在温热的肥皂水中清洗。清洗完后，重新安装回炉脚处。
5. 请不要使用自动洗碗机来清洗积水盘。


水箱安装 / 拆卸:

安装:

水平握住水箱，对准卡口，轻轻的推入到底。







拆卸:







拆除积水盘后，双手握住卡口，轻轻的拉出。



附注：图示仅供参考，请以实物为准。

烹调用具的选择

容器的种类	烘烤 * 发酵	随心蒸
平盘 	✓	✓
波形盘 	✓	✓
耐热性玻璃容器 	✓	✓
不耐热性玻璃容器 	注：发酵可使用。 ✗	✗
耐热性塑料容器 	注：发酵可使用。 ✗	✓
不耐热性塑料容器 	注：发酵可使用。 ✗	✗
陶瓷·瓷器 	注：内侧有彩图的容器，可能会引起颜色剥落现象，请不要使用。 ✗	✓

容器的种类	烘烤 * 发酵	随心蒸
漆器 	✗	✗
铝等的金属容器 	注：金属容器的把手是树脂材料的，不能使用。 ✗	注：易生锈金属容器不能使用。 ✗
木·竹·纸制容器 	注：经耐热加工处理且明确标注耐热温度高于设定温度的纸质容器可使用。 ✗	注：木·竹制容器及经过耐热加工处理的纸制品可使用。 ✗
微波炉专用保鲜膜 	注：①保鲜膜遇到高温会熔化。 ②发酵可使用。 ✗	注：无特别说明时无需使用。 ✗
铝箔（即家用锡纸） 	✓	✓
耐高温硅胶容器 	✓	✓

* 使用“健康炸”，“蒸气烤”，“炖”功能时，烹调用具的选择同“烘烤”。

附注：


1. 所有食物烹调务必使用附件。
2. 烹调结束后务必使用隔热手套，避免烫伤。
3. 使用蒸气进行单层烹调时，附件建议放在中层。
4. 使用烘烤进行单层烹调时，建议放在下层。
5. 预热阶段炉腔内不放置附件或其他容器。

控制面板

(NU-SC360B)



图示为 NU-SC360B 控制面板示意图。其它型号的按键分布、显示窗及主要功能与之相同，但外观可能会有差异。



① 显示窗：

- A: 附件放置位置
- B: 儿童安全锁
- C: 正常工作指示标记
- D: 加满水标记
- E: 一按蒸气功能标记
- F: WiFi 连接功能标记

- G: 智能语音开启
- H: 智能语音关闭
- I: 语音状态标记 (G,H,I 参考第 18 页)

② 停止 / 取消键

③ 开始 / 决定键

④ + / - 键



- **功能设定**
用于选择不同的功能。
- **菜单设定 ***
用于在电脑烹调菜谱中选择您所需的菜谱。
- **时间设定 ***
用于设定各功能烹调所需的时间。
- **重量 / 层数设定**
用于设定电脑烹调菜谱所需的重量 / 层数。
- **温度设定**

用于设定烘烤和蒸气烤的温度。

注：为确保产品各部件的可靠性，本产品冷却状态下使用 230℃ 以上进行烹调时，达到设定温度后保持约 10 分钟，烘烤温度会逐步下降至 230℃；连续使用 230℃ 以上进行烹调，上述时间会进一步缩短。但这并不会影响所烹调食物的效果。

* 长按 + / - 键，可快进或快退。

蜂鸣器声讯号：

正确按动炉键时，可听到蜂鸣声响，如未听到，表示设定未被接收。烹调过程中，如听到两次蜂鸣声，则是提示需对食物翻身、搅拌、重新摆放位置或错误提示。预热完成后，手动菜单会发出三次蜂鸣声，自动菜单会发出持续一段时间的长蜂鸣声。当整个烹调程序完成后，则会发出五次蜂鸣声。

附注：

1. 图示仅供参考，请以实物为准。
2. 如果您设置完烹调程序后，没有进行任何操作，包括打开或关闭炉门，6 分钟之后，电脑程序将自动取消本次设置，恢复到“0”的状态或进入待机模式。在不拔电源的情况下，再次使用本产品，程序默认显示最近一次使用的功能。
3. ：表示自动菜单中附件的摆放位置。

智能语音设定

为了让您的操作更便捷，本产品搭载了智能语音控制和语音导航功能。智能语音控制可以接受您的语音指令（语音指令仅开放部分常用功能）并进行回复及操作；语音导航会及时提示您下一步的操作。

语音功能开启和关闭

1. 当显示屏显示“0”的时候，按 **+**/**-** 键选择“智能语音”并按【**◇**】键确认您的设置。
2. 按 **+**/**-** 键，选择关闭或开启智能语音并按【**◇**】键确认您所选择的语音状态。当语音开关设定为关闭时，按【**◇**】键，机器将回到“0”的状态。
3. 按 **+**/**-** 键，设置音量并确认您的设置。总共有三档音量供调节，从小到大分别是 1 档，2 档和 3 档。（仅语音开启状态适用）

智能语音控制场景应用

使用时，必须使用唤醒词“松下蒸烤箱”。

场景	说明
语音未唤醒	请使用唤醒词“松下蒸烤箱”唤醒机器，唤醒成功后语音状态标记亮起。
语音唤醒后	语音状态标记处于点亮状态时，可以使用语音指令进行控制。如长时间未发出指令，语音状态标记熄灭后，将退出智能语音控制状态。
语音播报	当进行语音播报时，语音状态标记会亮灯闪烁

例如：使用语音进入预热模式

1. 唤醒机器：“松下蒸烤箱”
2. 说出功能语音指令“预热模式”
3. 说出温度指令，例如“180度”，温度区间为 100-250 度
4. 说出运行指令“开始工作”

语音指令一览见下表

语音指令	唤醒词	松下蒸烤箱
	功能模式指令	
		预热模式
		烘烤模式
		健康炸模式
运行指令		开始工作
		取消设定
		停止工作
		查看工作状态
温度设置指令		100-250 度（10 度一档）

备注：



纯蒸模式：手动烹调模式【随心蒸】1 档模式

WiFi 设置

本产品 WiFi 功能设置

※ 本设备无线电发射模块包含型号核准代码：
CMIIT ID:2018DP3510。

首次使用 WiFi 功能时的操作：

1. 本产品的准备步骤。
当显示窗显示“0”的时候，长按  键 2 秒后会发出“哔”的蜂鸣声，同时画面切换到“1”。此时，本产品已进入 WiFi 功能模式。
 2. 手机下载并安装客户端。
直接扫描说明书封面或者菜单标签上的二维码下载。
※ 苹果手机也可在 APP Store 搜索“松下智能家电”进行下载。下载软件时为了节省流量，建议您连接 WiFi 网络下载。
 3. 打开手机客户端，使用手机号进行新用户注册，设置密码后重新登录。
 4. 长按  键 2 秒，显示窗上的“WiFi”指示灯开始闪烁。
 5. 按页面提示绑定您的蒸烤箱，选择“手动选择设备添加”，手动选择您购买的机种进行绑定，根据 APP 页面提示进行绑定设置。
- 注：配网过程中，语音功能暂不可使用。





远程操作

本产品连接互联网后可以通过手机客户端进行远程智能控制。





1. 远程控制：选择程序，设定参数。操作开始及停止 / 取消指令。
2. 远程查看：实时查看本产品的运行状态。
3. 信息接收：接收烹调中及烹调完成的提醒，故障报警等各种提示信息。

本产品 WiFi 设置

WiFi 功能开启和关闭

1. 当显示窗显示“0”的时候，长按  键 2 秒后会发出“哔”的蜂鸣声，同时画面切换到“1”。此时，本产品已进入 WiFi 功能模式。
2. 按  键一次，显示窗显示“2”。然后长按  键 2 秒可开启或关闭 WiFi 功能。
※ 显示窗显示“On”时 WiFi 功能开启。
显示窗上的“WiFi”指示灯会点亮。
显示窗显示“OFF”时 WiFi 功能关闭
显示窗上的“WiFi”指示灯将不点亮。
3. 按  键保存并退出设定。

在本产品上取消手机绑定

1. 当显示窗显示“0”的时候，长按  键 2 秒后会发出“哔”的蜂鸣声，同时画面切换到“1”。此时，本产品已进入 WiFi 功能模式。
2. 按  键两次，显示窗显示“3”。然后长按  键 2 秒，所有绑定的用户将被取消。
3. 按  键保存并退出设定。

显示窗	功能
“1”	WiFi 连接
“2”	WiFi 功能开启和关闭
“3”	在本产品上取消手机绑定

注意:

1. 下载手机客户端时, 建议使用具有二维码功能的浏览器进行扫描下载, 使用其他应用软件扫描二维码可能存在不能下载的情况。
2. 本产品使用 WiFi 功能时, 必须连接路由器及网络。
3. 使用本产品时, 建议将路由器的无线 LAN 加密方式设置为 WPA2(AES)。当路由器使用 WEP 或无加密方式时, 为了确保产品安全, 本机将无法连接该路由器。
4. 在进行绑定时, 必须确保手机与本产品连接同一个网络, 否则将无法成功绑定。
5. 绑定后, 该 APP 账号会取得产品的管理权限, 并解除其他松下 Smart 账户中该产品的绑定。管理员账号可以通过“家电二维码绑定分享”的方式, 将该产品添加到其他松下 Smart 账号中。
6. 本产品无法连接无需密码验证的路由器。
7. 不建议把本产品连接到公共 WiFi 中。
8. 路由器名称和密码更改后, 本产品需要重新进行绑定。
9. 使用一些家电时引起的电磁波干扰可能影响无线网络性能, 因而导致本产品的智能控制无法正常工作。
10. 本产品从断网或断电中恢复后, 无需重新绑定, 可直接操作。
11. 当本产品进行修理、转让、废弃前, 请确保已清除所有绑定信息。
12. 本产品在修理过程中机器内的原有信息有可能会被初始化。维修后, 请重新绑定。
13. 安卓智能手机: 分辨率必须为 1280×720 以上。系统为 4.4 版本以上。
苹果手机: 系统必须为 IOS8.0 以上。
14. 根据手机客户端的更新, 功能会有所调整, 具体以客户端实际界面为准。
15. 本产品本体上的操作优先于远程操作。
※ 在本体上操作后 5 秒钟内, 您无法用手机对产品进行操作。
16. 打开手机客户端时如有更新提示, 请及时更新。
17. 本设备不支持无线 802.11a 5GHz, 802.11ac 5GHz 以及 802.11n 5GHz 的路由器。

声明


您应了解并同意, 只有具备必要的软件、硬件及满足必要的技术条件, 才可以通过您的终端设备上运行的松下智能应用软件 (以下简称为 "APP") 控制松下智能家电, 因此, 如果发生下述任一或多种情形而导致无法通过 APP 控制松下智能家电, 我们将不承担任何责任:


1. 松下智能家电发生了损坏; 或未正确安装松下智能家电; 或未在适当的条件下打开并通电运行松下智能家电; 或未根据松下智能家电的使用说明书的要求正确使用松下智能家电的其他情形。
2. 未在我们指定的网站正确下载 APP 安装软件; 或未正确安装 APP 程序; 或未正确登录并运行 APP 程序。
3. 运行 APP 的终端设备未按照我们指定的通讯方式和松下智能家电建立通讯联系及进行通讯; 或通讯存在故障; 或通讯信号弱; 或通讯中断; 或通讯终止。
4. 或登录 APP 的帐号和松下智能家电不匹配。
5. 安装 APP 的终端设备损坏或不可使用。
6. 未正确通过 APP 发出指令。
7. 因不可归责于我们的原因, 导致 APP 中的《松下智能家电软件用户许可与服务协议》被解除或终止; 或依照该协议应暂停或终止向您提供服务。
8. 存在上述任一情形, 且尚未改正或修复。

炉腔清洁设定


炉腔除味


此功能适用炉腔有异味时使用（需 20 分钟）。保养前先取出所有附件，擦拭炉内脏污。

1  按 **+**/**-** 键选择自动菜单。





.....

2  按【决定】键，确定您所
选的自动菜单。





.....

3  按 **+**/**-** 键直到显示窗显
示“78”。



.....

4  按【开始】键 1 次。





炉腔清洁设定

(继续)


炉腔清洁


此功能适用于本产品炉腔油污过多时使用（需 30 分钟）。

1  按 **+**/**-** 键选择自动菜单。





.....

2  按【决定】键，确定您所
选的自动菜单。





.....

3  按 **+**/**-** 键直到显示窗显
示“79”。



.....

4  按【开始】键 1 次。



附注：

1. 使用前请确认水箱是否加满水。
2. 清洁结束后打开炉门，用湿布擦拭干净。

电脑烹调设定

编号	菜谱	重量 / 份数 / 层数				附件 / 位置
1	蒸鱼 *	200 克	300 克	400 克	500 克	平盘 / 中层
2	蒸蛋 *	3 人份	—	—	—	平盘 / 中层
3	蒸自制面点 *	1 层 (12 个)	2 层 (24 个)	—	—	波形盘 / 中层 平盘 / 上层、波形盘 / 中层
4	蒸冷冻食品 *	1 层 (12 个)	2 层 (24 个)	—	—	波形盘 / 中层 平盘 / 上层、波形盘 / 中层
5	蒸罐头食品 *	1 罐	—	—	—	平盘 / 中层
6	蒸冷冻虾饺 *	1 层 (12 个)	—	—	—	波形盘 / 中层
7	蒸米饭 *	200 克	—	—	—	平盘 / 中层
8	蒸杂粮 *	800 克	—	—	—	波形盘 / 中层
9	蒸时蔬 *	500 克	—	—	—	波形盘 / 中层
10	上汤娃娃菜 *	3 人份	—	—	—	平盘 / 中层
11	白玉丝瓜 *	3 人份	—	—	—	平盘 / 中层
12	干贝金针菇 *	3 人份	—	—	—	平盘 / 中层
13	香菇肉末 鹌鹑蛋 *	12 个	—	—	—	平盘 / 中层
14	翡翠虾球 *	10 个	—	—	—	平盘 / 中层
15	泰式柠檬虾 *	500 克	—	—	—	平盘 / 中层
16	清蒸大闸蟹 *	6 只	—	—	—	波形盘 / 中层
17	酒蒸蛤蜊 *	500 克	—	—	—	平盘 / 中层
18	蒜蓉粉丝蒸 扇贝 *	8 个	—	—	—	平盘 / 下层
19	倒笃蒸竖蛭 *	500 克	—	—	—	平盘 / 中层
20	剁椒鱼头 *	1000 克	—	—	—	平盘 / 中层
21	香油蒸鸡 *	500 克	—	—	—	平盘 / 中层
22	白切鸡 *	1000 克	—	—	—	平盘 / 中层
23	清蒸狮子头 *	6 个	—	—	—	平盘 / 中层
24	粉蒸肉 *	500 克	—	—	—	平盘 / 中层
25	糯米蒸排骨 *	3 人份	—	—	—	平盘 / 中层
26	金银蒜蓉烤 带子	4 个	—	—	—	平盘 / 下层
27	烤秋刀鱼	4 条	—	—	—	平盘 / 下层
28	照烧鸡翅 *	12 个	—	—	—	平盘 / 下层
29	盐焗鹌鹑蛋 *	24 个	—	—	—	平盘 / 下层
30	烤乳鸽 *	2 只	—	—	—	平盘 / 下层
31	蜜汁叉烧	600 克	—	—	—	平盘 / 下层
32	韩式烤五花肉	400 克	—	—	—	平盘 / 下层

电脑烹调设定

(继续)

编号	菜谱	重量 / 份数 / 层数				附件 / 位置
33	蒜香排骨	600 克	—	—	—	平盘 / 下层
34	烤羊肉	800 克	—	—	—	平盘 / 下层
35	嫩烤孜然羊排	6 块	—	—	—	平盘 / 下层
36	三文鱼蔬菜色拉	3 人份	—	—	—	平盘 / 下层
37	油封鸭腿	2 个	—	—	—	平盘 / 下层
38	川味口水鸡	3 人份	—	—	—	平盘 / 下层
39	蜜糖烤鸡腿	3 个	—	—	—	平盘 / 下层
40	嫩烤五花肉	1000 克	—	—	—	平盘 / 下层
41	香嫩猪肋排	800 克	—	—	—	平盘 / 下层
42	嫩烤牛肉	800 克	—	—	—	平盘 / 下层
43	香糟牛腱 *	500 克	—	—	—	平盘 / 中层
44	煲排骨汤 *	6 人份	—	—	—	平盘 / 中层
45	牛腩药膳汤 *	6 人份	—	—	—	平盘 / 中层
46	竹荪老鸭汤 *	6 人份	—	—	—	平盘 / 中层
47	冰糖炖雪梨 *	6 人份	—	—	—	平盘 / 中层
48	桃胶皂角米 *	8 人份	—	—	—	平盘 / 中层
49	煎带鱼	1 层 (16 块)	—	—	—	平盘 / 下层
50	香煎虾饼	1 层 (20 个)	—	—	—	平盘 / 下层
51	面包糠炸虾	1 层 (25 个)	—	—	—	平盘 / 下层
52	冷冻春卷	1 层 (12 个)	—	—	—	平盘 / 下层
53	冷冻煎饺 *	10 个	—	—	—	平盘 / 下层
54	冷冻炸鸡翅	10 个	—	—	—	平盘 / 下层
55	叉烧酥	12 个	—	—	—	平盘 / 下层
56	烤腰果	500 克	—	—	—	平盘 / 下层
57	雪媚娘 *	8 个	—	—	—	平盘 / 中层
58	手工比萨	1 个	—	—	—	平盘 / 下层
59	戚风蛋糕	8 寸	—	—	—	平盘 / 下层
60	水浴奶酪蛋糕 *	8 寸	—	—	—	平盘 / 下层
61	黄油面包卷	9 个	—	—	—	平盘 / 下层
62	牛奶吐司	2 个	—	—	—	平盘 / 下层
63	海鲜吐司	4 片	—	—	—	平盘 / 下层
64	奶油泡芙 *	12 个	—	—	—	平盘 / 下层
65	葡式蛋挞	12 个	—	—	—	平盘 / 下层
66	巧克力曲奇	1 层 (24 块)	—	—	—	平盘 / 下层
67	杏仁瓦片	2 层 (24 块)	—	—	—	波形盘 / 上层、平盘 / 下层

电脑烹调设定

(继续)

编号	菜谱	重量 / 份数 / 层数				附件 / 位置
68	无糖咸味芝士条	1 层	—	—	—	平盘 / 下层
69	焦糖布蕾	6 人份	—	—	—	平盘 / 下层
70	自制酸奶	12 杯	—	—	—	平盘 / 下层
71	冷冻可颂发酵	9 个	—	—	—	平盘 / 下层
72	馒头面团发酵	1 个	—	—	—	平盘 / 下层
73	比萨面团发酵	1 个	—	—	—	平盘 / 下层
74	宝宝薯丁 *	150 克	—	—	—	波形盘 / 中层
75	三文鱼松	300 克	—	—	—	平盘 / 下层
76	宝宝酸奶溶豆	1 层	—	—	—	平盘 / 下层
77	宝宝香菇味精	100 克	—	—	—	平盘 / 下层
78	炉腔除味	清洁功能				—
79	炉腔清洁 *					
80	130 度消毒 *	消毒功能				波形盘 / 中层
81	100 度消毒 *					
82	100 度快速消毒 *					

注:


1. 带 “*” 为使用蒸气的菜谱，务必在烹调前给水箱加满水。
2. 手机微信扫描封底二维码，可阅读菜单的详细信息。

清洁保养

请务必在冷却状态下进行清洁与保养。清洁本产品之前，须从插座上拔下插头。请勿使用蒸气清洁器清洗本产品。

请用微湿的布来清洗本产品表面部分，为防止损伤产品内操作部件，不要让水渗入通风口。

底板必须经常清洁，但是必须在冷却状态下使用清洁剂擦洗并擦干。



应定期清洁本产品并清除本产品所有食物残渣。保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。若炉内相当肮脏则可用软性清洁剂。不可使用粗糙、磨损性的清洁剂。

请把炉腔内附着的油渍和食品残留物擦拭干净。附着的油渍和食品残留物在加热时可能会引起冒烟。请在炉腔完全冷却的条件下进行清洁。



请使用软性湿布清洗炉门及炉门玻璃。如果油污难以清洗，可用软布沾取少量软性洗剂进行清洗。

如有水蒸气积在炉内或炉门周围，可用软布擦净。在本产品正常运转和湿度高的情况下都可能产生这种现象。

如控制面板被弄湿。请用软性干布抹擦。不能用粗糙、磨损性的物品擦控制面板。擦完之后请按【停止/取消】键以清除显示窗上的显示。

使用后请及时用清洁剂清洗或放入洗碗机内清洗。请勿使用具有磨损性的物品进行清洁。（如钢丝球等）

请经常将水箱和积水盘取下，并用软海绵沾水清洗。



关于维修服务

如本产品损坏需要修理，请立即拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店，详情请参考保修证所记内容。

注意：

1. 使用时如发现任何问题或困难，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心：4008-811-315，也可登录 Panasonic 官方网站 <http://www.panasonic.com>。
2. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由我公司、我公司维修部或类似部门的专业人员来更换。
3. 维修时一定要送到 Panasonic 认定维修店由专业维修人员进行修理。
4. 维修时请参照《维修手册》。

要求维修服务之前

问题

起因

解决方法

产品无显示	没有插紧电源。 居室中供电线路中的保险丝烧断或漏电保护器动作。 插座有问题。	拔除插头，待 10 秒钟后再重新插上电源。 重新装置保险丝或重新设定漏电保护器。 用其它电器再测试插座是否有问题。
产品不能启动	炉门未关妥。 未按【开始/决定】键。 输入其他程序。 烹调程序输入错误。 不慎按下【停止/取消】键。	小心关好炉门。 按【开始/决定】键。 按【停止/取消】键清除已输入的程序，然后重新输入烹调程序。 参考说明书，正确输入烹调程序。 重新输入烹调程序。
无蒸气、少蒸气	水箱内有无水？ 水箱是否正确安装到位？ 未按要求用水 (参见第 11 页)	请将水箱加满水并妥善安装。 拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。
显示窗显示 H00	本产品发生系统故障。	拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。
显示窗显示 U14	水箱中缺水。	烹调中前两次出现 U14，请重新在水箱中加满水，装回到本产品，按【开始/决定】键继续烹调。如果第三次再出现 U14 则不可再继续烹调，请重新在水箱中加满水。装回到本产品并按【停止/取消】键后重新设定。
显示窗显示 U50	产品腔体内温度过高。	待产品冷却，U50 消失后再使用。
蒸气喷出口、积水盘炉腔内出现白色的粉末	未按要求用水 (参见 11)	拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。

要求维修服务之前

(继续)

下列情况均属正常：


使用蒸气时有声音。	这是水箱吸水时混入空气造成的声音，这是正常现象。
蒸气积聚于炉门和有热风从排风口排出。	烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排风口排出，但蒸气会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。
使用各种烘烤功能的过程中及之后，炉腔后部可能会发出“吧嗒…吧嗒…”的声音。	这是由于产品使用的金属材料发生热胀冷缩造成的原因，属于正常现象。
蒸气从炉门四周缝隙处溢出。	使用与蒸气相关的功能时，产品运转过程中炉腔内会产生大量蒸气，部分蒸气可能从门缝四周漏出，这是正常现象。
未摆放食物而不慎启动本产品。	空着炉短时间工作，对于产品是不会造成损害的，但用户应尽量避免。
当使用各种烘烤功能时，产品有白烟冒出及异味。	产品必须定期擦洗，特别在使用这些功能后，任何积聚在炉腔顶部及炉壁的油渍都会引起白烟冒出。
烹调结束后风扇仍在工作。	这是产品冷却腔体和电子元件，属于正常现象。
腔体后侧有变黄现象。	金属离子受热作用下产生的黄色印记，这属于正常现象，既不影响使用，也不会对人体产生危害。
门密封圈可能会产生变形。	门密封圈在高温作用下可能发生变形的情况，这并非损坏，属于正常现象，不影响产品本身性能及使用。
首次使用各种烘烤功能时，产品有少量白烟冒出及异味。	这是由炉腔里保护部件的过多的油脂挥发所引起的。
电源线连接机器底板部位如有松动。	这属于正常现象，非损坏。

若本产品出现故障，请立即拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。

产品中有害物质或元素名称及含量

部品名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
控制部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表按照 SJ/T11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

 本产品说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为15年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

食品接触用信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016、GB 9685-2016、GB 31603-2015 以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

材质	用途	执行标准	备注
不锈钢 06Cr19Ni10 (SUS304)	腔体内胆、水箱组件(弹簧)、温度传感器探头	GB 4806.9-2016	
不锈钢 06Cr17Ni12Mo2 (SUS316)	水箱组件(弹簧)	GB 4806.9-2016	
钢板基材 / 搪瓷	平盘、波形盘	GB 4806.9-2016 GB 4806.3-2016	
铝合金 (YL104/YL113)	蒸气加热器	GB 4806.9-2016	仅接触水
聚丙烯均聚物 (PP)	水箱组件(导水管、水箱轴、转换接头)	GB 4806.7-2016	仅接触水
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS)	水箱组件(导水管、水箱轴、转换接头)，水泵壳体	GB 4806.7-2016	仅接触水
丙烯腈-苯乙烯共聚物 (AS)	水箱组件(水箱、水箱盖)	GB 4806.7-2016	仅接触水
聚苯硫醚 (PPS)	连接管	GB 4806.7-2016	仅接触水
橡胶 / 硅橡胶 (68083-18-1)	水管、密封垫圈等	GB 4806.11-2016	水管仅接触水
玻璃	内门屏	GB 4806.5-2016	

备注：

产品不宜作为容器长期存储食品。

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

软件著作权相关

本产品中包含以下软件：

- (1) Panasonic Corporation 及其关联公司 (以下称 “松下”) 独立开发的软件
- (2) 由第三方持有授权给松下的软件
- (3) 开源软件

上述 (3) 软件虽是期待它单体有效而发布，但不进行任何保证，包括但不限于对「适销性」及「针对特定目的的适用性」的暗示保证。具体请参考分册“关于开源软件”中的许可条件。





咨询窗口：oss-request@cn.panasonic.com

规格

型号		NU-SC360B	NU-SC86MW
额定电压		220 V ~ 50 Hz	
额定输入功率	蒸气	6 A	1330 W
	烘烤	6.3 A	1380 W
	组合蒸烤	6.3 A	1380 W
额定输出功率	蒸气	1300 W	
	烘烤	1350 W	
	组合蒸烤	1350 W	
外形尺寸 (宽 × 深 × 高)		494 mm × 434 mm × 375 mm	
外形尺寸 (宽 × 深 × 高) (含手柄)		494 mm × 476 mm × 375 mm	
腔体尺寸 (宽 × 深 × 高)		410 mm × 320 mm × 234 mm	
炉腔容积		31 L	
产品净重		18.1 kg (含附件)	

重量和体积以约数计算。规格如有改动无须先行通知。
关于生产的批号 (机号) 和制造商，请参见产品的铭牌。

本产品符合下列国家安全标准：GB4706.1-2005
GB4706.22-2008



松下产品满意度调查

感谢您一直以来对我们松下产品的关心和信赖，为了使我们的产品让您更加满意，我们在“Panasonic 松下微蒸烤”公众号上提供了与您交流的平台，希望得到您的宝贵意见。



手机微信扫描二维码可阅读更多产品相关说明。

上海松下微波炉有限公司

中国(上海)自由贸易试验区龙东大道888号、898号

原产地：中国

F0003CS40XP

FLE0821-0

发行：2021年8月

中国印刷